Roland®






"Session," "Orchestral" and "Techno Collection" onboard 2x EXPANSION

MANUAL DEL USUARIO

Muchas gracias y felicitaciones por adquirir el Roland XP-30 64 Voice Expandable Synthesizer.

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente las secciones: "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD" (p. 2), "UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" (p. 3), y "NOTAS IMPORTANTES" (p. 5). Estas secciones proporcionan información importante referente al correcto funcionamiento de la unidad. Además, para asegurarse de que adquiere un buen conocimiento de todas las características que le ofrece su nueva unidad, debería leer el Manual del Usuario en su totalidad. Guarde el Manual en un lugar seguro y téngalo a mano como una referencia práctica.



- * Apple es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
- * Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
- * IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- * IBM PC es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
- * SmartMedia es una marca de Toshiba Corporation.

Copyright © 1999 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede se reproducida sin el permiso escrito de ROLAND CORPORATION.

Traducido por www.caballeria.com



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento importantes en la literatura que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES PERSONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA - Al utilizar productos eléctricos deben seguirse unas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1. Antes de utilizar el producto lea todas las instrucciones.
- No utilice este producto cerca del agua por ejemplo, en un baño, en una cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en lugares similares.
- 3. Este producto debe utilizarse sólo con un soporte recomendado por el fabricante.
- 4. Este producto, ya sea por sí solo o en combinación con un amplificador y altavoces o auriculares, puede producir sonido a un volumen capaz de provocar pérdidas permanentes de oído. No lo utilice durante mucho rato a un volumen alto o a un volumen que no le resulte cómodo. Si experimenta alguna pérdida de oído o algún zumbido, acuda a un otorrinolaringólogo.
- 5. El producto debe situarse de manera que su posición permita una adecuada ventilación del mismo.
- Este producto no debe estar cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores u otros productos que generen o emitan calor.
- El producto debe conectarse a una toma de corriente del tipo descrito en las instrucciones de utilización, o según se especifique en el mismo producto.

- 8. Si no va a utilizar la unidad durante un tiempo, desconecte de la toma de corriente el cable de alimentación.
- 9. No permita que penetren objetos ni líquidos por las aberturas del producto.
- 10. Acuda al personal especializado del servicio técnico siempre que:
 - A. se haya dañado el cable de alimentación.
 - B. hayan penetrado objetos o líquidos en el interior del producto.
 - C. el producto haya estado expuesto a la lluvia.
 - D. el producto parezca no funcionar con normalidad o si muestra un cambio importante en las prestaciones.
 - E. el producto haya sufrido un golpe fuerte o se haya dañado su mueble.
- 11.No intente reparar el producto por su cuenta más allá de lo que se describe en estas instrucciones. Todas las demás reparaciones deben referirse al personal del servicio técnico.

- For the USA -

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.

This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- For the U.K.-

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE. GREEN-AND-YELLOW: EARTH, BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol rocloured GREEN or GREEN-AND-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

El producto que disponga de un CONECTOR DE TRES CABLES deberá derivarse a masa.

UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA

INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES EN LAS PERSONAS

Los avisos de 🛆 ATENCIÓN y 🛆 PRECAUCIÓN

Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de muerte o de lesiones **ATENCIÓN** personales graves en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de lesiones o daños materiales en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. **⚠PRECAUCIÓN** Los daños materiales se refieren a los daños u otros efectos adversos provocados con relación a la casa y a todo su mobiliario, así como a los animales domésticos.

Los símbolos

\triangle	El símbolo∆ alerta al usuario de instrucciones o advertencias importantes. El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del triángulo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste se utiliza para avisos, advertencias y alertas de peligro general.
	El símbolo alerta al usuario de acciones que no deben

realizarse (están prohibidas). El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que la unidad no debe desmontarse.

El símbolo

alerta al usuario de acciones que deben realizarse. El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que el cable de alimentación debe desconectarse de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, lea las siguientes instrucciones y el Manual del Usuario.

.....




No abra ni realice modificaciones internas en el equipo. (La única excepción son los casos en que este manual ofrece instrucciones específicas que deben seguirse para instalar opciones instalables por el usuario; consulte la p. 17, 21.)

Coloque siempre el equipo en posición horizontal y sobre una superficie estable. No lo coloque sobre soportes que puedan tambalearse, o sobre super-



ficies inclinadas.



No dañe el cable de alimentación. No lo doble en exceso, no lo pise, no coloque objetos pesados sobre él, etc. Un cable dañado puede provocar



descargas o incendios. No utilice nunca un cable dañado.



En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar siempre la utilización del equipo hasta que el niño sea capaz de seguir las normas básicas para un uso seguro.



Proteja el equipo contra los golpes. (¡No lo deje caer!)



ADVERTENCIA

No conecte el cable de alimentación del equipo a la misma toma que muchos otros aparatos. Tenga un cuidado especial cuando utilice alargos—la potencia total de todos los aparatos conectados nunca debe exceder la potencia nominal (watios/ amperios) del cable. Una carga excesiva puede provocar un sobrecalentamiento del aislamiento del cable, que incluso puede llegar a derretirse.



Antes de utilizar el equipo en el extranjero, consulte a su distribuidor, al Centro Roland más próximo o a un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la página "Información".



Apague siempre el equipo y desconecte el cable de alimentación antes de intentar la instalación de la placa de circuitos (series SR-JV80).

.....



NO REPRODUZCA un disco CD-ROM en un reproductor de audio CD convencional. El sonido resultante puede ser de un nivel que puede causar una pérdida permanente de audición. Pueden dañarse los altavoces u otros componentes del



UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA

PRECAUCIÓN

Coja siempre el conector del cable de alimentación al conectarlo o al desconectarlo de una toma de corriente o del equipo. Intente evitar que los cables de alimentación se enreden. También deben colocarse de manera que queden fuera del alcance de los niños.



No suba nunca sobre el equipo ni coloque objetos pesados sobre él.



No manipule nunca el cable de alimentación ni sus conectores con las manos húmedas al conectarlo o desconectarlo.



Antes de mover el equipo, desconecte el cable de alimentación y todos los demás cables de los equipos externos.



Antes de limpiar el equipo, apáguelo y desconecte el cable de alimentación



Si existe el riesgo de una tormenta eléctrica en la zona, desconecte el cable de alimentación.



Instale sólo la placa de circuitos especificada (series SR-JV80). Retire sólo los tornillos especificados (p. 17, 21).

.....



Notas Importantes

Además de los artículos descritos en las secciones "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD" y "USAR EL EQUIPO DE MANERA SEGURA" en las páginas 2 y 3, por favor lea atentamente los siguientes párrafos:

Alimentador de Corriente

- No utilice esta unidad en un circuito de corriente con algún aparato eléctrico que pueda provocar interferencias (como un motor eléctrico o un sistema de luz variable).
- Antes de conectar esta unidad con otros aparatos, desactive todas las unidades. Esto le ayudará a prevenir un mal funcionamiento y/o daños en los altavoces u otros aparatos.

Ubicación

- Utilizar la unidad cerca de amplificadores de corriente (u otros equipos que contengan grandes transformadores de corriente) puede producir zumbidos. Para solucionar el problema, cambie la orientación de esta unidad; o aléjela de la fuente de las interferencias.
- Este aparato puede producir interferencias en la radio y la televisión. No lo utilice cerca de este tipo de receptores.
- No exponga la unidad a la luz directa del sol, no la coloque cerca de aparatos que irradien calor, no la deje dentro de un vehículo cerrado y no la someta a temperaturas extremas. El calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- Para evitar una posible avería, no utilice la unidad en un área húmeda, como por ejemplo un área expuesta a la lluvia o a la humedad.

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria utilice un trapo suave y seco o humedezca uno con agua y frote con suavidad. Para la suciedad difícil de limpiar, utilice un trapo impregnado con un detergente flojo y no abrasivo. Después, asegúrese que limpia toda la unidad con un trapo suave y seco.
- No utilice nunca bencina, disolventes, alcohol o solventes de algún tipo y evite de esta manera que la unidad se decolore o se deforme.

Reparaciones y Datos

• Tenga en cuenta que todos los datos que contenga la unidad se pueden perder cuando se realiza una reparación. Guarde los datos importantes en la tarjeta de memoria o escríbalos en un papel (si es posible). Durante la reparación, se toman las precauciones necesarias para evitar la pérdida de los datos. No obstante, en algunos casos (como cuando la circuitería de la misma memoria no funciona), sentimos que la recuperación de los datos no sea posible y Roland no asume ninguna culpa referente a la pérdida de datos.

Memoria

• Esta unidad dispone de una batería que alimenta los circuitos de memoria mientras está desactivada. Cuando la batería se agote, aparecerá en la pantalla el mensaje que se muestra abajo. Cuando vea este mensaje, cambie la batería agotada por una nueva tan pronto como le sea posible y evite así la pérdida de todos los datos de la memoria. Para cambiar la batería, consulte con su distribuidor, el Centro de Servicio Roland más cercano o con un distribuidor autorizado de Roland, tal y como puede ver en la página "Información". "Battery Low"


Precauciones Adicionales

- Tenga en cuenta que los contenidos de la memoria se pueden perder de forma irremediable como resultado de un mal funcionamiento o por culpa de una operación incorrecta de la unidad. Para asegurarse de que no pierde datos importantes, le recomendamos haga periódicamente copias de seguridad, en una tarjeta de memoria, de los datos importantes que tenga guardados en la memoria de la unidad.
- Desafortunadamente, no es posible recuperar los contenidos de los datos guardados en la memoria de la unidad, en una tarjeta de memoria o en otro aparato MIDI (por ejemplo, un secuenciador) cuando éstos se han perdido. Roland Corporation no asume ninguna culpa referente a la pérdida de los datos.
- Tenga cuidado cuando maneje los botones de la unidad, los deslizadores y otros controles; también cuando realice operaciones con los jacks y los conectores. El tratamiento inadecuado puede provocar un mal funcionamiento.
- Nunca golpee o aplique una presión fuerte a la pantalla.
- Cuando conecte/desconecte los cables, coja el conector nunca tire del cable. De esta manera evitará producir algún daño a los elementos internos de los cables.
- La unidad irradiará una pequeña cantidad de calor cuando funcione correctamente.
- Para evitar molestar a sus vecinos, intente poner el volumen de su unidad a un nivel razonable. Quizás prefiera utilizar auriculares para no tener que preocuparse por las personas que están cerca de usted (especialmente por la noche).
- Cuando tenga que transportar la unidad, póngala, si es posible, dentro de la caja con la que la compró (incluido el relleno). Si no es así, utilice materiales de embalaje parecidos.
- Utilice solamente el pedal de expresión especificado (EV-5; se vende por separado). Si conecta algún otro pedal de expresión, corre el riesgo de provocar un mal funcionamiento y/o daños en la unidad.

Antes de Usar las Tarjetas de Memoria

Usar Tarjetas de Memoria

 Inserte con cuidado la tarjeta hasta el final—hasta que esté sujeta firmemente.



No toque nunca las terminaciones de la tarjeta de memoria.
 No deje tampoco que estas terminaciones se ensucien.

Utilizar CD-ROMs

 Evite tocar o rayar la cara brillante del disco (superficie grabada). Los CD-ROMs rayados o sucios no se pueden leer correctamente. Limpie sus discos con un limpiador de CDs.

Cómo Leer Este Manual

El manual del usuario está organizado de la siguiente manera:

Referencia Rápida

Esta sección está pensada para las personas que utilizan el XP-30 por primera vez y explica cómo usar diferentes funciones de una forma sencilla. Por favor, lea la Referencia Rápida y utilice el XP-30 al mismo tiempo. Esto le ayudará a entender muchas de las cosas que necesita saber sobre las operaciones básicas. En la sección Uso Avanzado se explican otros detalles y maneras más avanzadas de utilizar el XP-30.

Uso Avanzado

La sección Uso Avanzado está dividida en 6 capítulos. Pero antes que empiece a leerla, le sugerimos que consulte primero la sección Referencia Rápida.

Capítulo 1. Visión General del XP-30

Este capítulo habla sobre las configuraciones de las secciones de fuentes de sonido del XP-30, así como de las operaciones básicas. Por favor, lea este capítulo para entender perfectamente el XP-30.

Capítulo 2. Tocar

Este capítulo explica como utilizar el XP-30 en Patch, Interpretaciones y modos de Grupo de percusión. Su lectura es esencial para comprender los procedimientos de las funciones del XP-30.

Capítulo 3. Creación de Sus Propios Sonidos

Este capítulo habla sobre la creación de sonidos, los parámetros de creación de un Patch, la Interpretación, los Grupos de percusión y sobre los parámetros del Sistema que determinan las operaciones globales del XP-30, así como sus funciones. Comprender la información que facilita este capítulo es un requisito esencial antes de que pueda crear sus propios sonidos.

Capítulo 4. Ajustes de Memoria (modo Utility/Card)

Este capítulo le explica las diferentes funciones Utility como por ejemplo guardar un Patch, una Interpretación o los datos de Grupos de percusión, como borrar la memoria interna, etc. La familiarización con estas funciones le simplificará los procedimientos de las operaciones.

Capítulo 5. Utilizar el XP-30 como Módulo de Sonido GM

Este capítulo explica los procedimientos y parámetros necesarios para utilizar el XP-30 como una fuente de sonido General MIDI System compatible. Lea este capítulo antes de intentar reproducir datos comerciales General MIDI System.

Capítulo 6. Aprovechar todo el potencial del XP-30

Este capítulo incluye algunas técnicas que aumentan el campo operacional del XP-30. Incluye el uso de aparatos MIDI externos, aplicaciones de interpretaciones en directo, etc.

Apéndices

Este capítulo incluye una sección para solucionar problemas cuando el XP-30 no funciona de la manera esperada. También incluye una lista de parámetros y un diagrama de aplicación MIDI.

■ Anotaciones Utilizadas en Este Manual del Usuario

Para facilitar la comprensión de los procedimientos operacionales, se ha adoptado el siguiente sistema de anotación:

Los caracteres y los números dentro de corchetes [] indican botones del panel frontal. Por ejemplo, [PATCH] representa el botón PATCH y [ENTER] representa el botón ENTER.

Un asterisco (*) al principio de un párrafo indica una nota o precaución. No hay que hacer caso omiso de esto. En la sección de Referencia Rápida, en el lugar del asterisco encontrará una (NOTA).

(p. **) se refiere a páginas dentro del manual.

En este manual, cuando se hace referencia a algún parámetro, se proporciona el nombre del parámetro y le sigue (entre paréntesis) información sobre el modo, grupo de pantalla, y visualización. Por ejemplo: parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON).

* Las imágenes de las pantallas impresas en este manual están basadas en los ajustes originales. No obstante, por favor, tenga en cuenta que algunos casos podrían cambiar con respecto a los ajustes originales.

Contenido

Características Generales	11
Panel Frontal y Posterior	12
FERENCIA RÁPIDA	15
Preparativos	16
Instalación de la Tarjeta de Ampliación de Onda	
Precauciones cuando instale la Tarjeta de Ampliación de Onda	10
Installation de la carte d'extension Wave	20
Precautions lors de l'installation de la carte d'extension Wave	
Conexiones	24
Activación	
Desactivación	
Reajuste de los ajustes por defecto de fábrica (Factory Reset)	27
Escuchar una canción de demostración 28	
Perfil de los Compositores	29
Reproducir los Sonidos 30	
Seleccionar los Patches y reproducir los Sonidos	
Seleccionar Patches de Ampliación de Onda	
Seleccionar Patches según la categoría (Patch Search Function)	
Escuchar los Patches (Phrase Preview) Probar las funciones de Interpretación	
Velocidad/Aftertouch	
Pitch Bend / Palanca de Modulación	
Deslizador C1–C4	
Pedal Hold	35
Pedal de Expresión	35
Solo	
Portamento	
Paleta de Sonido	
Tocar Arpegios (Arpeggiator)	
Reproducir Sonidos de percusión a partir del teclado	
O Avanzado	
Capítulo 1. Visión general del XP-30	
Configuración del AF-50	
Clasificación de los tipos de sonido del XP-30	
Número de voces simultáneas	
Operaciones Básicas	
Conmutar Modos	42
Acerca de los botones de función	
Acerca de los botones Cursor	
Modificar un valor	
Asignación de un Nombre	46
Capítulo 2. Tocar	
Tocar en Modo Patch	
Seleccionar un Patch	47

Contenido

Offitzar Phrase Preview para tocar Patches	
Sonidos de Patch gruesos o finos (Activar/Desactivar el Tono)	
Reproducir notas individuales (Solo)	
Crear cambios suaves de Afinación (Portamento)	50
Utilizar los Deslizadores para modificar el Sonido en tiempo real	
(Función Sound Palette (Paleta de Sonido))	50
Tocar en Modo Interpretación	51
Seleccionar una Interpretación	51
Reproducir Sonidos más llenos y ricos mediante la combinación de Patche	es (Layer) 52
Dividir el teclado para tocar Patches separados en diferentes secciones (Sp	
Tocar conjuntamente con la reproducción de una canción	,
(uso del XP-30 como una fuente de Sonido Multitímbrica)	53
Asignación de un Patch diferente a una Parte	
Utilizar los Deslizadores para modificar el Sonido en tiempo real	
(Función Sound Palette)	.54
Tocar en Modo Grupo de percusión	
Seleccionar un Grupo de percusión	
Reproducir instrumentos de percusión	
Tocar un Arpegio	
Tocar un Arpegio	
Mantener un Arpegio	58
Simular la técnica de corte de guitarra	
Tocar un Arpegio desde un aparato MIDI externo	
Crear un patrón Arpegio	
Funciones prácticas para la Interpretación	
Transponer el teclado en unidades Octavas (Octave Shift)	
Transponer el teclado en intervalos de Semitono	
Si aparecen notas "atascadas" o una nota no suena (Panic)	60
of apareter flotas atastadas o una flota flo sueria (f affic)	
•	
tulo 3. Crear sus propios sonidos	61
tulo 3. Crear sus propios sonidos	61
Itulo 3. Crear sus propios sonidos Efectos	61 61
Efectos	61 61 62
Efectos	61616162
Efectos	61616162
Efectos	6161626262
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch	6161626262
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión	616162626265
Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado	61616262626565
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos	61616262626565
Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado	616162626265666767
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch	61616262656566666768
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON)	616162626265666666666667
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS)	616162626265666666666667
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen	61616262656667676868
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL)	6161626265656767676767
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE)	61616262656566676768687173
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO)	6161626262656667676868687173
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN)	6161616262656667686871737679
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN) Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF)	61616262656667686871737678
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN) Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF) Cambiar el Volumen del Sonido y la Posición Estéreo (TVA)	616162626566676868687173787978
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN) Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF) Cambiar el Volumen del Sonido y la Posición Estéreo (TVA)	616162626265666767686868717378798081
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN) Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF) Cambiar el Volumen del Sonido y la Posición Estéreo (TVA)	616162626265666767686868717378798081
Efectos Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos Activar/Desactivar los Efectos Procedimientos de edición de Sonido Editar un Patch Editar una Interpretación Editar un Grupo de percusión Guardar un Sonido editado La Memoria y el almacenamiento de datos Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado Funciones de los Parámetros Patch Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON) Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS) Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL) Modificar las Formas de Onda (WAVE) Modular Sonidos (LFO) Modificar la Afinación (AFINACIÓN) Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF) Cambiar el Volumen del Sonido y la Posición Estéreo (TVA) Funciones de los parámetros de Interpretación Ajustes comunes a toda la Interpretación (COMMON)	6161616262656667676868687173767879808183
Efectos	616162626566676868687173767879808183
Efectos	616162626566676868687173767879838384
Efectos	616162626566676868717376787980838384

	Dar un nombre a un Grupo de percusión (COMMON)	88
	Ajustar los Efectos para un Tono de Ritmo (EFFECTS)	
	Control del Sonido de un Tono de Ritmo con los Controladores (CONTROL)	
	Modificar una Forma de Onda de un Tono de Ritmo (WAVE)	
	Modificar la Afinación de un Tono de Ritmo (PITCH)	
	Cambiar el Tono (Filtro) de un Tono de Ritmo (TVF)	
	Cambiar el Volumen y la Posición Estéreo de un Tono de Ritmo (TVA)	
	Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)	
	Ajustes del Entorno Operativo del XP-30 (Parámetros del Sistema y sus funciones)	
	Visualización del contraste de la pantalla y ajustes del Reloj (SETUP)	
	Ajustes de Arpegio (ARPEGGIO)	
	Ajustes del teclado y de los Controladores (CONTROL)	110
	Ajustes MIDI (MIDI)	
	Ajustes de Preescucha de Frase (PREVIEW)	
	Ajustar la Afinación (TUNE)	
	Cambio de Programa (PGM CHNG)	
	Comprobar aspectos como el status de la Instalación de las Tarjetas	117
	de Ampliación de Onda (INFO).	11/
	de Amphacion de Onda (1141-0).	117
Ca	apítulo 4. Ajustes de Memoria (Modo Utility/Card)	115
	Acerca del Modo Utility/Card	
	Procedimiento básico en el Modo Utility/Card	
	Guardar datos de Sonido en la Memoria User (WRITE)	116
	Escritura de Interpretaciones	
	Escritura de interpretaciones	
	Escritura de di l'acti	
	Copiar Ajustes de Fuentes de Sonido (COPY)	
	Copia de una Interpretación	
	Copia de un Patch	
	Copia de un Grupo de percusión	
	Inicializar los Ajustes de Fuente de Sonido (INIT)	
	Inicializar Interpretación	
	Inicializar Patch	
	Inicializar i attr	
	Ajustes de Sonido de Transmisión (XFER)	
	Transmitir datos a un aparato MIDI externo	
	Transmitir datos a la Memoria User	
	Impedir la operación de escritura de la Memoria User (PROTECT)	120
	Ajustes relacionados con la Tarjeta de Memoria (CARD)	
	Formatear la Tarjeta de Memoria para el XP-30 (FORMAT)	121
	Cambiar el nombre de un Archivo (REMAME)	122
	Borrar Archivos (DELETE)	
	Comprobar los contenidos de la Tarjeta de Memoria (INFO)	
	Comprobar los contenidos de la Tarjeta de Memoria (11470)	
	Guardar datos en la Tarjeta de Memoria (SAVE)	
	Recuperar los Ajustes por defecto de fábrica (FACTORY RESET)	122
	Recuperar los Ajustes por defecto de fabrica (FACTORT RESET)	123
Ca	apítulo 5. Uso del XP-30 como un Módulo de Sonido GM	124
	Entrar en el Modo GM	
	Inicializar la Fuente de Sonido para los Ajustes Básicos de Sistema GM	
	Reproducir una Composición GM	
	Modificar los Ajustes del Modo GM	
	Realizar Ajustes del Modo GM (EFFECTS)	
	Ajustar una Parte (PART)	
	Confirmar la Información MIDI de cada Parte (INFO)	127 127
	Funciones Prácticas en el Modo GM (GM Utility)	
	Copiar Aiustes de Efectos (COPY)	
	\$40000 (MONE) MC ENARON VAN 11	

Contenido

	128
Transmitir los Ajustes del Modo GM (XFER)	128
Capítulo 6. Aprovechar al Máximo el XP-30	129
Técnicas para usar Patches	129
Reforzar las características del Filtro	
Obtener el sonido de una nota de Ritmo Alto al mismo tiempo	
que toca una nota de Ritmo Bajo	
Mantener una nota con Modulación Retenida	
Sincronizar el ciclo LFO con el Tempo del Sistema	
Modificar Multiefectos para igualar el Tempo de Sistema	
Tocar Frases en Bucle al Tempo del Sistema	
Utilizar el Deslizador para panoramizar Sonidos en tiempo real	
Usar el XP-30 para tocar en directo	
Cambiar Sonidos Múltiples en un Aparato MIDI Externo simultáneamente	
Cambiar Sonidos con un Conmutador de Pedal	
Utilizar aparatos MIDI externos	
Utilizar el XP-30 para controlar los aparatos MIDI externos	
Reproducir la Fuente de Sonido del XP-30 a Desde un Aparato MIDI Externo	
Seleccionar Sonidos de XP-30 desde un aparato MIDI externo	
Disfrutar de Música Informática	
Conectar con el Ordenador	
Desconectar el teclado de la Fuente de Sonido interna (Local OFF)	
Solucionar problemas	4 40
Solucional problemas	140
Mensajes de Error	
·	142
Mensajes de Error	142 143
Mensajes de Error Referencia Rápida de Procedimientos	142 143 147
Mensajes de Error Referencia Rápida de Procedimientos Lista de Parámetros	142 143 147 160
Mensajes de Error Referencia Rápida de Procedimientos Lista de Parámetros Lista de Formas de Onda	142 143 147 160 168
Mensajes de Error	142 143 147 160 168
Mensajes de Error Referencia Rápida de Procedimientos Lista de Parámetros Lista de Formas de Onda Lista de Patches Lista de Grupos de percusión	142147160168177
Mensajes de Error	142143167168177181182
Mensajes de Error	142143167168177181182
Mensajes de Error	142143167168177181182183207

Características Generales

■ Fuente de Sonido sintetizadora de Interpretaciones de calidad

Polifonía de 64 Voces y Multitimbre de 16 Partes

El XP-30 es una fuente de sonido multitimbre de 16 Partes que produce 64 notas polifónicas simultáneas. Si se utiliza con un secuenciador externo o con un ordenador, el potencial creativo del XP-30 para la producción de música es evidente (p. 41).

Potentes Efectos Onboard

La tecnología avanzada DSP (Procesador Digital de Señales) proporciona una gran variedad de efectos con calidad de estudio. Además de la sección de Multiefectos (EFX) que contiene 40 tipos diferentes de efectos, el XP-30 dispone también de una unidad de chorus independiente y una unidad de reverberación (p. 61).

Extensivo registro de estructuras de Tono

Hay disponibles diez estructuras diferentes para combinar los elementos básicos del sonido y hacer más flexible la creación de música. Un modulador en anillo y un booster aumentan la creación de sonidos (p. 71).

Un gran número de Arpegio y opciones de Corte

Con el [ARPEGGIO] activado, puede crear diversos arpegios y simular técnicas de corte con la simple pulsación de un acorde. Incluso puede especificar el "feel" rítmico que desee (p. 56).

Compatibilidad con el Sistema General MIDI

El XP-30 proporciona un modo compatible con el Sistema General MIDI, el formato estándar para los sistemas desktop music (DTM), y puede reproducir datos de canciones compatibles con el Sistema General MIDI (p. 124).

Sistema General MIDI

El sistema General MIDI es un conjunto de recomendaciones que intenta proporcionar una forma para ir más lejos de las limitaciones de los diseños de los propietarios y estandarizar las capacidades MIDI en los aparatos para generar sonidos. Los aparatos para generar sonidos y los archivos musicales que comparten el estándar General MIDI llevan el logotipo de General MIDI (). Los archivos musicales que lleven el logotipo de General MIDI se pueden reproducir en cualquier unidad generadora de sonido de General MIDI con el fin de producir esencialmente la misma interpretación musical.

■ Ampliación

Permite la instalación simultánea de dos Tarjetas de Ampliación de Onda

Se pueden instalar hasta dos Tarjetas de Ampliación de Onda SR-JV80 simultáneamente, permitiéndole ampliar el número de sonidos disponibles (p. 16, 20).

Los datos de las conocidas Tarjetas de Ampliación de Onda están instalados

Los datos de las tres conocidas Tarjetas de Ampliación de Onda, la SR-JV80-02 "Orchestral," la SR-JV80-09 "Session" y la SR-JV80-11 "Techno Collection" están instalados.

Esto significa que en términos prácticos, puede tener acceso simultáneamente a los sonidos de hasta cinco Tarjetas de Ampliación de Onda y puede disponer de una gran cantidad de datos de formas de onda que puede usar para crear sus sonidos.

Operaciones rápidas e intuitivas

Facilidad operacional

Con el fin de simplificar las operaciones se proporcionan botones dedicados. El grupo de botones de función situados debajo de la pantalla permiten una edición intuitiva (p. 43).

Inclusión de las funciones Patch Search y Phrase Preview, populares en el JV-2080

La función Patch Search (Búsqueda Patch) (p. 32, 48) le permite encontrar rápidamente el patch que desee con sólo especificar la categoría de patch. Si pulsa [PHRASE PREVIEW], puede escuchar como el patch que ha seleccionado reproduce una frase que se ajusta al tipo de patch. (Función Phrase Preview, p. 33, 49)


Utilice los Deslizadores de la Paleta de Sonido para realizar cambios rápidos en el Sonido

Los cuatro deslizadores de la sección PALETTE le permiten realizar cambios en tiempo real en el tono y el volumen mientras toca (p. 36, 50, 54).

■ Conector de Interface de Ordenador

Existe un cable de ordenador que le permite conectar fácilmente su XP-30 con su ordenador y así poder disfrutar de la interpretación de conjunto (p. 134).

Panel Frontal y Posterior



■ Panel Frontal

A

Deslizador Volume

Este deslizador ajusta el volumen general que tiene salida por los jacks OUTPUT y el jack PHONES situados en el panel posterior. →p. 26

B Sección PALETTE

Utilice los cuatro deslizadores para modificar los sonidos en tiempo real.

[FILTER/ENV]

Pulse este botón (ON) cuando modifique en tiempo real y mediante los cuatro deslizadores (CUTOFF/RESO./ ATTACK/DECAY) los ajustes del filtro o de la envolvente. \rightarrow p. 36, 51, 54

[LEVEL]

Pulse este botón (ON) cuando ajuste en tiempo real y mediante los cuatro deslizadores (1/2/3/4) el balance del volumen. \rightarrow p. 36, 51, 54

[CONTROLLER]

Se activa cuando desee asignar varios parámetros a los cuatro deslizadores y modificar el sonido mientras toca (C1/C2/C3/C4). →p. 34

C Sección KEY EFFECTS

Los botones de esta sección le permiten asignar diversas funciones a las teclas del teclado del XP-30.

[PORTAMENTO]

Activa/desactiva el Portamento. →p. 35, 50

[SOLO]

Especifica tocar una sola nota a la vez. →p. 35, 50

[TRANSPOSE]

Especifica la transposición del teclado en pasos de semitono. →p. 60

[ARPEGGIO]

Activa/desactiva el Arpeggiator. →p. 36, 56

[+OCT], [-OCT]

Estos botones ajustan la afinación del teclado en ocho pasos. →p. 59 Si pulsa cualquiera de estos botones mientras mantiene pulsado [TRANSPOSE] podrá ajustar la cantidad que desee de transposición. →p. 60

D Sección MODE

Los botones de esta sección le permiten seleccionar los modos. El indicador del botón del modo seleccionado se iluminará. →p. 42

[PERFORM]/[GM]

Se pulsa para seleccionar el modo Interpretación. Mantenga pulsado [SHIFT] mientras pulsa [PERFORM] para seleccionar el modo GM. →p. 51, 124

[PATCH]/[PART]

Se pulsa para seleccionar el modo Patch. Si mantiene pulsado [PERFORM] y pulsa [PATCH], puede modificar los ajustes del patch asignado a cada parte de la interpretación. →p. 47, 54, 66

[SYSTEM]

Selecciona el modo Sistema. →p. 108

[RHYTHM]

Selecciona el modo Grupo de percusión. →p. 55

[UTIL/CARD]

Selecciona el modo Utilidad/Tarjeta. →p. 115

[EFFECTS ON/OFF]

Este botón activa/desactiva los efectos internos (Multiefectos, Chorus, Reverberación). →p. 62

E


Display

Muestra diversos tipos de información acerca de la función o de la operación actualmente seleccionada.

[PHRASE PREVIEW]

Pulse este botón cuando desee utilizar frases para dar una audición a un patch. →p. 33, 49

Panel Frontal y Posterior



[EDIT]

Pulse este botón si desea ajustar varios ajustes. Utilice los botones de función para seleccionar la pantalla de visualización para el parámetro que desea modificar.

Botones de función

La función de estos botones dependerá del modo operacional y del status del indicador [EDIT]. →p. 43

[1-8/9-16]

Utilice este botón para seleccionar el grupo (1-8/9-16) de las Partes que se seleccionarán con los botones de función. →p. 43

[EXIT]/[PANIC]

EXIT: Pulse este botón si desea volver a la pantalla Play de un modo, o para cancelar una operación sin ejecutarla.

PANIC: Si por alguna razón las notas quedan encalladas y continúan sonando, mantenga pulsado el botón SHIFT y pulse este botón para borrar las notas encalladas. →p. 60

[UNDO/COMPARE]

La función de estos botones dependerá de la operación que se esté realizando.

UNDO: Pulse este botón para devolver un valor modificado al valor original. →p. 63, 65, 66

COMPARE: Cuando guarde o copie los ajustes de Tono, pulse aquí para comprobar el sonido en el destino donde se guardará o en la fuente de la copia. →p. 116, 118

[PALETTE EDIT]

Pulse este botón si desea utilizar la pantalla Palette para modificar los ajustes del Patch o de la Interpretación. →p. 63, 65

F

Dial VALUE

Este dial se utiliza para modificar los valores. Si mantiene pulsado [SHIFT] mientras gira el dial VALUE, el valor cambiará a incrementos mayores. →p. 45

[INC], [DEC]

Utilice estos botones para modificar los valores. Si mantiene pulsado un botón y pulsa el otro, el cambio de valor se acelerará. Si pulsa uno de estos botones mientras mantiene pulsado [SHIFT], el valor cambiará a incrementos más grandes. →p. 45

[◄], [►] (Botones Cursor)

Desplace el cursor con estos botones.

[▲], [▼] (Botones de Página)

Cuando en la parte izquierda de la pantalla aparezca el símbolo # o # utilice estos botones para desplazarse a otras pantallas de parámetros.

[0]-[9] (Teclas Numéricas)

Use estas teclas para ajustar un valor. Se pueden utilizar para introducir valores numéricos y también para caracteres alfabéticos. →p. 45

Cuando [CATÉGORY] está activada, se convierte en el botón para escoger un grupo de categoría mediante la función Patch Search. →p. 32, 48

[SHIFT]

Se utiliza conjuntamente con otros botones. Algunos botones del panel frontal tienen caracteres impresos en color gris. Indican la función del botón cuando se mantiene pulsado el botón [SHIFT].

[ENTER]/[DIGIT HOLD]

ENTER: Utilice este botón para finalizar un valor o ejecutar una operación.

DIGIT HOLD: Pulse este botón mientras mantiene pulsado [SHIFT] para activar/desactivar la función Digit Hold. Con la opción Digit Hold activada, la posición 100 y la posición 10 quedarán fijadas y sólo cambiará la posición 1. Esto significa que puede seleccionar Patches con sólo pulsar la tecla numérica de la posición 1, sin tener que pulsar [ENTER]. Ocurre lo mismo si selecciona ajustar las Interpretaciones o el Ritmo. →p. 48

[CATEGORY]/[DEMO]

CATEGORY: Utilice la función Patch Search para seleccionar un patch. →p. 32, 48

DEMO: Para escuchar la reproducción de la demostración, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse este botón. →p. 28

G Sección WAVE EXPANSION

Aquí puede seleccionar sonidos de una Tarjeta de Ampliación. →p. 31

[EXP A], [EXP B], [EXP C]

Selecciona sonidos de la Ampliación de Onda interna.

EXP-A: "Session"
EXP-B: "Orchestral"

EXP-C: "Techno Collection"

[EXP D], [EXP E]


Selecciona sonidos de las ranuras de las Tarjetas de Ampliación de Onda (EXP-D y E).


H

Pitch Bend/Palanca de Modulación

Esto le permite controlar el pitch bend o aplicar vibrato. Según los ajustes, también se pueden controlar otros parámetros especificados. →p. 34

Panel Frontal y Posterior





■ Panel Posterior

Conmutador Power

Pulse el conmutador para activar/desactivar el aparato. →p. 26

AC Inlet (Entrada AC)

Conecte el cable de corriente AC (va incluido) en esta entrada. →p. 24


* Para unidades clasificadas para la operación 117V, el cable AC ya va conectado a la unidad.





Ranura MEMORY CARD

Se puede insertar una tarjeta de memoria opcional (SmartMedia) en esta ranura. →p. 115



Conectores MIDI (IN, OUT, THRU)

Estos conectores se pueden conectar a otros equipos MIDI para recibir y transmitir mensajes MIDI. →p. 24, 119, 132







Conmutador COMPUTER

Ajuste este conmutador según el tipo de ordenador que haya conectado al conector, o según el software que utilice. Si desea utilizar los conectores MIDI, ajuste este conmutador a MIDI. →p. 134

Conector COMPUTER

En este conector se puede conectar un cable especial de Ordenador (se vende por separado). El tipo de cable necesario dependerá de su ordenador. Cuando el conmutador Computer situado a la izquierda está ajustado en MIDI, no se puede utilizar este conector. →p. 134



Jack CONTROL PEDAL

Puede conectar pedales de expresión opcionales en estos jacks. Si asigna una función a un pedal, puede utilizarlo para seleccionar o modificar el sonido o realizar otros controles. También puede conectar conmutadores de pedal opcionales para mantener el sonido. →p. 24, 110

Jack HOLD PEDAL

En este jack se puede conectar un conmutador de pedal opcional para utilizarlo como pedal hold. →p. 24, 110




Jacks OUTPUT (L (MONO), R)

La señal de audio sale de este jack y se dirige hacia el sistema mezclador/amplificador en estéreo. Para la salida en mono, utilice el jack $L. \rightarrow p.24$

Jack PHONES

Aquí puede conectar unos auriculares opcionales. →p. 24





"Session," "Orchestral" and "Techno Collection" onboard 2x EXPANSION

REFERENCIA RÁPIDA

Preparativos

Instalación de la Tarjeta de Ampliación de Onda

Se pueden instalar hasta dos Tarjetas de Ampliación de Onda (la serie SR-JV80; se venden por separado) en las ranuras EXP-D y E del XP-30. Las Tarjetas de Ampliación de Onda contienen datos de Onda, así como Patches y Grupos de percusión que utilizan estos datos de Onda. Además, esta información se puede cargar en el área temporal y se puede reproducir.

■ Precauciones cuando instale la Tarjeta de Ampliación de Onda

- Por favor, con el fin de evitar el riesgo de daños producidos por la electricidad estática en los componentes internos, lea detenidamente las instrucciones siguientes cuando utilice la tarjeta.
 - Antes de tocar la tarjeta coja un objeto de metal (por ejemplo, una cañería) para descargar la electricidad estática que pueda tener.
 - Coja siempre la tarjeta por los bordes. Evite tocar los componentes electrónicos o los conectores.
 - Guarde la bolsa original con la que vino la tarjeta e introduzca la tarjeta dentro cuando desee guardarla o transportarla.
- Utilice un destornillador Philips adecuado para el tamaño del tornillo (un destornillador del número 2). Si no se utiliza el destornillador adecuado, se puede estropear la cabeza del tornillo.
- Para extraer un tornillo, gire el destornillador en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Para apretar un tornillo, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.




- Cuando instale una Tarjeta de Ampliación de Onda, extraiga únicamente los tornillos especificados.
- Tenga cuidado de no dejar caer los tornillos que extraiga dentro del XP-30.
- No deje la tapa inferior al descubierto. Asegúrese de volver a taparla una vez haya finalizado la instalación de las Tarjetas de Ampliación de Onda.
- No toque ninguno de los pathways de los circuitos impresos ni las terminales de conexión.
- Tenga cuidado de no cortarse la mano con el filo del compartimiento de la instalación
- No use una fuerza excesiva para instalar una tarjeta de circuito. Si no se ajusta adecuadamente en el primer intento, retire la tarjeta y vuelva a intentarlo
- Cuando haya finalizado la instalación de la tarjeta, compruebe dos veces su trabajo.

Para instalar una Tarjeta de Ampliación de Onda opcional (la serie SR-JV80; se venden por separado), hay que retirar la tapa inferior de la unidad. Encontrará dos ranuras (EXP-D y E) en las cuales puede instalar una tarjeta. Las ranuras EXP-D y E corresponden al grupo (XP-D y E) que tiene que seleccionar para utilizar la Onda, Patch o Grupo de percusión de la Tarjeta de Ampliación de Onda.




Cuando reproduzca un Patch o un Grupo de percusión que utilice los datos de Onda de una Tarjeta de Ampliación de Onda, hay que instalar en el XP-30 la Tarjeta de Ampliación apropiada para que se reproduzca correctamente el sonido.

- Antes de instalar la Tarjeta de Ampliación de Onda, desactive el XP-30 y todos los aparatos que haya conectado. Desconecte también todos los cables del XP-30.
- Coloque el XP-30 con la parte inferior hacia arriba y retire los tornillos que se muestran en el siguiente diagrama.



En el interior encontrará dos conectores y seis soportes para tarjetas. Inserte los conectores de la Tarjeta de Ampliación de Onda en los conectores internos y al mismo tiempo, inserte los soportes para tarjeta en los agujeros de la Tarjeta de Ampliación de Onda.








Si se instala el mismo tipo de Tarjeta de Ampliación en la ranura EXP-D y en la ranura EXP-E, sólo será posible seleccionar los datos de la Tarjeta de Ampliación de Onda que se encuentre en la ranura EXP-D. El XP-30 también contiene los datos de las siguientes Tarjetas de Ampliación de Onda, de manera que si instala una de estas Tarjetas de Ampliación de Onda, sólo se podrán seleccionar los datos internos (XP-A-C). SR-JV80-09 "Session" (XP-A) SR-JV80-02 "Orchestral" (XP-B) SR-JV80-11 "Techno Collection" (XP-C)

Preparativos


Utilice la Herramienta de Instalación que acompaña a la Tarjeta de Ampliación de Onda para girar los soportes hacia la dirección LOCK (CERRADO), de manera que la tarjeta quede sujeta.



Utilice los tornillos, que retiró en el paso 2, para sujetar la tapa otra vez en su lugar.

Con esto se completa la instalación de la Tarjeta de Ampliación de Onda.


- **6** Conecte los cables que había desconectado anteriormente.
- Active el equipo de la manera descrita en "Activación" (p. 26).
- **8** Pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PATCH PLAY.



PATCH **USER:001** Temple of XP PLAY center=C 4

Pulse [EXP D] O [EXP E] y verifique que puede seleccionar patches de las Tarjetas de Ampliación de Onda D o E. El indicador de [EXP D] o [EXP E] se iluminará y se visualizará la siguiente pantalla.

WAVE EXPANSION
EXP A : Session
EXP B : Orchestral
EXP C : Techno Collection
EXP D
EXP E
~





Si no puede seleccionar ningún patch de la Tarjeta de Ampliación de Onda, es posible que el aparato no reconozca la Tarjeta de Ampliación de Onda que se ha instalado. Desactive el aparato de la manera descrita en "Activación" (p. 26), y vuelva a instalar correctamente la Tarjeta de Ampliación de Onda.

Installation de la carte d'extension Wave

Vous pouvez installer jusqu'à 2 cartes d'extension Wave (en option dans la série SR-JV80) dans les créneaux EXP-D et E du XP-30. Les cartes d'extension Wave contiennent des données Wave, aussi bien que des morceaux musicaux et des ensembles rythmiques utilisant ces données, auxquelles on peut directement accéder dans la zone temporaire et les faire jouer.

■ Precautions lors de l'installation de la carte d'extension Wave

- Pour éviter tout dommage des composants internes pouvant provenir de l'électricité statique, veuillez suivre les conseils suivants quand vous installez la carte.
 - Avant de toucher la carte, saisissez toujours un objet métallique (tuyau d'eau ou autre) pour être sûr que l'électricité statique se décharge.
 - Quand vous saisissez la carte, prenez-la par les bords. Evitez de toucher les composants électroniques ou les connecteurs.
 - Conservez le sac dans lequel la carte était emballée et remettez la carte dedans pour l'expédier ou l'entreposer.
- Utiliser un tournevis cruciforme correspondant à la taille de la vis (un tournevis numéro 2). En cas d'utilisation d'un tournevis inapproprié, la tête de la vis pourrait être endommagée.
- Pour enlever les vis, tourner le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour resserrer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.




- Lors de l'insertion de la carte d'extension Wave, enlevez seulement les vis indiquées dans les instructions.
- Veillez à ne pas laisser tomber de vis dans le châssis du XP-30.
- Ne pas laisser le panneau de protection avant détaché. S'assurer de l'avoir rattacher après avoir installé le disque dur.
- Ne touchez aucun des circuits imprimés ni les bornes de connexion.
- Veillez à ne pas vous couper les doitgs sur le bord de l'ouverture d'installation.
- Ne jamais forcer quand vous installez une carte de circuits. Si la carte ne rentre pas correctement, ressortez-la et ressayez.
- Quand la carte est installée, vérifiez si l'installation est correcte.

Pour installer une carte d'extension Wave optionnelle (série SR-JV80), le panneau du bas de l'appareil doit être enlevé. Vous trouverez 2 créneaux (EXP-D et E) dans lesquels vous pourrez installer une carte. Les créneaux EXP-D et E correspondent au groupe (XP-D et E) que vous devez sélectionner pour pouvoir utiliser une donnée Wave, un morceau musical ou un ensemble rythmique de la carte d'extension.




Quand vous faites jouer un morceau ou un ensemble rythmique qui utilise des données Wave de la carte d'extension, une carte d'extension appropriée doit être installée dans le XP-30 afin que le son sorte correctement.

- Éteindre le XP-30 et tous les appareils qui y sont reliés et débrancher tous les câbles du XP-30.
- Retournez le XP-30 et enlevez seulement les vis indiquées sur la figure.



À l'intérieur, il y a 2 connecteurs et 6 supports à carte. Insérer les connecteurs de la carte d'extension Wave dans les connecteurs internes tout en insérant simultanément les supports à carte dans les trous de celle-ci.






Si la même sorte de carte d'extension Wave est installée dans les créneaux EXP-D et EXP-E, il ne sera possible de sélectionner que les données de la carte d'extension Wave installée dans le créneau EXP-D. De plus, le XP-30 contient déjà les données des 3 cartes d'extension Wave suivantes si bien que si une de ces 3 cartes est installée, seules les données internes (XP-A-C) pourront être sélectionnées. SR-JV80-09 "Session" (XP-A)SR-JV80-02 "Orchestral" (XP-B)

SR-JV80-11 "Techno Collection" (XP-C)

Preparativos


Pour tourner les supports en position LOCK (verrouillé), utilisez l'outil d'installation de la carte d'extension fournie à cet effet. De cette façon, la carte sera bien fixée à sa place.



Reposez le couvercle en remettant les vis enlevées (comme spécifié) à l'étape 2.

L'installation de la carte d'extension Wave est terminée.

- **6** Rabranchez les câbles.
- Mettez le XP-30 sous tension en procédant comme indiqué dans "Activación" (p. 26).
- Appuyer sur [PATCH] pour accéder à la page PATCH PLAY.



PATCH **USER: 001** Temple of XP PLAY center=C 4

Appuyer sur [EXP D] ou [EXP E] et vérifier si vous pouvez sélectionner les morceaux musicaux des cartes d'extension Wave D ou E. L'indicateur [EXP D] ou [EXP E] s'allumera et l'affichage suivant apparaîtra.

WAVE EXPANSION
EXP A: Session
EXP B : Orchestral
EXP C : Techno Collection
EXP D
EXP E
\checkmark






Si vous ne pouvez choisir aucun des morceaux musicaux de la carte d'extension Wave, il est possible que la carte installée ne soit pas reconnue correctement. Éteignez l'appareil comme indiqué dans "Activación" (p. 26) et réinstaller la carte correctement.

Conexiones

El XP-30 no contiene ni un amplificador ni altavoces. Para escuchar sonido tendrá que conectar el aparato a un amplificador de teclados, a un sistema de audio o a unos auriculares. Consulte el siguiente diagrama y conecte el XP-30 a los equipos que esté utilizando.



Equipo estereo, etc.

Altavoz con amplificador integrado, amplificador de teclado, etc.

Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese que todos los aparatos están desactivados.



Para prevenir cualquier mal funcionamiento o daño en los altavoces u otros aparatos, baje siempre el volumen y desactive todos los aparatos antes de realizar alguna conexión.

- Conecte el cable de corriente AC en el XP-30, y conecte el otro extremo en una salida de corriente de AC.
- Conecte los cables de audio y los cables MIDI tal y como se muestra en el diagrama. Si utiliza auriculares, conéctelos en el jack PHONES. Conecte los conmutadores de pedal o los pedales de expresión si es necesario.



En los modelos 117V, el cable AC está conectado permanentemente a la unidad.

RECUERDE

Para aprovechar al máximo las ventajas de interpretar con el XP-30, le recomendamos que utilice un sistema de amplificador/altavoces estéreo. Si utiliza un sistema mono, conéctelo en el jack OUTPUT L (MONO).

RECUERDE

El jack CONTROL PEDAL también soporta conmutadores de pedal.



Utilice únicamente el pedal de expresión indicado (EV-5; se vende por separado). Si conecta algún otro pedal corre el riesgo de provocar un mal funcionamiento o daños en la unidad.

RECUERDE

Para más información sobre las conexiones con el ordenador, consulte la sección "Conectar con el Ordenador" (p. 134).

Activación

1

Antes de activar el equipo, asegúrese de lo siguiente:

- Que todos los aparatos externos están correctamente conectados al XP-30.
- Que los controles de volumen del XP-30 y del sistema amplificador/ mezclador están al mínimo.

2

Active el conmutador situado en el panel posterior del XP-30.




3

Active su amplificador o sistema de audio.

4

Toque el XP-30 y suba gradualmente los controles de volumen del XP-30, de su amplificador o de mezclador hasta un nivel de volumen apropiado.



■ Desactivación

1

Antes de desactivar el equipo, asegúrese de lo siguiente:

- Que los controles de volumen del XP-30 y del sistema amplificador/mezclador están al mínimo.
- Que se han guardado en la tarjeta de memoria los datos importados (p. 122).

2

Desactive su sistema de amplificador/mezclador.

3

Desactive el XP-30.



Cuando haya realizado las conexiones (p. 24), active los aparatos en el orden indicado. Si los activa en un orden equivocado, puede provocar un mal funcionamiento o daños en los altavoces y otros aparatos.




Esta unidad está equipada con un circuito de protección. Antes de que la unidad funcione con normalidad habrá un pequeño intervalo (pocos segundos).



Tenga cuidado de no subir demasiado el deslizador VOLUME del XP-30. Un nivel demasiado alto podría dañar su sistema de amplificador/altavoces o su oído.


Reajuste de los ajustes por defecto de fábrica (Factory Reset)

Antes de utilizar el XP-30 por primera vez, reajústelo a los ajustes por defecto de fábrica mediante **Factory Reset**. Algunos ajustes podrían convertirse en efectos inesperados.




Pulse [UTIL/CARD] para que parpadee el indicador.

Aparecerá la pantalla UTIL 1.



2 Pulse [**▼**].

Aparecerá la pantalla UTIL 2.



Pulse la tecla numérica [4].

Aparecerá la pantalla FACTORY RESET.



4 Pulse [ENTER].

Si se visualiza el mensaje "Internal Write Protect= ON" pulse [DEC] para desactivar el ajuste. Después de pulsar [ENTER], pulse [ENTER] otra vez para reajustar a los ajustes originales predefinidos.



La operación Factory Reset borra todos los datos de la memoria interna y de la memoria de usuario y vuelve a los ajustes originales. Guarde los datos importantes en una tarjeta de memoria antes de ejecutar esta operación (p. 123).

Escuchar una canción de demostración

El XP-30 contiene 9 canciones de demostración y puede reproducirlas mediante **Demo Play**. Es la introducción más fácil a los excepcionales sonidos y efectos del XP-30.

Canción de Demostración Compositor/Copyright

TRANSFERENCE Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation CHANTERELLE Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation VECTORIAL Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation

All In Good Time Scott Wilkie © 1999 Scott Wilkie Media (ASCAP)

TEKKNO MILLENNIUM MASA © 1999 COPYRIGHT CONTROL


A Shadow's March Steve Lu © 1999 Stephen Lu

Guitars Forever Gundy Keller © 1999 Gundy Keller / A-TOWN recordings

Rude99 Hans-Joerg Scheffler © 1999 Hans Scheffler Overtime Hans-Joerg Scheffler © 1999 Hans Scheffler



Todos los derechos reservados. El uso no autorizado de este material para propósitos que no sean de uso privado y personal es una violación de leyes aplicables.



Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [CATEGORY].

Aparecerá la pantalla DEMO PLAY.

DEMO Son9 Press [ENTER]/[EXIT] PLAY CHAIN-PLAY

2 Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar la canción que desea escuchar.

Si selecciona "CHAIN-PLAY", las canciones se reproducirán de manera sucesiva, empezando por la primera.

Pulse [ENTER] para iniciar la reproducción de la canción.

Cuando se reproduce una canción hasta el final de la misma, automáticamente vuelve al principio y se reproduce otra vez. Para interrumpir la reproducción, pulse [EXIT].

DEMO Playing... (CHAIN) Press [EXIT]
PLAY 11. TRANSFERENCE



Ningún dato de la música que se reproduzca tendrá salida por MIDI OUT.

4

Para volver a la pantalla anterior, pulse [EXIT].

■ Perfil de los compositores

Scott Tibbs

Scott Tibbs ha interpretado y dirigido varios grupos orquestales, incluidas la Atlanta Symphony Orchestra, a lo largo de Estados Unidos, Canadá, Latino-América y Japón. Su gran variedad de composiciones abarca numerosos proyectos para el cine, el teatro y la televisión y conciertos sinfónicos. Durante los últimos cuatro años ha estado impartiendo clases de composición y teoría de la música en la UCLA, donde le ha sido otorgado el título de doctor en Filosofía en composición. Ha interpretado junto a artistas reconocidos como Dizzy Gillespie, Bill Cosby, Jerry Sienfeld y Bobby Shew, entre muchos otros.

Gundy Keller

Gundy Keller, guitarrista, escritor y productor, residente en Alemania, ha sido un ejemplo internacional para Roland desde 1986. Gundy se centra principalmente en los sintetizadores GR y los V-Guitar para las convenciones internacionales, así como en las sesiones de grabación que exigen sonidos de guitarra poco comunes. Dejando a un lado la creación de su propia compañía de producción, Gundy es el fundador y director de la Rocksound Music School, un instituto privado para la enseñanza de la música. Puede encontrar otros trabajos suyos en el CD de demostración del Roland VG-8 o en el video de Roland GR-30.

Steve Lu

Steve Lu es un recién licenciado de la Berklee College of Music, especializado en Ingeniería y Producción de Música. Sus trabajos recientes en la música incluyen una banda sonora con recreaciones sintetizadas de temas de películas como "Titanic" y "La Roca", así como la producción y arreglos para el álbum del saxofonista Jimmy Reid, que lleva por título el mismo nombre. Actualmente trabaja con los artistas Brandy y Ray-J para futuros proyectos.

Scott Wilkie

Scott Wilkie es un artista de jazz contemporáneo, residente en el sur de California. Hace giras con frecuencia junto a su propia grupo y también aparece como artista de Roland en Estados Unidos, Japón, Europa y América del Sud. Su primer álbum, Boundless, fue lanzado mundialmente en 1999 por Narada/Virgin Records. Le puede encontrar en-línea en www.scottwilkie.com.

Hans-Joerg Scheffler

Nació y creció en el valle Ruhr, el área industrial más grande de Alemania. Su pasión por el ruido y el ritmo le llegó de forma natural.

Hoy tiene su propia compañía, DIGITAL AUDIO DESIGN, que produce CDs de muestreo y CD ROMs. Trabaja para Roland como especialista de producción pro audio, como diseñador de sonido para las tarjetas de ampliación y como compositor para las canciones de demostración. Ha lanzado varios CDs que utilizan el sistema Roland RSS. Se pueden adquirir clips de sonido de sus trabajos en la dirección http://www.united-sound.com/usmaster/cell2downde.htm.

MASA


MASA ha realizado interpretaciones en directo, principalmente en fiestas trance y psychedelic, desde principios de los años 90.

Durante la primavera de 1996, lanzó el álbum "Just Inside" para el sello East-West. El interés por su trabajo va en aumento y están apareciendo nuevos lanzamientos bajo una gran variedad de sellos, incluidos Tokyo Techno Tribe Records y Psy-Harmonics. Página Web: www.ifnet.or.jp/~masa-k/

Reproducir los Sonidos

Seleccionar los Patches y reproducir los Sonidos

El XP-30 contiene un gran número de sonidos listos para ser reproducidos. Los sonidos que selecciona y reproduce en el XP-30 reciben el nombre de **Patches**. Aquí le mostramos como seleccionar y reproducir los Patches.



Pulse [PATCH] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla de PATCH PLAY.

- Toque el teclado y escuche el sonido.
- Para seleccionar un Patch diferente, gire el dial VALUE y pulse [INC]/[DEC].
- Para cambiar el grupo de Patch, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse cualquier tecla desde [1] hasta [6] en el teclado numérico.

[SHIFT] + [1]: PR-A (Preset A) [SHIFT] + [2]: PR-B (Preset B)

[SHIFT] + [3]: PR-C (Preset C)

[SHIFT] + [4]: PR-D (GM (General MIDI))

[SHIFT] + [5]: PR-E (Preset E)

[SHIFT] + [6]: USER (User)

RECUERDE


Mediante la función Phrase Preview, puede escuchar patches a través de la audición de una frase predefinida que sea adecuada para el tipo de patch seleccionado. (p. 33).

Seleccionar Patches de Ampliación de Onda

El XP-30 contiene los patches de las siguientes Tarjetas de Ampliación de Onda:

- SR-JV80-09 "Session"
- SR-JV80-02 "Orchestral"
- SR-JV80-11 "Techno Collection"

Aquí le mostramos como seleccionar y reproducir estos patches.



Pulse [PATCH] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla de PATCH PLAY.

PATCH **USER: 001** Temple of XP Center=C 4

Pulse [EXP A]-[EXP C] para seleccionar el Patch de Ampliación de Onda que desea escuchar.

[EXP A]: "Session"

[EXP B]: "Orchestral"

[EXP C]: "Techno Collection"

PATCH XP-A:001 St.Concert
PLAY [Sessn] center=C 4

Toque el teclado y escuche el sonido.

Para seleccionar un Patch diferente, gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC].




Cuando se instala una Tarjeta de Ampliación de Onda, de la serie SR-JV80 (se vende por separado), en las ranuras EXP-D O EXP-E de Tarjeta de Ampliación de Onda, puede pulsar [EXP D] o [EXP E] para escoger el patch correspondiente.



Mediante la función Phrase Preview, puede escuchar patches a través de la audición de una frase predefinida que sea adecuada para el tipo de patch seleccionado. (p. 33).

Seleccionar Patches según la categoría (Patch Search Function)

El JV-2080 proporciona una Función de Búsqueda de Patches (**Patch Search Function**) que le permite encontrar rápidamente Patches de un tipo específico (Categoría). Las 38 categorías están organizadas en 10 grupos. Aquí le ofrecemos un ejemplo de cómo encontrar Patches de tipo órgano.



Pulse [PATCH] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla PATCH PLAY.

Pulse [CATEGORY] para que se ilumine el indicador.

Se activará la función Patch Search y la pantalla de número de patch cambiará por la pantalla de categoría.

Seleccione la categoría. Mantenga pulsado [CATEGORY] y pulse [2(KEY&ORG)].

```
CATEGORY Keys&Organ (KEYBOARDS)
SELECT #1:KEY 2:BEL 3:MLT 4:ORG 5:ACD *
```

Para este ejemplo, seleccione la categoría Órgano (ORG) pulsando la tecla numérica [4].

Ahora puede seleccionar los patches del tipo órgano.

RECUERDE

Ahora puede seleccionar patches dentro de la categoría especificada, mediante el dial VALUE o mediante [INC] o [DEC]. Para cambiar el grupo de categorías, utilice las teclas numéricas.



Para más detalles acerca de las categorías que puede seleccionar, consulte la página 49.

- Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar un patch.
- Pulse [CATEGORY] para que se apague el indicador.

 Se desactivará la función Patch Search y aparecerá la pantalla normal de


PACTH PLAY.

RECUERDE

Mediante la función Phrase Preview, puede escuchar patches a través de la audición de una frase predefinida que sea adecuada para el tipo de patch seleccionado (p. 33).

Escuchar los Patches (Phrase Preview)

El XP-30 el permite escuchar Patches mediante la audición de una frase adecuada para cada tipo de Patch.



Pulse [PATCH] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla PATCH PLAY.

PATCH **USER:001** Temple of XP center=C 4

2 Pulse y mantenga pulsado [PHRASE PREVIEW].

Si se acaban de recuperar los ajustes originales, sonará el **USER: 001 Temple de XP**.

Levante el dedo de [PHRASE PREVIEW] y la frase se detendrá.

RECUERDE

Puede cambiar la frase que se reproduce mediante la Phrase Preview y modificar la forma en la que se reproduce la frase. Para más detalles, consulte la sección "Utilizar Phrase Preview para tocar Patches" (p. 49), y "Ajustes de Preescucha de Frase (PREVIEW)" (p. 113).

Probar las funciones de Interpretación

El XP-30 le proporciona varios controladores con los que puede modificar el sonido. Mientras reproduzca patches, pruebe los siguientes controles y escuche los efectos que producen.


■ Velocidad/Aftertouch

La fuerza con la que toca el teclado (velocidad) puede afectar al volumen o al timbre del sonido. El Aftertouch (presión que aplica a una tecla después de tocar una nota) también puede afectar al sonido.

■ Pitch Bend/Palanca de Modulación

Mientras toca el teclado, mueva el nivel hacia la izquierda para bajar el pitch, o hacia la derecha para subir el pitch. Esto se conoce con el nombre de **Pitch Bend**. También puede aplicar vibrato moviendo la palanca hacia adelante. A esto se le conoce por el nombre de **Modulation**.

Si mueve la palanca hacia adelante y al mismo tiempo la desplaza a la derecha y a la izquierda, puede aplicar ambos efectos al mismo tiempo.




■ Deslizador C1-C4

Si mueve los deslizadores arriba y abajo mientras toca el teclado, puede controlar las diferentes funciones asignadas a los deslizadores.

Para controlarlos, pulse [CONTROLLER] para iluminar los indicadores, luego mueva los deslizadores.

También, si mantiene pulsado [CONTROLLER] cambiará la pantalla por la pantalla C1 ASSIGN, donde puede verificar y realizar los ajustes para las funciones controladas por los deslizadores C1-C4. Haga los cambios en los ajustes mientras mantiene pulsado [CONTROLLER].





El efecto que tendrán los controladores dependerá de los ajustes del Patch seleccionado. Si es difícil detectar los efectos de los controladores, seleccione otro Patch.

RECUERDE

Con los ajustes originales, puede utilizar los deslizadores C1-C4 para controlar las funciones descritas abajo.

C1: AFTERTAUCH
C2: BREATH

C3: PORTA-TIME
(Portamento time)

C4: MODULATION



La variación del sonido depende del ajuste actual. Para más detalles, consulte la sección "C1/C2/C3/C4 ASSIGN (Asignación de los Deslizadores C1/C2/C3/C4)" (p. 111).

■ Pedal Hold

Si se conecta un conmutador de pedal opcional en el jack HOLD PEDAL del panel posterior, pulsando el conmutador de pedal mantendrá (hold) el sonido incluso si se sueltan las teclas.


■ Pedal de Expresión

Si se conecta un pedal de expresión opcional en cualquier jack CONTROL PEDAL del panel posterior, puede utilizar el pedal para controlar el volumen o el timbre del sonido.

■ Solo


Puede tocar mediante notas individuales pulsando [SOLO] (se ilumina el indicador). Esta función es especialmente efectiva si se toca un saxo, una flauta u otros instrumentos monofónicos.

Si utiliza [PORTAMENTO] con [SOLO] en posición ON (activado) podrá simular técnicas de interpretación como violines glissandos.



■ Portamento

Cuando toque el teclado, puede deslizar el pitch suavemente de una tecla a otra pulsando [PORTAMENTO] (se ilumina el indicador).





La variación del sonido depende de los ajustes actuales. Para más detalles, consulte la sección "CONTROL PEDAL" (p. 110).

RECUERDE

Para más detalles, consulte la sección "Reproducir notas individuales (Solo)" (p. 50).



Para más detalles, consulte la sección "Crear cambios suaves de Afinación (Portamento)" (p. 50).


Reproducir los Sonidos

■ Paleta de Sonido

Mientras toque el teclado, puede desplazar los deslizadores arriba y abajo para modificar el nivel de volumen o el carácter del sonido.

Para cambiar el carácter del sonido, pulse [FILTER/ENV] para iluminar el indicador y mover los deslizadores.

Para cambiar el nivel de volumen, pulse [LEVEL] para iluminar el indicador y mover los deslizadores.




RECUERDE

Para más detalles, consulte la sección "Uso de los Deslizadores para Modificar el Sonido en Tiempo Real (Función Sound Palette (Paleta de Sonido))" (p. 50, 54).

Tocar Arpegios (Arpeggiator)

Puede tocar un acorde roto (arpegio) automáticamente, pulsando simplemente un acorde. Por ejemplo, si pulsa el acorde mayor C, el XP-30 reproduce un arpegio como $C \to E \to G \to C \to E \to G...$



Pulse [PATCH] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla PATCH PLAY.



2Pulse [ARPEGGIO] para que se ilumine el indicador.

Toque un acorde.

El XP-30 reproducirá un arpegio, según las notas que forman el acorde que acaba de tocar.

Continúe pulsando [ARPEGGIO] y aparecerá la pantalla ARP SELECT.

ARP Style|Accent|Oct|Tempo SELECT 1/16 20% 0 120

En esta página puede cambiar el Estilo, la Frecuencia de Acento, el Intervalo de Octavas y el Tempo del arpegio. Aquí les mostramos cómo cambiar el Estilo.

Mantenga pulsado [ARPEGGIO] y pulse [◀] o [▶] para desplazar el cursor (underline) hasta el parámetro de Estilo. Luego gire el dial VALUE para seleccionar varios ajustes.

Dependiendo del valor que introduzca, variará la forma en que se reproducen los arpegios.

Mantenga pulsado [ARPEGGIO] y pulse [TRANSPOSE]. El indicador del [ARPEGGIO] empezará a parpadear y el arpegio continuará sonando incluso después de retirar la mano del teclado (Hold).

Para que el arpegio deje de sonar mediante la función Hold, mantenga pulsado [ARPEGGIO] otra vez y pulse [TRANSPOSE]. El indicador dejará de parpadear y quedará iluminado.


Para dejar de reproducir arpegios, pulse de nuevo [ARPEGGIO] para que se apague el indicador.

RECUERDE

Para más detalles con respecto a la reproducción de arpegios, consulte la sección "Tocar un Arpegio" (p. 56) y "Ajustes de Arpegio (ARPEGGIO)" (p. 108).

Reproducir Sonidos de percusión a partir del teclado

Los **Grupos de Percusión** del XP-30 contienen una gran variedad de sonidos de percusión y efectos especiales. Aquí le mostramos cómo seleccionar un Grupo de Percusión y cómo reproducir sonidos de percusión.



Pulse [RYTHM] para que se ilumine el indicador.

Aparecerá la pantalla RYTHM PLAY.

RHYTHM **PR-A:002** PopDrumSet 2 PLAY B 1(Hybrid Kick1)center=C 4

Pulse diferentes teclas para reproducir diferentes instrumentos de percusión.

La pantalla visualizará la última tecla que haya pulsado (Nombre de nota) y el nombre del instrumento de percusión (nombre del Sonido de Percusión) asignado a esa tecla.

Para seleccionar otro Grupo de Percusión, gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC].



El instrumento de percusión reproducido por cada tecla dependerá del Grupo de Percusión seleccionado. Para más detalles consulte la sección "Lista de Grupos de percusión" (p. 177).



"Session," "Orchestral" and "Techno Collection" onboard 2x EXPANSION


Uso Avanzado

Capítulo 1. Visión general del XP-30

Configuración del XP-30

■ Configuración básica

El XP-30 consiste en una fuente de sonido y controladores.



Fuente de Sonido

La fuente de sonido del XP-30 produce un sonido que responde a comandos en forma de mensajes de MIDI que recibe de sus controladores. También producirá sonido respondiendo a comandos que recibe de otros aparatos externos a los que se haya conectado.

Controladores


Los controladores incluyen el teclado, los deslizadores del panel frontal y los pedales que se conectan a sus respectivos jacks del panel posterior. Ajustando estos controladores puede producir o modificar el sonido.

■ Clasificación de los tipos de sonido del XP-30

Los sonidos del XP-30 están formados por los siguientes tipos:

En el XP-30, el Tono es la clase de sonido más pequeña. Cada tono está formado por un sonido. Pero cuando toca el XP-30, generalmente tocará Patches, que están formados por varios Tonos. Así pues, los Tonos son los elementos que colectivamente forman un Patch.

Configuración del Tono:



señal de audio - señal de control

WG (Generador de Onda)

Mediante el Generador de Onda, puede seleccionar una forma de onda y ajustar el pitch.

TVF (Filtro Variante de Tiempo)

Con el Filtro Variante de Tiempo, puede modificar las características de la frecuencia de las formas de onda.

TVA (Amplificador Variante de Tiempo)

Con el Amplificador Variante de Tiempo, puede ajustar el nivel de volumen y la posición del sonido en un campo de sonido estéreo.

Envolvente


Utilice la envolvente para iniciar cambios que afecten al sonido durante un tiempo. Existen Envolventes separadas para el WG (afinación), el TVF (filtro) y el TVA (volumen). Por ejemplo, para modificar el ataque de un sonido y el tiempo de caída, utilizaría la envolvente TVA para ajustar los cambios de volumen del sonido durante un tiempo.

LFO (Oscilador de Baja Frecuencia)

Utilice el LFO para crear cambios cíclicos (modulación) en un sonido. El XP-30 tiene dos LFO. Se pueden aplicar uno o ambos para afectar al WG (afinación), al TVF (filtro) y/o al TVA (volumen). Para ilustrar la acción de este control puede aplicar un LFO que modifique el WG (afinación) y que cree vibrato. Si se utiliza el LFO para modificar el TVA (volumen), obtendrá tremolo.


Patches

Los patches son las configuraciones de sonido básicas que usted toca durante una interpretación. Cada Patch puede ser configurado mediante la combinación de hasta cuatro Tonos. En la pantalla (PATCH/COMMON) STRUCT se determina cómo se combinan los cuatro Tonos.




Interpretaciones

El próximo nivel en la configuración del sonido. Una interpretación individual contiene 15 Patches y un Grupo de percusión de manera que se pueden combinar para reproducir conjuntos o reproducir sonidos extraordinariamente ricos y consistentes. Una Interpretación permite que un solo XP-30 controle hasta 16 sonidos de instrumentos. Puesto que la fuente de sonido del XP-30 puede controlar sonidos múltiples (instrumentos) recibe el nombre de "fuente de sonido multitímbrica".



Grupos de percusión

Un Grupo de percusión es un conjunto de instrumentos de percusión (Tonos de Ritmo). Puesto que normalmente los instrumentos de percusión no reproducen melodías, no es necesario que esté disponible un sonido de instrumento de percusión para poder tocar una escala en el teclado. No obstante, es más importante que disponga del mayor número posible de instrumentos de percusión disponibles al mismo tiempo. Así, cada tecla (Número de nota) de un Grupo de percusión producirá un instrumento de percusión diferente.



Partes

Si se utiliza el XP-30 como una fuente de sonido multitímbrica, otra configuración de sonido llamada Parte entra en el juego. Una Parte contiene un Patch o un Grupo de percusión. Para las aplicaciones multitímbricas, la Interpretación está formada por 16 Partes. Se puede asignar un Patch específico a cada Parte excepto a la Parte 10, debido a que ésta está ajustada universalmente a la Parte de Batería a la cuál se asigna un Grupo de percusión (descrito arriba). En un contexto multitímbrico, ayuda pensar que las Interpretaciones son como una orquesta, cada parte es como un músico y el Patch o el Grupo de percusión sería el instrumento del músico.

Para mas detalles acerca de los siguientes artículos, por favor consulte las siguientes páginas.

Acerca de la Memoria (p. 67) Acerca de los Efectos (p. 61)

■ Número de voces simultáneas

El XP-30 es capaz de producir hasta 64 voces simultáneamente. En los siguientes párrafos discutiremos lo que esto significa y qué ocurre cuando se solicitan más de 64 voces simultáneas en el XP-30.

Calcular el número de voces utilizadas

El XP-30 puede producir 64 voces simultáneas. No obstante, este número no es simplemente el número de notas que suenan, sino que depende del número de Tonos que se utilizan en cada Patch. Si toca un Patch que utiliza 4 Tonos, podrá tocar 16 notas simultáneamente. Si utiliza el XP-30 en el modo Interpretación para tocar un conjunto, cuente el número total de Tonos utilizados por todas las Partes mediante la siguiente fórmula. (notas que suenan actualmente) x (número de Tonos utilizados por el Patch que suena)

Cómo utiliza las notas un Patch

Cuando se le solicita al XP-30 que reproduzca más de 64 voces simultáneamente, se desactivará una de las notas que esté sonando en ese momento para dejar espacio a la nueva nota solicitada. Se desactivará primero la nota con la prioridad menor. El orden de prioridad se determina con el ajuste de Voice Priority (Prioridad de Voz). La Prioridad de Voz se puede ajustar en Last (último) y en Loudest (la más alta). Si se selecciona Last, cuando se solicite una nota nueva que exceda el límite de 64 voces, ésta provocará que se desactive la primera nota que se tocó de las que están sonando en ese momento. Si se selecciona Loudest, se desactivará la nota más baja. Normalmente se ajusta la Prioridad de Voz en Last.

Prioridad de la nota en el Modo Interpretación

Puesto que normalmente se utiliza el modo Interpretación para tocar un conjunto formado por varios Patches, es importante decidir qué Partes tienen prioridad. La prioridad se especifica mediante los ajustes de Voice Reserve (Reserva de Voz). Cuando se precise desactivar una nota dentro de un Patch para que pueda entrar una nota nueva, se aplicará el ajuste Voice Priority del Patch.

Reserva de Voz


El XP-30 dispone de una función de Reserva de Voz que le permite reservar un número mínimo de notas que siempre estarán disponibles para cada Parte. Por ejemplo, si se ajusta la Reserva de Voz en 10 para la Parte 16, esta Parte siempre tendrá disponibles 10 notas de capacidad de producción de sonido aunque se soliciten un total de más de 64 voces (total para todas las Partes). Cuando realiza ajustes para la Reserva de Voz, debe tener en cuenta el número de notas que desea tocar en cada Parte, así como el número de Tonos utilizados por el Patch seleccionado.

 No es posible realizar ajustes de Reserva de Voz que provoquen que el total de todas las Partes sea superior a 64 voces.

Operaciones Básicas

■ Conmutar Modos

El XP-30 contiene un gran número de funciones. Con el fin de organizar estas funciones para su fácil acceso, están agrupadas dentro de los siguientes modos. El modo seleccionado afectará la forma en la que opera el sonido, la visualización de los datos en la pantalla y el comportamiento de los botones de función. Utilice los botones de modo para seleccionar el modo. El indicador del botón seleccionado se iluminará/parpadeará, y la pantalla cambiará según el modo seleccionado.



Fuente de Sonido

La selección del modo Patch, el modo Interpretación, el modo Grupo de percusión y el modo GM determinará el funcionamiento de la fuente de sonido. Siempre deberá seleccionar un modo.

Modo Patch

Con este modo, puede reproducir un Patch individual del teclado o puede modificar los ajustes del Patch. Si está utilizando un aparato MIDI externo para controlar el XP-30 en este modo, funcionará como una fuente de sonido de patchindividual.

Modo Interpretación

Este modo es la causa de que el XP-30 funcione como una fuente de sonido multitímbrica y se pueden modificar los ajustes de Interpretación. Si utiliza un aparato MIDI externo para controlar el XP-30 en este modo, funcionará como una fuente de sonido multitímbrica. Para modificar los ajustes de un Patch asignado a una Parte, mantenga pulsado [PERFORM] y pulse [PATCH]. Los dos indicadores de los botones se iluminarán.

Modo Grupo de percusión

Con este modo puede reproducir un Grupo de percusión del teclado y modificar los ajustes de Grupo de percusión. En este modo, el teclado reproducirá el Grupo de percusión, pero el XP-30 continúa funcionando como una fuente de sonido multitímbrica. De manera que se oirán los ajustes de los efectos de la Interpretación actualmente seleccionada mientras reproduzca los Grupo de percusión. Los Grupos de percusión se asignan a la Parte 10 de la Interpretación. Si utiliza un aparato MIDI externo para controlar el XP-30 en este modo, continuará funcionando como una fuente de sonido multitímbrica.

Modo GM

Este modo especial es la causa de que el XP-30 funcione como una fuente de sonido compatible GM. Debería seleccionar este modo cuando desee reproducir una partitura GM (archivos de música creados para la fuente de sonido GM).

Para ajustar el modo GM, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [PERFORM]. Los indicadores de [PERFORM], [PATCH] y [RYTHM] no se iluminarán.

Modo Sistema

Este modo sirve para determinar los ajustes globales del XP-30 como la afinación, el contraste de la pantalla y como se reciben los mensajes MIDI.

* Algunos parámetros del modo Sistema están relacionados con un Patch entero o una Interpretación entera. Para ajustar estos parámetros, pulse [SYSTEM] en el modo seleccionado (Patch o Interpretación).


Modo Utilidad/Tarjeta

Con este modo puede guardar y transmitir ajustes para el generador de sonidos y definir ajustes relacionados con las tarjetas de memoria.

* Algunos parámetros del modo Utilidad/Tarjeta están relacionados con un Patch entero, una Interpretación o un Grupo de percusión. Para ajustar estos parámetros, pulse [UTIL/CARD] en el modo seleccionado (Patch, Interpretación o Grupo de percusión).


Acerca de los botones de función

Los botones de función son botones que realizan una gran variedad de funciones. La función que realizan depende del modo actual, y si [EDIT] está activado (encendido) o desactivado (apagado). [EDIT] se activará y desactivará cada vez que lo pulse.



* [EDIT] conmuta la función de los botones de función, pero pulsar [EDIT] no hará cambiar la pantalla. Si desea modificar un ajuste, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador, y luego pulse un botón de función para seleccionar el grupo de pantalla y conmutar la pantalla. Cuando acabe de realizar los ajustes, pulse [EXIT] o un botón de modo para conmutar la pantalla.

En el Modo Interpretación (el indicador [EDIT] está apagado)




Los botones de función actuarán como botones Parte ([PART]) que conmutan Partes entre activadas (iluminado) y desactivadas (apagado). Puesto que se controlan 16 Partes mediante sólo 8 botones, utilice [1-8/9-16] para seleccionar el ajuste de Partes que está controlando. Si el indicador [1-8/9-16] está apagado, puede activar/desactivar las Partes 1-8. Cuando está iluminado, puede activar/desactivar las Partes 9-16.

Si el indicador [EDIT] está desactivado en la pantalla de ajuste de Parte, los botones de función actuarán como botones PARTE que seleccionan la Parte que se editará.

* La función del ajuste Parte activada/desactivada dependerá del ajuste del parámetro del Modo Tecla (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) (p. 83).

En el Modo Patch (el indicador [EDIT] está apagado)



Los botones de función actuarán como botones Tone Switch ([TONE SWITCH]) y botones de selección del tono ([TONE SELECT]). ([TONE SWITCH]) le permite activar (iluminado) o desactivar (apagado) cada Tono del Patch. Cuando se activa un Tono, éste puede oirse.

Utilice ([TONE SELECT]) para seleccionar el Tono que desea modificar. Para seleccionar un Tono que se desea modificar, desactive el indicador [EDIT] en la pantalla de ajustes de Tono. Para seleccionar dos o mas Tonos simultáneamente, mantenga pulsado un botón de [TONE SELECT] y pulse el otro [TONE SELECT]. En este caso, los números de los Tonos, excepto el primero que se haya seleccionado, se visualizarán como símbolos *.

En el Modo Grupo de percusión (el indicador [EDIT] está apagado)



Los botones de función (sección TONE SELECT) seleccionarán la tecla que se muestra en pantalla. Si el indicador [EDIT] está desactivado en la pantalla de ajuste del Grupo de percusión (la pantalla de ajustes para teclas individuales), los botones de función seleccionarán la tecla que se desea editar.

[TONE SELECT 1]: se desplaza a una tecla octava más baja [TONE SELECT 2]: se desplaza al semitono inferior [TONE SELECT 3]: se desplaza al semitono superior [TONE SELECT 4]: se desplaza a una tecla octava más alta


Si el Indicador [EDIT] está iluminado

Cada modo contiene un gran número de artículos que se pueden ajustar y estos artículos están organizados en grupos. Si el indicador [EDIT] está iluminado, los botones de función se utilizan para seleccionar los grupos de pantalla. Las pantallas que se visualicen dependerán del modo actual. Los grupos que se pueden seleccionar en cada modo están impresos en el panel frontal encima de los botones.



■ Acerca de los botones Cursor

Los botones cursor se utilizan para desplazarse entre las páginas de las pantallas y para desplazar el cursor.



Desplazarse entre las páginas de las pantallas

Las diferentes pantallas están agrupadas mediante los botones de función y cada grupo contiene varias páginas de pantalla. Utilice los botones de cursor para desplazarse entre estas páginas de las pantallas y los grupos.

Desplazarse entre páginas

La visualización en pantalla de una flecha hacia arriba ($\mbox{$\frac{1}{8}$}$) indica que existen una o más páginas antes de la página actual. La visualización en pantalla de una flecha hacia abajo ($\mbox{$\frac{1}{8}$}$) indica que existen una o más páginas después de la página actual. Pulse [$\mbox{$\frac{1}{8}$}$] para desplazarse a la página anterior, o [$\mbox{$\frac{1}{8}$}$] para desplazarse a la página siguiente. Si pulsa [$\mbox{$\frac{1}{8}$}$] mientras mantiene pulsado [SHIFT] se desplazará a la primera página. Si pulsa [$\mbox{$\frac{1}{8}$}$] mientras mantiene pulsado [SHIFT] se desplazará a la última página.




Desplazarse entre grupos


Desde una de las pantallas de Play, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [▶] para acceder a la pantalla del grupo de botones de función de la izquierda. En las pantallas de grupo que seleccione mediante los botones de función, puede mantener pulsado [SHIFT] y pulsar [◄] para desplazarse al grupo de botones de función a la izquierda, o puede mantener pulsado [SHIFT] y pulsar [▶] para desplazarse al grupo de botones de función de la derecha. Cuando se encuentre en una pantalla de grupo, puede desplazarse a otro grupo incluso si el indicador [EDIT] está apagado. En otras palabras, este procedimiento le permite desplazarse a un grupo diferente sin tener que activar el indicador [EDIT] y es, además, una forma más rápida y eficiente de desplazarse.

Desplazar el Cursor (subrayar)

Cuando se visualizan dos o más artículos en una página de pantalla, desplace el cursor (subrayar) hacia el artículo el valor del cual desea ajustar. Pulse [◀] para desplazar el cursor hacia la izquierda o [▶] para desplazarse hacia la derecha.




La visualización del símbolo $\not\models$ en la parte superior derecha indica que hay otros artículos en esta página que la pantalla no puede mostrar por falta de espacio. Pulse $[\blacktriangleright]$ para visualizar estos artículos y $[\lnot]$ para volver a la pantalla anterior.



■ Modificar un valor

Para modificar un valor, utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o [0]-[9] (teclas numéricas).



* Cada parámetro tiene un intervalo específico, de manera que no puede ajustar un valor inferior al valor mínimo ni puede ajustar un valor superior al valor máximo establecido.

Dial VALUE

Si gira el dial VALUE en el sentido de las agujas del reloj, se incrementará el valor. Si lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, decrecerá el valor. Si mantiene pulsado [SHIFT] mientras mueve el dial VALUE aumentarán los valores de incremento de manera que podrá realizar cambios de valor más grandes y más rápidos.

[INC] y [DEC]

Si pulsa [INC] aumenta el valor y si pulsa [DEC] disminuye el valor. Mantenga pulsado [INC] o [DEC] para realizar un ajuste continuo. Para aumentar de valor más rápidamente, mantenga [INC] pulsado y pulse [DEC]. Para disminuir el valor de forma más rápida, mantenga pulsado [DEC] y pulse [INC].

Si pulsa [INC] o [DEC] mientras mantiene pulsado [SHIFT], los valores de incremento aumentarán.

[0]-[9] (Teclas Numéricas)

Las teclas numéricas [0]-[9] le permiten especificar directamente un valor numérico. Cuando introduzca el número, el valor parpadeará. Esto indica que el valor todavía no ha sido entrado totalmente. Para finalizar esta operación pulse el botón ENTER. Para invertir el signo del número (+/-), mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [0].

* Algunos parámetros no precisan la pulsación de [ENTER] para finalizar la introducción del valor.

< Ejemplo 1: Para entrar un valor de 38 >

Pulse [3] \rightarrow pulse [8] \rightarrow pulse [ENTER]

< Ejemplo 2: Para entrar un valor de -60 >

Mientras mantiene pulsado [SHIFT] pulse $[0] \rightarrow$ pulse $[6] \rightarrow$ pulse $[0] \rightarrow$ pulse [ENTER]

* Puede conmutar de un valor numérico positivo a un valor numérico negativo en cualquier momento antes de pulsar IFNTER1

Funciones especiales de las Teclas Numéricas

Puede utilizar las teclas numéricas para especificar ajustes no numéricos para algunos parámetros.

Para más información sobre la utilización de las Teclas Numéricas para introducir los caracteres o símbolos en un nombre, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).

Grupo de Interpretación/Patch/Grupo de Percusión

En las pantallas PLAY de los modos de Interpretación/ Patch/Grupo de percusión, puede utilizar las teclas numéricas para especificar grupos. Para especificar un grupo, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse las teclas numéricas para especificar grupos.

<u>Teclas</u>	<u>Grupo</u>
[SHIFT]+[1]	PR-A (preset A)
[SHIFT]+[2]	PR-B (preset B)
[SHIFT]+[3]	PR-C (preset C)
[SHIFT]+[4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT]+[5]	PR-E (preset E)
[SHIFT]+[6]	USER (user)

Recuperar un valor anterior (Deshacer)

Si desea recuperar un valor inmediatamente anterior al valor actual, pulse [UNDO/COMPARE] para que el valor vuelva a su estado pre-modificado.

La función Deshacer se puede utilizar cuando modifica los ajustes de la fuente de sonido.

Capítulo 1. Visión general del XP-30

■ Asignación de un Nombre

El XP-30 le permite asignar nombres a los Patches, Interpretaciones y Grupos de percusión. El procedimiento es el mismo para cualquier tipo de dato. Para asignar un nombre, utilice [◀]/[▶] para desplazar el cursor hacia la posición donde desea introducir un carácter. Después utilice el dial VALUE o [INC]/[DEC] o las Teclas Numéricas para introducir un carácter.

Símbolos/caracteres disponibles:

espacio, A—Z, a—z, 0—9, +-*/ | =!?<>()[] :;.,"'`#%&\$\footnote{\pi} @^_


Uso de las Teclas Numéricas

Las teclas numéricas se utilizan para introducir los numerales impresos en cada tecla así como los caracteres asignados a cada tecla (consulte la tabla de abajo). Cada vez que pulsa una tecla numérica, la pantalla se desplaza a través de los numerales y los caracteres impresos en la parte superior de la tecla. Para especificar un carácter de caja baja, mantenga pulsado [SHIFT] mientras pulsa la tecla numérica.

Tecla numérica	<u>Carácter</u>
[1]	ABC
[2]	DEF
[3]	GHI
[4]	JKL
[5]	MNO
[6]	PQR
[7]	STU
[8]	VWX
[9]	Y Z !
[0]	espacio

Funciones Prácticas

Mientras mantiene pulsado [SHIFT], la pantalla visualizará tres funciones que son prácticas para introducir un nombre. Para utilizar cada función, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse el botón de función apropiado.



A ₹a: conmutador entre los caracteres de caja alta / caja baja

INS: inserta un espacio en la posición del cursor **DEL:** suprime el carácter en la posición del cursor

Capítulo 2. Tocar

Tocar en Modo Patch

Los Patches son lo que usted toca normalmente durante una interpretación. Seleccione un Patch antes de tocar.

■ Seleccionar un Patch

Los 768 patches del XP-30 están organizados en seis grupos de 128 patches: User y Preset A-E. Además, los patches de las tres conocidas Tarjetas de Ampliación de Onda ("Session," "Orchestral" y "Techno Collection") también se encuentran instalados. También puede instalar hasta dos Tarjetas de Ampliación de Onda que se encuentran disponibles de forma separada y que le permitirán disponer de 2044 patches.

USER

La memoria user del XP-30 contiene 128 Patches que se pueden reescribir para la creación de sus propios Patches.

PR-A-C, E (Presets A-C, E)

El XP-30 incluye 512 Patches predefinidos que no se pueden reescribir. Pero puede acceder, en el área temporal, a los ajustes de los Patches predefinidos, modificarlos y luego guardarlos en la memoria User.

PR-D (GM (General MIDI))

Los Patches GM son para instrumentos compatibles con el Sistema GM. El objetivo de este sistema es estandarizar las especificaciones MIDI de entre los diferentes modelos o fabricantes de equipos. El XP-30 contiene 128 Patches GM que no se pueden reescribir. Pero puede acceder, en el área temporal, a los ajustes de los Patches predefinidos, modificarlos y luego guardarlos en la memoria User.


XP-A-C (Ampliación de Onda Interna)

Los patches de tres Tarjetas de Ampliación de Onda (766 patches) están ya integrados en el XP-30, y no se pueden reescribir. No obstante, puede modificar los ajustes del patch seleccionado actualmente, y luego guardar el patch modificado en la memoria User.

XP-D, E (Tarjetas de Ampliación de Onda instaladas en las ranuras EXP-D, E)

Los Patches incluidos en las Tarjetas de Ampliación de Onda opcionales no son reescribibles. Pero puede acceder, en el área temporal, a los ajustes de los Patches predefinidos, modificarlos y luego guardarlos en la memoria User.

* No se puede acceder a un Patch XP-D, E si la Tarjeta de Ampliación de Onda a la que pertenece no se ha instalado. 1. Pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PATCH PLAY.



2. Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar un Patch.

Seleccionar un Patch mediante las Teclas Numéricas

Puede utilizar las teclas numéricas para seleccionar directamente el Patch que desee.

- 1. Pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Pulse los siguientes botones para seleccionar un grupo de Patch.

Botón	Grupo de Patch
[SHIFT] + [1]	PR-A (Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Preset B)
[SHIFT] + [3]	PR-C (Preset C)
[SHIFT] + [4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT] + [5]	PR-E (Preset E)
[SHIFT] + [6]	USER (User)
[EXP A]	XP-A ("Session")
[EXP B]	XP-B ("Orchestral")
[EXP C]	XP-C ("Techno Collection")
[EXP D]	XP-D (Wave Expansion Board D)
[EXP E]	XP-E (Wave Expansion Board E)

3. Utilice las teclas numéricas para introducir un número de patch.

El número de Patch y el nombre parpadearán. En este momento, la selección del Patch no ha terminado todavía.

4. Pulse [ENTER] para finalizar la operación.

Seleccionar Express Patch (Digit Hold)

Con la función Digit Hold activada, la posición 100 y la posición 10 quedarán fijadas al utilizar las teclas numéricas para seleccionar un Patch. Esto significa que las teclas numéricas sólo cambiarán la posición 1 y no tendrá que pulsar [ENTER] para cada selección. Se aplica la misma función para seleccionar Interpretaciones y Grupos de Percusión.

1. Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [ENTER] para activar Digit Hold.



Los números en la posición 100 y en la posición 10 se visualizarán en un tamaño más pequeño para indicar que Digit Hold está activado.

- **2.** Cuando introduzca un número de tecla numérica, la posición 1 cambiará automáticamente sin que tenga que pulsar [ENTER].
- **3.** Para desactivar Digit Hold, mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [ENTER] de nuevo.

Seleccionar Patches por categoría (Función Patch Search (Búsqueda de Patches))

El XP-30 proporciona una función Patch Search que le permite especificar un tipo (categoría) de Patch de manera que puede encontrar rápidamente el Patch que busca. Existen un total de 38 categorías.

- **1.** Pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Pulse [CATEGORY] para activar la función Patch Search. La pantalla de número de patch cambiará por la pantalla de categoría.
- * Ahora, si gira el dial VALUE o si pulsa [INC]/[DEC], puede seleccionar patches de entre la categoría seleccionada actualmente. Para cambiar el grupo de categorías, utilice las teclas numéricas.


Si desea seleccionar patches de una categoría diferente, siga el procedimiento descrito a continuación.

3. Mantenga pulsado [CATEGORY] y pulse una tecla [0]- [9] (teclas numéricas) para seleccionar el grupo de categoría.

4. Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar una categoría.

La pantalla de selección de categoría parpadeará. En este momento, la operación de selección de categoría todavía no ha finalizado.

* Si ahora pulsa [▼] aparecerá la siguiente pantalla y podrá seleccionar patches mientras se visualizan los números de los patches (a) incluidos en la categoría seleccionada actualmente y el orden del patch entre los patches (b) que se han seleccionado después de la búsqueda. Utilice las teclas numéricas para cambiar la categoría.



- **5.** Pulse [ENTER] para finalizar la introducción.
- * En el paso 4, también puede seleccionar una categoría directamente, pulsando la tecla numérica correspondiente.
- **6.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar un Patch.
- **7.** Pulse [CATEGORY] para desactivar la función Patch

Volverá a la pantalla normal de PATCH PLAY.

Se pueden seleccionar las siguientes categorías.

NO ASSIGN No assign Piano PNO AC.PIANO Acoustic Piano EP EL.PIANO Electric Piano Keys&Organ KEY KEYBOARDS Other Keyboards (Clav, Harpsichord etc.) BEL BELL Bell, Bell Pad MLT MALLET Mallet ORG ORGAN Electric and Church Organ ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit	Category Group		Category	Contents
Piano	<u> </u>			
PNO AC.PIANO Acoustic Piano	Piano		NO ASSIGN	140 assigit
EP	1 Idilo	PNO	AC.PIANO	Acoustic Piano
KEY KEYBOARDS Other Keyboards (Clav, Harpsichord etc.) BEL BELL BELL Bell, Bell Pad Bell, Bell Pad MLT MALLET Mallet ORG ORGAN Electric and Church Organ ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SSX SAX SAX SAX SAX SAX SAX SAX SAX Synth FLD SOFT LEAD Hard Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH POly Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX VOX, Choir FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) RYnthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion FSFX	=			
KEY KEYBOARDS Other Keyboards (Clav, Harpsichord etc.) BEL BELL	Kevs&Oro		EEST II II VO	Electric Franco
BEL BELL Bell, Bell, Pad MLT MALLET Mallet ORG ORGAN Electric and Church Organ ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth FR SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Reyscore		KEYBOARDS	Other Kevboards
MLT MALLET Mallet ORG ORGAN Electric and Church Organ ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	_			
ORG ORGAN Electric and Church Organ ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set	=	BEL	BELL	Bell, Bell Pad
ACD ACCORDION Accordion HRM HARMONICA Harmonica, Blues Harp Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYNTH FX SYNTH PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set	_	MLT	MALLET	Mallet
Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc. FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH POly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	=	ORG	ORGAN	Electric and Church Organ
Guitar AGT AC.GUITAR Acoustic Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	_	ACD	ACCORDION	Accordion
AGT AC.GUITAR Electric Guitar EGT EL.GUITAR Electric Guitar DGT DIST.GUITAR Distortion Guitar Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead FLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which		HRM	HARMONICA	Harmonica, Blues Harp
Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Synth Brass SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic FIT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Guitar			
Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc. FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set	_	AGT	AC.GUITAR	Acoustic Guitar
Bass BS BASS Acoustic & Electric Bass SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	_	EGT	EL.GUITAR	Electric Guitar
BS BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc. FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SaX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth PAd BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which		DGT	DIST.GUITAR	Distortion Guitar
SBS SYNTH BASS Synth Bass Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Bass			
Orchestral STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-	BS	BASS	
STR STRINGS Strings ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc. FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which		SBS	SYNTH BASS	Synth Bass
ORC ORCHESTRA Orchestra Ensemble HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Orchestral	l		
HIT HIT&STAB Orchestra Hit, Hit WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	=			
WND WIND Winds (Oboe, Clarinet etc.) FLT FLUTE Flute, Piccolo Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Sax Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-	ORC	ORCHESTRA	
Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-	HIT	HIT&STAB	
Brass BRS AC.BRASS Acoustic Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-	WND	WIND	Winds (Oboe, Clarinet etc.)
BRS AC.BRASS Synth Brass SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which		FLT	FLUTE	Flute, Piccolo
SBR SYNTH BRASS Synth Brass SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Brass	220		
SAX SAX SAX Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-	_		
Synth HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			-
HLD HARD LEAD Hard Synth Lead SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	<u> </u>	SAX	SAX	Sax
SLD SOFT LEAD Soft Synth Lead TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Synth	шъ	HADDIEAD	Hand Canath Load
TEK TECHNO SYNTH Techno Synth PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			•
PLS PULSATING Pulsating Synth FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
FX SYNTH FX Synth FX (Noise etc.) SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
SYN OTHER SYNTH Poly Synth Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	=			
Pad BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
BPD BRIGHT PAD Bright Pad Synth SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX VOX, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	D. 1	SYN	OTHER SYNTH	roly Synth
SPD SOFT PAD Soft Pad Synth VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	rad	מקק	BBICHT DVD	Bright Pad Synth
VOX VOX Vox, Choir Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	=			
Ethnic PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
PLK PLUCKED Plucked (Harp etc.) ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Ethnic	۷Ολ	٧٥٨	v Ox, CHOIF
ETH ETHNIC Other Ethnic FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	EUHIIC	ЫΚ	PLUCKED	Plucked (Harn etc.)
FRT FRETTED Fretted Inst (Mandolin etc.) Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
Ryhthm&SFX PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-			
PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which		11(1	TRETTED	
PRC PERCUSSION Percussion SFX SOUND FX Sound FX BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	Ryhthm&	SFX		
BTS BEAT&GROOVE Beat and Groove DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	-		PERCUSSION	Percussion
DRM DRUMS Drum Set CMB COMBINATION Other Patches which	_	SFX	SOUND FX	Sound FX
CMB COMBINATION Other Patches which	-	BTS	BEAT&GROOVE	Beat and Groove
	-	DRM	DRUMS	Drum Set
use Split and Layer	-	CMB		
	-			use Split and Layer

■ Utilizar Phrase Preview para tocar Patches

El XP-30 le permite preescuchar Patches mediante la audición de una frase adecuada para cada tipo de Patch.

- 1. Seleccione un Patch (p. 47).
- **2.** Pulse y mantenga pulsado [PHRASE PREVIEW].
- * Cuando seleccione una Interpretación, sonará el Patch de la Parte para la que se están definiendo ajustes. Cuando se selecciona un Grupo de percusión, sonará una frase de batería.
- * Los Patches del grupo USER o de una Tarjeta de Ampliación de Sonido opcional (serie SR-JV80) podrían no sonar en el intervalo de afinación apropiado. En este caso, utilice [+OCT] o [-OCT] (la función Octave Shift) para ajustar un intervalo de afinación apropiado.
- * Si el intervalo de la frase es más amplio que el intervalo de los Tonos en el Patch (p. 70), o más amplio que el intervalo de las Partes en la Interpretación (p. 83), la parte de la frase que excede del intervalo no sonará.
- **3.** La frase se detendrá cuando levante el dedo de [PHRASE PREVIEW].
- **4.** Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [PHRASE PREVIEW] y aparecerá la pantalla de PREVIEW SELECT. Aquí puede especificar cómo se reproducirá la frase (Mode) y seleccionar la frase que se reproducirá (Patch Category).

PREVIEW	∦ Mode !	Patch Category
SELECT	■ PHRASE	PULSATING(PLS)

- **5.** Para especificar cómo se reproducirá la frase utilice los botones cursor para desplazar el cursor al parámetro Mode.
- **6.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para definir los ajustes.

Modo (Preview Sound Mode)

SINGLE: Las notas especificadas por los parámetros 1-4 (SYSTEM/PREVIEW/PREVIEW KEY) sonarán una a una, sucesivamente.

CHORD: Sonarán de manera simultánea las notas especificadas por los parámetros 1-4 (SYSTEM/ PREVIEW/PREVIEW KEY).

PHRASE: Sonará la frase preparada para el tipo de Patch (categoría)

- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Mode (SYSTEM/ PREVIEW/PREVIEW KEY).
- 7. Si ajusta el parámetro Mode en PHRASE, puede especificar la frase que se reproducirá. Utilice los botones del cursor para desplazar el cursor hasta el parámetro Patch Category.
- * Si se selecciona un grupo de percusión, quedará fijado en DRUMS y no será posible cambiar la frase que se reproduzca.

- **8.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para definir el ajuste. Para más detalles acerca de las categorías disponibles, consulte la página 49.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Category (PATCH/COMMON/PATCH CATEGORY).

Sonidos de Patch gruesos o finos (Activar/Desactivar el Tono)

Puesto que un Patch es una combinación de hasta cuatro Tonos, puede desactivar Tonos, de los cuatro, que no desee y quedarse con el sonido de un Tono específico.

- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Switch (PATCH/ WAVE/WAVE). Si sólo desea que suenen uno o dos Tonos en un Patch, desactive los otros y guarde el ajuste en un Patch. Esto desactiva el uso innecesario de las voces simultáneas del XP-30.
- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Asegúrese que el indicador [EDIT] está apagado. Si está iluminado, pulse [EDIT].

En este momento, se mostrará en la pantalla de Patch, mediante los indicadores TONE SWITCH [1]-[4], el ajuste de activación/desactivación de cada Tono. Los que están iluminados están activados y los que están apagados están desactivados.

3. Utilice los TONE SWITCH [1]-[4] para activar / desactivar los Tonos.

■ Reproducir notas individuales (Solo)

Normalmente, el XP-30 le permite tocar acordes. Si pulsa [SOLO] podrá interpretar notas individuales. Esta función es útil cuando se interpreta un solo mediante Patches de una sola nota como el saxo o la flauta.

- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Pulse [SOLO] para que se ilumine el indicador. Ahora puede tocar un solo.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Assign (PATCH/ CONTROL/KEY MODE & BENDER). Cuando el indicador [SOLO] está activado, el parámetro Assign se ajustará en SOLO. Cuando el indicador esté apagado, se ajustará en POLY.
- **3.** Toque el teclado del XP-30.
- * Si pulsa [SOLO] cuando Single Performance está seleccionado, se puede activar o desactivar la función Solo para la Parte actual. Si está seleccionado Layer Performance, se puede activar o desactivar la función Solo para las Partes que tengan el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI) activado. Si se selecciona Grupo de percusión, no se puede activar [SOLO].

■ Crear cambios suaves de Afinación (Portamento)

El portamento asegura un cambio suave en la afinación cuando se pasa de una nota a la siguiente. Si la función [SOLO] está activada (el indicador está iluminado), puede simular técnicas como las de violines glissandos.

- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Pulse [PORTAMENTO]. El indicador se ilumina. Ya está listo para tocar portamento.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Sw (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO).
- **3.** Para cambiar los ajustes del portamento, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador. Después pulse el botón de función [CONTROL] y pulse [▲] o [▼] para acceder a la pantalla PORTAMENTO.

PORTA-	# Sω¦T	imel Model	Type	Start
MENTO	#OFE:	0 NORMAL I	RATE	PITCH

4. Desplace el cursor hacia el parámetro Time, Mode, Type o Start.

Consulte la página 73 para las funciones de cada parámetro.

- **5.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para obtener el valor que desea.
- **6.** Pulse [EXIT] para volver a la pantalla PATCH PLAY y tocar.
- * Si pulsa [PORTAMENTO] cuando Single Performance está seleccionado, se puede activar o desactivar la función Portamento para la Parte actual. Si está seleccionado Layer Performance, se puede activar o desactivar la función Portamento para las Partes que tengan el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI) activado. Si se selecciona Grupo de percusión, no se puede activar [PORTAMENTO].

■ Utilizar los Deslizadores para modificar el Sonido en tiempo real (Función Sound Palette (Paleta de Sonido))

Podrá crear variaciones de sonido o volumen en tiempo real gracias a los cuatro deslizadores de la sección PALETTE.

- * Los cambios en las variaciones de sonido o volumen realizados con la Paleta de Sonido afectan únicamente a la interpretación. No tienen ningún efecto sobre los ajustes actuales del Patch. Si cambia el Patch, los ajustes de la Paleta de Sonido se perderán.
- * El carácter de sonido y los cambios de volumen creados mediante la Paleta de Sonido también se transmitirán a los aparatos externos MIDI.

Cambiar los caracteres de Sonido

- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PATCH PLAY.
- 2. Pulse [FILTER/ENV] y su indicador se iluminará.
- **3.** Mueva los deslizadores mientras toca para variar el sonido.

Para modificar la claridad, mueva el deslizador CUTOFF. Para cambiar la resonancia, mueva el deslizador RESO. Para cambiar el tiempo de ataque, mueva el deslizador ATTACK.

Para cambiar el tiempo de caída, mueva el deslizador DECAY.

Cambiar el volumen de cada Tono

- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Pulse [LEVEL] y su indicador se iluminará.
- **3.** Mueva el deslizador LEVEL mientras toque el teclado para ajustar el volumen al nivel que desee.

Los deslizadores 1, 2, 3 y 4 se utilizan para cambiar el volumen de los Tonos 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Tocar en Modo Interpretación

Existen dos tipos de interpretaciones: Interpretación Compuesta (Layer Performance) e Interpretación Individual (Single Performance). La parte superior derecha de la pantalla visualizará "LAYER p*" (* es el número de la parte) para un interpretación compuesta y "part=*" (* es el número de la parte) para una interpretación individual. La Interpretación Compuesta le permite tocar dos o más Partes de manera simultánea en el teclado. Seleccione la Interpretación Compuesta si lo que desea son sonidos ricos y grueso de dos o más Patches, o toque diferentes Patches en una sección del teclado separada de éste. La Interpretación Individual reproduce sólo la Parte que se visualiza (Parte actual). Seleccione la Interpretación Individual para tocar una canción que contenga dos o más instrumentos.

- * Haga la selección del tipo de Interpretación mediante el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON). El parámetro Key Mode determina cómo tocará, el teclado del XP-30, la fuente de sonido interna. No afecta la manera en cómo se reproduce la fuente de sonido del XP-30 en un secuenciador integrado o en un aparato externo MIDI.
- * Puede cambiar de SINGLE a LAYER directamente desde la pantalla PERFORM PLAY mediante la pulsación de [SOLO] mientras mantiene pulsado [SHIFT].

■ Seleccionar una Interpretación

El XP-30 ofrece tres grupos de Interpretación (User, Presets A y B) con 32 Interpretaciones por grupo. Hay disponibles un total de 96 Interpretaciones.

USER

La memoria user del XP-30 incluye 32 Interpretaciones que se pueden reescribir para producir sus propias Interpretaciones.

PR-A-B (Preset A-B)

El XP-30 contiene 64 Interpretaciones predefinidas no reescribibles. Pero puede acceder a los ajustes predefinidos de Interpretación en el área temporal, modificarlos y luego guardarlos en la memoria user.

 Pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY 52.



2. Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar una Interpretación.

Seleccionar una Interpretación mediante las Teclas Numéricas

Puede elegir una Interpretación introduciéndola directamente con una tecla numérica.

- Pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Utilice los siguientes botones para seleccionar el grupo de Interpretación.

Botón	Grupo de Interpretación
[SHIFT] + [1]	PR-A (Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Preset B)
[SHIFT] + [6]	USER (User)


3. Utilice las teclas numéricas para introducir el número de Interpretación.

El número de Interpretación y el nombre parpadearán. En este momento, la Interpretación todavía no ha terminado.

- **4.** Pulse [ENTER] para terminar la operación.
- Mediante Digit Hold, se puede seleccionar una Interpretación con simplemente especificar el número de la primera posición (p. 48).

Reproducir Sonidos más llenos y ricos mediante la combinación de Patches (Layer)

Si está seleccionada la opción Layer Performance, podrá reproducir todas las Partes con el parámetro Local activado. Si combina las Partes producirá sonidos más gruesos y llenos.



- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- 2. Asegúrese que la pantalla superior derecha indica "LAYER p*" (* es el número de la parte). Si la pantalla indica "part=*" (* es el número de la parte), se trata de una "interpretación individual," así pues mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [SOLO] para pasar a una interpretación compuesta.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON).
- **3.** Pulse el botón de función para la parte que desee tocar, se iluminará el indicador. Si el indicador de [1-8/9-16] está apagado, puede seleccionar las partes 1-8. Si el indicador [1-8/9-16] está encendido, puede seleccionar las partes 9-16.

El parámetro Local de la parte seleccionada estará activado.

- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI).
- **4.** Repita el paso 3 para activar el parámetro Local para cada parte que desee tocar.

■ Dividir el teclado para tocar Patches separados en diferentes secciones (Split)

Si ha seleccionado una Interpretación Compuesta, puede dividir el teclado para tocar Patches separados con secciones diferentes del teclado. Puesto que el intervalo de las notas que reproducen cada Parte se puede especificar individualmente, puede dividir el teclado en un máximo de 16 secciones.

Por ejemplo, puede reproducir cuerdas en la sección de notas bajas, piano en la sección de notas altas y ambos sonidos en la sección de notas medias.



Parte 1 + Parte 2: (Cuerdas + Piano) Parte 2: Piano

- * Si se ha ajustado la pantalla KEY RANG (PATCH/ COMMON), los sonidos se producirán en las secciones de superposición entre los intervalos de las teclas especificados para el Patch y la Interpretación.
- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Asegúrese que la pantalla superior derecha indica "LAYER p*" (* es el número de la parte). Si la pantalla indica "part=*" (* es el número de la parte), se trata de una "interpretación individual", así pues mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [SOLO] para pasar a una interpretación compuesta.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON).
- **3.** Pulse el botón de función para la parte que desee tocar, se iluminará el indicador. Si el indicador de [1-8/9-16] está apagado, puede seleccionar las partes 1-8. Si el indicador [1-8/9-16] está encendido, puede seleccionar las partes 9-16.

El parámetro Local de la parte seleccionada estará activado.

- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI).
- **4.** Repita el paso 3 para activar el parámetro Local para cada parte que desee tocar.
- **5.** Pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador. Después pulse el botón de función [COMMON] y luego pulse [▲] o [▼] para acceder a la pantalla PERFORM COMMON.


- **6.** Asegúrese de que el parámetro Key Range está activado. Si está desactivado, utilice los botones cursor para desplazar el cursor hacia el parámetro Key Range y gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para activarlo.
- * Si el parámetro Key Range está desactivado, el teclado no se puede dividir incluso si ha ajustado el intervalo de teclas.
- **7.** Pulse [V] para acceder a la pantalla de KEY RANG.



- **8.** Pulse [EDIT] para que el indicador se apague.
- **9.** Pulse un botón de función para seleccionar la parte cuyo parámetro Local desea ACTIVAR. Si el indicador de [1-8/9-16] está apagado, puede seleccionar las partes 1-8. Si el indicador [1-8/9-16] está encendido, puede seleccionar las partes 9-16.
- **10.** Especifique el intervalo de las notas por las que sonará la parte. Utilice los botones cursor para desplazar el cursor hacia el parámetro Lower y ajuste la nota más baja del intervalo. Desplace el cursor hacia el parámetro Upper y ajuste la nota más alta del intervalo.
- **11.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para especificar el intervalo de notas.
- * Si especifica las secciones para diferentes Partes de manera que se superpongan unas a las otras, podrá combinar dos o más Patches en una sección específica.
- **12.** Cuando termine de realizar los ajustes, pulse [EXIT] para volver a la pantalla PERFORM PLAY y empiece a tocar.

■ Tocar conjuntamente con la reproducción de una canción (uso del XP-30 como una fuente de Sonido Multitímbrica)

Si se selecciona una Interpretación Individual, el teclado del XP-30 sólo reproducirá la Parte que ha seleccionado del teclado, opción adecuada cuando toque el teclado conjuntamente con la reproducción de una canción.



Selección de una Parte que desea tocar en el teclado

Si selecciona una Interpretación Individual, pulse [◀] o [▶] para seleccionar la Parte que desea tocar. La Parte seleccionada recibe el nombre de **Current Part** (Parte Actual).

- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Pulse [◄] o [►] para seleccionar la Parte que se tocará. El número de la parte que se visualiza en la parte superior derecha de la pantalla cambiará.



* También puede pulsar un botón de función para seleccionar la parte que desea tocar. En este momento, se iluminará el indicador del botón de función de la parte seleccionada.

Enmudecer una Parte específica (Activar/Desactivar Canal de Recepción)

Cuando toca conjuntamente con la reproducción de una canción, puede activar/desactivar cualquier Parte específica. Esto le permite desactivar la Parte melodía para las aplicaciones de Karaoke o para practicar la Parte enmudecida.

1. Asegúrese que el indicador [EDIT] está apagado. Si está iluminado, pulse [EDIT] para desactivarlo.

En este momento, los indicadores de los botones de función indicarán el status activado / desactivado de cada Parte. Si el indicador [1-8/9-16] está apagado, los indicadores de los botones de función indicarán el status de las Partes 1-8. Si el indicador [1-8/9-16] está iluminado, los indicadores de los botones de función indicarán el status de las Partes 9-16. Iluminado significa activado y apagado significa desactivado.

- **2.** Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse el botón de función para activar/desactivar las Partes.
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Rx (PERFORM/ MIDI/MIDI).

■ Asignación de un Patch diferente a una Parte

El Patch asignado a cada Parte se puede guardar como un parámetro de Interpretación.

- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- Pulse [◄] o [►] para elegir la Parte a la cual desea asignar un Patch diferente.
- **3.** Mientras mantiene pulsado [PERFORM], pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PLAY (PART PLAY) del Patch asignado a una Parte específica.



La parte superior derecha de la pantalla indicará el número de la parte seleccionada actualmente (parte actual).

- **4.** Utilice el mismo procedimiento que en el modo Patch para seleccionar un Patch (p. 47).
- * Este ajuste está relacionado con el parámetro Group y con el parámetro Number (PERFORM/PART/PATCH).
- **5.** Pulse [PERFORM] o [EXIT] para volver a la pantalla PERFORM PLAY.

■ Utilizar los Deslizadores para modificar el Sonido en tiempo real (Función Sound Palette)

Mediante la **función Sound Palette** (Paleta de Sonido), puede modificar los caracteres de sonido del Patch asignado a una Parte o ajusta el nivel de volumen de cada Parte.

- * Los cambios en las variaciones de sonido o volumen realizados con la Paleta de Sonido afectan únicamente a la interpretación. No tienen ningún efecto sobre la Interpretación actualmente seleccionada, de manera que no se pueden guardar los ajustes de la Paleta de Sonido. Si cambia la Interpretación, los ajustes de la Paleta de Sonido se perderán.
- * El carácter de sonido y los cambios de volumen creados mediante la Paleta de Sonido también se transmitirán a los aparatos externos MIDI.

Cambiar los caracteres de Sonido

- * Si está seleccionada la Interpretación Individual, el efecto sólo se aplica a la Parte actual. Con la Interpretación Compuesta seleccionada, esto sólo afecta las Partes con el parámetro Local ajustado en ON (PERFORM/MIDI/MIDI).
- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Pulse [FILTER/ENV] para iluminar el indicador.

3. Mueva los deslizadores mientras toca el teclado del XP-30 para variar el sonido.

Para modificar la claridad, mueva el deslizador CUTOFF. Para cambiar la resonancia, mueva el deslizador RESO. Para cambiar el tiempo de ataque, mueva el deslizador ATTACK.

Para cambiar el tiempo de caída, mueva el deslizador DECAY.

Cambiar el nivel (Volumen) de cada Parte

- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- 2. Pulse [LEVEL] para que se ilumine el indicador.
- **3.** Pulse [◄] o [▶] para seleccionar la Parte cuyo nivel (volumen) desea cambiar.

Si ha seleccionado cualquiera de la Partes 1-4, los deslizadores 1,2,3 y 4 ajustan las Partes 1,2,3 y 4 respectivamente.

Si ha seleccionado cualquiera de la Partes 5-8, los deslizadores 5,6,7 y 8 ajustan las Partes 5,6,7 y 8 respectivamente.

Si ha seleccionado cualquiera de la Partes 9-12, los deslizadores 9,10,11 y 12 ajustan las Partes 9,10,11 y 12 respectivamente.

Si ha seleccionado cualquiera de la Partes 13-16, los deslizadores 13,14,15 y 16 ajustan las Partes 13,14,15 y 16 respectivamente.

4. Mueva el deslizador mientras toca para ajustar el nivel (volumen) de cada Parte al nivel que desee.

Tocar en Modo Grupo de percusión

■ Seleccionar un Grupo de percusión

El XP-30 contiene un total de doce grupos de percusión, organizados en seis grupos (User y Preset A-E) con dos grupos de percusión en cada grupo. Además, los grupos de percusión de las conocidas Tarjetas de Ampliación de Onda ("Session" y "Techno Collection") están instalados. También puede instalar hasta dos Tarjetas de Ampliación de Onda, con lo que obtendrá un gran número de instrumentos de percusión.

USER

La memoria user del XP-30 contiene dos Grupos de percusión que se pueden reescribir para crear sus propios Grupos de percusión.

PR-A-C, E (Preset A-C, E)

El XP-30 incluye ocho Grupos de percusión predefinidos que no se pueden reescribir. Pero puede acceder a los ajustes predefinidos de estos Grupos de percusión en el área temporal, modificarlos y luego guardarlos en la memoria user.

PR-D (GM (General MIDI))

Los Grupos de percusión Gm son para instrumentos compatibles con el Sistema General MIDI, creado con la intención de estandarizar las especificaciones MIDI entre los diferentes modelos fabricantes de equipos. El XP-30 le ofrece dos Grupos de percusión GM que no se pueden reescribir. Pero puede acceder a los ajustes de los Grupos de percusión GM en el área temporal, modificarlos y luego guardarlos en la memoria user.

XP-A y C (Ampliación de Onda Interna)

Los Grupos de percusión de dos Tarjetas de Ampliación de Onda (16 Grupos de percusión) están ya integrados y no se pueden reescribir. No obstante, puede modificar los ajustes del Grupo de percusión seleccionado actualmente y luego guardar los ajustes modificados en la memoria User.

XP-D, E (Tarjetas de Ampliación de Onda instaladas en las ranuras EXP-D, E)

Estos Grupos de percusión están incluidos en Tarjetas de Ampliación de Onda opcionales y no se pueden reescribir. Pero puede acceder a los ajustes de estos Grupos de percusión en el área temporal, modificarlos y luego guardarlos en la memoria user.

* No se puede acceder a un Patch XP-D, E si la Tarjeta de Ampliación de Onda a la que pertenece no ha sido instalada. Pulse [RYTHM] para acceder a la pantalla RYTHM PLAY.



- **2.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para seleccionar un Grupo de percusión.
- * En esta ocasión, si pulsa [0] (en el teclado numérico) mientras mantiene pulsado [CATEGORY] aparecerá la pantalla que se muestra abajo, donde podrá verificar el número total de Grupos de percusión seleccionables (a) y el número dentro de la secuencia del Grupo de percusión seleccionado actualmente (b). También puede escoger un Grupo de percusión.



Seleccionar un Grupo de percusión mediante las Teclas Numéricas

Mediante las teclas numéricas puede entrar directamente el Grupo de percusión que desee.

- Pulse [RYTHM] para acceder a la pantalla RYTHM PLAY.
- **2.** Pulse los siguientes botones para seleccionar un grupo de Grupo de percusión.

Botón	Grupo de Grupo de percusión
[SHIFT] + [1]	PR-A (Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Preset B)
[SHIFT] + [3]	PR-C (Preset C)
[SHIFT] + [4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT] + [5]	PR-E (Preset E)
[SHIFT] + [6]	USER (User)
[EXP A]	XP-A ("Session")
[EXP C]	XP-C ("Techno Collection")
[EXP D]	XP-D (Wave Expansion Board D)
[EXP E]	XP-E (Wave Expansion Board E)

3. Utilice las teclas numéricas para entrar un número de Grupo de percusión.

El número del Grupo de percusión y el nombre parpadearán. En este momento, la operación todavía no ha finalizado.

- **4.** Pulse [ENTER] para finalizar la operación.
- * Con Digit Hold puede seleccionar un Grupo de percusión con tan sólo especificar el número de posición 1(p. 48).

■ Reproducir instrumentos de percusión

- **1.** Pulse [RYTHM] para acceder a la pantalla RYTHM PLAY.
- 2. Seleccione el Grupo de percusión que desee.
- **3.** Pulse una tecla en el teclado para reproducir un instrumento de percusión.

Bajo el nombre del Grupo de percusión se visualizarán la tecla (Nombre de nota) que pulse y el nombre de su instrumento de percusión (nombre de Tono de Ritmo, el mismo que utiliza la Onda).



También puede utilizar los botones TONE SELECT para seleccionar la tecla que se visualiza.

[TONE SELECT 1]: se mueve hacia una tecla octava inferior [TONE SELECT 2]: se mueve hacia un semitono por debajo [TONE SELECT 3]: se mueve hacia un semitono por encima [TONE SELECT 4]: se mueve hacia una tecla octava superior

* Cuando desee reproducir el sonido del instrumento de percusión asignado a la tecla B1, primero pulse [-OCT] una vez, luego pulse la tecla B2. De la misma manera, pulse [+OCT] una vez y luego pulse la tecla C#6 o D6 para reproducir el sonido del instrumento de percusión asignado a la tecla C#7 o D7. (En el XP-30, la tecla blanca más a la izquierda es la C2 y la tecla blanca más a la derecha es la C7).

Para más detalles, consulte la sección "Transponer el teclado en unidades Octavas (Octave Shift)" (p. 59).

Tocar un Arpegio

El **Arpeggiator** del XP-30 le permite producir un arpegio (acorde roto) tocando simplemente un acorde. Además de los arpegios normales, también puede simular de forma precisa cortes de guitarra o técnicas de rasgueo. El Arpeggiator se puede utilizar, de hecho, como un adaptador automático manual.

Si pulsa [ARPEGGIO], el indicador se ilumina y le permite tocar arpegios con el teclado del XP-30.

- * Si pulsa [ARPEGGIO] para activar esta función mientras tiene seleccionada la Interpretación Individual, la Parte actual tocará arpegios. Si está seleccionada la Interpretación Compuesta, sonará un arpegio para la Parte especificada mediante el parámetro Part (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- * Los arpegios reproducidos por el arpeggiator también se transmiten desde el conector MIDI OUT a los aparatos MIDI externos.
- **1.** Asegúrese que se visualiza la pantalla PLAY del modo fuente de sonido (PERFORM, PATCH, RYTHM, GM).
- 2. Pulse [ARPEGGIO] para activar el Arpeggiator.
- **3.** Si desea cambiar el modo en que se reproduce el arpegio, mantenga pulsado [ARPEGGIO] para acceder a la pantalla ARP SELECT, mueva el cursor al parámetro Style y cambie el ajuste.

and produced to the	200 S S S 200	1 1 25 1 1	
MH/H/	StulaiOr	cent[Oct]	Lancer
1 11 21 1		comment of the comment of the	1 1 11
SELECT!	1 21 C i	- aayı ai	100
DELECTI	14.10:	20% 0	120

* La selección que haga aquí también afectará los ajustes del parámetro Style (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).

Hay disponibles 43 estilos de arpegio. Para realizar la selección, consulte la siguiente línea directiva.

Tocar un Arpegio según el intervalo de tiempo de una nota

1/4-1/32

Tocar un Glissando

GLISSANDO

Tocar una Parte de Bajo

SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS

Tocar una Guitarra

RHYTHM GTR A, RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYTHM GTR D, RHYTHM GTR E, 3FINGER GTR, STRUMMING GTR

Tocar un instrumento de Teclado

KBD COMPING A, KBD COMPING B

Tocar un Vals

KBD COMPING C, KBD COMPING D

Tocar al estilo Reggae

KBD COMPING E

Tocar instrumentos de Percusión

PERCUSSION

- * También existen otros estilos a parte de los mencionados, incluidos aquellos utilizados para la reproducción aleatoria y los utilizados para crear sus propios estilos. Para más detalles acerca de cada estilo, consulte la sección "Ajustes de Arpegio (ARPEGGIO)" (p. 108).
- **4.** Para cambiar la sensación "groove" del arpegio, mantenga pulsado [ARPEGGIO] para acceder a la pantalla ARP SELECT, mueva el cursor hacia el parámetro Accent y cambie el ajuste.

ARP	Style	Accent	Oct	Tempo
SELECT	1/16	20 <u>4</u>	0	120

Un ajuste del 100% provocará la sensación de groove más pronunciada.

- * Este ajuste también afectará los ajustes del parámetro Accent Rate. (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- **5.** Para cambiar el intervalo en el cual se toca el arpegio, mantenga pulsado [ARPEGGIO] para acceder a la pantalla ARP SELECT, mueva el cursor hacia el parámetro Oct y cambie el ajuste.

ARP | Style|Accent|Oct|Tempo SELECT| 1/16| 20%| 0| 120

Si desea que el arpegio suene sólo utilizando las notas que está tocando actualmente, ajuste Oct en 0. Con un ajuste de +1 el arpegio tendrá lugar en un intervalo de una octava más arriba que las notas que toca. Con un ajuste de -1, el arpegio tendrá lugar en un intervalo de una octava más baja que las notas que toca.

- * Este ajuste también afectará los ajustes del parámetro Octave Range (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- **6.** Para cambiar el tempo en el cual se toca el arpegio, mantenga pulsado [ARPEGGIO] para acceder a la pantalla ARP SELECT, mueva el cursor hacia el parámetro Tempo y cambie el ajuste.

ARP | Style|Accent|Oct|Tempo SELECT| 1/16| 20% 0 120

- * Este ajuste también afectará los ajustes del parámetro Tempo (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- **7.** Toque un acorde para producir un arpegio.
- **8.** Para detener el arpegio, pulse [ARPEGGIO] para desactivar el indicador.
- * Si mantiene pulsado [SHIFT] cuando pulsa [ARPEGGIO], se continuará visualizando la pantalla ARP SELECT, sin que tenga que mantener pulsado [ARPEGGIO]. Para retroceder a la pantalla anterior, pulse [EXIT].

■ Tocar un Arpegio en un área del teclado predefinida

Tan pronto como pulse [ARPEGGIO] para activar el Arpeggiator, el teclado queda ajustado para tocar arpegios, de manera que no será posible tocar el teclado de manera convencional.

Si divide el teclado en dos áreas diferentes, puede utilizar un área para tocarlo de manera normal y la otra parte la puede utilizar para tocar los arpegios. Este ajuste, por ejemplo, le permite tocar arpegios con la mano izquierda y melodías con la mano derecha.

- **1.** Pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Si ha seleccionado una Interpretación Individual, ajuste el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) en LAYER (p. 52).
- **3.** Asegúrese que el parámetro Key Range (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) está activado. Si está desactivado, actívelo (p. 53).
- **4.** Ajuste el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI) en ON (activado) para la Parte que desea escuchar (p. 52).
- 5. Después de pulsar [SYSTEM] para que se ilumine el indicador, pulse el botón de función [ARPEGGIO] seguido de [▼] para visualizar la pantalla Arpeggio tal y como se muestra a continuación.

- **6.** Utilice los botones cursor para desplazar el cursor hacia el parámetro Part.
- **7.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para ajustar la parte que tocará el arpegio.
- **8.** Ajuste el parámetro Lower o Upper (PERFORM/ COMMON/KEY RANG) para especificar el intervalo de notas de la parte que tocará el arpegio. (p. 53).
- **9.** Ajuste el intervalo de teclas de las partes que no sean la del arpegio de manera que no se superpongan en el intervalo en el cual se tocará el arpegio.
- **10.** Cuando haya finalizado con los ajustes, pulse [EXIT] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY otra vez y toque un acorde.
- * Si toca un arpegio con una Interpretación Compuesta pero sin ajustar el intervalo de teclas, los acordes sonarán para todas las Partes excepto para la Parte especificada.

■ Mantener un Arpegio

Si mantiene pulsado [ARPEGGIO] y pulsa [TRANSPOSE], el indicador comenzará a parpadear y el arpegio continuará sonando incluso si suelta el acorde.

- **1.** Mantenga pulsado [ARPEGGIO] y pulse [TRANSPOSE] para que el indicador parpadee.
- 2. Toque un acorde.
- Si toca un acorde diferente o notas diferentes mientras se mantiene el arpegio, éste cambiará acorde con lo que toque.
- 4. Para cancelar esta operación (mantener un arpegio), mantenga pulsado [ARPEGGIO] y pulse [TRANSPOSE] de manera simultánea otra vez.

Utilizar un Pedal Hold

Si toca un arpegio mientras pulsa el pedal hold, el arpegio continuará tocando incluso si suelta el acorde.

- **1.** Conecte un conmutador de pedal opcional en el jack HOLD PEDAL.
- **2.** Toque un acorde mientras pulsa el pedal hold.
- **3.** Para tocar otro acorde, suelte el pedal y púlselo otra vez mientras toca el próximo acorde.

■ Simular la técnica de corte de guitarra

Puede simular una técnica de corte de guitarra siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Mediante la Paleta de Sonido también puede aplicar un efecto wah mientras toca.

- 1. Seleccione un patch de guitarra.
- **2.** Ajuste el parámetro Style (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO) en RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYHM GTR D O RHYTHM GTR E.
- **3.** Pulse [FILTER/ENV] para que se ilumine el indicador.
- **4.** Mueva el deslizador CUTOFF o el deslizador RESO mientras toque un acorde.

■ Tocar un Arpegio desde un aparato MIDI externo

El XP-30 también puede producir arpegios con mensajes de Notas entrantes de un aparato MIDI externo.

- Conecte el conector MIDI IN del XP-30 y el conector MIDI OUT de un aparato MIDI externo con un cable MIDI
- Pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY.
- **3.** Pulse [SYSTEM] para que se ilumine el indicador, pulse el botón de función [MIDI] y luego pulse [▲] para acceder a la pantalla PERFORM MIDI.



- **4.** Utilice los botones cursor para desplazar el cursor hacia el parámetro Remote.
- **5.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para activar el ajuste.
- **6.** Toque el aparato MIDI externo.

■ Crear un patrón Arpegio

Hay un total de 9 parámetros que se pueden ajustar para el Arpeggiator, pero el más importante es el ajuste del parámetro Style. El patrón arpegio viene determinado en gran medida por este parámetro.

Cuando ajusta el parámetro Style, los parámetros Motif, Beat Pattern, Accent Rate y Shuffle Rate se ajustarán automáticamente en ajustes óptimos. Después de seleccionar el estilo, también puede ajustar los parámetros Octave Range y Key Velocity, etc. Si con esta selección no obtiene el patrón que desea, modifique los ajustes de los parámetros Motif, Beat Pattern, Accent Rate y Shuffle Rate para añadir variaciones al estilo de la forma deseada.

- * Los ajustes de Motif, Beat Pattern, Accent Rate y Shuffle Rate se perderán si selecciona otro estilo y luego desactiva el aparato.
- * Los valores que puede ajustar con los parámetros Motif o Beat Pattern normalmente están limitados por la selección del estilo. Sólo serán aceptables todos los valores cuando el parámetro Style se ajuste en LIMITLESS (sin límite).

 Pulse [SYSTEM] para que se ilumine el indicador y luego pulse el botón de función [ARPEGGIO] para acceder a la pantalla ARPEGGIO.

ARPEGGIO Style Octave Range

- * Para más detalles acerca de cada parámetro, consulte la sección "Ajustes de Arpegio (ARPEGGIO)" (p. 108)
- **2.** Desplace el cursor hacia "Style" y especifique el estilo que desee.
- **3.** Desplace el cursor hacia "Octave Range" y especifique el intervalo de teclas en el que desea el arpegio.
- **4.** Pulse [♥], desplace el cursor hasta "Motif" y especifique el orden en que sonarán las notas del acorde.
- * Las opciones disponibles dependen del ajuste del parámetro Style. Para más detalles, consulte la sección **"Lista de Estilos Arpeggio"** (p. 182).
- **5.** Desplace el cursor hacia "Beat Pattern" para cambiar el tempo (ritmo).
- * Las opciones disponibles dependen del ajuste del parámetro Style. Para más detalles, consulte la sección "Lista de Estilos Arpeggio" (p. 182).
- **6.** Pulse [♥], desplace el cursor hacia "Accent Rate" y especifique la relación de groove.

Un ajuste del 100% producirá la sensación de "groove" más pronunciada.

7. Desplace el cursor hacia "Shuffle Rate" y especifique la frecuencia de swing.

Con un ajuste del 50%, las notas se espaciarán uniformemente. A medida que el valor aumente, la temporización de la nota tendrá una sensación mas "swing".

8. Pulse [**V**] para desplazar el cursor hacia "Key Velocity" y especifique la fuerza con la que sonarán las notas del acorde

Desplace el cursor hacia "Key Velocity" y especifique la fuerza del acorde.

Si REAL está seleccionado, se utilizará la velocidad a la que se tocan las notas. Con un ajuste de 1-127, se utilizará el valor de la velocidad especificada sin tener en cuenta la fuerza con la que usted toque el acorde.

- **9.** Si desea tocar un arpegio con la Interpretación Compuesta, desplace el cursor hacia "Parte" y especifique la Parte en la que desea el arpegio.
- * Las Partes que no sean las que se especifiquen aquí no sonarán como arpegios y las notas de los acordes sonarán mientras toque.
- **10.** Desplace el cursor hasta "Tempo" y especifique la velocidad de un arpegio.
- **11.** Cuando finalice con los ajustes, pulse [EXIT].

Funciones prácticas para la Interpretación

■ Transponer el teclado en unidades Octavas (Octave Shift)

La función **Octave Shift** transpone la afinación del teclado en unidades de 1 octava (-3 - +3).

Para tocar una parte de bajo de manera más fácil con su mano derecha, transponga el teclado a 1 o 2 octavas.

1. Pulse [+OCT] o [-OCT] y se iluminará el indicador. Si pulsa [+OCT] una vez, subirá el teclado 1 octava y si pulsa [-OCT] una vez, bajará el teclado 1 octava. El ajuste de la función Octave Shift especificada se

El ajuste de la función Octave Shift especificada se visualizará en la indicación "center=C4" de cada pantalla PLAY. Por ejemplo, si pulsa [+OCT] una vez para subir el teclado una octava, la pantalla indicará "center=C5". Esto significa que cuando pulse la tecla C4, sonará la nota C5.

PATCH USER:001 Temple of XP PLAY Center=C 4

- * Sólo hay un ajuste para la función Octave Shift en el XP-30, de manera que permanece válido incluso si selecciona un Patch, una Interpretación o un Grupo de percusión diferente o si desactiva el aparato.
- **2.** Para desactivar la función Octave Shift, pulse el botón [+OCT] o [-OCT] contrario al que pulsó en el paso 1 el mismo número de veces. El indicador se apagará.

■ Transponer el teclado en intervalos de Semitono

La transposición cambia la afinación del teclado en unidades de semitonos (semitonos -5 - +6).

Esta función resulta útil cuando toca instrumentos transpuestos como la trompeta o el clarinete que siguen una partitura escrita.

- **1.** Pulse [TRANSPOSE] para iluminar el indicador. Esto activa la Transposición.
- 2. Mientras mantenga pulsado [TRANSPOSE], pulse [+OCT] o [-OCT] para transponer el teclado.

 Pulsando [+OCT] una vez mientras mantiene pulsado

[TRANSPOSE] subirá el teclado en un semitono. Pulsando [OCT] una vez mientras mantiene pulsado [TRANSPOSE] bajará el teclado en un semitono.

El ajuste de Transposición especificado se añadirá al valor de Octave Shift. Por ejemplo, si mantiene pulsado [TRANSPOSE] y pulsa [+OCT] una vez para subir el teclado en un semitono, la pantalla indicará "center=C#4". De manera que cuando pulse C4, sonará la nota C#4.

- **3.** Para desactivar la Transposición, pulse de nuevo [TRANSPOSE] de manera que su indicador se apague. El ajuste de la Transposición que haya realizado quedará guardado.
- * El ajuste de la Transposición que defina aquí también cambiará el parámetro Transpose (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD).
- * El ajuste que realice se mantendrá incluso si selecciona un Patch, una Interpretación o un Grupo de percusión diferente, o si desactiva el aparato.

■ Si aparecen notas "atascadas" o una nota no suena (Panic)

Si una nota que haya tocado con el XP-30 o con otro aparato externo se "cierra" o continua sonando y no la puede parar, pulse el botón Panic. Haga los mismo en caso de que una nota no suene.

Cuando una nota se "atasca"

- **1.** Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [EXIT]. Se transmitirán mensajes MIDI para Note Off y Hold Off a las Partes (canales MIDI) que reciban mensajes Note On/ Hold On.
- **2.** La pantalla visualizará "Panic!! Now Muting." (Pánico!! Enmudeciendo Ahora) mientras se ejecuta la función Panic. Cuando desaparezca el mensaje puede empezar a tocar.

Cuando una nota no suena

1. Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [EXIT] durante más de un segundo.

Se transmitirán a todas las Partes (canales MIDI) los mensajes Volume (127), All Note Off, Pitch Bend (center), Channel Aftertouch (0), Modulation (0) y Hold 1 (0).

2. La pantalla visualizará "Panic!! Now Trasmitting" (Pánico Transmitiendo Ahora) mientras se ejecuta la función Panic. Cuando el mensaje desaparezca, puede empezar a tocar.

Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

Efectos

El XP-30 contiene tres unidades independientes de efectos.

Multi-Effects (EFX) (Multiefectos)

La unidad Multiefectos proporciona 40 efectos diferentes, desde efectos individuales como la distorsión y el retardo hasta efectos de combinación intensos. Multiefectos también incluye efectos de chorus y reverberación que son independientes de las unidades de Chorus y Reverb descritas a continuación.

Chorus

La unidad chorus añade profundidad y amplitud.

Reverb


La reverberación añade características de reverberación de ambientes de auditorio o salas de conciertos.

La conexión de las tres unidades de efectos depende del modo que haya seleccionado.

■ Funcionamiento de las unidades de efectos en diferentes Modos

En Modo Patch

Los efectos de Multiefectos, Chorus y Reverberación se pueden ajustar individualmente para cada Patch. Si ajusta el nivel de señal que se envía a cada unidad de efectos (Send Level) tendrá control sobre la intensidad del efecto que se aplica a cada Tono.



En Modo Interpretación/GM

Los efectos de Multiefectos, Chorus y Reverberación se pueden ajustar individualmente para cada Interpretación y modo GM. La intensidad de cada efecto se ajustará para cada Parte (Fig. 1), pero el ajuste de Send Level (nivel de envío) para cada Tono también puede alterar el efecto de intensidad (Fig. 2). Se ignorarán los ajustes de los efectos del Patch asignado a cada Parte, pero los Multiefectos aplicados a un Patch asignado a una Parte determinada también se pueden aplicar a la Interpretación entera.

Fig. 1 – Si se ajusta en "EFX" la Asignación de Salida en el modo Interpretación (se ignoran los ajustes de salida para el Tono)





Fig.2 – Si se ajusta "PATCH" para la Asignación de Salida en el modo Interpretación (los ajustes de salida para el Tono son válidos)



En Modo Grupo de percusión

Puesto que en el modo Grupo de percusión sólo se puede acceder a la Parte 10 de una Interpretación, se utilizarán los ajustes de los efectos de una Interpretación en el área temporal.

■ Activar/Desactivar los Efectos

Se pueden activar/desactivar las unidades integradas de efectos (Multiefectos, Chorus, Reverberación) para el XP-30 como una sola unidad. Desactívelas si desea editar sonido mientras escucha el sonido original o si desea utilizar unidades externas de efectos.

1. Pulse [EFFECTS ON/OFF] para acceder a la pantalla EFFECTS ON/OFF.



- **2.** Pulse [◄] o [►] para desplazar el cursor hacia el efecto que desea modificar.
- **3.** Gire el dial VALUE o pulse [INC]/[DEC] para activar o desactivar el efecto.
- **4.** Cuando finalice con los efectos, pulse [EFFECTS ON/OFF] o [EXIT] para volver a la pantalla anterior.
- * Si los procesadores EFX (multiefectos), Chorus y Reverberación están desactivados, el indicador [EFFECTS ON/OFF] se apaga e indica que no se están utilizando los procesadores de efectos integrados.

Procedimientos de edición de Sonido

Con el XP-30, tiene un control total sobre varios ajustes. Cada artículo que hay que ajustar es un parámetro. La edición consiste en modificar cualquier valor del parámetro. Esta sección explica los procedimientos de edición para los Patches, Interpretaciones y Grupos de percusión.

■ Editar un Patch

Empiece por editar un Patch preexistente para crear uno nuevo. Puesto que un Patch es una combinación de hasta cuatro Tonos, antes de iniciar la edición, debería escuchar como suenan los Tonos de manera individual.

Cuatro consejos para editar Patches Seleccione un Patch con un sonido que le sea familiar

Es difícil crear un sonido nuevo que sea exactamente lo que usted desea si tan sólo selecciona un Patch y modifica sus parámetros de manera aleatoria. Es recomendable que empiece con un Patch que contenga un sonido parecido al que usted tiene en mente.

Decida el Tono que desea utilizar

Cuando se crea un Patch, es crucial decidir los Tonos que utilizará. Para cada Tono, utilice TONE SWITCH [1]-[4] para decidir si lo activa (que suene) o si lo desactiva. Desactive los Tonos que no necesita y evite así la utilización de más voces de las que sean necesarias. Un Tono se activa o se desactiva cada vez que se pulsa su botón respectivo. Si el indicador de un Tono está iluminado, el Tono sonará.

Compruebe el ajuste de la Estructura

El parámetro Type (PATCH/COMMON/STRUCT) determina como se combinan los cuatro Tonos. Antes de editar los Tonos, asegúrese que entiende perfectamente cómo funcionan conjuntamente.

Desactivar los efectos

Puesto que los efectos del XP-30 tienen una verdadera influencia sobre el sonido, desactívelos para escuchar el sonido y poder evaluar los cambios que está realizando. A veces, con sólo cambiar los ajustes de los efectos puede obtener el sonido que busca.

Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

- **1.** Pulse [PATCH] para acceder a la pantalla PATCH PLAY y seleccione el Patch cuyos ajustes desee modificar (p. 47).
- **2.** Pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador.
- **3.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de pantalla.

El indicador del botón del grupo de pantalla seleccionado parpadeará.



- **4.** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una página de la pantalla.
- 5. Si ha seleccionado una pantalla de parámetro que se puede ajustar de manera independiente para cada Tono, el número del Tono seleccionado para su edición se indicará [ENTER] en la pantalla. Para seleccionar un Tono diferente, pulse [EDIT] para desactivar temporalmente el indicador y utilice TONE SELECT [1]-[4] (que se encuentra en la fila de los botones de función) para seleccionar una Parte.



Para modificar de manera simultánea el mismo parámetro para dos o más Tonos, mantenga pulsado uno de los botones TONE SELECT [1]-[4] y pulse otro botón TONE SELECT [1]-[4], y después otro si así lo desea. Aparecerá un asterisco (*) para los Tonos que no sean el primero que ha seleccionado.

- * Para activar/desactivar los Tonos, desactive el indicador [EDIT] y luego utilice los botones TONE SELECT [1]-[4] que se encuentran en la hilera de los botones de función.
- **6.** Utilice [◄] o [▶] para desplazar el cursor hacia el parámetro que desea modificar.
- **7.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas y modifique el valor del parámetro.
- * Si ha seleccionado dos o más Tonos, la edición modificará de la misma manera los valores de los parámetros de todos los Tonos seleccionados.
- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o si no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **8.** Si desea trasladarse a otro grupo de pantalla, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador y utilice los botones de función.
- * También puede desplazarse a otro grupo de pantalla si mantiene pulsado [SHIFT] y utiliza [◀] o [▶]. Puesto que esta operación se puede realizar incluso si el indicador [EDIT] está apagado, es una manera más rápida de moverse porque no tiene que activar el indicador [EDIT] cada vez.
- **9.** Repita los pasos 3-8 para completar un Patch.
- **10.** Cuando termine de definir los ajustes, pulse [EXIT] o [PATCH] para volver a la pantalla PATCH PLAY.

Aparecerá un asterisco (*) en la parte izquierda del grupo de Patch. Esto indica que se han modificado lo ajustes del Patch.




* Si selecciona otro Patch dentro del grupo con un asterisco (*), los ajustes del Patch modificado se perderán. Si desea guardar estos ajustes modificados, debe escribirlos en la memoria user (p. 68).

Editar Patches mediante la pantalla Palette

Cuando edita un Tono dentro de Patch, los valores de los parámetros de los cuatro Tonos se pueden visualizar conjuntamente en una sola pantalla denominada **pantalla Palette**. Utilice esta opción cuando desee modificar los valores de los parámetros mientras compara los ajustes de los cuatro Tonos.

- Cuando modifique un Tono, utilice [◄] o [►] para desplazar el cursor hasta el parámetro que desea modificar.
- **2.** Pulse [PALETTE EDIT] para acceder a la pantalla Palette.



3. Pulse los botones TONE SELECT [1]-[4], [■] o [▶] para elegir el Tono a modificar.

Se iluminará el indicador del botón para el Tono seleccionado y el número del Tono y el nombre de la Onda se visualizarán en la pantalla.

Para modificar de manera simultánea el mismo parámetro de dos o más Tonos, mantenga pulsado uno de los botones de TONE SELECT [1]-[4] y pulse otro botón.

4. Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas para cambiar el valor del parámetro.

Si ha seleccionado dos o más Tonos, la edición modificará de la misma manera los valores de los parámetros para todos los Tonos seleccionados.

Si desea ajustar todos los Tonos seleccionados al mismo valor, seleccione el Tono que tenga el valor que usted desea mediante [◀] o [▶] y mientras mantiene pulsado [SHIFT], pulse [ENTER].

- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o si no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **5.** Si desea editar otros parámetros, pulse [▲] o [▼] para seleccionar el parámetro que desea editar.
- **6.** Repita los pasos 3-5 para completar el Patch.
- **7.** Para cancelar la pantalla Palette, pulse [PALETTE EDIT] para que se apague el indicador.

Apuntes para la edición de Tonos

Puesto que el XP-30 está diseñado para crear sonidos completamente realistas, la edición afecta necesariamente las complejas formas de onda PCM sobre las que se basa el sonido. De manera que si intenta crear un sonido totalmente diferente de la forma de onda original, los resultados podrían no ser los que usted desea. Las formas de onda del XP-30 están divididas en:

One-Shot: Estas formas de onda contienen sonidos que tienen caídas cortas. Una forma de onda one-shot graba la subida y bajada iniciales del sonido.


Algunas de las formas de ondas one-shot del XP-30 son sonidos completos ellos mismos, como por ejemplo, los sonidos de instrumentos. El XP-

30, no obstante, contiene muchas otras formas de onda que tan sólo son elementos parciales de sonidos. Entre ellas, componentes de ataque como los sonidos de macillo de un piano y los

ruidos de traste de una guitarra. **Looped:** Estas formas de onda contienen s

Estas formas de onda contienen sonidos con caídas largas o sonidos sustain. Con las formas de onda en bucle, se genera de manera repetida la última parte del sonido en una porción específica de la forma de onda durante el tiempo en que se mantiene pulsada la tecla (esto permite utilizar la memoria de onda de una manera más eficiente). Las formas de onda en bucle del XP-30 incluyen componentes de sonido como las vibraciones de las cuerdas de un piano y sonidos huecos de instrumentos de metal.

El siguiente diagrama muestra el ejemplo de un sonido (órgano eléctrico) que combina formas de onda one-shot en bucle.




Apuntes para la Edición de Formas de Onda One-Shot

No se puede utilizar una envolvente para dar a una forma de onda one-shot una caída más larga que la de la forma de onda original, ni tampoco se puede convertir en un sonido sustain. Incluso si quisiera definir ajustes de la envolvente, simplemente controlaría una porción inexistente del sonido, de manera que estos ajustes no tendrían ningún sentido.

Apuntes para la edición de Formas de Onda Looped

En muchos instrumentos acústicos como el piano y el saxo, aparecen cambios tímbricos radicales durante los primeros momentos de la nota. Este ataque inicial es lo que define gran parte del carácter del instrumento. El XP-30 proporciona una gran variedad de formas de onda que contienen ataques de instrumentos acústicos realistas. Para obtener el máximo realismo cuando utilice estas formas de onda, es mejor dejar el filtro totalmente abierto durante el ataque. De esta manera, se pueden escuchar todos los cambios tímbricos complejos. Para la porción de caída del sonido, puede utilizar la envolvente para producir los cambios deseados. Si utiliza la envolvente para modificar también la porción de ataque, el ataque natural contenido en la forma de onda no se podrá escuchar en su forma completa y, es posible que no obtenga el resultado deseado.



Si sólo intenta crear un ataque más claro y someter una caída mediante el filtro TVF, debe tener presente los caracteres tímbricos de la forma de onda original. Además, si desea aclarar una parte del sonido, primero debería generar armónicos superiores (inexistentes en la forma de onda original) mediante los parámetros Color y Depth (Profundidad) (PATCH/WAVE/FXM) antes de realizar la filtración. Si no lo hace, los resultados no serán satisfactorios. Para aclarar el sonido entero con respecto a la forma de onda original, intente ajustar efectos como el enhancer y el ecualizador antes de modificar el parámetro TVF (PATCH/TVF).

Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

■ Editar una Interpretación

Empiece con una Interpretación ya existente y edítela para crear una nueva Interpretación. Pero antes de realizar esto, intente visionar como sonará toda la Interpretación y decida que Patch asignará a cada una de las 16 Partes.

- **1.** Pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla PERFORM PLAY y seleccione la Interpretación cuyos ajustes desee modificar (p. 51).
- **2.** Pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador.
- **3.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de pantalla.

El indicador del botón del grupo de pantalla seleccionado parpadeará.



- **4.** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar la página de pantalla.
- **5.** Si ha seleccionado la pantalla de un parámetro que se puede ajustar de manera independiente para cada Parte, el número de la Parte seleccionada a editar se mostrará en la pantalla. Para seleccionar una Parte diferente, pulse [EDIT] para desactivar temporalmente el indicador y utilice [1-8/9-16] y los botones de función para seleccionar una Parte.



- **6.** Utilice [**◄**] o [**▶**] para desplazar el cursor hasta el parámetro que desea modificar.
- **7.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas y modifique el valor del parámetro.
- * Si ha seleccionado dos o más Tonos, la edición modificará de la misma manera los valores de los parámetros de todos los Tonos seleccionados.
- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o si no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **8.** Si desea desplazarse a otro grupo de pantalla, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador y utilice los botones de función.
- * También puede desplazarse a otro grupo de pantalla si mantiene pulsado [SHIFT] y utiliza [◄] o [►]. Puesto que esta operación se puede realizar incluso si el indicador [EDIT] está apagado, es una manera más rápida de moverse porque no tiene que activar el indicador [EDIT] cada vez.
- **9.** Repita los pasos 3-8 para completar una Interpretación.
- **10.** Cuando termine de definir los ajustes, pulse [EXIT] o [PERFORM] para volver a la pantalla PERFORM PLAY.

Se visualizará un asterisco (*) en la parte izquierda superior del grupo Interpretación. El asterisco muestra que se han modificado los ajustes de Interpretación.


PERFORM *USER: 01 EasternSplit LAYER p 1 PLAY center=C 4

* Si selecciona otra Interpretación dentro del grupo con un asterisco (*), los ajustes de la Interpretación modificada se perderán. Si desea guardar estos ajustes modificados, debe escribirlos en la memoria user (p. 68).

Editar una Interpretación mediante la pantalla Palette

También puede editar una Interpretación mediante la pantalla Palette en el modo Interpretación. Cuando modifique los ajustes de una Parte para una Interpretación, los valores para las ocho Partes (Parte 1-8 o Parte 9-16) se visualizarán conjuntamente en una sola pantalla. Esto es útil cuando desea cambiar los valores de los parámetros mientras compara los ajustes de cada Parte.

- **2.** Pulse [PALETTE EDIT] para acceder a la pantalla Palette.



- **3.** Pulse [◀] o [▶] para elegir la Parte a modificar. Se mostrarán en pantalla el número de la Parte y el nombre de Patch asignados a la Parte.
- * Para pasar de la página de palette para las partes 1-8 a la página de palette para las partes 9-16, pulse [1-8/9-16].
- **4.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas para cambiar el valor del parámetro.
- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o si no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **5.** Si desea editar otros parámetros, pulse [▲] o [▼] para seleccionar el parámetro que desea editar.
- **6.** Repita los pasos 3-5 para completar una Interpretación.
- **7.** Para cancelar la pantalla de palette, pulse [PALETTE EDIT] para que el indicador del botón se apague.

Modificar el Patch asignado a una Parte

Si utiliza Patches en el modo Interpretación, algunos ajustes, como los ajustes de efectos, se verán afectados por los ajustes de la Interpretación. Si desea editar un Patch mientras escucha como va a sonar en la Interpretación, siga el procedimiento indicado a continuación.

- 1. Asegúrese que se visualiza la pantalla PERFORM PLAY.
- **2.** Pulse [◄] o [►] para seleccionar la Parte a la cual se ha asignado el Patch seleccionado.
- **3.** Mientras mantiene pulsado [PERFORM], pulse [PATCH].

Se iluminarán ambos indicadores de los botones. Con esto accederá a la pantalla PLAY del Patch asignado a la Parte actualmente seleccionada.




- Los siguientes pasos son los mismos que cuando modifica un Patch en el modo Patch.
- **5.** Cuando termine de definir los ajustes, pulse [EXIT] para acceder a la pantalla PLAY del Patch asignado a la Parte. Aparecerá un asterisco (*) en la parte izquierda del grupo de Patch. Esto indica que se han modificado los ajustes de Patch.
- **6.** Para volver a la pantalla PERFORM PLAY, pulse [PERFORM] o [EXIT].
- * Si selecciona otro Patch dentro del grupo con un asterisco (*), los ajustes del Patch modificado se perderán. Si desea guardar estos ajustes modificados, debe escribirlos en la memoria user (p. 68).

■ Editar un Grupo de percusión

Puede cambiar el instrumento de percusión asignado a cada tecla. Puesto que cada instrumento de percusión está formado por un simple Tono de Ritmo, no hay pantalla Palette.

- **1.** Pulse [RHYTHM] para acceder a la pantalla RHYTHM PLAY y seleccione el Grupo de percusión cuyos ajustes desee modificar (p. 55).
- 2. Pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador.
- **3.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de pantalla.

El indicador de botón del grupo de pantalla seleccionado parpadeará.



* Puesto que los Grupos de percusión no tienen un LFO, no será posible seleccionar el grupo LFO.

- **4.** Utilice [▲] o [▼] para seleccionar una página de la pantalla.
- **5.** Si ha seleccionado una pantalla de un parámetro que se puede ajustar independientemente para cada tecla, la tecla seleccionada para editar se mostrará en la pantalla. Para seleccionar una tecla diferente, toque la tecla que desee en el teclado.

B D | Output Assign| Chorus| Reverb OUTPUT | MIX:120| 0| 0

- * Si el indicador [EDIT] está desactivado, también puede utilizar TONE SELECT [1]-[4] (situado en la hilera de los botones de función) para seleccionar la tecla que se muestra en pantalla.

 TONE SELECT [1]: se desplaza a una tecla octava inferior TONE SELECT [2]: se desplaza un semitono por debajo TONE SELECT [3]: se desplaza un semitono por encima TONE SELECT [4]: se desplaza a una tecla octava superior
- **6.** Utilice [◄] o [▶] para desplazar el cursor hasta el parámetro que desea modificar.
- **7.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas y modifique el valor del parámetro.
- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o si no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **8.** Si desea desplazarse a otro grupo de pantalla, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador y utilice los botones de función.
- * También puede desplazarse a otro grupo de pantalla si mantiene pulsado [SHIFT] y utilice [◀] o [▶]. Puesto que esta operación se puede realizar incluso si el indicador [EDIT] está apagado, es una manera más rápida de moverse porque no tiene que activar el indicador [EDIT] cada vez.
- **9.** Repita los pasos 3-8 para completar el Grupo de percusión.
- **10.** Cuando termine de definir ajustes, pulse [EXIT] o [RHYTHM] para volver a la pantalla RHYTHM PLAY. Aparecerá un asterisco (*) a la izquierda del grupo de Grupo de percusión. Esto le indica que se han modificado los ajustes del Grupo de percusión.


RHYTHM ***PR-A:002** PopDrumSet 2 PLAY B 1(Hybrid Kick1)center=C 4

* Si selecciona otro Grupo de percusión dentro del grupo con un asterisco (*), los ajustes del Grupo de percusión modificados se perderán. Si desea guardar estos ajustes modificados, debe escribirlos en la memoria user (p. 68).

Guardar un Sonido editado

■ La Memoria y el almacenamiento de datos

Los ajustes de los Patches, las Interpretaciones, etc. se guardan en un lugar llamado **Memory** (Memoria). Hay tres tipos de memoria: memoria temporal, memoria reescribible y memoria no reescribible.



Tarjeta de Memoria

Temporary Memory (Memoria temporal)

Área temporal

Este área guarda los datos para las Interpretaciones, Patches y Grupos de percusión que usted selecciona mediante los botones del panel frontal, etc. Cuando toca el teclado o reproduce una secuencia externa, los sonidos se producen en base a los datos del área temporal. Cuando modifica una Interpretación, un Patch o un Grupo de percusión, está modificando los datos que se encuentran en el área temporal en vez de los datos de la memoria.

Los ajustes del área temporal son temporales y se perderán cuando se desactive el aparato o cuando seleccione otra Interpretación/Patch/Grupo de percusión. Para guardar los ajustes que ha modificado, debe escribirlos en una memoria reescribible.

Rewritable Memory (Memoria reescribible)

System Memory (Memoria de Sistema)

La memoria del sistema guarda los ajustes de los parámetros de sistema que determinan el funcionamiento del XP-30. Cuando modifica estos ajustes, se reescriben automáticamente los ajustes de la memoria del sistema. Estos ajustes no son volátiles y se guardan incluso si se desactiva el aparato.

User Memory (Memoria User)

La memoria user contiene datos para 32 Interpretaciones, 128 Patches y dos Grupos de percusión.

Memory Card (Tarjeta de Memoria) (opcional: SmartMedia)

Se trata de tarjetas de lectura/escritura que pueden almacenar datos de la memoria del sistema interno y de la memoria user. Puede utilizar las tarjetas de memoria para almacenar datos que no tienen cabida en la memoria user interna, o para datos que desee utilizar en otro XP-30. Antes de poder utilizar una tarjeta de memoria, debe formatearla (p. 122).

* Se pueden utilizar las tarjetas "S2M-5" o "S4M-5". Las tarjetas de memoria no van incluidas, pero las puede adquirir a través de su distribuidor.

Non-Rewritable Memory (Memoria no reescribible)

Preset Memory (Memoria predefinida)

Los datos de la memoria predefinida no se pueden reescribir (Patch: PR-A–C, E, GM, XP-A–C, Performance: PR-A, B, Rhythm Set: PR-A–C, E, GM, XP-A, C). No obstante, puede acceder a los ajustes de la memoria predefinida, llevarlos al área temporal, modificarlos y luego guardar los datos modificados en memoria reescribible.

Wave Expansion Boards (Tarjetas de Ampliación de Onda) (opcional: serie SR-JV80)

Se pueden instalar hasta cuatro Tarjetas de Ampliación de Onda en las ranuras EXP-D, E del XP-30. Las Tarjetas de Ampliación de Onda contienen datos de Onda, así como Patches y Grupos de percusión que utilizan estos datos de Onda que se pueden llevar al área temporal y se pueden reproducir.

Almacenar en la Memoria User un Sonido que haya modificado

Los ajustes modificados que realiza son sólo temporales y se perderán si desactiva el aparato o si selecciona otro Patch, Interpretación o Grupo de percusión. Para guardar los ajustes modificados, debe escribirlos en la memoria user.

1. Pulse [UTIL/CARD] en el modo Patch (cuando guarde un Patch), en el modo Interpretación (cuando guarde una Interpretación) o en el modo Grupo de percusión (cuando guarde un Grupo de percusión).

Aparecerá la pantalla UTIL 1.




Aparecerá la pantalla WRITE.



- **3.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas para especificar el número de Patch, Interpretación o Grupo de percusión del destino de escritura.
- 4. Pulse [ENTER].

Si la Protección de Escritura (Write Protect) Interna está desactivada, se sobreescribirán los Patches, Interpretaciones o Grupos de percusión de destinación de escritura especificados.

5. Si la Protección de Escritura Interna (p. 121) está activada, aparecerá la siguiente pantalla. Cambie el ajuste ON por OFF y pulse [ENTER]. Se desactivará la Protección de Escritura Interna y volverá a la pantalla de paso 2. Pulse [ENTER] una vez más y se sobreescribirá el Patch seleccionado.



* La Protección de Escritura Interna se activa automáticamente cuando se pone en marcha el XP-30.

Funciones de los Parámetros Patch



Ajustes comunes a todo el Patch (COMMON)

En esta pantalla puede asignar un nombre a un Patch y ajustar el volumen y la panoramización del Patch entero.

NOMBRE DE PATCH

Puede asignar un nombre al Patch de hasta 12 caracteres.

* Para más detalles acerca de la asignación de nombres, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).

CATEGORÍA DEL PATCH

Categoría

Especifica el tipo (categoría) de Patch. La función Patch Search (Búsqueda de Patch) utiliza esta función. Este ajuste también determina la frase que sonará con la función Phrase Preview.

* Para más detalles acerca de los nombres de categorías, consulte la pág. 49.

RELOJ PATCH

Algunos parámetros le permiten ajustar un valor temporal en términos de duración de nota que se determina mediante un ajuste de tempo o una fuente de tempo que usted especifica; parámetros Rate (PATCH/ LFO/ LFO1, 2), parámetros Time (PATCH/WAVE/TONE DELAY) y algunos parámetros Multi-Effects. Con el Reloj Patch se ajusta el tempo que pueden utilizar estos parámetros.

* Cuando utilice un Patch en el modo Interpretación, se ignorará el ajuste de este parámetro y se utilizará el ajuste de la pantalla PERFORM CLOCK (PERFORM/COMMON).

Fuente (Fuente de Patch Clock)

Selecciona la fuente del Reloj Patch.

PATCH: Sincronícelo al ajuste de Patch Tempo. **SYSTEM:** Sincronícelo al reloj tempo de la secuencia.

* El Reloj Patch no transmite mensajes reloj desde el conector MIDI OUT.

Tempo (Patch Tempo)

Ajusta el Patch Tempo.

* Cuando se ajusta la Fuente (Fuente de Reloj Patch) en SYSTEM, la sincronización se realizará acorde con el reloj tempo del sistema, de manera que no será posible ajustar el valor del tempo. El tempo del sistema se visualizará entre paréntesis ().

PATCH COMMON

Nivel

Ajusta el nivel de volumen del Patch.

Panoramización

Ajusta la posición estéreo del Patch. Un ajuste de L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la

Sensación analógica (Profundidad de Sensación analógica)

Ajusta la profundidad en la cual la modulación 1/f se aplicará al Patch.

Modulación 1/f


"1/f" es una relación matemática que expresa la cantidad de "sonidos aleatorios predecibles" que fienen lugar en los sonidos naturales que el oído humano encuentra agradables, como suaves brisas o arroyos tranquilos. El XP-30 tiene la capacidad de modular la afinación y el volumen de los sonidos mediante esta relación para crear las características acogedoras de los primeros sintetizadores analógicos.

Octava (Conmutador de Octava)

Especifica la transposición del Patch cuando toca el teclado, en unidades de una octava (octavas -3-+3).

Estiramiento (Profundidad del Estiramiento de la Afinación)

Selecciona la curva de estiramiento de la afinación. La curva seleccionada afectará la forma en que las notas de un acorde suenan entre ellas. El siguiente diagrama muestra las curvas de afinación que se pueden seleccionar. En la "curva de afinación", el eje horizontal representa la escala y el eje vertical representa la diferencia de afinación relativa al temperamento uniforme. Si OFF (desactivado) está seleccionado para este parámetro, las notas del teclado estarán en un temperamento uniforme matemático. Con un ajuste de 3, los intervalos de las notas altas y bajas se estirarán al máximo.



Estiramiento de la Afinación

Los pianos acústicos están normalmente afinados de manera que el intervalo de la nota alta es un poco más aguda y el intervalo de la nota baja es un poco más bemol que un temperamento uniforme calculado matemáticamente (es decir, donde una octava tendría de manera precisa el doble de frecuencia de la octava anterior). Esto se hace simplemente porque los pianos suenan mejor con este tipo de afinación.

Prioridad (Prioridad de Voz)

Especifica cuáles de las notas que suenan actualmente tendrán prioridad cuando se desactiven notas para dar paso a nuevas notas, que, de otra manera, excederían el límite de 64 voces simultáneas.

LAST:

Las notas que toque en último término tendrán prioridad. Cuando se solicita la voz número 65, la primera nota que haya tocado, de las que suenan actualmente, se desactivará.

LOUDEST: Las notas más altas tendrán prioridad. Cuando se solicita la voz número 65, la nota más baja de las notas que suenan actualmente se desactivará.

VelRang (Conmutador de Intervalo de Velocidad)

Especifica si se utilizará o no el ajuste de Intervalo de velocidad (consulte la siguiente imagen). El ajuste de Intervalo de Velocidad se utilizará cuando el parámetro VelRange esté en posición ON.

VELOCIDAD (Intervalo de Velocidad)

Estos parámetros especifican el intervalo de las velocidades que tocarán el Tono. Se puede utilizar para que notas de diferente fuerza reproduzcan diferentes Tonos.

Para definir los ajustes del Intervalo de Velocidad, el Conmutador del Intervalo de Velocidad de la pantalla anterior debe estar en ON (Activado).

Inferior (Intervalo de Velocidad inferior)

Especifica el límite de velocidad inferior. Aunque también depende de los ajustes de cruzado fino, las notas que se toquen y sean más suaves que este límite no reproducirán el Tono, o producirán sonidos extremadamente suaves.


Superior (Intervalo de Velocidad superior)

Especifica el límite de la velocidad superior. Aunque también depende de los ajustes de cruzado fino, las notas que se toquen y sean más fuertes que este límite no reproducirán el Tono, o producirán sonidos extremadamente suaves.

No es posible ajustar Inferior en un valor superior a Superior, ni tampoco ajustar éste último a un valor inferior a Inferior. Si intenta hacer esto, los valores se intercambiarán.

Cruzado Fino (Velocidad de Cruzado Fino)

Especifica la forma en que el volumen del Tono cambiará cuando la velocidad de una nota cae fuera del Intervalo de Velocidad. Unos ajustes más altos provocarán un cambio de volumen más gradual. Si no desea que el Tono suene en velocidades que se encuentren fuera del intervalo especificado, ajuste este parámetro en 0.



Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

KEY RANG (Intervalo de Tecla)

Estos parámetros especifican el intervalo de notas que reproducirán el Tono. Se puede utilizar para que notas situadas en diferentes áreas del teclado reproduzcan diferentes Tonos.

Inferior (Intervalo de Nota Inferior)

Especifica la nota más baja que reproducirá el Tono.

Superior (Intervalo de Nota Superior)


Especifica la nota más alta que reproducirá el Tono.


- * No es posible ajustar Inferior en un valor superior a Superior, ni tampoco ajustar éste último a un valor inferior a Inferior. Si intenta hacerlo, los valores se intercambiarán.
- * Si ha utilizado el Conmutador de Octava (Sistema) o el parámetro Transpose (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD) para transponer la afinación del teclado del XP-30, el área especificada del teclado mediante el Intervalo de Tecla también cambiará.


STRUCT (Estructura)


Tipo (Tipo de Estructura)


El parámetro Estructura determina cómo se conectan los Tonos 1 y 2 (y 3 y 4).


























La pantalla visualizará gráficamente la Estructura seleccionada. Los símbolos en pantalla tienen los siguientes significados.

W1 (WG1), W2 (WG2), F1 (TVF1), F2 (TVF2), A1 (TVA1), A2 (TVA2), B (booster), R (ring modulator)


- * Si selecciona un Tono mientras se encuentra en la pantalla Structure, el Tono que se apareja con el Tono seleccionado también se seleccionará.
- * Si selecciona una Estructura 2-10, la desactivación de un Tono provocará que el otro Tono se conecte en el sencillo orden de WG/TVF/TVA.

Booster (Booster Gain)

Si se ha ajustado el parámetro Tipo en 3 o 4, puede ajustar la intensidad con la que trabajará el Booster. El Booster amplifica la señal entrante y provoca que se distorsione. Esto crea un efecto similar a la distorsión que se usa a veces en una guitarra eléctrica.

Modulador en Anillo

El Modulador en Anillo multiplica dos Tonos juntos y crea un nuevo sonido que incluye sobretonos (sobretonos inarmónicos) que no se encontraban presentes en ninguno de los Tonos originales. Puesto que la diferencia de afinación entre los dos Tonos cambiará la estructura del sobretono, el resultado será un sonido metálico desafinado. Esta función es especialmente útil para crear sonidos metálicos o de campana.



■ Ajustar Efectos para un Patch (EFFECTS)

Este grupo contiene ajustes para los efectos Multiefectos/ Chorus/Reverberación que se utilizan en un Patch.

* Si se visualiza una marca "x" en la parte derecha del nombre de pantalla, se ha desactivado el efecto para esa pantalla. Active el efecto correspondiente antes de definir los ajustes (p. 62).

OUTPUT

Estos parámetros especifican como se envía la salida de cada Tono a los efectos.

* Cuando el parámetro Tipo (PATCH/COMMON/STRUCT) está ajustado en 2-10, las salidas de los Tonos 1 (3) y 2 (4) se combinarán con el Tono 2 (4). Esto significa que se ignorará el ajuste para el Tono 1 (3).

Asignación de Salida (Asignación de Salida/ Nivel de Salida)

Selecciona si la salida de cada Tono se enviará o no a través de Multiefectos y ajuste el volumen de cada Tono.

MIX: Ajusta el Tono para que tenga salida por el jack OUTPUT sin que pase a través de Multiefectos.

EFX: Ajusta el Tono para que tenga salida por el jack OUTPUT pasando a través de Multiefectos.

* Si selecciona MIX, se ignorarán los ajustes de la pantalla PATCH EFX OUT (PATCH/EFFECTS)

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de Chorus para cada Tono.

Reverberación (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de Reverberación para cada Tono.

PATCH EFX TYPE

Especifica los Multiefectos del Patch.

Tipo (Tipo EFX)

Selecciona el tipo de Multiefectos. Para más detalles, consulte la sección "Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)" (p. 93).

PATCH EFX PRM (Parámetros Patch EFX)

Ajusta los diferentes parámetros del tipo EFX seleccionado. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

PATCH EFX OUT (Salida Patch EFX)

Estos parámetros especifican la salida del Tono para el cual se ha seleccionado EFX en la Asignación de Salida.

* Para los Tonos que tengan un ajuste MIX de Asignación de Salida, se ignorarán los ajustes de esta pantalla.

Mix Out (Nivel de Salida EFX)

Ajusta el nivel de volumen del sonido original y el sonido de los Multiefectos.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de Chorus para el sonido que pasa a través de Multiefectos.

Reverberación (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de reverberación para el sonido que pasa a través de Multiefectos.

PATCH EFX CTRL (Control Patch EFX)

Utilice este ajuste cuando desee utilizar un controlador específico para controlar un parámetro EFX. Los parámetros EFX disponibles para controlar dependen del tipo de EFX seleccionado. Para más detalles, consulte la sección "Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)" (p. 93). La línea superior de la pantalla visualizará los parámetros EFX que pueden ser controlados. Para cada parámetro EFX, puede especificar la Fuente de Control EFX y la Profundidad de Control EFX.

Fuente de Control EFX 1, 2

Se pueden utilizar los siguientes controladores MIDI. Si desea utilizar un controlador que se aplicará a todos los Patches, o un controlador que no se puede especificar directamente desde aquí, seleccione SYS-CTRL1 o SYS-CTRL2, y luego seleccione el controlador mediante el parámetro Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN).

OFF:no se utiliza un controladorSYS-CTRL1:controlador System (Control 1)SYS-CTRL2:controlador System (Control 2)

MODULATION: Modulación (controlador MIDI número 1)

BREATH: Breath (controlador MIDI número 2)

FOOT: Foot (controlador MIDI número 4)

VOLUME: Volumen (controlador MIDI número 7)

PAN: Panoramización (controlador MIDI número 10)

EXPRESSION: Expresión (controlador MIDI número 11)

BENDER: Pitch bend **AFTERTOUCH:** Aftertouch

Profundidad del Control EFX 1, 2

Ajusta la cantidad de cambio que tendrá lugar en respuesta a los movimientos de los controladores. Unos ajustes más altos provocarán un cambio mayor. Ajustes negativos (-) invertirán la dirección del cambio.

PATCH CHORUS

Estos parámetros controlan el efecto Chorus del Patch.

Rate (Chorus Rate)

Ajusta la velocidad de modulación para el efecto Chorus.

Depth (Chorus Depth)

Ajusta la profundidad de modulación para el efecto Chorus.

Delay (Chorus Pre Delay)

Ajusta el tiempo de retardo después de que el sonido original empiece hasta que el efecto Chorus empieza a aplicarse. Unos ajustes más altos provocarán un efecto de mayor espaciado.

Fbk (Chorus Feedback Level)

Ajusta la cantidad de sonido de la salida Chorus que se devuelve (fed back) al Chorus. Los ajustes altos provocan un efecto más intenso.


Level (Chorus Level)

Ajusta el volumen del efecto Chorus.


Out (Chorus Output Assign)

Selecciona la forma en que se conectan el Chorus y la Reverberación.


MIX: El sonido de Chorus y el sonido de Reverberación están mezclados.



REV: Aplica la reverberación al sonido de chorus.



M+R: Mezcla el sonido de chorus al que no se aplica reverberación y el sonido de chorus al que se aplica reverberación.



PATCH REVERB

Estos parámetros controlan el efecto de Reverberación del Patch.

Tipo (Reverb/Delay Type)

Seleccione el tipo de efecto de Reverberación.

ROOM1: reverberación densa con caída corta
 ROOM2: reverberación poco densa con caída corta
 STAGE1: reverberación con una reverberación posterior

más grande

STAGE2: reverberación con reflexiones iniciales fuertes

HALL1: reverberación con reverberación clara **HALL2:** reverberación con reverberación rica

DELAY: retardo convencional

PAN-DLY: retardo con ecos que se mueven de izquierda a

derecha

Time (Reverb/Delay Time)

Ajusta el tiempo de reverberación. Si ha seleccionado DELAY o PAN-DLY, este parámetro ajustará el tiempo de retardo desde el sonido original hasta que suene el primer eco.

Fbk (Delay Feedback Level)

Ajusta la cantidad de sonido retardado que se devuelve (fed back) al retardo. Los valores altos provocan repeticiones del retardo.

* Si ha seleccionado alguno de los tipos de Reverberación (ROOM1-HALL2), este parámetro no tendrá ningún efecto.

HF Damp (Reverb/Delay HF Damp)

Ajusta la frecuencia donde se cortará el sonido. Si se ajusta la frecuencia en un nivel bajo, se cortarán muchas de las frecuencias altas, cosa que provocará una reverberación más suave y enmudecida. Si no desea que se corten las frecuencias altas, ajuste este parámetro en BYPASS.

Level (Reverb/Delay Level)

Ajusta el volumen del sonido de reverberación (o de retardo).

■ Uso de los Controladores para cambiar la forma en que se reproducen los Sonidos (CONTROL)

Los parametros de este grupo determinan el funcionamiento de los controladores.

KEY MODE & BENDER (Key Assign Mode & Bender)

Assign (Key Assign Mode)

Especifica cómo se reproducirán las notas. Cuando toque un Patch de instrumento solo (como el saxo o la flauta) es práctico utilizar un ajuste de SOLO.

POLY: Se pueden tocar dos o más notas de manera

simultánea.

SOLO: Sólo sonará una nota al mismo tiempo.

Legato (Solo Legato Switch)

Active este parámetro (ON) cuando utilice Solo Legato y desactívelo (OFF) cuando no utilice Solo Legato. Solo Legato es una función que está operativa sólo cuando el Modo Key Assign está en SOLO. Cuando Solo Legato está en ON (activado), si pulsa una tecla mientras mantiene pulsada otra tecla (que ya había pulsado antes) provocará que la nota cambie su afinación por la afinación de la nueva tecla que se ha pulsado mientras continua sonando. Esta operación es práctica cuando desea simular técnicas de interpretación como el macilleo de una guitarra cuando se estira.

Bend Range

Especifica la cantidad de cambio de afinación que tendrá lugar cuando mueva el nivelador de Pitch Bend. El valor izquierdo especifica el cambio de afinación que tiene lugar cuando el nivelador se desplaza el máximo a la izquierda. El valor derecho especifica el cambio de afinación que tiene lugar cuando el nivelador se desplaza el máximo a la derecha. El valor izquierdo tiene un intervalo de -48-0 (-4-0 octavas), y el valor derecho tiene un intervalo de 0-12 (0-1 octavas).

PORTAMENTO

El Portamento es una función que provoca un cambio suave de la afinación de una nota a la próxima nota que se toca. Cuando el modo Key Assign está en SOLO, esta función es práctica para simular técnicas de Interpretación como el violín glissando.

Sw (Conmutador Portamento)

Ajuste el conmutador en ON (activado) cuando desee utilizar el Portamento.

Time (Tiempo de Portamento)

Ajusta el tiempo sobre el cual la afinación cambiará por la nueva afinación.

Mode (Modo Portamento)

Selecciona la forma en que se aplicará el Portamento.

NORMAL: El Portamento se aplicará siempre.

LEGATO: El Portamento sólo se aplicará para las notas que

toquen legato (es decir, cuando pulse la siguiente

tecla antes de soltar la tecla anterior).

Type (Tipo Portamento)

Selecciona la forma en que la diferencia de afinación entre las dos notas se relacionará con el tiempo de movimiento.

RATE: El tiempo de movimiento cambiará en relación a la diferencia de afinación.


TIME: El tiempo de movimiento será constante, sin tener en

cuenta la diferencia de afinación.


Start (Afinación de inicio de Portamento)

El Portamento se iniciará de nuevo si pulsa otra tecla durante el movimiento de afinación. Este ajuste especifica como empezará el nuevo Portamento.

PITCH: La afinación empezará a cambiar cuando se pulsa la nueva tecla.



NOTA: La afinación empezará a cambiar desde el destino del movimiento actual.



RxSWITCH (Conmutador de Recepción)

Estos parámetros determinan la manera en que se recibirán los mensajes MIDI Volume/Pan/Pitch Bend para cada Tono.

* Generalmente, los mensajes Volume controlan el volumen, los mensajes Pan controlan la posición estéreo y los mensajes Pitch Bend controlan la afinación. No obstante, el XP-30 le permite utilizar estos mensajes MIDI para controlar otros parámetros que usted especifique. Además, si utiliza un mensaje para controlar otro (es decir, uno no estándar) parámetro, debería desactivar la recepción para ese mensaje MIDI. Si la recepción está activada, el mensaje MIDI controlará su función estándar además de la asignación especial que usted haya realizado.

Volume (Conmutador de Recepción de Volumen)

Si desea recibir mensajes de volumen, active este parámetro. Si no lo desea, desactívelo.

Pan (Conmutador de Control de Recepción de Panoramización)

Especifica cómo se recibirán los mensajes de Panoramización.

OFF: No recibido.

CONT: Cuando se reciba un mensaje de Panoramización,

cambiará inmediatamente la posición estéreo del

sonido.

KEY-ON: Se cambiará la posición estéreo del sonido cuando se toque la próxima nota. Si se recibe un mensaje de Panoramización mientras suena una nota, la

de Panoramización mientras suena una nota, la posición estéreo actual no cambiará hasta la próxima nota. En este caso, la posición estéreo sólo cambiará para la nota que se toque después y la nota que actualmente suene no se moverá.

Pitch Bend (Conmutador de Recepción de Pitch Bend)

Si desea recibir mensajes de Pitch Bend, active este parámetro. Si no desea recibirlos, desactívelo.

DAMPER (Amortiguador)

Especifica la forma en que cada Tono recibirá los mensajes Hold 1 (pedal sustain).

Hold-1 RxSWITCH (Conmutador de Recepción Hold 1)

Si desea recibir mensajes Hold 1, active este parámetro. Si no desea recibirlos, desactívelo.

Redamper (Conmutador Reamortiguador)

Si se recibe un mensaje de Hold 1 durante el tiempo que hay entre una nota en off (cuando suelta la tecla) hasta que desaparece el sonido, se mantendrán los sonidos actuales en el caso que el ajuste del Redamper esté en On (activado). Si utiliza esta función, también debe activar el conmutador Receive Hold.

PEAK & HOLD

Los mensajes Hold (Hold 1, Hold 2, Sostenuto, Soft) se utilizan para mantener el sonido. El XP-30 le permite utilizar estos mensajes Hold para contener los valores específicos de los parámetros.

- * Si utiliza esta función, también debe activar el conmutador Receive Hold 1 para el Patch (pantalla anterior).
- * Si selecciona HOLD para los siguientes parámetros, también debe ajustar el parámetro Hold (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) para el tipo de mensaje Hold que se controla.
- * Si selecciona PEAK para los siguientes parámetros, también debe ajustar el parámetro Peak (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) para el tipo de mensaje Hold que se controla.

EfxCtrl (EFX Control Peak/Hold)

Especifica la forma en que los mensajes Hold afectarán los parámetros que usted especifica en la pantalla PATCH EFX CTRL (PATCH/EFFECTS).

OFF: Los valores de parámetro no se mantendrán aunque se reciban mensajes Hold.

HOLD: Los valores de parámetro se mantendrán cuando se

reciban mensajes Hold.

PEAK: Los valores de parámetro se mantendrán cuando se reciban mensajes Hold. No obstante, si se recibe un valor de parámetro más alto que el valor actual mientras Hold está activado, se mantendrá el nuevo valor.

Ctrl 1 (Control 1 Peak/Hold)

Especifica la forma en que los mensajes Hold afectarán a los parámetros controlados por Control Source 1 (Modulation: MIDI controller number 1). Los ajustes son los mismos que los de EFX Control.

Ctrl 2 (Control 2 Peak/Hold)

Este parámetro especifica la forma en que los mensajes Hold controlarán el parámetro seleccionado como Control Source 2 en la siguiente pantalla. El intervalo de valores es el mismo que en EFX control.

Ctrl 3 (Control 3 Peak/Hold)

Este parámetro especifica la forma en que los mensajes Hold controlarán el parámetro seleccionado como Control Source 3 en la siguiente pantalla. El intervalo de valores es el mismo que en EFX control.

CONTROL SOURCE (FUENTE DE CONTROL)

Si desea utilizar controladores para controlar un parámetro de Tono específico, seleccione el controlador en la pantalla. Cada Patch puede disponer de hasta 3 fuentes de control asignadas a él, pero la función de fuente de control 1 queda fijada en Modulación (controlador MIDI número 1).

Control 2 (Fuente de Control 2)

Asigne uno de los siguientes controladores a la Fuente de Control 2. Si desea utilizar un controlador que sea común a todos los Patches, o desea utilizar un controlador que no está disponible, primero seleccione SYS-CTRL 1 o SYS-CTRL 2, luego ajuste el parámetro Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) para seleccionar el controlador.

OFF:no se utilizará un controladorSYS-CTRL1:controlador System (Control 1)SYS-CTRL2:controlador System (Control 2)

MODULATION:Modulation (controlador MIDI número 1)BREATH:Breath (controlador MIDI número 2)FOOT:Foot (controlador MIDI número 4)VOLUME:Volumen (controlador MIDI número 7)PAN:Panoramización (controlador MIDI número 10)EXPRESSION:Expresión (controlador MIDI número 11)

BENDER: Pitch bend

AFTERTOUCH: Aftertouch
LFO1: Frecuencia LFO1
LFO2: Frecuencia LFO2
VELOCITY: Velocidad

KEYFOLLOW: Tecla siguiente (ajusta el valor del parámetro

dependiendo de la posición del teclado, relativo a un valor estándar (0) en la tecla

C4)

PLAYMATE: Playmate (ajusta el valor del parámetro

dependiendo del tiempo que se tiene

pulsada la tecla)

Control 3 (Fuente de Control 3)

Asigne un controlador a la Fuente de Control 3. Los controladores disponibles son los mismos que para la Fuente de Control 2.

CONTROL 1-3

Especifica los parámetros que serán controlados por las Fuentes de Control 1-3 y la profundidad de cada parámetro. La línea superior de la pantalla le mostrará la Fuente de Control seleccionada en la pantalla anterior.

* Desde la pantalla PATCH PLAY puede cambiar directamente a la pantalla CONTROL 1 pulsando [CONTROLLER] mientras mantiene pulsado [SHIFT].

Destinación 1-4

Seleccione los parámetros que desea controlar. Se pueden especificar hasta cuatro parámetros para cada controlador, y se pueden controlar de manera simultánea.

OFF: no se utilizará un controlador

PCH: Afinación WG

CUT: Frecuencia de corte del TVF

RES: Resonancia del TVF **LEV**: Nivel del TVA

PAN: Panoramización del TVA

MIX: Nivel de salida del Tono **CHO:** Nivel de envío de Chorus del Tono

REV: Nivel de envío de Reverberación del Tono

PL1: Profundidad LFO1 de Afinación WG **PL2:** Profundidad LFO2 de Afinación WG

FL1: Profundidad LFO1 de Frecuencia de corte del TVF **FL2:** Profundidad LFO2 de Frecuencia de corte del TVF

AL1: Profundidad LFO1 del Nivel del TVA **AL2:** Profundidad LFO2 del Nivel del TVA

pL1: Profundidad LFO1 de la Panoramización del TVApL2: Profundidad LFO2 de la Panoramización del TVA

L1R: Frecuencia LFO1 **L2R:** Frecuencia LFO2

Profundidad 1-4

Ajusta la cantidad de cambio que tendrá lugar en respuesta al movimiento del controlador. Un valor más alto provocará un cambio mayor. Los valores negativos invertirán la dirección del cambio. Para las frecuencias LFO, los valores negativos (-) alargarán el período (esto provocará una modulación más lenta) y los valores positivos (+) reducen el periodo (esto provocará una modulación más rápida).

■ Modificar las Formas de Onda (WAVE)

Este grupo contiene parámetros relacionados con las formas de onda básicas del Tono.

WAVE (ONDA)

Group (Grupo de Onda)

Selecciona el Grupo de Onda. **INT-A, B:** Interno A, B

EXP-A-E: Tarjetas de Ampliación de Onda A-E

No es posible seleccionar un Grupo de Tarjetas de Ampliación de Onda que no esté instalada.

Number (Número de Onda)

Selecciona el número de Onda. El nombre de la Onda se visualizará entre paréntesis ().

Gain (Gain de Onda)

Ajusta el gain (volumen boost) de la Onda. El ajuste del intervalo es -6 - +12dB, en los intervalos de 6 dB. Un incremento de 6 dB dobla el gain. Cuando utilice el Booster para distorsionar el sonido, es efectivo utilizar el ajuste de Gain máximo.

Switch (Conmutador de Tono)

Cuando desee utilizar la función Tono, active este ajuste. Si no utiliza el Tono, desactive la función Switch. Con el fin de aprovechar al máximo el número de voces simultáneas disponibles, debería desactivar los Tonos no utilizados.

* Cuando utilice TONE SELECT [1]-[4] para activar/desactivar los Tonos, este es el parámetro que se está ajustando.

FXM (Modulación de frecuencia cruzada)

FXM es una función que utiliza la modulación de frecuencia para añadir nuevos componentes armónicos al sonido. Se puede utilizar como un simple modulador de anillo para añadir una sensación metálica

Switch (Conmutador FXM)

Cuando desee utilizar el FXM, active este conmutador. Si no desea utilizarlo, desactívelo.

Color (Color FXM)

Selecciona una de las cuatro formas en las que FXM utilizará la modulación de frecuencia.

Depth (Profundidad FXM)

Ajusta la profundidad de la modulación de frecuencia creada por FXM.

RETARDO DE TONO

Este parámetro produce un retardo de tiempo a partir del momento en que se pulsa (o se suelta) la tecla hasta que empieza a sonar el Tono. Puesto que puede ajustar la temporización de cada tono, puede crear efectos en los que pulsando una sola tecla se producen dos o más sonidos en diferentes momentos.


Si no desea utilizar el Retardo de Tono, ajuste la opción Mode en NORMAL y Delay Time en 0.

Mode (Modo Retardo de Tono)

Selecciona el modo en que sonará el Tono.


NORMAL: El Tono sonará después del Retardo de

Tiempo especificado.



HOLD:

Si se pulsa la tecla más tiempo del especificado en el Retardo de Tiempo, el Tono sonará después del Retardo de Tiempo. Si se suelta la tecla antes del Retardo de Tiempo, El Tono no sonará.



PLAYMATE:

Si transcurren dos o más segundos antes de pulsar la siguiente tecla, el Tono sonará después del Retardo de Tiempo. Si transcurren menos de 2 segundos antes de pulsar la siguiente tecla, este intervalo se convertirá en el Tiempo de Retardo después del cual sonará el

CLOCK-SYNC: Sincroniza el Tiempo de Retardo con el Tempo de Patch (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK), con el Tempo de la Interpretación (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) o con el reloj de tempo del sistema del XP-30. Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Patch (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (Fuente) (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) en PATCH y ajuste el tempo que desee.


Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK) en SYSTEM.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Performance (Interpretación) (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en PERFORM y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/ PERFORM CLOCK) en SYSTEM.


KEY-OFF-N:

El Tono no sonará mientras se esté pulsando la tecla, pero sonará después del Tiempo de Retardo cuando se suelte la tecla.



KEY-OFF-D:

El Tono no sonará mientras se esté pulsando la tecla, pero sonará después del Tiempo de Retardo cuando se suelte la tecla. No obstante, para este ajuste, la envolvente de TVA empezará a sonar cuando se pulse la tecla, de manera que en muchos casos solo se oirá la porción de caída del sonido.



Si ha seleccionado una Onda que sea un sonido del tipo caída (es decir, un sonido que se desvanece de forma natural incluso si no se suelta la tecla), el hecho de seleccionar KEY-OFF-N o KEY-OFF-D podría provocar que no se escuchase ningún sonido.

TEMPO-SYNC: Si selecciona una Onda con el tempo (BPM) en pantalla, el Tono se sincronizará con el reloj de tempo del sistema sin tener en cuenta la tecla que se pulse. Esta opción es útil cuando se tocan frases en bucle en sincronización con el tempo de una canción (p. 130).

> Si desea sincronizar con el tempo de un sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK) en SYSTEM. Si desea sincronizar con el tempo de un sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/ PERFORM CLOCK) en SYSTEM.

- Si TEMPO-SYNC está seleccionado, se ignorarán los ajustes de afinación y FXM.
- Si selecciona TEMPO-SYNC, ajuste también el parámetro Time en 0. Si está ajustado en algún otro valor, se activará el Retardo de Tono.

Time (Tiempo de Retardo de Tono)

Especifica el tiempo después del cual sonará el Tono cuando utilice el Retardo de Tono.

Si ha seleccionado PLAYMATE en el modo Tone Delay (Retardo de Tono), un ajuste de 64 significará que el tiempo de retardo se ajustará en el intervalo de entre la anterior Nota Activada y la actual Nota Activada. Un ajuste de 127 provocará un tiempo el doble de largo que con el ajuste de 64, y con un ajuste de 32 se obtendrá una duración la mitad de larga que con 64.

Si el Modo de Retardo de Tono está ajustado en CLOCK-SYNC, el ajuste será de intervalos de notas negras y también se visualizará el correspondiente símbolo de valor de la nota. Esto le permite especificar el tiempo de retardo en la duración de la nota con relación al tempo de sincronización.

* Si el parámetro Type (PATCH/COMMON/STRUCT) está ajustado en una selección de 2-10, las salidas de Tono 1 (3) y 2 (4) se combinarán con el Tono 2 (4). Esto significa que se ignorarán los ajustes de Tono 1 (3).

■ Modular Sonidos (LFO)

El LFO (Oscilador de Baja Frecuencia) crea cambios cíclicos. Cada Tono tiene dos LFOs y se pueden utilizar para aplicar cambios a la Afinación WG/Frecuencia de Corte TVF/Nivel de TVA/Panoramización TVA.

Cómo se utiliza el LFO


Si se aplica el LFO a la Afinación se crea vibrato, si se aplica a la Frecuencia de Corte TVF se crea wah y si se aplica al Nivel de TVA se crea tremolo. Cuando se aplica el LFO a la Panoramización de TVA, la posición estéreo del sonido cambiará de manera cíclica. Dependiendo de los ajustes, el LFO se puede utilizar para intercambiar Tonos. Por ejemplo, si desea crear un intercambio entre los Tonos 1 y 2, seleccione los mismos ajustes de LFO para ambos Tonos, pero ajuste la Profundidad (Depth) del LFO con polaridades opuestas (+ / -) para el Nivel de TVA.

LFO1/LFO2

Puesto que los dos LFOs tienen los mismos parámetros, se explican juntos.

Form (Forma del LFO)

Selecciona la forma de onda del LFO.



Key Sync (Sincronización de Teclas del LFO)

Especifique si desea que el ciclo del LFO empiece en sincronización con la temporización de la pulsación de una tecla (ON) o no (OFF).

Rate (Frecuencia del LFO)

Ajusta la frecuencia de modulación del LFO.

- Si ha ajustado el valor External Sync en CLOCK, este parámetro indicará un valor de nota en múltiples de nota negra y también se visualizará el correspondiente símbolo del valor de la nota. Esto le permite ajustar la frecuencia del LFO en términos de la longitud de una nota en tempo de sincronización.
- La forma de onda Chaos no tiene longitud de onda. Cuando se selecciona la forma de onda Chaos, el ajuste Rate (frecuencia) no tiene ningún efecto.

ExtSync (Sincronización Externa LFO)

Selecciona la forma de sincronización del LFO.

OFF: No sincronizado

CLOCK: Sincroniza el LFO con el Tempo del Patch, con el Tempo de Interpretación, o con el reloj de tempo

del sistema del XP-30.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Patch (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en

PATCH y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Performance (Interpretación) (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en PERFORM y ajuste el tempo que desee.


Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en SYSTEM.

Modo (Modo de Desvanecimiento del LFO)


Selecciona cómo se aplicará el LFO.

ON-IN: El LFO realizará un fundido de entrada después


de pulsar la tecla.




ON-OUT: El LFO se aplicará inmediatamente cuando se pulse la tecla y luego realizará un fundido de salida.



OFF-IN: El LFO realizará un fundido de entrada después de pulsar la tecla.



OFF-OUT:El LFO se aplicará inmediatamente cuando se pulse la tecla y empezará el fundido de salida cuando se suelte la tecla.



Delay (Tiempo de Retardo del LFO)

Ajusta el tiempo que habrá des del momento en que se pulsa la tecla (o se suelta) hasta que el LFO empieza a tener efecto. (Consulte los diagramas para el modo Fade (Fundido).)

Fade (Tiempo de Fundido LFO)

Ajusta el tiempo sobre el cual el LFO sube a su máximo efecto (o disminuye). (Consulte los diagramas para el modo Fade.)

Offset (Desplazamiento del LFO)

Ajusta el valor básico de la forma de onda del LFO hacia arriba o hacia abajo.

LFO DEPTH 1:2

Estos parámetros ajustan la forma en que el LFO afecta cada parámetro. Se visualizan dos valores para cada parámetro. El de la izquierda es para el LFO1 y el de la derecha es para el LFO2.

Pitch (Profundidad de la Afinación del LFO 1, 2)

Ajusta el nivel de efecto que tendrá el LFO sobre la Afinación WG.

TVF (Profundidad del TVF del LFO 1, 2)

Ajusta el nivel de efecto que tendrá el LFO sobre la Frecuencia de Corte del TVF.

TVA (Profundidad de TVA del LFO 1, 2)

Ajusta el nivel de efecto que tendrá el LFO sobre el nivel del TVA.

Pan (Profundidad de la Panoramización del LFO 1, 2)

Ajusta el nivel de efecto que tendrá el LFO sobre la Panoramización del TVA.

■ Modificar la Afinación (AFINACIÓN)

Los parámetros de este grupo afectan la Afinación WG de cada Tono.

AFINACIÓN

Especifica la afinación básica de cada Tono.

Coarse (Sintonización Aproximada)

Ajusta la afinación en intervalos de semitono (octavas -4 - +4).

Fine (Sintonización Precisa)

Ajusta la afinación en intervalos de 1-cént. (-50 - +50 centésimas).


* Una centésima es 1/100ª de un semitono.

Random (Profundidad de Afinación Aleatoria)

Si desea que la afinación del Tono cambie de forma aleatoria cada vez que pulsa una tecla, ajuste, aquí, la cantidad de cambio de afinación. Si no desea que la afinación cambie de manera aleatoria, ajuste esta opción a 0. El valor está en unidades de 1 centésima.

Keyfollow (Afinación del Seguimiento de Teclado)

Este parámetro ajusta la cantidad de cambio de afinación que tendrá lugar cuando mueva una octava en el teclado. Si desea que la afinación cambie 1 octava cuando la posición del teclado sube 1 octava (como en los instrumentos de teclado normales), ajuste este parámetro a +100. Si desea que la afinación suba 2 octavas cuando la posición del teclado sube 1 octava, ajuste este parámetro a +200. Los ajustes negativos (-) harán que la afinación sea más baja mientras toque el teclado. Si desea que todas las teclas del teclado tengan la misma afinación, ajuste este parámetro a 0.



PCH ENVELOPE (Envolvente de la Afinación)

Estos parámetros determinan el nivel de efecto que tiene la Envolvente de la Afinación sobre la Afinación.

Envelope Depth (Profundidad de la Envolvente de la Afinación)

Ajusta la cantidad de la Envolvente de la Afinación. Con unos ajustes más altos se producirá un cambio más grande. Los ajustes negativos (-) invertirán la dirección de la envolvente.

Velocity Sens (Sensibilidad de la Velocidad de la Envolvente de la Afinación)

Ajuste este parámetro cuando desee que su teclado, mientras toca notas dinámicas, afecte la cantidad de cambio de afinación. Con ajustes más altos, habrá una diferencia más grande entre las notas suaves y fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán la dirección de cambio.

PCH TIME ENV (Envolvente del Tiempo de Afinación)

Estos parámetros determinan cómo afectará el teclado, mientras toca notas dinámicas, las temporizaciones de la Envolvente de la Afinación.

V-T1 (Sensibilidad de la Velocidad del Tiempo 1 de la Envolvente de la Afinación)

Utilice este parámetro cuando desee que el teclado, mientras toca notas dinámicas (velocidad), afecte al T1 (tiempo) de la Envolvente de la Afinación. Con ajustes más altos, habrá una diferencia mayor entre las notas suaves y fuertes. Con ajustes positivos (+), la velocidad del teclado acelerará el tiempo T1. Con ajustes negativos, la velocidad del teclado disminuirá el tiempo T1.

V-T4 (Sensibilidad de la Velocidad del Tiempo 4 de la Envolvente de la Afinación)


Utilice este parámetro cuando desee que el teclado, mientras toca notas dinámicas (velocidad), afecte al T4 (tiempo) de la Envolvente de la Afinación. Con ajustes más altos, habrá una diferencia mayor entre las notas suaves y fuertes. Con ajustes positivos (+), la velocidad del teclado acelerará el tiempo T4. Con ajustes negativos, la velocidad del teclado disminuirá el tiempo T4.

Time Keyfollow (Seguimiento del Teclado del Tiempo de la Envolvente de la Afinación)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición de la nota del teclado afecte los tiempos (T2-T2) de la Envolvente de la Afinación. Con ajustes más altos en este parámetro se conseguirá un cambio de tiempo mayor en relación al tiempo de la envolvente en la C Media (C4). Los ajustes positivos (+) provocarán que el cambio de tiempo sea más corto para las notas a la derecha de la C Media. Los ajustes negativos (-) provocarán que el cambio de tiempo sea más largo para las notas a la derecha de la C Media.

PCH ENVELOPE (Envolvente de la Afinación)

Estos parámetros ajustan la Envolvente de la Afinación (la forma del cambio de afinación a lo largo del tiempo).



T1-4 (Tiempo 1-4 de la Envolvente de la Afinación)

Ajusta los tiempos sobre los cuales cambiará la afinación de un punto a otro.

L1-L4 (Nivel 1-4 de la Envolvente de la Afinación)

Ajusta la cantidad de cambio de afinación (con relación a la afinación básica) para cada punto.

■ Modificar la claridad del Sonido con un Filtro (TVF)

Los parámetros de este grupo le permiten utilizar el TVF (Filtro Variante Tiempo) para modificar las características de frecuencia del sonido.

FILTER (FILTRO)

Estos parámetros son los ajustes del filtro TVF.

Type (Tipo de Filtro)

Selecciona el tipo de filtro.

OFF: El filtro no se utiliza.

LPF (Filtro Pasa Bajos): Corta la frecuencia por encima de la

Frecuencia de Corte. Este es el tipo de filtro más común utilizado por

los sintetizadores.

BPF (Filtro Pasa Bandas): Sólo pasa las frecuencias en el área

de la Frecuencia de Corte.

HPF (Filtro Pasa Altos): Corta las frecuencias por debajo de

la Frecuencia de Corte.

PKG (Filtro de Peak): Enfatiza las frecuencias en el área


de la Frecuencia de Corte.

Cut (Frecuencia de Corte)

Ajusta la frecuencia del filtro.

Res (Resonancia)

Enfatiza las frecuencias en el área de la Frecuencia de Corte. Con algunos ajustes, los niveles excesivos pueden provocar oscilaciones y distorsiones.



Keyfollow (Seguimiento del Teclado de la Frecuencia de Corte)

Utilice este parámetro cuando desee que la Frecuencia de Corte quede afectada por la posición del teclado. Los valores altos provocarán un cambio mayor en relación a la C Media (C4). Los ajustes positivos (+) provocarán que suba la Frecuencia de Corte a medida que toque más a la derecha del teclado. Los ajustes negativos (-) provocarán que la Frecuencia de Corte caiga.

EnvDepth (Profundidad de la Envolvente TVF)

Ajuste la profundidad de la envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán un cambio mayor. Los valores negativos (-) invertirán la envolvente.

TVF VELOCITY

Estos parámetros determinan cómo afectará la velocidad del teclado a la Envolvente del TVF/Frecuencia de Corte/Resonancia.

V-Sens (Sensibilidad de la Velocidad de la Envolvente del TVF)

Utilice este parámetro cuando desee que la velocidad afecte a la Envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

V-Curve (Curva de la Velocidad de la Envolvente del TVF)

Selecciona uno de los 7 tipos de curva con los que la velocidad afectará a la Frecuencia de Corte. La curva se visualizará gráficamente en la parte derecha del valor.

V-Resonance (Sensibilidad de la Velocidad de Resonancia)

Utilice este parámetro cuando desee que la velocidad afecte a la Resonancia. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

TVF TIME ENV (Envolvente de Tiempo del TVF)

Estos parámetros determinan cómo afectará la velocidad del teclado a los tiempos de la envolvente del TVF.

V-T1 (Sensibilidad de la Velocidad del Tiempo 1 de la Envolvente del TVF)

Utilice este parámetro cuando desee que la velocidad afecte al T1 (tiempo) de la envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Si desea velocidades de teclado más altas para acelerar el tiempo T1, utilice ajustes positivos (+). Para disminuir la velocidad del tiempo T1, utilice ajustes negativos.

V-T4 (Sensibilidad de la Velocidad del Tiempo 4 de la Envolvente del TVF)


Utilice este parámetro cuando desee que la Velocidad Key Off (la velocidad con la que usted suelta una tecla) afecte al T4 (tiempo) de la envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Si desea soltar la tecla más rápido con el fin de acelerar el tiempo T4, utilice ajustes positivos (+). Para disminuir la velocidad del tiempo T4, utilice ajustes negativos (-).

Time Keyfollow (Seguimiento del Teclado del Tiempo de la Envolvente del TVF)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición del teclado afecte los tiempos (T2-T4) de la envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán cambios mayores con relación a la C Media (C4). Los ajustes positivos (+) provocarán tiempos más cortos a medida que toque más a la derecha del teclado. Los ajustes negativos (-) provocarán, contrariamente, tiempos más largos.

TVF ENVELOPE

Estos parámetros ajustan la envolvente del TVF (la forma en que la frecuencia de corte cambiará en el transcurso del tiempo).



T1-T4 (Tiempos 1-4 de la Envolvente del TVF)

Ajusta los tiempos sobre los cuales la frecuencia se moverá de un punto a otro.

L1-L4 (Niveles 1-4 de la Envolvente del TVF)

Ajusta los niveles de la frecuencia de corte para cada punto, relativos a la frecuencia de corte básica.

■ Cambiar el Volumen del Sonido y la Posición Estéreo (TVA)

El TVA (Amplificador de Variante de Tiempo) controla los cambios de volumen y la posición estéreo.

TVA

Level (Nivel)

Ajusta el volumen básico del Tono. Utilice este parámetro para ajustar el balance de volumen entre los Tonos.

Pan (Panoramización)

Ajusta la panoramización (posición estéreo) del Tono. L64 significa máximo a la izquierda, 0 significa centro y 63R significa máximo a la derecha.

V-Sens (Sensibilidad de la Velocidad de la Envolvente del TVA)


Utilice este parámetro cuando desee que la velocidad del teclado afecte la cantidad de cambio producida por la envolvente del TVA. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

V-Curve (Curva de Velocidad de la Envolvente del TVA)

Selecciona una de las 7 curvas que determinarán cómo el teclado, reproduciendo notas dinámicas, afectará la envolvente del TVA. La curva seleccionada se visualizará en la parte derecha del valor numérico.

BIAS

Utilice el parámetro Bias cuando desee que la posición del teclado afecte el nivel de TVA.



Bias (Nivel de Bias)

Ajusta el ángulo del cambio de volumen que tendrá lugar en la Dirección Bias seleccionada. Los ajuste altos provocarán un cambio mayor. Los valores negativos (-) invertirán el cambio.

Point (Punto Bias)

Selecciona la tecla con la que el volumen empezará a cambiar.

Direction (Dirección Bias)

Selecciona la dirección en la que tendrá lugar el cambio empezando por el Punto Bias.

LOWER: el intervalo por debajo del Punto Bias
UPPER: el intervalo por encima del Punto Bias
LOWER&UPPER: los intervalos por encima y debajo del

Punto Bias

ALL: el teclado entero estará en bias en el

ángulo determinado por el Nivel de Bias,

relativo al Punto de Bias

PAN MODULATE

Utilice estos parámetros para afectar la posición de la Panoramización del TVA.

Keyfollow (Seguimiento del Teclado de la Panoramización)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición del teclado cambie la posición estéreo. Los valores altos provocarán un cambio mayor relativo a la C Media (C4). Los ajustes positivos (+) provocarán que las notas que se toquen hacia la derecha del teclado se panoramicen hacia la derecha. Los ajustes negativos (-) tendrán un efecto opuesto.

Random (Profundidad de la Panoramización Aleatoria)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición estéreo cambie de forma aleatoria cada vez que pulse una tecla. Los valores altos provocarán una amplitud de cambio mayor.

Alternate (Profundidad de la Panoramización Alternada)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición estéreo se alterne entre la izquierda y la derecha cada vez que pulse una tecla. Los valores altos provocarán una amplitud de cambio mayor. Los valores L o R se pueden ajustar, y esto

invertirá el orden de panoramización izquierda/derecha. Si desea alternar la posición de la panoramización entre los Tonos, ajústelos de forma opuesta a los ajustes L y R.

TVA TIME ENV (Envolvente del Tiempo del TVA)

Estos parámetros determinan cómo afectará el teclado a los cambios de tiempo de la envolvente del TVA.

V-T1 (Sensibilidad de la Velocidad de Tiempo 1 de la Envolvente del TVF)

Utilice este parámetro cuando desee que la velocidad afecte al T1 (tiempo) de la envolvente TVA. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Si desea conseguir velocidades más elevadas para acelerar el tiempo T1, utilice valores positivos (+). Si desea conseguir velocidades elevadas para disminuir la velocidad del tiempo T1, utilice valores negativos (-).

V-T4 (Sensibilidad de la Velocidad de Tiempo 4 de la Envolvente del TVA)


Utilice este parámetro cuando desee que la Velocidad Key Off (la velocidad con la que suelta una tecla) afecte al T4 (tiempo) de la envolvente del TVA. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Para soltar la tecla más rápido para acelerar el tiempo T4, utilice ajustes positivos (+). Para soltar la tecla más rápido para disminuir la velocidad del tiempo T4, utilice ajustes negativos (-).

Time Keyfollow (Seguimiento del Teclado del Tiempo de la Envolvente del TVA)

Utilice este parámetro cuando desee que la posición del teclado afecte a los tiempos (T2-T4) de la envolvente del TVA. Los valores altos provocarán un cambio mayor relativo a la C Media (C4). Los ajustes positivos (+) provocarán tiempos cortos a medida que toque más a la derecha del teclado. Los ajustes negativos (-) provocarán tiempos más largos a medida que toque más a la derecha del teclado.

TVA ENVELOPE (Envolvente del TVA)

Estos parámetros realizan ajustes para la envolvente del TVA (cambios a lo largo del tiempo en el nivel de TVA).



T1-T4 (Envolvente 1-4 del TVA)

Ajusta el tiempo sobre el cual el volumen cambia de un punto a otro.

L1-L3 (Envolvente 1-3 del TVA)

Ajusta el nivel de volumen de cada punto relativo al nivel básico del TVA.

Funciones de los parámetros de Interpretación



■ Ajustes comunes a toda la Interpretación (COMMON)

Esta pantalla se utiliza cuando se ajustan los parámetros que no forman parte de otros grupos. Algunos de ellos son el Nombre de la Interpretación (Performance Name) y el Modo Tecla (Key Mode).

PERFORMANCE NAME (Nombre de la Interpretación)

Puede asignar un nombre a la Interpretación compuesto por un máximo de 12 caracteres.

* Para más detalles sobre la asignación de nombres, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).

PERFORM CLOCK (Reloj de Interpretación)

Algunos parámetros le permiten ajustar un valor de tiempo en términos de una longitud de nota la cuál se determina con un tempo específico; Los parámetros Rate (PATCH/LFO/LFO1, 2), el parámetro Time (PATCH/WAVE/TONEDELAY), y algunos parámetros Multi-Effects. El tempo especificado utilizado por estos parámetros se puede ajustar para cada Patch. No obstante, cuando se utiliza un Patch en el modo Interpretación, se ignorarán los ajustes Patch, y se utilizarán los ajustes de esta pantalla en su lugar.

Source (Fuente del Reloj de la Interpretación)

Selecciona la fuente del Reloj de la Interpretación.

PERFORM: Se sincroniza con el ajuste del Tempo de la

Interpretación.

SYSTEM: Se sincroniza con el reloj tempo del sistema.

* El Reloj de Interpretación no transmite mensajes de reloj desde el conector MIDI OUT.

Tempo (Tempo de la Interpretación)

Ajusta los ajustes del Tempo de la Interpretación.

* Cuando se ajusta Source (Fuente del Reloj de la Interpretación) en SYSTEM, la sincronización se realizará acorde con el reloj tempo del sistema, de manera que no será posible ajustar el valor del tempo. Se visualizará el tempo del sistema entre paréntesis ().

PEFORM COMMON

Key Mode

Este parámetro determina cómo se reproducirá la fuente de sonido desde el teclado del XP-30.

LAYER: Cuando toque el teclado, sonarán todas las partes que tengan el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI) activado. La transmisión de los mensajes MIDI desde la sección del controlador hasta los aparatos MIDI externos se determinará mediante el ajuste del parámetro Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) de cada parte.

SINGLE: Cuando toque el teclado, sólo sonará la parte especificada (la Parte que se muestra en la pantalla). Los mensajes MIDI se transmitirán desde la sección del controlador hasta los aparatos MIDI externos incluso si los ajustes del parámetro Local y del parámetro Tx para cada parte (PERFORM/MIDI/MIDI) están desactivados.

- * Si ha seleccionado una Interpretación de tipo Layer (compuesta), la parte superior derecha de la pantalla PERFORM PLAY visualizará "LAYER p*" (* es el número de la parte). Si ha seleccionado una Interpretación del tipo single (individual), se visualizará el número de la Parte que se puede reproducir con el teclado.
- * Si ha seleccionado LAYER e intenta tocar Patches de todas las Partes, probablemente no podrá reproducir muchas voces simultáneas. Cuando desee crear capas de Patches, tenga en cuenta el número de voces disponibles y desactive las Partes innecesarias. Realizar los ajustes de Key Range (Intervalo de Teclas) le permite dividir el teclado para tocar diferentes Partes en secciones separadas.
- * Para cambiar entre SINGLE y LAYER desde la pantalla PERFORM PLAY, mantenga pulsado [SHIFT] mientras pulse [SOLO].

Key Range (Conmutador del Intervalo de Tecla)

Este parámetro determina si se aplicarán los ajustes de Key Range (próxima pantalla) o no. Si desea que se apliquen, active esta opción.

KEY RANG (Intervalo de Tecla)

Ajusta el intervalo en el que sonará cada Parte. Utilice este parámetro cuando desee tocar diferentes Patches en diferentes áreas del teclado.

Lower (Intervalo de Tecla Inferior)

Ajusta la nota más baja que reproducirá la Parte.

Upper (Intervalo de Tecla Superior)

Ajusta la nota más alta que reproducirá la Parte.

- * Si los ajustes de Key Range se han realizado para el Patch, sólo se reproducirán las notas en que los ajustes Key Range del Patch y la Interpretación se superpongan.
- * No es posible ajustar Lower en un valor superior a Upper, ni tampoco ajustar éste último a un valor inferior a Lower. Si lo intenta, los valores se intercambiarán.
- * Si ha utilizado el Conmutador Octava (Sistema) o el parámetro (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD) para transponer la afinación del teclado del XP-30, el área del teclado especificada mediante Key Range también se conmutará.

KEYBOARD

Octave Shift (Conmutador de Octava)

Este parámetro ajusta la afinación de cada Parte en unidades de una octava (-3 - +3).

■ Ajustar los Efectos para una Interpretación (EFFECTS)

Este grupo contiene ajustes para los efectos Multiefectos/ Chorus/Reverberación utilizados por una Interpretación.

OUTPUT

Especifica la forma de salida de la Parte.

Output Assign (Asignación de Salida/Nivel de Salida)

Selecciona si se enviará la salida de cada Parte a través de Multiefectos y ajusta el nivel de volumen de cada Parte.

MIX: salida por el jack OUTPUT sin pasar por

Multiefectos.

EFX: salida por el jack OUTPUT pasando por

Multiefectos.

PATCH: utiliza los ajustes de la Asignación de Salida (para

cada Tono) del Patch asignado a cada Parte.

* Si selecciona MIX o EFX, se ignorará el ajuste del parámetro de Asignación de Salida (PATCH/EFFECTS/OUTPUT).

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta el Chorus que se aplica a cada Parte.


Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la Reverberación que se aplica a cada Parte.

PERFORM EFX TYPE (Tipo Interpretación EFX)

Estos parámetros ajustan los Multiefectos de la Interpretación.

* Si se ha ajustado la Fuente EFX para utilizar los ajustes EFX del Patch asignado a una de las Partes, el número de la Parte se visualizará en la parte izquierda superior de la pantalla.



Type (Tipo EFX)

Selecciona el tipo de Multiefectos. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

* Si ha seleccionado como Fuente EFX los ajustes del parámetro EFX de uno de los Patches, se visualizará el Tipo EFX de ese Patch.

Source (Fuente EFX)

Selecciona los ajustes del parámetro EFX que utilizará la Interpretación. Si desea utilizar los ajustes del parámetro EFX de la Interpretación, seleccione PERFORM. Si desea utilizar los ajustes del parámetro EFX del Patch asignado a una de las Partes, seleccione el número de la Parte. Puesto que el Grupo de percusión no dispone de los ajustes del parámetro EFX, no es posible seleccionar la Parte 10.

Cuando se han seleccionado los Ajustes del Parámetro EFX de un Patch

Cuando se han seleccionado los ajustes del parámetro EFX de un Patch, estos ajustes se visualizarán en la pantalla de ajuste del parámetro EFX de la Interpretación, y podrá modificarlos. Si desea guardar los ajustes del parámetro EFX del Patch que haya modificado, reescriba los ajustes del Patch. Los ajustes modificados del parámetro EFX del Patch se perderán si selecciona un Patch diferente.

PERFORM EFX PRM (Parámetros de la Interpretación EFX)

Se visualizarán los parámetros EFX para el Tipo EFX seleccionado. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

* Si se ha ajustado la Fuente EFX para utilizar los ajustes EFX del Patch asignado a una de las Partes, el número de la Parte se visualizará en la parte izquierda superior de la pantalla.

PERFORM EFX OUT (Salida de la Interpretación EFX)

Estos parámetros especifican la salida para la Parte para la cuál se ha seleccionado EFX en Asignación de Salida (Output Assign).

- * Para las Partes que tengan un ajuste MIX en la Asignación de Salida, se ignorarán los ajustes de esta pantalla.
- * Para las Partes que tengan un ajuste PATCH en la Asignación de Salida, se utilizarán los ajustes de Asignación de Salida de cada Tono del Patch. En otras palabras, los ajustes de esta pantalla se aplicarán sólo a los Tonos para los que se ha seleccionado EFX.

Mix Out (Nivel de Salida de EFX)

Ajusta el volumen del sonido directo y del sonido Multiefectos.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de Chorus aplicada al sonido que pasa a través de Multiefectos.

Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de Reverberación aplicada al sonido que pasa a través de Multiefectos.

PERFORM EFX CTRL (Control de la Interpretación EFX)

Utilice este parámetro cuando desee utilizar un controlador específico para controlar un parámetro EFX. Los tipos de parámetros EFX disponibles para controlar dependerán del tipo de EFX. Para más detalles, consulte la sección "Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)" (p. 93).

La línea superior de la pantalla mostrará los parámetros EFX que se controlarán. Puede especificar la Fuente de Control EFX y la Profundidad de Control EFX para cada parámetro EFX.

Fuente de Control 1, 2 EFX

En la siguiente lista se muestran los controladores MIDI que se pueden utilizar. Si desea utilizar un controlador que sea común a todos los Patches, o un controlador que no se pueda seleccionar aquí, primero seleccione SYS-CTRL1 o SYS-CTRL2 y luego utilice el parámetro Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) para seleccionar el controlador.

OFF: no se utilizará ningún controlador SYS-CTRL1: controlador System (Control 1) SYS-CTRL2: controlador System (Control 2)

MODULATION: Modulación (controlador MIDI número 1)

BREATH: Breath (controlador MIDI número 2)

FOOT: Foot (controlador MIDI número 4)

VOLUME: Volume (controlador MIDI número 7)

PAN: Pan (controlador MIDI número 10)

EXPRESSION: Expression (controlador MIDI número 11)

PITCH BEND: Pitch bend **AFTERTOUCH:** Aftertouch

Profundidad de Control 1, 2 EFX

Ajusta la cantidad de cambio que tendrá lugar en respuesta al movimiento del controlador. Los valores altos provocarán un cambio mayor. Los valores negativos (-) invertirán la dirección del cambio.

PERFORM CHORUS

Define los ajustes para el efecto Chorus de la Interpretación.

* En el modo Interpretación, se ignorarán los ajustes de Chorus de los Patches utilizados por cada Parte (excepto para el parámetro Nivel de Envío).

Rate (Frecuencia de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación para el chorus.

Depth (Profundidad Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación para el chorus.

Retardo (Pre-retardo Chorus)

Ajusta el tiempo de retardo desde el momento en que empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido chorus. Con valores altos obtendrá un sonido más espaciado.

Fbk (Nivel de Feedback Chorus)

Ajusta la cantidad de sonido chorus que se devuelve (fed back) al chorus. Con valores altos obtendrá un efecto más intenso.


Level (Nivel Chorus)

Ajusta el nivel de volumen del sonido chorus.


Out (Asignación de Salida Chorus)

Selecciona la forma de conexión entre el Chorus y la Reverberación.


MIX: Se mezclan el sonido chorus y el sonido de reverberación.



REV: Se aplica reverberación al sonido chorus.



M+R: Mezcla el sonido chorus al que no se ha aplicado reverberación y el sonido chorus al que se le ha aplicado reverberación.



PERFORM REVERB

Define ajustes para el efecto de Reverberación de la Interpretación.

* En el modo Interpretación, se ignorarán los ajustes de Reverberación de los Patches utilizados para cada Parte (excepto para el parámetro Nivel de Envío).

Type (Tipo de Reverberación/Retardo)

Selecciona el tipo de efecto de Reverberación.

ROOM1: reverberación densa con caída corta
ROOM2: reverberación poco densa con caída corta
STAGE1: reverberación con una reverberación posterior

mayor

STAGE2: reverberación con fuertes reflexiones iniciales

HALL1: reverberación con reverberación clara **HALL2:** reverberación con reverberación potente

DELAY: retardo convencional

PAN-DLY: retardo con eco de izquierda a derecha

Time (Tiempo de Reverberación/Retardo)

Ajusta el tiempo de reverberación. Si ha seleccionado DELAY o PAN-DLY, este parámetro ajustará el tiempo de retardo del sonido original hasta que suene el primer eco.

Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la cantidad de sonido de retardo que se devuelve (fed back) al retardo. Con valores altos obtendrá repeticiones de retardos.

* Si ha seleccionado alguno de los tipos de Reverberación (ROOM1-HALL2), este parámetro no tendrá ningún efecto.

HF Damp (Amortiguación HF de Reverberación/Retardo)

Ajusta la frecuencia por encima de donde se cortará el sonido reverberado. Si se ajusta la frecuencia a un nivel bajo, se cortarán más las frecuencias altas, con lo que se obtendrá una reverberación más suave y más enmudecida. Si no desea cortar las frecuencias altas, ajuste este parámetro en BYPASS.

Level (Nivel de Reverberación/Retardo)

Ajusta el volumen del sonido reverberado (o retardado).

■ Realizar Ajustes MIDI para una Parte (MIDI)

MIDI

Estos parámetros determinan la forma cómo cada Parte transmitirá y recibirá mensajes.

Channel (Canal MIDI)

Ajusta el canal MIDI de cada Parte.

* Si se ajusta al mismo canal que el parámetro Control Channel (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI), cuando intente utilizar mensajes MIDI (Program Change y Bank Select) de un aparato externo para seleccionar Patches, se seleccionaran Interpretaciones en su lugar. Si desea seleccionar Patches, cambie el ajuste del Control Channel.

Rx (Receive Switch)

Especifica si desea que cada Parte reciba mensajes MIDI de los aparatos MIDI externos o no.

Normalmente dejará esta función activada (ON), pero puede desactivarla (OFF) si no desea que se reproduzca una Parte durante la reproducción de una canción.

* Para cambiar entre activado (ON) y desactivado (OFF) de la pantalla PERFORM PLAY, mantenga pulsado [SHIFT] mientras pulsa el botón de función para la Parte que desee alterar.

Tx (Conmutador de Transmisión)

Determina, para cada Parte, si se envían los datos generados por el controlador como mensajes MIDI del conector MIDI OUT cuando el parámetro Key Mode (PERFORM/ COMMON/PERFORM COMMON) está ajustado en LAYER.

Normalmente dejará esta función activada (ON), pero puede desactivarla (OFF) si no desea que el XP-30 controle las fuentes de sonido externas.

* Si el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/ PERFORM COMMON) está ajustado en SINGLE, se desactiva el ajuste del parámetro Tx y sólo se enviarán, desde el conector MIDI OUT, los mensajes MIDI de la Parte actual.

Local (Conmutador Local)

Especifique para cada Parte si desea desconectar o no la sección del controlador de la fuente de sonido interna cuando el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) está ajustado en LAYER. Normalmente dejará esta opción activada (ON), pero la puede desactivar (OFF) si desea utilizar el XP-30 para controlar una fuente de sonido externa.

- * Para cambiar entre ON y OFF de la pantalla PERFORM PLAY, pulse el botón de función para la Parte que desee alterar.
- * Si el parámetro Key Mode (PERFORM/COMMON/ PERFORM COMMON) está ajustado en SINGLE, se desactiva el ajuste del parámetro Local, y si toca el teclado sólo suena el patch de la Parte actual.

RxSWITCH (Conmutador de Recepción)

Especifica si cada parte recibirá o no ciertos mensajes MIDI.

Volume (Conmutador de Recepción de Volumen)

Si desea que la Parte reciba mensajes de Volumen, active esta opción. Si no, desactívela.

Hold-1 (Conmutador de Recepción Hold 1)

Si desea que la Parte reciba mensajes Hold 1, active esta opción. Si no, desactívela.

Program Change (Conmutador de Recepción de Cambio de Programa)

Si desea que la Parte reciba mensajes de Cambio de Programa, active esta opción. Si no, desactívela.

* Si desea que una Parte reciba mensajes de Cambio de Programa, también deberá activar el parámetro Program Change (SYSTEM/MIDI/RECEIVE MIDI).

TRANSMIT (Selección de Banco de Transmisión)

Bank Select Group (Grupo de Selección de Banco de Transmisión)

Cuando selecciona una Interpretación, se transmiten los mensajes Bank Select (Selección de Banco) y Program Change (Cambio de Programa) para el Patch o Ritmo de Ajuste asignado a la Parte tal y como determina este ajuste.

PATCH: Cuando seleccione una Interpretación, no se transmitirán los mensajes Selección de Banco y Cambio de Programa para el Patch/Grupo de percusión que están asignados a cada Parte.

BS1-7: Cuando seleccione una Interpretación, se transmitirán los mensajes Selección de Banco y Cambio de Programa para el Patch/Grupo de percusión que están asignados a cada Parte. En este caso, el número de Selección de Banco que se transmitirá estará determinado por el ajuste de Grupo de Selección de Banco (BSG1-7). En la pantalla BANK SEL GROUP (SYSTEM/MIDI) puede ajustar el número de Selección de Banco para cada Grupo de Selección de Banco.

* Los mensajes Selección de Banco y Cambio de Programa no se transmitirán para aquellas Partes que tengan el parámetro Tx desactivado (PERFORM/MIDI/MIDI).

Transmitir Volumen

Si desea que se transmitan también los mensajes de Volumen cuando seleccione una Interpretación, especifique aquí el volumen que desea. Si no desea que se transmitan los mensajes de Volumen, desactive esta función.

■ Definir Ajustes para cada Parte (PART)

PATCH

Selecciona el Patch para cada Parte.

Group (Grupo de Patch)

Selecciona el grupo del Patch (o Grupo de percusión para la Parte 10).

USER: Memoria User

PR-A-C, E: Memoria Preset A-C,E GM: Memoria Preset GM

XP-A–E: Tarjeta de Ampliación de Onda A-E

* No es posible seleccionar un grupo para una Tarjeta de Ampliación de Onda que no esté instalada.

Number (Número de Patch)

Especifica el número de Patch. El nombre del Patch se visualizará entre paréntesis ().

SETTING (AJUSTES)

Define los ajustes para el volumen, la panoramización y la afinación para cada Parte.

Level (Nivel)

Ajusta el volumen para cada Parte. Utilice este parámetro para ajustar el balance de volumen entre las Partes.

Pan (Panoramización)

Ajusta la posición estéreo de la Parte. L64 significa el máximo a la izquierda, 0 significa centro, y 63R significa máximo a la derecha.

Coarse (Tono Aproximado)

Ajusta la afinación de la Parte en intervalos de semitonos (octavas -4 - +4).

Fine (Tono Preciso)

Ajusta la afinación de la Parte en intervalos de 1-cént. (-50 - +50 centésimas).

* Una centésima es 1/100^a de un semitono.

RESERVE (Reserva de Voz)

Reserva de Voz

Este ajuste determina el número de voces que se reservarán para cada Parte cuando se soliciten más de 64 voces simultáneas.

* No es posible realizar un ajuste de la Reserva de Voz que implique que el número total de todas las Partes sea superior a 64 voces. El número de voces restantes disponibles se indica en la parte derecha del nombre del parámetro (rest=). Téngalo en cuenta cuando defina los ajustes.

■ Confirmar la Información MIDI para cada Parte (INFO)

INFO (Información de la Parte)

Las pantallas en este grupo le permiten comprobar algunos ajustes como el status de la recepción de mensajes MIDI para cada Parte. Es práctico cuando deba comprobar que la fuente de sonido responde correctamente a los mensajes del teclado o del controlador MIDI.

Mod (Información de Modulación)

Breath (Información de Breath)

Foot (Información de Foot)

Vol (Información de Volumen)

Pan (Información de Panoramización)

Exp (Información de Expresión)

Hold (Información de Hold 1)

Bend (Información de Bender)

Aft (Información de Aftertouch)

Sys1 (Información del Controlador 1 del Sistema)

El mensaje MIDI especificado como el parámetro Control 1 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN)

Sys 2(Información del Controlador 1 del Sistema)

El mensaje MIDI especificado como el parámetro Control 2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN)

Voices (Información de Voz)

El número de voces utilizado

Transmisión de Mensajes MIDI

Cuando modifica un valor (diferente del de Voz) en la pantalla INFO, se transmitirá el mensaje MIDI del valor modificado a la fuente de sonido interna y a los aparatos MIDI externos. La forma de transmisión dependerá de los ajustes de la Interpretación actualmente seleccionada.

Si ha seleccionado una Interpretación del tipo Individual, el mensaje MIDI se transmitirá a la Parte especificada y se transmitirá de forma simultánea a los aparatos MIDI externos del canal MIDI de esa Parte. Si ha seleccionado una Interpretación del tipo Compuesta, se transmitirá el mensaje MIDI a todas las Partes que tengan el parámetro Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) activado, y también se transmitirá a los aparatos MIDI externos en el canal MIDI de todas las Partes.

Funciones de los Parámetros de Grupo de percusión



■ Dar un nombre a un Grupo de percusión (COMMON)

RHYTHM NAME (Nombre del Grupo de percusión)

Puede asignar un nombre de hasta 12 caracteres a un Grupo de percusión.

* Para más detalles acerca de la asignación de nombres, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).

Ajustar los Efectos para un Tono de Ritmo (EFFECTS)

* Los Grupos de percusión utilizan los ajustes de efecto de la Interpretación actualmente seleccionada en el modo Interpretación. Puede modificar los ajustes de efecto de la Interpretación desde el modo Grupo de percusión, pero no podrá guardarlos como ajustes de Grupo de percusión. Si desea guardar los ajustes de efectos, debe guardarlos como ajustes de Interpretación.

OUTPUT

Especifica la salida para cada tecla.

Output Assign (Asignación de Salida/Nivel de Salida)

Para la salida de cada tecla, especifique si se enviará a través de Multiefectos y ajuste el nivel de volumen.

MIX: salida por el jack OUTPUT sin pasar a través de Multiefectos.

EFX: salida por el jack OUTPUT después de pasar a través de Multiefectos.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de Chorus para cada tecla.

Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de Reverberación para cada tecla.

PERFORM EFX TYPE (Tipo de Interpretación EFX)

* Si se ha ajustado la Fuente EFX para que utilice los ajustes del parámetro EFX del Patch asignado a una de las Partes, el número de la Parte se visualizará en la parte superior izquierda de la pantalla.

Type (Tipo EFX)

Selecciona el tipo de EFX. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

* Si ha seleccionado como Fuente EFX los ajustes del parámetro EFX de uno de los Patches asignados a una Parte, se visualizará el Tipo EFX del Patch.

Source (Fuente EFX)

Selecciona los ajustes del parámetro EFX que utilizará la Interpretación. Si desea utilizar los ajustes del parámetro EFX de la Interpretación, seleccione PERFORM. Si desea utilizar los ajustes del parámetro EFX del Patch asignado a una de las Partes, seleccione el número de la Parte.

Cuando se seleccionan los Ajustes del Parámetro EFX de un Patch

Cuando se seleccionan los ajustes del parámetro EFX de un Patch, estos ajustes se visualizarán en la pantalla de ajustes del parámetro EFX de la Interpretación, y tendrá la posibilidad de modificarlos. Si desea guardar los ajustes modificados del parámetro EFX del Patch, reescriba los ajustes del Patch. Los ajustes modificados del parámetro EFX del Patch se perderán si selecciona un Patch diferente.

PERFORM EFX PRM (Parámetros de Interpretación EFX)

Se visualizarán en pantalla los parámetros EFX para el tipo de EFX seleccionado. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

* Si se ha ajustado la Fuente EFX para que utilice los ajustes del parámetro EFX del Patch asignado a una de las Partes, el número de la Parte se visualizará en la parte superior izquierda de la pantalla.

PERFORM EFX OUT (Salida de Interpretación EFX)

Estos parámetros especifican la salida para las teclas por las cuales se ha seleccionado la Asignación de Salida.

* Para las teclas que tenga el ajuste de Asignación de Salida en MIX, se ignorarán los ajustes de esta pantalla.

Mix Out (Nivel de Salida EFX)

Ajusta el volumen del sonido directo y del sonido de Multiefectos.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de Chorus aplicado al sonido que pasa a través de Multiefectos.

Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de Reverberación aplicada al sonido que pasa a través de Multiefectos.

PERFORM EFX CTRL (Control de Interpretación EFX)

Utilice este parámetro cuando desee utilizar un controlador específico para controlar un parámetro EFX. Los tipos de parámetros EFX disponibles para controlar dependerán del tipo de EFX. Para más detalles, consulte la sección "**Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)**" (p. 93).

La línea superior de la pantalla mostrará el parámetro EFX que se controlará. Puede especificar la Fuente de Control EFX y la Profundidad de Control EFX para cada parámetro EFX.

Fuente de Control 1, 2 EFX

En la siguiente lista se muestran los controladores MIDI que se pueden utilizar. Si desea utilizar un controlador que sea común a todos los Patches, o un controlador que no se pueda seleccionar aquí, primero seleccione SYS-CTRL1 o SYS-CTRL2 y luego utilice el parámetro Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) para seleccionar el controlador.

OFF: no se utilizará ningún controlador SYS-CTRL1: controlador System (Control 1) SYS-CTRL2: controlador System (Control 2)

MODULATION: Modulación (controlador MIDI número 1)

BREATH: Breath (controlador MIDI número 2)

FOOT: Foot (controlador MIDI número 4)

VOLUME: Volume (controlador MIDI número 7)

PAN: Pan (controlador MIDI número 10)

EXPRESSION: Expression (controlador MIDI número 11)

PITCH BEND: Pitch bend AFTERTOUCH: Aftertouch

Profundidad de Control 1, 2 EFX

Ajusta el cambio que tendrá lugar en respuesta al movimiento del controlador. Los valores altos provocarán un cambio mayor. Los valores negativos (-) invertirán la dirección del cambio.

PERFORM CHORUS

Define los ajustes para el efecto Chorus de la Interpretación.

Rate (Frecuencia de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación para el chorus.

Depth (Profundidad Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación para el chorus.

Retardo (Pre-retardo Chorus)

Ajusta el tiempo de retardo desde el momento en que empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido chorus. Con valores altos obtendrá un sonido más espaciado.

Fbk (Nivel de Feedback Chorus)

Ajusta la cantidad de sonido chorus que se devuelve (fed back) al chorus. Con valores altos obtendrá un efecto más intenso.


Level (Nivel Chorus)

Ajusta el nivel de volumen del sonido chorus.


Out (Asignación de Salida Chorus)

Selecciona la forma de conexión entre el Chorus y la Reverberación.


MIX: Se mezclan el sonido chorus y el sonido de reverberación.



REV: Se aplica reverberación al sonido chorus.



M+R: Mezcla el sonido chorus al que no se ha aplicado reverberación y el sonido chorus al que se le ha aplicado reverberación.



PERFORM REVERB

Define ajustes para el efecto de Reverberación de la Interpretación.

Type (Tipo de Reverberación/Retardo)

Selecciona el tipo de efecto de Reverberación.

ROOM1: reverberación densa con caída corta reverberación poco densa con caída corta

STAGE1: reverberación con una reverberación posterior mayor **STAGE2:** reverberación con fuertes reflexiones iniciales

HALL1: reverberación con reverberación clara reverberación con reverberación potente

DELAY: retardo convencional

PAN-DLY: retardo con eco de izquierda a derecha

Time (Tiempo de Reverberación/Retardo)

Ajusta el tiempo de reverberación. Si ha seleccionado DELAY o PAN-DLY, este parámetro ajustará el tiempo de retardo del sonido original hasta que suene el primer eco.

Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la cantidad de sonido de retardo que se devuelve (fed back) al retardo. Con valores altos obtendrá repeticiones de retardos.

* Si ha seleccionado alguno de los tipos de Reverberación (ROOM1-HALL2), este parámetro no tendrá ningún efecto.

HF Damp (Amortiguación HF de Reverberación/Retardo)

Ajusta la frecuencia por encima de donde se cortará el sonido reverberado. Si se ajusta la frecuencia a un nivel bajo, se cortarán más las frecuencias altas, con lo que se obtendrá una reverberación más suave y más enmudecida. Si no desea cortar las frecuencias altas, ajuste este parámetro en BYPASS.

Level (Nivel de Reverberación/Retardo)

Ajusta el volumen del sonido reverberado (o retardado).

■ Control del Sonido de un Tono de Ritmo con los Controladores (CONTROL)

Los parámetros de este grupo determinan el funcionamiento de los controladores y cómo sonarán los instrumentos en un Grupo de percusión.

CONTROL

Estos parámetros determinan cómo se controla cada nota.

Bend Range

Especifica la cantidad de cambio de afinación (en semitonos) que tendrá lugar cuando se mueve el nivelador Pitch Bend (+1 octava máximo)

Env Mode (Modo Envolvente)

Si se selecciona una Onda de tipo loop (bucle), continuará sonando todo el tiempo que pulse la tecla. Si desea que la onda caiga de forma natural aunque tenga la tecla pulsada, ajuste esta opción a NO-SUS.

* Si se ha seleccionado una onda de un solo disparo, no tendrá sustain aunque este parámetro esté ajustado en SUSTAIN.

Mute Group (Grupo de Enmudecimiento)

La función Grupo de Enmudecimiento le permite especificar que algunos Tonos de Ritmo no suenen de manera simultánea. Tomando el ejemplo de un ajuste de batería acústica, es imposible que suenen de manera simultánea un Charles abierto y un Charles cerrado. Para simular este tipo de situación en el XP-30, ajuste cada sonido de Charles al mismo número de Grupo de Enmudecimiento). Se pueden utilizar hasta 31 Grupos de Enmudecimiento. Si desea que un Tono de Ritmo no utilice el Grupo de Enmudecimiento, desactívelo.

RxSWITCH (Conmutador de Recepción)

Estos parámetros determinan la forma en que cada tecla recibe los mensajes MIDI de volumen/Panoramización/Hold 1.

Volume (Conmutador de Recepción de Volumen)

Si desea recibir mensajes de volumen, active este parámetro. Si no, desactívelo.

* Para que se pueda efectuar la recepción de mensajes de Volumen, también debe activar el parámetro Volume (PERFORM/MIDI/RxSHIFT) para la Parte 10 de la Interpretación actualmente seleccionada.

Pan (Conmutador de Control de Recepción de Panoramización)

Especifica la forma en que se recibirán los mensajes de Panoramización.

OFF: No se recibirán.

CONT: Cuando se reciba un mensaje de Panoramización, la

posición estéreo del sonido cambiará inmediatamente.

KEY-ON: La posición estéreo del sonido cambiará cuando se

toque la siguiente nota. Si se recibe un mensaje de Panoramización cuando está sonando una nota, la posición estéreo actual no cambiará hasta la próxima nota. En este caso, la posición estéreo cambiará sólo para nota que se toque más tarde y la nota que suene actualmente no se moverá.

Hold-1 (Conmutador de Recepción Hold 1)

Si desea recibir mensajes Hold 1, active este parámetro. Si no, desactive el parámetro.

* Para que se puedan recibir mensajes Hold-1, también debe activar el parámetro Hold-1 (PERFORM/MIDI/RxSHIFT) para la Parte 10 de la Interpretación actualmente seleccionada.

■ Modificar una Forma de Onda de un Tono de Ritmo (WAVE)

Define los ajustes para la forma de onda básica (Wave) del Tono de Ritmo asignado a cada tecla.

WAVE

Group (Grupo de Onda)

Selecciona el Grupo de Onda.

INT-A, B: A, B Interno

EXP-A-E: Tarjetas de Ampliación de Onda A-E

* No es posible seleccionar una Grupo de Tarjeta de Ampliación de Onda que no esté instalada.

Number (Número de Onda)

Selecciona el número de Onda. El nombre de la Onda se visualizará entre paréntesis ().

Gain (Gain de Onda)

Ajusta el gain (boost de volumen) de Onda. El intervalo de ajuste es –6 - +12 dB, en intervalos de 6 dB. Un incremento de 6 dB doblará el gain.

Switch (Conmutador de Tecla)

Active esta opción para las teclas que desee que suenen, y desactívelo para las teclas que no desea que suenen.

■ Modificar la Afinación de un Tono de Ritmo (PITCH)

Este grupo contiene parámetros que afectan a la afinación del Tono de Ritmo para cada tecla.

PITCH (Afinación)

Especifica la afinación básica para el Tono de Ritmo.

Coarse (Tono Aproximado)

Selecciona la tecla correspondiente a la afinación en la cual desea que suene el Tono de Ritmo.

Fine (Tono Preciso)

Ajusta la afinación en intervalos de 1-cént. (-50 - +50 centésimas).

* Una centésima es 1/100^a de un semitono.

Random (Profundidad de Afinación Aleatoria)

Si desea que la afinación cambie aleatoriamente cada vez que pulse una tecla, especifique la amplitud del cambio. Si no desea un cambio de afinación aleatorio, ajuste este parámetro a 0. El valor está en unidades de una centésima.

Env Depth (Profundidad de la Envolvente de la Afinación)

Ajusta el efecto de la Envolvente de Afinación. Los ajustes altos provocarán un cambio mayor. Los ajustes negativos (-) invertirán la envolvente

VELOCIDAD PCH

Especifica cómo la velocidad de tecla cambiará el efecto de la Envolvente de la Afinación.

Velocity Sens (Sensibilidad de Velocidad de la Envolvente de la Afinación)


Utilice este parámetro si desea que la velocidad de tecla cambie el efecto de la Envolvente de la Afinación. Con ajuste altos obtendrá una diferencia mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el cambio.

Velocity Time (Sensibilidad de Velocidad del Tiempo de la Envolvente de la Afinación)

Utilice este parámetro si desea que la velocidad de tecla cambie el tiempo general de la Envolvente de la Afinación. Con ajustes altos obtendrá una diferencia mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el cambio.

ENVOLVENTE PCH

Define los ajustes para la Envolvente de la Afinación (cambios en la afinación sobre el tiempo).



T1-4 (Tiempo 1-4 de la Envolvente de la Afinación)

Especifica el tiempo sobre el que la afinación cambiará de un punto al otro.

L1-4 (Nivel 1-4 de la Envolvente de la Afinación)

Especifica el cambio de afinación para cada punto relativo a la afinación básica.

■ Cambiar el Tono (Filtro) de un Tono de Ritmo (TVF)

El TVF (Filtro de Variante de Tiempo) utiliza un filtro para modificar las características de frecuencia de sonido.

FILTRO

Define los ajustes del filtro TVF.

Type (Tipo de Filtro)

Selecciona el tipo de filtro.

OFF: El filtro no se utiliza.

LPF (Filtro Pasa Bajos): Corta la frecuencia por encima de

la Frecuencia de Corte. Este es el tipo de filtro más común utilizado

por los sintetizadores.

BPF (Filtro Pasa Bandas): Sólo pasa las frecuencias en el área

de la Frecuencia de Corte.

HPF (Filtro Pasa Altos): Corta las frecuencias por debajo de

la Frecuencia de Corte.

PKG (Filtro de Peak): Enfatiza las frecuencias en el área


de la Frecuencia de Corte.

Cut (Frecuencia de Corte)

Ajusta la frecuencia del filtro.

Resonance (Resonancia)

Intensifica las frecuencias en el área de la Frecuencia de Corte. Con algunos ajustes, los niveles excesivos pueden provocar oscilaciones y distorsiones.



EnvDepth (Profundidad de la Envolvente TVF)

Ajusta la profundidad de la envolvente del TVF. Los ajustes altos provocarán un cambio mayor. Los valores negativos (-) invertirán la envolvente.

TVF VELOCITY

V-Sens (Sensibilidad de la Velocidad de la Envolvente del TVF)

Utilice este parámetro si desea que la velocidad afecte a la Envolvente del TVF. Con ajustes altos obtendrá una diferencia mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

V-Time (Sensibilidad de la Velocidad del Tiempo de la Envolvente del TVF)


Utilice este parámetro si desea que la velocidad afecte al tiempo de la Envolvente del TVF. Con ajustes altos obtendrá una diferencia de tiempo mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

V-Resonance (Sensibilidad de la Velocidad de Resonancia)

Utilice este parámetro si desea que la velocidad afecte a la Resonancia. Los ajustes altos provocarán una diferencia mayor entre las notas fuertes y suaves. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

TVF ENVELOPE (Envolvente del TVF)

Estos parámetros ajustan la envolvente del TVF (la forma en que cambiará la frecuencia de corte a lo largo del tiempo).



T1-T4 (Tiempo 1-4 de la Envolvente del TVF)

Ajusta las temporizaciones sobre las cuales la frecuencia de corte se desplazará de un punto a otro.

L1-L4 (Nivel 1-4 de la Envolvente del TVF)

Ajusta los niveles de la frecuencia de corte para cada punto, relativos a la frecuencia de corte básica.

■ Cambiar el Volumen y la Posición Estéreo de un Tono de Ritmo (TVA)

El TVA (Amplificador Variante de Tiempo) controla los cambios de volumen y la posición estéreo.

TVA

Level (Nivel)

Ajusta el volumen básico del Tono de Ritmo. Utilice este parámetro para ajustar el balance de volumen entre los Tonos de Ritmos.

Pan (Panoramización)

Ajusta la panoramización (posición del estéreo) del Tono de Ritmo. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Random (Profundidad de la Panoramización Aleatoria)

Utilice este parámetro si desea que la posición estéreo cambie de manera aleatoria cada vez que pulse una tecla. Si no desea que la posición estéreo cambie aleatoriamente, ajuste este parámetro a 0.

Alternate (Profundidad de la Panoramización Alternativa)

Utilice este parámetro si desea alternar la posición estéreo entre la izquierda y la derecha cuando pulse una tecla. Con valores altos obtendrá una amplitud mayor de cambio. Se pueden ajustar los valores L o R y con esto invertirá el orden izquierda/derecha de la panoramización. Si desea alternar la posición de panoramización entre dos Tonos de Ritmo, ajuste los tonos de manera opuesta a los ajustes L y R.

TVA VELOCITY (Velocidad TVA)

Especifica la forma en que la velocidad del teclado afectará la temporización de la envolvente del TVA.

Velocity Sens (Sensibilidad de la Velocidad de la Envolvente del TVA)


Utilice este parámetro si desea que la velocidad afecte a la Envolvente del TVA. Con ajustes altos obtendrá una diferencia mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

Velocity Time (Sensibilidad de Velocidad del Tiempo de la Envolvente del TVA)

Utilice este parámetro si desea que la velocidad afecte al tiempo de la Envolvente del TVA. Con ajustes altos obtendrá una diferencia de tiempo mayor entre las notas suaves y las notas fuertes. Los ajustes negativos (-) invertirán el efecto.

TVA ENVELOPE (Envolvente del TVA)

Estos parámetros sirven para realizar los ajustes para la envolvente del TVA (cambia a lo largo del tiempo en el nivel del TVA).



T1-T4 (Temporización 1-4 de la Envolvente del TVA)

Ajusta el tiempo sobre el cual el volumen cambia de un punto a otro.

L1-L3 (Nivel 1-3 de la Envolvente del TVA)

Ajusta el nivel de volumen de cada punto relativo al nivel del TVA básico.


Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)

Multi-Effects le proporciona 40 tipos de efectos. Algunos están formados por dos efectos diferentes conectados en serie o en paralelo.

* Los parámetros señalados con un "#" se pueden controlar mediante un controlador especifico (Cambiarán dos artículos de ajuste de manera simultánea para "#1" y "2#"). Los ajustes de la pantalla de Patch o en la de Control de Interpretación EFX (PATCH/EFFECTS/PATCH EFX CTRL o PERFORM/ EFFECTS/PERFORM EFX CTRL) determinarán cómo se van a controlar estos parámetros.

1: STEREO-EQ (Ecualizador Estéreo)

Se trata de un ecualizador estéreo de cuatro bandas (baja, media x 2, alta).



LowFreq (Frecuencia Baja)

Selecciona la frecuencia del intervalo bajo (200 Hz/400 Hz).

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

Hi Freq (Frecuencia Alta)

Selecciona la frecuencia del intervalo alto (4000 Hz/8000 Hz).

Hi Gain (Gain Alto)

Ajusta el gain de la frecuencia alta.

P1 Freq (Frecuencia de Pico 1)

Ajusta la frecuencia de Pico 1 (intervalo medio).

P1 Q (Pico 1 Q)

Este parámetro ajusta la amplitud del área alrededor de la Frecuencia de Pico 1 que quedará afectada por el ajuste del Gain. Con valores superiores de Q se reducirá el área afectada.

P1 Gain (Gain de Pico 1)

Ajusta el gain para el área especificada por la Frecuencia de Pico 1 y los ajustes de Q.

P2 Freq (Frecuencia de Pico 2)

Ajusta la frecuencia de Pico 2 (intervalo medio).

P2 Q (Pico 2 Q)

Este parámetro ajusta la amplitud del área alrededor de la Frecuencia de Pico 2 que quedará afectada por el ajuste del Gain. Con valores superiores de Q se reducirá el área afectada.

P2 Gain (Gain de Pico 2)


Ajusta el gain para el área especificada por la Frecuencia de Pico 2 y los ajustes Q.

Nivel (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

2: OVERDRIVE (Saturación)

Este efecto crea una suave distorsión parecida a la que producen los amplificadores de lámpara.



Drive

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará conjuntamente con el grado de distorsión.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain (Gain Alto)

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Amp Type (Tipo de Simulador de Amplificador)

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

SMALL: amplificador pequeño


BUILT-IN: amplificador tipo unidad individual 2-STACK: amplificador grande doble apilable 3-STACK: amplificador grande triple apilable

Pan (Panoramización de Salida)

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

3: DISTORTION

Este efecto produce una distorsión más intensa que la Saturación.



Drive

Ajusta el grado de distorsión. El volumen cambiará conjuntamente con el grado de distorsión.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain (Gain Alto)

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Amp Type (Tipo de Simulador de Amplificador)

Selecciona el tipo de amplificador de guitarra.

SMALL: amplificador pequeño


BUILT-IN: amplificador tipo unidad individual **2-STACK:** amplificador grande doble apilable **3-STACK:** amplificador grande triple apilable

Pan (Panoramización de Salida)

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

4: PHASER

Un phaser añade un sonido de cambio de fase al sonido original y produce una modulación giratoria que crea espacio y profundidad.



Manual

Ajusta la frecuencia básica desde la que se modulará el sonido.

Rate # (Intervalo #)

Ajusta la frecuencia (periodo) de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Res (Resonancia)

Ajusta la intensidad añadida al intervalo de frecuencia que envuelve la frecuencia básica determinada por el ajuste Manual.

Mix (Nivel de Mezcla)

Ajusta la relación con la que se combina el sonido de cambio de fase con el sonido directo.

Pan (Panoramización de Salida)


Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

5: SPECTRUM

El espectro es un tipo de filtro que modifica el timbre mediante el aumento o el corte del nivel en frecuencias específicas. Es parecido a un ecualizador, pero tiene 8 puntos de frecuencia fijados en posiciones más aptas para añadir carácter al sonido.



Band 1 (Gain de Banda 1)

Ajusta el nivel 250 Hz.

Band 2 (Gain de Banda 2)

Ajusta el nivel 500 Hz.

Band 3 (Gain de Banda 3)

Ajusta el nivel 1000 Hz.

Band 4 (Gain de Banda 4)

Ajusta el nivel 1250 Hz.

Band 5 (Gain de Banda 5)

Ajusta el nivel 2000 Hz.

Band 6 (Gain de Banda 6)

Ajusta el nivel 3150 Hz.

Band 7 (Gain de Banda 7)

Ajusta el nivel 4000 Hz.

Band 8 (Gain de Banda 8)

Ajusta el nivel 8000 Hz.

Q

Ajusta de manera simultánea la amplitud de las áreas ajustadas para todas las bandas de frecuencia.

Pan (Panoramización de Salida)


Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

6: ENHANCER

El Enhancer controla la estructura del sobretono de las frecuencias altas y proporciona un sonido más vivo y tenso.



Sens (Sensibilidad)

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

Mix (Nivel de Mezcla)

Ajusta la relación con la que los sobretonos generados mediante el enhancer se combinan con el sonido directo.

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain del intervalo de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain Alto)


Ajusta el gain del intervalo de frecuencia alta.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

7: AUTO-WAH

El Auto Wah controla cíclicamente un filtro para crear cambios cíclicos en el timbre.



Filter (Tipo de Filtro)

Selecciona el tipo de filtro.

LPF: El efecto wah se aplicará sobre un gran intervalo de frecuencia

BPF: El efecto wah se aplicará sobre un pequeño intervalo de frecuencia.

Sens (Sensibilidad)

Ajusta la sensibilidad con la que se controlará el filtro.

Manual

Ajusta la frecuencia central desde la que se aplicará el efecto.

Peak (Pico)

Ajusta la cantidad de efecto wah que tendrá lugar en el área de la frecuencia central. Con ajustes bajos provocará que el efecto se aplique en un área mayor alrededor de la frecuencia central. Con ajustes altos provocará que el efecto se aplique en un área más estrecha.

Rate # (Intervalo #)

Ajusta la frecuencia de modulación.

Depth (Profundidad)


Ajusta la profundidad de modulación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

8: ROTARY

El efecto Rotary (Rotativo) simula el sonido de los altavoces rotativos que se utilizaban a menudo con los órganos eléctricos antiguos. Puesto que se puede ajustar independientemente el movimiento del intervalo alto y del intervalo bajo, se puede simular de manera muy precisa el tipo único de modulación característica de estos altavoces. Este efecto es muy práctico para los Patches de órganos eléctricos.



LowSlow (Intervalo Lento de Frecuencia Baja)

Ajusta la velocidad lenta (SLOW) del rotor de la frecuencia baja.

LowFast (Intervalo Rápido de la Frecuencia Baja)

Ajusta la velocidad rápida (FAST) del rotor de la frecuencia baja.

LowAccl (Aceleración de la Frecuencia Baja)

Ajusta el tiempo que tarda el rotor de la frecuencia baja para alcanzar la nueva velocidad seleccionada cuando cambie de velocidad rápida a lenta (o de lenta a rápida). Los valores bajos requieren tiempos más largos.

Low Lvl (Nivel de Frecuencia Bajo)

Ajusta el volumen del rotor de frecuencia baja.

Hi Slow (Intervalo Lento de Frecuencia Alta)

Ajusta la velocidad lenta (SLOW) del rotor de la frecuencia alta.

Hi Fast (Intervalo Rápido de la Frecuencia Alta)

Ajusta la velocidad rápida (FAST) del rotor de la frecuencia alta.

Hi Accl (Aceleración de la Frecuencia Alta)

Ajusta el tiempo que tarda el rotor de la frecuencia alta para alcanzar la nueva velocidad seleccionada al pasar de velocidad rápida a lenta (o de lenta a rápida). Los valores bajos requieren tiempos más largos.

Hi Lvl (Nivel de Frecuencia Alta)

Ajusta el volumen del rotor de frecuencia alta.

Separation (Separación)

Ajusta la dispersión espacial del sonido.

Speed # (Velocidad #)

Cambia simultáneamente la velocidad de rotación del rotor de frecuencia baja y del rotor de frecuencia alta.

SLOW: Disminuye la rotación de la velocidad especificada (los valores Low Slow / Hi Slow).


FAST: Aumenta la rotación de la velocidad especificada (los valores Low Fast / Hi Fast).

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

9: COMPRESSOR

El Compresor bemola los niveles altos y aumenta los niveles bajos, suavizando así las irregularidades en el volumen.



Attack (Ataque)

Ajusta el tiempo de ataque de un sonido de entrada.

Sustain (Sustain)

Ajusta la temporización sobre la que se aumentarán los niveles de sonido hasta que alcancen el volumen especificado.

Post Gain (Gain Posterior)

Ajusta el gain de salida.

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain de la frecuencia baja.

Hi Gain (Gain Alto)

Ajusta el gain de la frecuencia alta.

Pan (Panoramización de Salida)

Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

10: LIMITER

El limitador comprime señales que exceden un nivel de volumen específico, previniendo así que se produzcan distorsiones.



Thresh (Nivel de Threshold)

Ajusta el volumen en el cual empezará la compresión.

Ratio (Relación de Compresión)

Ajusta la relación de compresión.

Release (Tiempo de Desvanecimiento)

Ajusta el tiempo a partir del cuál el volumen cae por debajo del Nivel de Threshold hasta que deja de aplicarse la compresión.

Gain (Gain Posterior)

Ajusta el gain de salida.

LowGain (Gain Bajo)

Ajusta el gain de frecuencia baja.

Hi Gain (Gain Alto)

Ajusta el gain de frecuencia alta.

Pan (Panoramización de Salida)


Ajusta la posición estéreo del sonido de salida. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

11: HEXA-CHORUS

El Hexa-chorus utiliza un chorus de seis fases (seis capas de sonido chorus) para proporcionar riqueza y espacio al sonido.



Pre Dly (Tiempo de Pre-Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cual empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido de chorus.

Rate # (Relación #)

Ajusta la relación de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Dly Dev (Desviación de Pre-Retardo)

El Pre-Retardo determina el tiempo a partir del cuál empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido procesado. La Desviación Pre-Retardo ajusta las diferencia en el Pre-Retardo entre los sonidos chorus.

Dpt Dev (Desviación de Profundidad)

Ajusta la diferencia en la profundidad de modulación entre los sonidos de chorus.

Pan Dev (Desviación de Panoramización)

Ajusta la diferencia en la posición estéreo entre los sonidos de chorus. Con un ajuste de 0, todos los sonidos chorus se posicionarán en el centro. Con un ajuste de 20, cada sonido chorus se posicionará en intervalos de 60 grados relativos al centro.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido chorus.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

12: TREMOLO-CHORUS

El Chorus Tremolo es un efecto de chorus con Tremolo añadido (modulación cíclica del volumen).



Pre Dly (Tiempo de Pre-Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cuál empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido de chorus.

ChoRate (Relación de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Cho Dpt (Profundidad de Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

Phase (Fase Tremolo)

Ajusta la expansión del efecto tremolo.

TrmRate (Relación Tremolo)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto tremolo.

Trm Sep (Separación Tremolo)

Ajusta la expansión del efecto tremolo.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus tremolo. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido chorus tremolo.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

13: SPACE-D

El Space-D es un chorus múltiple que aplica una modulación de dos fases en estéreo. No da la impresión de ser una modulación, pero produce un efecto de chorus transparente.



Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cual empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido procesado.

Rate # (Relación #)

Ajusta la relación de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Phase (Fase)

Ajusta la extensión espacial del sonido.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido chorus.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

14: STEREO-CHORUS

Se trata de un chorus estéreo. Se proporciona un filtro para que pueda ajustar el timbre del sonido chorus.



Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cuál empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido procesado.

Rate # (Relación #)

Ajusta la relación de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Phase (Fase)

Ajusta la extensión espacial del sonido.

Filter (Tipo de Filtro)

Selecciona el tipo de filtro.

OFF: no se utilizará ningún filtro

LPF: corta el intervalo de frecuencia por encima de la

frecuencia de corte

HPF: corta el intervalo de frecuencia por debajo de la

frecuencia de corte

Cutoff (Frecuencia de Corte)

Ajusta la frecuencia básica del filtro.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido chorus.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

15: STEREO-FLANGER

Se trata de un flanger estéreo. (El LFO tiene la misma fase para la izquierda y la derecha.) Produce una resonancia metálica que sube y baja como una aeroplano cuando despega o aterriza. Se proporciona un filtro para que pueda ajustar el timbre del sonido del flanger.



Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cuál empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido procesado.

Rate # (Relación #)

Ajusta la relación de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la cantidad (%) de sonido procesado que se devuelve (fed back) a la entrada (input). Los valores positivos (+) devolverán el sonido en fase y los ajustes negativos (-) devolverán el sonido en phase invertida.

Phase (Fase)

Ajusta la extensión espacial del sonido.

Filter (Tipo de Filtro)

Selecciona el tipo de filtro.

OFF: no se utilizará ningún filtro

LPF: corta el intervalo de frecuencia por encima de la

frecuencia de corte.

HPF: corta el intervalo de frecuencia por debajo de la

frecuencia de corte

Cutoff (Frecuencia de Corte)

Ajusta la frecuencia básica del filtro.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido flanger.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

16: STEP-FLANGER

El efecto Step Flanger es un flanger en el que la afinación cambia en intervalos. La velocidad a la que cambia la afinación también se puede especificar en términos de valor de nota de un tempo especificado.



Pre Dly (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del cuál empieza el sonido directo hasta que se escucha el sonido procesado.

Rate (Relación)

Ajusta la relación de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la cantidad (%) de sonido procesado que se devuelve (fed back) a la entrada (input). Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Phase (Fase)

Ajusta la extensión espacial del sonido.

Step Rate # (Relación de Intervalos)

Ajusta la relación (periodo) de cambio de afinación. Se puede ajustar este parámetro como un valor de nota de un tempo específico. En este caso, especifique el valor de la nota deseada.

Cuando se ajusta Step Rate como un Valor de Nota

Como tempo especificado, puede utilizar el Tempo de Patch, un Tempo de Interpretación o un reloj de tempo del sistema del XP-30.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Patch (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en PATCH y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK) en SYSTEM.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Performance (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en

PERFORM y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/ COMMON/PERFORM CLOCK) en SYSTEM.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido flanger.


Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.


17: STEREO-DELAY

Se trata de un retardo estéreo.

Cuando el Modo Feedback está en NORMAL:



Cuando el Modo Feedback está en CROSS:



Delay L (Tiempo de Retardo Izquierdo)

Ajusta el tiempo a partir del cuál el sonido original empieza hasta que se escucha el sonido del retardo izquierdo.

Delay R (Tiempo de Retardo Derecho)

Ajusta el tiempo a partir del cuál el sonido original empieza hasta que se escucha el sonido del retardo derecho.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Mode (Modo Feedback)

Selecciona la forma en que se devuelve el sonido de retardo al efecto.

NORMAL: El sonido de retardo izquierdo se devolverá al

retardo izquierdo y el sonido de retardo derecho se

devolverá al retardo derecho.

CROSS: El sonido de retardo izquierdo se devolverá al

retardo derecho y el sonido de retardo derecho se

devolverá al retardo izquierdo.

Phase L (Fase de Feedback Izquierda)

Selecciona la fase del sonido de retardo izquierdo.

NORMAL: No se cambia la fase. **INVERT:** Se invierte la fase.

Phase R (Fase de Feedback derecha)

Selecciona la fase del sonido de retardo derecho.

NORMAL: No se cambia la fase. **INVERT:** Se invierte la fase.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de retorno al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo. Con un ajuste de D100:0W, sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de retardo.


Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.


18: MODULATION-DELAY

Este efecto añade modulación al sonido retardado, produciendo así un efecto parecido al del flanger.

Cuando el Modo Feedback se encuentra en NORMAL:



Cuando el Modo Feedback se encuentra en CROSS:



Delay L (Tiempo de Retardo Izquierdo)

Ajusta el tiempo a partir del cuál el sonido original empieza hasta que se escucha el sonido del retardo izquierdo.

Delay R (Tiempo de Retardo Derecho)

Ajusta el tiempo a partir del cuál el sonido original empieza hasta que se escucha el sonido del retardo derecho.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Mode (Modo Feedback)

Selecciona la forma en que se devuelve el sonido de retardo al efecto

NORMAL: El sonido de retardo izquierdo se devolverá al

retardo izquierdo y el sonido de retardo derecho se

devolverá al retardo derecho.

CROSS: El sonido de retardo izquierdo se devolverá al

retardo derecho y el sonido de retardo derecho se

devolverá al retardo izquierdo.

Rate # (Relación #)

Ajusta la velocidad de modulación.

Depth (Profundidad)

Ajusta la profundidad de modulación.

Phase (Fase)

Ajusta la extensión espacial del sonido.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de retorno al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo de la modulación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de retardo de la modulación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

19: TRIPLE-TAP-DELAY

El Retardo Tap Triple produce tres sonidos de retardo; centro, izquierda, derecha. Se puede especificar el tiempo de retardo central como un valor de nota de un tempo específico.



Delay C (Tiempo de Retardo Central) Delay L (Tiempo de Retardo Izquierdo) Delay R (Tiempo de Retardo Derecho)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del sonido directo hasta que se escuche el sonido de retardo. Se puede ajustar este parámetro como un valor de nota de un tempo específico. En este caso, especifique el valor de la nota que desee.

Cuando se ajusta Step Rate como un Valor de Nota

Como tempo especificado, puede utilizar el Tempo de Patch, un Tempo de Interpretación o un reloj de tempo del sistema del XP-30.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Patch (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en PATCH y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Performance (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en PERFORM y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en SYSTEM.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la

Level C (Nivel Central) Level L (Nivel Izquierdo) Level R (Nivel Derecho)

Ajusta el volumen de cada sonido de retardo.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de retorno al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo de la modulación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de retardo de la modulación.

Level (Nivel de Salida)


Ajusta el nivel de salida.

20: QUADRUPLE-TAP-DELAY

El Retardo Tap Cuádruple dispone de cuatro retardos. Se puede especificar cada uno de los parámetros de Delay Time (Tiempo de Retardo) como una longitud de nota del tempo seleccionado.



La posición estéreo de cada sonido de retardo es como se muestra a continuación.



Delay 1 (Tiempo de Retardo 1)

Delay 2 (Tiempo de Retardo 2)

Delay 3 (Tiempo de Retardo 3)

Delay 4 (Tiempo de Retardo 4)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del sonido directo hasta que se escuche el sonido de retardo. Se puede ajustar este parámetro como un valor de nota de un tempo específico. En este caso, especifique el valor de la nota que desee.

Cuando se ajusta Step Rate como un Valor de Nota

Como tempo especificado, puede utilizar el Tempo de Patch, un Tempo de Interpretación o un reloj de tempo del sistema del XP-30.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Patch (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en PATCH y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Patch, ajuste el parámetro Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM.

Si desea utilizar un tempo fijo en el modo Performance (ajuste del parámetro Tempo), ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en PERFORM y ajuste el tempo que desee.

Si desea utilizar el reloj de tempo del sistema en el modo Performance, ajuste el parámetro Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) en SYSTEM. Level 1 (Nivel 1)

Level 2 (Nivel 2)

Level 3 (Nivel 3)

Level 4 (Nivel 4)

Ajusta el volumen de cada sonido de retardo.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de retorno al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo de la modulación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de retardo de la modulación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

21: TIME-CONTROL-DELAY

Este efecto le permite utilizar un controlador específico (el controlador seleccionado en la Fuente de Control EFX) para controlar en tiempo real el tiempo de retardo y la afinación. Con una longitud de retardo mayor disminuirá la afinación y con un retardo más corto aumentará la afinación.



Delay (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del sonido directo hasta que se escuche el sonido de retardo.

Accel (Aceleración)

Este parámetro ajusta el tiempo sobre el que el Tiempo de Retardo cambiará del ajuste actual a un nuevo ajuste especificado. La relación de cambio para el Tiempo de Retardo afecta directamente a la relación de cambio de afinación.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de retorno al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

Pan (Panoramización de Salida)

Ajusta la posición estéreo del sonido de retardo. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo de la modulación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de retardo de la modulación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

22: 2VOICE-PITCH-SHIFTER

Un desafinador conmuta la afinación del sonido original. Este desafinador de 2 voces dispone de dos desafinadores y puede añadir dos sonidos desafinados al sonido original.



Coarse A (Afinación Aproximada A) #1

Ajusta la afinación del Pitch Shift A en intervalos de semitono (octavas de -2 - +1).

Fine A (Afinación Precisa A) #1

Define ajustes precisos para la afinación de Pitch Shift A en intervalos de 2-centésimas (centésimas de –100 - +100).

* Una centésima es 1/100ª de un semitono.

Pan A (Panoramización de Salida A)

Ajusta la posición estéreo del sonido Pitch Shift A. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

PreDly A (Tiempo de Pre Retardo A)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido Pitch Shift A.

Coarse B (Afinación Aproximada B) #2

Ajusta la afinación del Pitch Shift B en intervalos de semitono (octavas de -2 - +1).

Fine B (Afinación Precisa B) #2

Define ajustes precisos para la afinación de Pitch Shift B en intervalos de 2-centésimas (centésimas de –100 - +100).

* Una centésima es 1/100^a de un semitono.

Pan B (Panoramización de Salida B)

Ajusta la posición estéreo del sonido Pitch Shift B. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

PreDly B (Tiempo de Pre Retardo B)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido Pitch Shift B.

Mode (Modo Desafinador)

Los valores altos de este parámetro provocarán una respuesta más lenta, pero una afinación más sólida.

Lvl Bal (Balance de Nivel)

Ajusta el balance del volumen entre los sonidos del Pitch Shift A y el Pitch Shift B.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de desafinación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de desafinación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

23: FBK-PITCH-SHIFTER (Feedback Pitch Shifter)

Este desafinador le permite devolver el sonido desafinado al efecto.



Coarse (Afinación Aproximada) #1

Ajusta la afinación del sonido desafinado en intervalos de semitonos (octavas de -2 - +1).

Fine (Afinación Precisa) #1

Define ajustes precisos para la afinación del sonido desafinado en intervalos de 2-centésimas (-100 - + 100).

* Una centésima es 1/100° de un semitono.

Fbk (Nivel de Feedback)

Ajusta la proporción (%) del sonido procesado que se devuelve al efecto. Los ajustes negativos (-) invertirán la fase.

Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido retardado.

Mode (Modo Desafinador)

Los valores altos de este parámetro provocarán una respuesta más lenta, pero una afinación más sólida.

Pan (Panoramización de Salida)

Ajusta la posición estéreo del sonido Pitch Shift. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de desafinación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de desafinación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

24: REVERB

El efecto de Reverb añade reverberación al sonido y simula un espacio acústico.



Type (Tipo de Reverberación)

Selecciona el tipo de efecto de Reverberación. **ROOM1:**reverberación densa con caída corta

POOM 2 reverberación paga densa con caída a

ROOM2:reverberación poco densa con caída corta

STAGE1:reverberación con una reverberación posterior mayor

STAGE2:reverberación con fuertes reflexiones iniciales

HALL1:reverberación con reverberación clara

HALL2:reverberación con reverberación potente

Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de reverberación.

Time (Tiempo de Reverberación)

Ajusta la longitud de tiempo de la reverberación.

HF Damp (Amortiguación HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido de reverberación. Si se ajusta la frecuencia en una posición baja, se cortarán muchas de las frecuencias altas, con lo que se obtendrá una reverberación más suave y enmudecida. Si no desea que se corten las frecuencias altas, ajuste este parámetro en BYPASS.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de reverberación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de reverberación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

25: GATE-REVERB

La Reverberación de Puerta es un tipo especial de reverberación en la que se corta el sonido de reverberación antes de que finalice su longitud natural.



Type (Tipo de Reverberación de Puerta)

Selecciona el tipo de reverberación.

NORMAL: reverberación de puerta convencional

REVERSE: reverberación inversa

SWEEP1: el sonido de reverberación se desplaza de

derecha a izquierda

SWEEP2: el sonido de reverberación se desplaza de

izquierda a derecha

Pre Dly (Tiempo de Pre Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de reverberación.

Gate Time (Tiempo de Puerta)

Ajusta el tiempo a partir del momento en que se oye la reverberación hasta que desaparece.

LowGain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia baja.

Hi Gain

Ajusta el gain del intervalo de la frecuencia alta.

Balance (Balance de Efecto)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de reverberación. Con un ajuste de D100:0W sólo tendrá salida el sonido directo y con un ajuste de D0:100W sólo tendrá salida el sonido de reverberación.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

26: OVERDRIVE→CHORUS

Este efecto conecta en serie una saturación y un chorus.



OD Drive

Ajusta el grado de distorsión de saturación. El volumen cambiará conjuntamente con el grado de distorsión.

OD Pan (Panoramización de Saturación)

Ajusta la posición estéreo del sonido de saturación. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Cho Dly (Tiempo de Pre Retardo Chorus)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

ChoRate (Relación de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Depth (Profundidad del Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Balance # (Balance de Chorus)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido de saturación que se envía a través del chorus y el sonido de saturación que no se envía a través del chorus. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido de saturación. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido de saturación que se envía a través del chorus.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

27: OVERDRIVE→FLANGER

Este efecto conecta en serie una saturación y un flanger.



OD Drive

Ajusta el grado de distorsión de saturación. El volumen cambiará conjuntamente con el grado de distorsión.

OD Pan (Panoramización de Saturación)

Ajusta la posición estéreo del sonido de saturación. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

Flg Dly (Tiempo de Pre Retardo Flanger)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

Flg Rate (Relación de Flanger)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

Flg Dpt (Profundidad del Flanger)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

Flg Fbk (Nivel de Feedback Flanger)

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Flanger Balance (Balance de Flanger)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido de saturación que se envía a través del flanger y el sonido de saturación que no se envía a través del flanger. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido de saturación. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido de saturación que se envía a través del flanger.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

28: OVERDRIVE→DELAY

Este efecto conecta en serie una saturación y un retardo.



OD Drive

Ajusta el grado de distorsión de saturación. El volumen cambiará conjuntamente con el grado de distorsión.

OD Pan (Panoramización de Saturación)

Ajusta la posición estéreo del sonido de saturación. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

DlyTime (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de retardo.

Dly Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Delay HF Damp (Amortiguación de Retardo HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido retardado devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS

Delay Balance (Balance de Retardo)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido de saturación que se envía a través del retardo y el sonido de saturación que no se envía a través del retardo. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido de saturación. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido de saturación que se envía a través del retardo.

Level (Nivel de Salida)


Ajusta el nivel de salida.

29: DISTORTION→CHORUS

Este efecto conecta en serie una distorsión y un chorus. Los parámetros son esencialmente los mismos que en "26: OVERDRIVE→CHORUS," con la excepción de los siguientes apartados.

OD Drive → Dist Drive (Especifique la cantidad de distorsión.)

OD Pan → Dist Pan (Especifique la posición estéreo del sonido de distorsión.)




30: DISTORTION→FLANGER

Este efecto conecta en serie una distorsión y un flanger. Los parámetros son esencialmente los mismos que en "27:

OVERDRIVE-FLANGER," con la excepción de los siguientes apartados.

OD Drive → Dist Drive (Especifique la cantidad de distorsión.)

OD Pan → Dist Pan (Especifique la posición estéreo del sonido de distorsión.)




31: DISTORTION→DELAY

Este efecto conecta en serie una distorsión y un retardo. Los parámetros son esencialmente los mismos que en "28: OVERDRIVE-DELAY," con la excepción de los siguientes apartados.


OD Drive → Dist Drive (Especifique la cantidad de distorsión.)

OD Pan → Dist Pan (Especifique la posición estéreo del sonido de distorsión.)



32: ENHANCER→CHORUS

Este efecto conecta en serie un enhancer y un chorus.



Enhancer Sens #

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

Enhancer Mix (Nivel de Mezcla Enhancer)

Ajusta la frecuencia con la que los sobretonos generados mediante el enhancer se combinan con el sonido directo.

Cho Dly (Tiempo de Pre Retardo Chorus)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

ChoRate (Relación de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Depth (Profundidad del Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Balance # (Balance de Chorus)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido enhancer que se envía a través del chorus y el sonido enhancer que no se envía a través del chorus. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido enhancer. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido enhancer que se envía a través del chorus.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

33: ENHANCER→FLANGER

Este efecto conecta en serie un enhancer y un flanger.



Enhancer Sens #

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

Enhancer Mix (Nivel de Mezcla Enhancer)

Ajusta la frecuencia con la que los sobretonos generados mediante el enhancer se combinan con el sonido directo.

Flg Dly (Tiempo de Pre Retardo Flanger)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

Flg Rate (Relación de Flanger)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

Flg Dpt (Profundidad del Flanger)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

Flg Fbk (Nivel de Feedback Flanger)

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Flanger Balance # (Balance de Flanger)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido enhancer que se envía a través del flanger y el sonido enhancer que no se envía a través del flanger. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido enhancer. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido enhancer que se envía a través del flanger.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

34: ENHANCER→DELAY

Este efecto conecta en serie un enhancer y un retardo.



Enhancer Sens #

Ajusta la sensibilidad del enhancer.

Enhancer Mix (Nivel de Mezcla Enhancer)

Ajusta la frecuencia con la que los sobretonos generados mediante el enhancer se combinan con el sonido directo.

DlyTime (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de retardo.

Dly Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Delay HF Damp (Amortiguación de Retardo HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido retardado devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

Delay Balance # (Balance de Retardo)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido enhancer que se envía a través del retardo y el sonido enhancer que no se envía a través del retardo. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido enhancer. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido enhancer que se envía a través del retardo.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

35: CHORUS→DELAY

Este efecto conecta en serie un chorus y una unidad de retardo.



Cho Dly (Tiempo de Pre Retardo Chorus)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

ChoRate (Relación de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Depth (Profundidad del Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

Cho Bal (Balance de Chorus)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido directo. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido chorus.

DlyTime (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de retardo.

Dly Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Delay HF Damp (Amortiguación de Retardo HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido retardado devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en RYPASS

Delay Balance # (Balance de Retardo)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido chorus que se envía a través del retardo y el sonido chorus que no se envía a través del retardo. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido chorus. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido chorus que se envía a través del retardo.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

36: FLANGER→DELAY

Este efecto conecta en serie un flanger y un retardo.



Flg Dly (Tiempo de Pre Retardo Flanger)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

Flg Rate (Relación de Flanger)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

Flg Dpt (Profundidad del Flanger)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

Flg Fbk (Nivel de Feedback Flanger)

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Flg Bal (Balance del Flanger)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido flanger. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido directo. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido flanger.

DlyTime (Tiempo de Retardo)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio del sonido directo hasta que se oye el sonido de retardo.

Dly Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la proporción (%) del sonido de retardo que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Delay HF Damp (Amortiguación de Retardo HF)

Ajusta la frecuencia superior donde se cortará el sonido retardado devuelto al efecto. Si no desea cortar las frecuencias superiores del feedback, ajuste este parámetro en BYPASS.

Delay Balance # (Balance de Retardo)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido flanger que se envía a través del retardo y el sonido flanger que no se envía a través del retardo. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido flanger. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido flanger que se envía a través del retardo.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.

37: CHORUS→FLANGER

Este efecto conecta en serie un chorus y un flanger.



Cho Dly (Tiempo de Pre Retardo Chorus)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido chorus.

ChoRate (Relación de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto chorus.

Chorus Depth (Profundidad del Chorus)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto chorus.

Cho Bal (Balance de Chorus)

Ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido chorus. Con un ajuste de "D100:0W," sólo tendrá salida el sonido directo. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido chorus.

Flg Dly (Tiempo de Pre Retardo Flanger)

Ajusta el retardo de tiempo a partir del inicio de sonido directo hasta que se oye el sonido flanger.

Flg Rate (Relación de Flanger)

Ajusta la velocidad de modulación del efecto flanger.

Flg Dpt (Profundidad del Flanger)

Ajusta la profundidad de modulación del efecto flanger.

Flg Fbk (Nivel de Feedback Flanger)

Ajusta la proporción (%) del sonido flanger que se devuelve al efecto. Los valores negativos (-) invertirán la fase.

Flanger Balance # (Balance de Flanger)


Ajusta el balance de volumen entre el sonido chorus y el sonido chorus que se envía a través del flanger. Con un ajuste de "D100:0W", sólo tendrá salida el sonido chorus. Con un ajuste de "D0:100W," sólo tendrá salida el sonido chorus que pasa a través del flanger.

Level (Nivel de Salida)

Ajusta el nivel de salida.


38: CHORUS/DELAY

Este efecto conecta en paralelo un chorus y un retardo. Los parámetros son los mismo que en "35: CHORUS→DELAY." No obstante, el parámetro Delay Balance (Balance de Retardo) ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo.



39: FLANGER/DELAY


Este efecto conecta en paralelo un flanger y un retardo. Los parámetros son los mismo que en "36: FLANGER→DELAY." No obstante, el parámetro Delay Balance (Balance de Retardo) ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de retardo.



40: CHORUS/FLANGER

Este efecto conecta en paralelo un chorus y un flanger. Los parámetros son los mismos que en "37:

CHORUS→FLANGER." No obstante, el parámetro Flanger Balance (Balance de Flanger) ajusta el balance de volumen entre el sonido directo y el sonido de flanger.



Ajustes del Entorno Operativo del XP-30 (Parámetros del Sistema y sus funciones)



Visualización del contraste de la pantalla y ajustes del Reloj (SETUP)

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

LCD Contrast (Contraste de la LCD)

Ajusta el contraste (brillo) de la pantalla.

Modo Power Up (Activación)

Selecciona la condición en que se encontrará el XP-30 cuando éste se active.

LAST-SET: El XP-30 se iniciará con las mismas condiciones

en que se encontraba cuando se desactivó.

DEFAULT: El XP-30 estará listo para reproducir el Patch

"USER:001."

Patch Remain (Conmutador de Permanencia de Patch)

Si desea que las notas que suenan actualmente se desactiven cuando seleccione un nuevo Patch (Grupo de percusión), ajuste este parámetro en OFF.

* Los ajustes de los efectos cambian en el momento en que pasa a un nuevo Patch o Grupo de percusión, sin que el ajuste de Patch Remain tenga ninguna influencia. Debido a esto, algunos ajustes de efectos pueden provocar que no se oigan notas que antes sí se oían, aunque Patch Remain esté activado.

Clock Source (Fuente de Reloj)

Especifica el reloj de tempo del sistema.

INT: El reloj interno será el reloj de tempo para el sistema.MIDI: Un reloj externo será el reloj de tempo para el sistema.

System Tempo (Tempo del Sistema)

Ajusta el tempo del sistema.

* Si la Fuente de Reloj está ajustada en MIDI, el tempo se sincronizará con los mensajes de reloj recibidos desde un aparato MIDI externo, de manera que no será posible ajustar el valor de tempo. El tempo del reloj externo se visualizará entre paréntesis.

Modo Category Select (Selección de Categoría)

Si busca patches, especifique el patch que se seleccionará cuando pulse la tecla numérica.

LAST-SET: Quedará seleccionado el último patch que se seleccionó durante la última búsqueda de patches.

DEFAULT: Quedará seleccionado el patch por defecto de fábrica.

■ Ajustes de Arpegio (ARPEGGIO)

Aquí puede ajustar los parámetros para el Arpeggiator.

ARPEGGIO

Style (Estilo)

Ajusta el estilo del arpegio. Tiene 43 opciones para seleccionar. Para crear su propio estilo, elija la opción LIMITLESS.

1/4: Se dividirá el ritmo en notas negras.

1/6: Se dividirá el ritmo en tresillos de notas negras.

1/8: Se dividirá el ritmo en notas corcheas.

1/12: Se dividirá el ritmo en tresillos de notas corcheas.

1/16: Se dividirá el ritmo en notas semicorcheas.

1/32: Se dividirá el ritmo en notas fusas.

PORTAMENTO A, B: Estilo que utiliza el efecto portamento.

GLISSANDO: Estilo glissando.

SEQUENCE A–D: Estilos para patrones secuenciados.

ECHO: Estilo tipo eco.

SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS:

Estilos adecuados para la reproducción de bajo.

RHYTHM GTR A-E: Estilos para corte de guitarra. Los

estilos B-E son efectivos cuando se

mantienen 3-4 notas.

3 FINGER GTR: Estilo de guitarra a tres dedos.

STRUMMING GTR: Estilo que simula un acorde de guitarra rasgada que sube (y que baja). Efectivo

cuando se mantienen 5-6 notas.

KBD COMPING A, B: Estilos para fondo de instrumentos de teclado.

KBD COMPING C, D: Estilos en metros triples.

KBD COMPING E: Estilo de tipo reggae. Efectivo cuando se

mantienen 3 notas.

PERCUSSION: Estilo apto para sonidos de instrumento de

percusión.

HARP: Estilo de reproducción de una arpa.

SHAMISEN: Estilo de reproducción de un Shamisen.

BOUND BALL: Estilo sugestivo de una pelota que rebota.

RANDOM: Estilo en el que las notas suenan de manera

aleatoria.

BOSSANOVA: Estilo con corte de guitarra bossanova.

Mantenga pulsadas 3-4 notas para obtener mejores resultados. Puede incrementar el tempo y utilizar este estilo como Samba.

SALSA: Estilo típico de salsa. Mantenga pulsadas 3-4 para obtener mejores resultados.

MAMBO: Estilo típico de mambo. Mantenga pulsadas 3-4 para obtener mejores resultados.

LATIN PERCUSION: Estilo de ritmo con instrumentos de percusión Latinos como Clave, Cowbell,

Clap, Bongo, Conga, Agogo, etc. **SAMBA:** Estilo típico de samba. Utilícelo para patrones de

ritmo o líneas de bajo.

TANGO: Estilo típico de ritmo de tango. Mantenga pulsada la nota fundamental, la tercera, la quinta de una triada etc. para obtener mejores resultados.

HOUSE: Estilo para crear fondo de piano. Mantenga pulsadas 3-4 notas para obtener mejores resultados.

Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

LIMITLESS: Se pueden combinar todos los ajustes de los parámetros sin ningún tipo de restricción.

* Puede realizar ajustes en los parámetros Motif, Beat Pattern, Shuffle Rate y Accent Rate de cada estilo. Consulte la sección "Lista de Estilos Arpeggio" (p. 182).

Octave Range (Intervalo de Octavas)

Ajusta el intervalo de teclas en octavas sobre el cual el arpegio tendrá lugar. Si desea que el arpegio suene sólo con las notas que toca actualmente, ajuste este parámetro a 0. Para que el arpegio suene con las notas que actualmente toca y con notas una octava más arriba, ajuste este parámetro a +1. Con un ajuste de –1 el arpegio sonará con las notas que actualmente toca y con las notas de una octava inferior.

Motif

Ajusta el orden en que sonarán las notas del acorde. Algunos ajustes no estarán disponibles según el ajuste del parámetro

SINGLE UP: Las notas sonarán independientemente,

empezando por la nota más baja

pulsada.

SINGLE DOWN: Las notas sonarán independientemente,

empezando por la nota más alta

pulsada.

SINGLE UP&DOWN: Las notas sonarán independientemente,

empezando por la nota más baja pulsada, subiendo y luego volviendo a

bajar.

SINGLE RANDOM: Las notas sonarán independientemente

en un orden aleatorio.

DUAL UP: Las notas sonarán en parejas,

empezando por la nota más baja

pulsada.

DUAL DOWN: Las notas sonarán en parejas,

empezando por la nota más alta

pulsada.

DUAL UP&DOWN: Las notas sonarán en parejas,

empezando por la nota más baja pulsada, subiendo y luego volviendo

a bajar.

DUAL RANDOM: Las notas sonarán en parejas y en un

orden aleatorio.

TRIPLE UP: Las notas que pulse sonarán tres a la

vez, de baja a alta.

TRIPLE DOWN: Las notas que pulse sonarán tres a la

vez, de alta a baja.

TRIPLE UP&DOWN: Las notas que pulse sonarán tres a la

vez, de baja a alta y luego de alta a baja.

TRIPLE RANDOM: Las notas que pulse sonarán tres a la

vez en un orden aleatorio.

NOTE ORDER: Las notas sonarán en el orden que se

pulsaron. Se pueden guardar hasta 32 notas, de manera que puede crear líneas de melodía mediante la pulsación de las teclas en el orden

apropiado.

GLISSANDO: Las notas se reproducirán en una

escala cromática ascendente y descendente entre la tecla pulsada más baja y la tecla pulsada más alta. Pulse simplemente dos notas, la más

baja y la más alta.

CHORD: Todas las notas que pulse se

reproducirán simultáneamente.

BASS+CHORD1–5: La nota más baja pulsada y otras

notas sonarán como un acorde.

BASS+UP1-8: La nota más baja pulsada y otras

notas sonarán como un arpegio.

BASS+RANDOM1–3: La nota más baja pulsada y otras

notas sonarán de forma aleatoria.

TOP+UP1–6: La nota más alta pulsada y otras

notas sonarán como un arpegio.

BASS+UP+TOP: Digitación simulada de la técnica de

tres dedos de una guitarra folk.

Beat Pattern (Patrón de Tiempo)

Selecciona el patrón de tiempo de entre las opciones que se presentan a continuación. Este ajuste afectará la posición del acento y la longitud de las notas para determinar el tiempo (ritmo).

Algunos ajustes no estarán disponibles dependiendo del ajuste del parámetro Style.

1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1–3, 1/32 1–3, PORTA-A 01–11, PORTA-B 01–15, SEQ-A 1–7, SEQ-B 1–5, SEQ-C 1–2, SEQ-D 1–8, ECHO 1–3, MUTE 01–16, STRUM1–8, REGGAE1–2, REFRAIN1–2, PERC1–4, WALKBS, HARP, BOUND, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA 1–4, MAMBO 1–2, CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO, SAMBA, TANGO 1–4, HOUSE 1–2

Accent Rate (Frecuencia de Acento)

Modifica la fuerza de los acentos y la longitud de las notas para ajustar la sensación de "groove" del arpegio. Con un ajuste del 100% obtendrá la sensación de groove más pronunciada.

Shuffle Rate (Frecuencia de Arrastre)

Este parámetro le permite modificar la temporización de un tiempo (beat) entre dos notas (hacia abajo) una al lado de otra, para crear ritmos de arrastre. Con un ajuste del 50%, las notas tendrán un espaciado uniforme. Con valores más altos obtendrá una sensación más "esparcida" (shuffle).

Key Velocity (Velocidad de Tecla)

Ajusta la fuerza del acorde. Si desea utilizar la velocidad a la cual se tocan actualmente las notas, ajuste este parámetro en REAL. Para utilizar una velocidad constante sin tener en cuenta la fuerza con la que toca el teclado, elija un valor de entre 1-127.

Capítulo 3. Crear sus propios sonidos

Part (Parte de Arpeggio)

Cuando utilice una interpretación compuesta, puede usar este parámetro para especificar la Parte para reproducir un arpegio. Las Partes que no sean la que ha especificado, sonarán a medida que toque el teclado.

* Este ajuste no tendrá ningún efecto si ha seleccionado la interpretación Individual, el modo Patch o el Grupo de percusión.

Tempo

Ajusta la velocidad del arpegio. Este ajuste es el mismo que el tempo de la canción. Si se cambia este ajuste, también afectará al tempo de la reproducción de la canción. Si el parámetro Source Clock (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) está ajustado en INT, la pantalla visualizará Tempo(=SYS) y tendrá el mismo valor que el tempo del sistema. Con un ajuste de MIDI, la pantalla indicará Tempo(=EXT) y estará sincronizado con el reloj del aparato MIDI externo.

■ Ajustes del teclado y de los Controladores (CONTROL)

TECLADO

Transpose (Valor/Conmutador del Transponedor)

Si desea transponer el intervalo del teclado, active este conmutador (ON) y ajuste el valor de transposición que desee (en intervalos de semitonos). La tónica se visualizará entre paréntesis ().

- * El nombre de la nota transpuesta se visualizará en la parte inferior derecha de la pantalla de Interpretación/Patch/Grupo de percusión.
- * Si transpone el intervalo del teclado, pulse [TRANSPOSE] y el indicador se iluminará.
- * Para cambiar la cantidad de transposición en la pantalla PLAY, mantenga pulsado [TRANSPOSE] y pulse [-OCT] o [+OCT].

Sens (Sensibilidad del Teclado)

Selecciona la sensibilidad del teclado.

LIGHT: ligera
MEDIUM: normal
HEAVY: pesada

Vel (Velocidad del Teclado)

Especifica el valor del teclado que se transmitirá al tocar el teclado. Si desea que se transmita la velocidad actual del teclado, ajuste esta opción en REAL. Si desea que se transmita un valor fijo de velocidad independientemente de la forma en que toque, especifique el valor que desee.

Aft (Sensibilidad del Aftertouch)

Especifica la sensibilidad del Aftertouch. Los valores altos permitirán que el Aftertouch se aplique con más facilidad. Normalmente debería dejar este ajuste en 100.

HOLD PEDAL (Pedal Hold)

Ajusta la función del pedal conectado al jack HOLD PEDAL.

Output (Salida de Pedal)

Selecciona las fuentes de sonido (la fuente de sonido interna y/o fuentes de sonido externas conectadas al conector MIDI OUT) que se controlarán mediante el pedal.

OFF: No se controlará ninguna de las fuentes.
INT: Sólo se controlará la fuente de sonido interna.
MIDI: Sólo se controlará la fuente de sonido externa.
BOTH: Se controlarán las dos fuentes de sonido, externa e interna.

Polarity (Polaridad del Pedal)

Este parámetro conmuta la polaridad del pedal Hold. En algunos pedales, la salida de la señal eléctrica mediante el pedal cuando éste se pulsa o se suelta es opuesta a otros pedales. Si su pedal tiene un efecto opuesto al que usted desea, ajuste este parámetro en **REVERSE**. Si utiliza un pedal Roland (no dispone de conmutador de polaridad), ajuste este parámetro en **STANDARD**.

CONTROL PEDAL

Asigne la función de los pedales conectados al jack CONTROL PEDAL.

Assign (Asignación de Pedal)

Seleccione la función controlada por el pedal.

CC01–95: Números de controladores 1-95 (excepto para

6, 32-63)

PITCH BEND: Pitch bend AFTERTOUCH: Aftertouch

PROG-UP: Cada pulsación del pedal selecciona el

próximo número de Interpretación, número de Patch o Grupo de percusión.

PROG-DOWN: Cada pulsación del pedal selecciona el

anterior número de Interpretación, número

de Patch o Grupo de percusión.

TAP-TEMPO: Tempo Tap (un tempo especificado mediante

el intervalo en el que pulse el pedal).

OCT-UP: Cada pulsación del pedal sube el intervalo

de teclas en intervalos de octavas (hasta 3

octavas más alto).

OCT-DOWN: Cada pulsación del pedal baja el intervalo

de teclas en intervalos de octavas (hasta 3

octavas más bajo).

Output (Salida del Pedal)

Selecciona las fuentes de sonido (la fuente de sonido interna y/o fuentes de sonido externas conectadas al conector MIDI OUT) que se controlarán mediante el pedal.

OFF: No se controlará ninguna de las fuentes.
INT: Sólo se controlará la fuente de sonido interna.
MIDI: Sólo se controlará la fuente de sonido externa.
BOTH: Se controlarán las dos fuentes de sonido, externa e

interna.

Polarity (Polaridad del Pedal)

Este parámetro conmuta la polaridad de los pedales. En algunos pedales, la salida de la señal eléctrica mediante el pedal cuando éste se pulsa o se suelta es opuesta a otros pedales. Si su pedal tiene un efecto opuesto al que usted desea, ajuste este parámetro en **REVERSE**. Si utiliza un pedal Roland (no dispone de conmutador de polaridad), ajuste este parámetro en **STANDARD**.

C1/C2/C3/C4 ASSIGN (Asignación de los Deslizadores C1/C2/C3/C4)

Estos parámetros ajustan las funciones controladas mediante los deslizadores C1-C4.

Assign (Asignación de los Deslizadores C1/C2/C3/C4)

Seleccione la función que controlará cada deslizador.

CC01–95: Números de controladores 1-95 (excepto para

6, 32-63).

PITCH BEND: Pitch bend AFTERTOUCH: Aftertouch

* Dependiendo de las funciones que se controlen, el valor podría permanecer igual aún moviendo el deslizador, aunque se cambie el Patch o la Interpretación.

Output (Salida de los Deslizadores C1/C2/C3/C4)

Selecciona las fuentes de sonido (la fuente de sonido interna y/o fuentes de sonido externas conectadas al conector MIDI OUT) que se controlarán mediante el pedal.

OFF: No se controlará ninguna de las fuentes.

INT: Sólo se controlará la fuente de sonido interna.MIDI: Sólo se controlará la fuente de sonido externa.BOTH: Se controlarán las dos fuentes de sonido, externa e

interna.

SYS-CTRL ASSIGN (Asignación de Control de Sistema)

Control 1/2 (Asignación 1/2 de Control de Sistema)

Estos ajustes le permiten elegir dos controladores para uso común al controlar los parámetros de un Patch o una Interpretación. Los ajustes en cada Patch (o Interpretación) determinarán si los dos controladores que elija aquí se utilizarán realmente. También deberá especificar para cada Patch (o Interpretación) los parámetros que se controlarán.

CC01–95: Números de controladores 1-95 (excepto para

6, 32-63).

PITCH BEND: Pitch bend AFTERTOUCH: Aftertouch

- * Para utilizar los controladores seleccionados, deberá definir ajustes de los parámetros System y Patch/Performance de manera que se reciban los mensajes MIDI transmitidos mediante los controladores seleccionados.
- * Para muchos mensajes de cambio de control, la función desempeñada por cada número se define en la especificación MIDI. Estos ajustes le permiten utilizar los mensajes de cambio de control sin tener en cuenta su función oficial definida, así pues, tenga cuidado con sus operaciones.

CONTROL SOURCE (Fuente de Control)

Selecciona el tipo de mensaje MIDI que se utilizará para controlar cada una de las siguientes funciones.

Hold (Fuente de Control Hold)

Selecciona el tipo de mensaje de pedal que se utilizará para mantener los valores de los parámetros actuales.

OFF: No se utiliza

HOLD1: Hold 1 (controlador número 64)
SOST: Sostenuto (controlador número 66)
SOFT: Soft pedal (controlador número 67)
HOLD2: Hold 2 (controlador número 69)

Peak (Fuente de Control de Peak)

Selecciona el tipo de mensaje de pedal que se utilizará para mantener los valores recibidos más altos de los parámetros.

OFF: No se utiliza

HOLD1: Hold 1 (controlador número 64)
SOST: Sostenuto (controlador número 66)
SOFT: Soft pedal (controlador número 67)
HOLD2: Hold 2 (controlador número 69)

Volume (Fuente de Control de Volumen)

Especifica si los mensajes de Expresión (controlador número 11) afectarán o no al volumen de un Patch o a una Parte, así como a los mensajes de Volumen (controlador número 7).

VOLUME: Sólo los mensajes de Volumen, y no los

mensajes de Expresión, afectarán el volumen.

VOL&EXP: Ambos mensajes, Volumen y Expresión,

afectarán al volumen.

Aftertouch (Fuente de Control Aftertouch)

Especifica el tipo(s) de mensajes aftertouch que afectarán a la fuente de sonido interna.

CHANNEL: Presión de Canal (aftertouch que se aplica a

todas las teclas)

POLY: Presión de tecla Polifónica (aftertouch que se

aplica independientemente a cada tecla)

CH&POLY: Presión de Canal y presión de tecla Polifónica.

* El teclado del XP-30 no puede transmitir mensajes de Presión de Tecla Polifónica.

■ Ajustes MIDI (MIDI)

Estos parámetros determinan los ajustes del canal MIDI y cómo se tratan los datos exclusivos.

* La primera pantalla del grupo MIDI será diferente dependiendo del modo en que se encuentra al pulsar [SYSTEM] (modo Patch/modo Performance/modo GM).

PERFORM MIDI (Interpretación MIDI)

Define los ajustes MIDI para el modo Performance (interpretación). Para definir estos ajustes, pulse [SYSTEM] cuando se encuentre en el modo Performance, y luego pulse [MIDI], situado en la hilera de los botones de función.

Control Channel (Canal de Control de Interpretación)

Seleccione el canal de recepción utilizado para seleccionar Interpretaciones a través de MIDI (mensajes de Cambio de Programa y Selección de Banco). Si no desea utilizar los mensajes MIDI para seleccionar Interpretaciones, desactive esta opción. Si la ajusta al mismo canal que el canal de recepción de una Parte, la selección de Interpretación tendrá prioridad y no será posible seleccionar Patches en esa Parte a través de MIDI.

* El Canal de Recepción MIDI de cada Parte se ajusta independientemente para cada Interpretación.

Local (Conmutador Local)

Especifica si se conectará o no la sección del controlador a la fuente de sonido interna (todas las Partes). Normalmente, dejará esta opción en ON (activada), pero si desea utilizar el teclado del XP-30 y los controladores para controlar sólo las fuentes de sonido externas, desactive esta función.

* Si desea desconectar la sección del controlador del teclado sólo de una Parte o Partes específicas, utilice el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI).

Remote (Conmutador de Teclado Remoto)

Active este parámetro cuando desee utilizar un teclado MIDI externo en lugar del teclado del XP-30. En este caso, el canal de trasmisión del teclado MIDI externo se puede ajustar a cualquier canal. Normalmente dejará este parámetro en OFF (desactivado).

- * Ajuste este parámetro en ON si desea controlar mediante un aparato MIDI externo la interpretación que utiliza el Arpeggiator.
- * Cuando el conmutador del teclado Remoto se encuentra en ON, todos los mensajes que llegan a MIDI IN tienen salida por MIDI OUT.

PATCH MIDI

Define los ajustes MIDI para el modo Patch. Para definir estos ajustes, pulse [SYSTEM] cuando se encuentre en el modo Patch, y luego pulse [MIDI], que está situado en la hilera de los botones de función.

Rx-Ch (Canal de Recepción en Modo Patch)

Selecciona el canal donde se recibirán los mensajes MIDI en el modo Patch.

Tx-Ch (Canal de Transmisión en Modo Patch)

Este parámetro selecciona el canal de transmisión para los mensajes MIDI en el modo Patch. Si no desea transmitir mensajes MIDI a aparatos MIDI externos, desactive este parámetro. Si desea que el canal de transmisión se adapte siempre al Canal de Recepción en Modo Patch, ajuste este parámetro en Rx-Ch.

Local (Conmutador Local)

Especifica si se conectará o no la sección del controlador a la fuente de sonido interna (todas las Partes). Normalmente, dejará esta opción en ON (activada), pero si desea utilizar el teclado del XP-30 y los controladores para controlar sólo las fuentes de sonido externas, desactive esta función.

Remote (Conmutador de Teclado Remoto)

Active este parámetro cuando desee utilizar un teclado MIDI externo en lugar del teclado del XP-30. En este caso, el canal de trasmisión del teclado MIDI externo se puede ajustar a cualquier canal. Normalmente dejará este parámetro en OFF (desactivado).

GM MIDI

Define los ajustes MIDI para el modo GM. Para definir estos ajustes, pulse [SYSTEM] cuando se encuentre en el modo GM y luego pulse [MIDI], que está situado en la hilera de los botones de función.

Local (Conmutador Local)

Especifica si se conectará o no la sección del controlador a la fuente de sonido interna (todas las Partes). Normalmente, dejará esta opción en ON (activada), pero si desea utilizar el teclado del XP-30 y los controladores para controlar sólo las fuentes de sonido externas, desactive esta función.

RECEIVE MIDI

Seleccione si recibirá o no mensajes MIDI para seleccionar Patches, Grupos de percusión o Interpretaciones.

Program Change (Conmutador de Cambio de Programa de Recepción)

Si desea recibir los mensajes de Cambio de Programa, active esta opción (ON). Si no desea recibirlos, desactívela (OFF).

Bank Select (Conmutador de Selección de Banco de Recepción)

Si desea recibir los mensajes de Selección de Banco, active esta opción (ON). Si no desea recibirlos, desactívela (OFF).

TRANSMIT MIDI

Especifica la forma en que se transmitirán los mensajes MIDI.

Program (Conmutador de Cambio de Programa de Transmisión)

Si desea transmitir los mensajes de Cambio de Programa, active esta opción (ON). Si no desea transmitirlos, desactívela (OFF).

Bank Sel (Conmutador de Selección de Bancos de Transmisión)

Si desea transmitir los mensajes de Cambio de Programa, active esta opción (ON). Si no desea transmitirlos, desactívela (OFF).

Active Sensing (Conmutador de Detección Activa de Transmisión)

Si desea transmitir los mensajes de Detección Activa, active esta opción (ON). Si no desea transmitirlos, desactívela (OFF).

SYS-EXC MIDI (MIDI Exclusivo)

Especifica la forma en que se transmitirán y se recibirán los mensajes Exclusivos.

Device # (Número ID del Aparato Exclusivo)

Si desea transmitir o recibir mensajes Exclusivos, ajuste este parámetro de manera que sincronice con el número ID del Aparato del otro aparato MIDI.

Rx.Exc (Conmutador Exclusivo de Recepción)

Si desea recibir los mensajes Exclusivos, active esta opción (ON). Si no desea recibirlos, desactívela (OFF).

Tx.Edit (Conmutador de Datos Editados de Transmisión)

Si desea transmitir los mensajes Exclusivos para cada cambio que realice durante la edición de un Patch, una Interpretación o un Grupo de percusión, active esta opción (ON). Si no desea transmitirlos, desactívela (OFF).

Rx.Gm (Conmutador Exclusivo GM de Recepción)

Si desea recibir los mensajes Exclusivos GM, active esta opción (ON). Si no desea recibirlos, desactívela (OFF).

* Para más detalles acerca de los mensajes MIDI GM, consulte la sección "Capítulo 5. Uso del XP-30 como un Módulo de Sonido GM" (p. 124).

BANK-SEL GROUP (Grupo de Selección de Banco)

Cada Interpretación dispone de un ajuste de Grupo de Selección de Banco (PERFORM/MIDI/TRANSMIT). El parámetro Grupo de Selección de Banco de cada Interpretación especifica la forma en que se transmiten los mensajes de Selección de Banco cuando se selecciona la Interpretación. Aquí, puede especificar el Número de Selección de Banco actual que se transmite para cada una de las selecciones de BS1-7 que se realizaron en el modo Interpretación.

Number (Número de Grupo de Selección Banco)

Selecciona el Grupo de Selección Banco que desea ajustar. Los contenidos de cada número de SB están determinados mediante los siguientes ajustes para Switch, MSB y LSB.

Switch (Conmutador de Transmisión de Selección de Banco)

Si desea que el grupo de selección de Banco que ha seleccionado transmita su número de Selección de Banco asignado, active esta función (ON). Si no desea que el número de SB seleccionado transmita un mensaje de Selección de Banco, desactive esta función (OFF).

MSB (Selección de Banco MSB)

Especifica el MSB del número de Selección de Banco transmitido mediante el número de SB seleccionado.

LSB (Selección de Banco LSB)

Especifica el LSB del número de Selección de Banco transmitido por el número de SB seleccionado.

■ Ajustes de Preescucha de Frase (PREVIEW)

Especifica la forma en que reproducirá la frase cuando pulse ([PHRASE PREVIEW]).

PREVIEW MODE (Modo Preescucha)

Mode (Modo de Preescucha de Sonido)

SINGLE: Las notas especificadas mediante Nota 1-4 sonarán de manera sucesiva una a una.

CHORD: Las notas especificadas mediante Nota 1-4

sonarán de manera simultánea.

PHRASE: Sonará la frase preparada para el tipo Patch

(categoría).

PREVIEW KEY (Tecla de Preescucha)

Note 1-4 (Ajuste de Nota de Preescucha 1-4)

Especifica la afinación (C-1—G9) de las cuatro notas que sonarán cuando ajuste Mode (Modo de Preescucha de Sonido) en SINGLE o en CHORD.

Si selecciona PHRASE en Mode, estos ajustes no tendrán ningún efecto.

PREVIEW VELOCITY (Velocidad De Preescucha)

Especifica la velocidad (0-127) de la cuatro notas que sonarán cuando ajuste Mode (Modo de Preescucha de Sonido) en SINGLE o en CHORD.

Si selecciona PHRASE en Mode, estos ajustes no tendrán ningún efecto.

■ Ajustar la Afinación (TUNE)

Los parámetros de este grupo ajustan la afinación de la fuente de sonido interna, o cambia el temperamento del teclado.

* La pantalla SCALE del grupo TUNE será diferente dependiendo del modo en que se encontraba al pulsar [SYSTEM].

TUNE (Afinación)

Master (Afinación Master)

Este parámetro afina la fuente de sonido interna. El valor en pantalla indica la afinación (frecuencia) de la tecla A4.

Key Shift (Transposición)

Ajusta la afinación de la fuente de sonido interna en intervalos de semitonos.

Scale Tune (Conmutador de Afinación de Escala)

Active este parámetro cuando desee reproducir una escala que no sea equivalente al temperamento. Puede especificar una escala para el modo Patch y una escala para el modo Interpretación/GM. Para ajustar la afinación de cada nota en la escala, utilice la siguiente pantalla SCALE.

* La escala seleccionada se utiliza incluso con los mensajes MIDI recibidos de un aparato MIDI externo.

PATCH SCALE (Escala de Patch) KEY SCALE (Escala de Tecla)

Si desea definir una escala para utilizarla en el modo Patch, pulse [SYSTEM] mientras se encuentra en el modo Patch y luego pulse [TUNE], que se encuentra en la hilera de los botones de función, para acceder a la pantalla PATCH SCALE. Si desea definir una escala para utilizarla en el modo Interpretación/GM, pulse [SYSTEM] mientras se encuentre en el modo Interpretación y luego pulse [TUNE], que se encuentra en la hilera de los botones de función, para acceder a la pantalla KEY SCALE. Para realizar ajuste para otra Parte, utilice los botones cursor para seleccionar la Parte que desee. Defina una escala especificando el grado de diferenciación de la afinación con respecto a la afinación de temperamento igual (en intervalos de 1 centésima). En el modo Patch existen pantallas separadas para las teclas blancas y las teclas negras, y los ajustes para una octava (C-G) determinarán la afinación para todas las octavas. Puede realizar ajustes para cada tecla en cada Parte en el modo Interpretación y en el modo GM.

* Una centésima es 1/100^a de un semitono.

Temperamento Igual

Esta escala divide una octava en 12 partes iguales para el sistema de afinación más usado en la música Occidental. El XP-30 utiliza el temperamento igual cuando el Conmutador de Afinación de Escala está desactivado.

Temperamento puro (la tónica es una C)

Con esta afinación, los tres acordes fundamentales suenan con más riqueza comparados con el temperamento igual. Este efecto sólo se aplica a un tecla y la transposición convierte el acorde en ambiguo.

Escala Árabe

En esta escala, E y B son una nota negra más baja que C#, F# y G# son una nota negra más alta comparada con el temperamento igual. Los intervalos entre G y B, C y E, F y G#, A# y C#, y D# y F# tienen un tercera natural (el intervalo entre un tercera mayor y una tercera menor). Con el XP-30, puede tocar una escala Árabe en las teclas G, C y F.

<Ejemplos>

de nota	emperament igual	(Tónica C)	Escala arabe
C	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
Eb	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
Bb	0	+14	-10
В	0	-12	-49

■ Cambio de Programa (PGM CHNG)

TRANSMIT P.C (Cambio de Programa de Transmisión)

Cuando desee transmitir mensajes MIDI (Cambio de Programa y Selección de Banco) para seleccionar sonidos en un aparato MIDI externo, defina ajustes en esta pantalla y luego pulse el botón ENTER.

Channel (Canal MIDI de Transmisión)

Selecciona el canal por donde se transmitirá el mensaje MIDI.

P.C# (Cambio de Programa de Transmisión)

Selecciona el Número de Programa que desea transmitir.

Bnk-MSB (MSB Selección de Banco de Transmisión)

Selecciona el MSB (control número 0) del número de Selección de Banco que desea transmitir.

Bnk-LSB (LSB Selección de Banco de Transmisión)

Selecciona el LSB (control número 32) del número de Selección de Banco que desea transmitir.

■ Comprobar aspectos como el status de la Instalación de las Tarjetas de Ampliación de Onda (INFO).

INFO EXP (Información de las Tarjetas de Ampliación)

Aparecerán en pantalla los nombres de las Tarjetas de Ampliación de Onda instaladas en las ranuras EXP-D y E. Las ranuras que no contengan ninguna tarjeta se visualizarán como "------"

- * Si se visualiza una Tarjeta de Ampliación de Onda de nombre idéntico para las dos ranuras, Expansion D: y Expansion E:, sólo será posible seleccionar datos de la Tarjeta de Ampliación de Onda instalada en la ranura EXP-D. Además, el XP-30 contiene los datos de las tres Tarjetas de Ampliación de Onda que aparecen en la siguiente lista, y si se visualiza alguno de los nombres de estas Tarjetas de Ampliación de Onda, sólo será posible seleccionar los datos instalados (XP-A-C).
 - SR-JV80-09 "Session" (XP-A)
 - SR-JV80-02 "Orchestral" (XP-B)
 - SR-JV80-11 "Techno Collection" (XP-C)

COMPROBACIÓN DE BATERÍA

El XP-30 contiene una batería que guarda los datos en la memoria interna. La pantalla le permite comprobar el voltaje de la batería. Si la pantalla indica OK, hay suficiente voltaje de batería. Si se visualiza en pantalla LOW, se ha agotado el voltaje de la batería. Contacte con su estación de servicio Roland más cercana para reemplazar la batería.

apítulo 4

Capítulo 4. Ajustes de Memoria (Modo Utility/Card)

El modo Utility (Utilidad) le permite guardar los ajustes de un Patch/Interpretación/Grupo de percusión (Escritura) y transmitir datos (Transferencia de Datos) así como otros ajustes generales de la memoria del XP-30.

Acerca del Modo Utility/Card

Entrará en el modo Utility/Card si pulsa [UTIL/CARD]. El indicador parpadeará.

El modo Utility/Card ofrece nueve funciones divididas en dos grupos —UTIL 1 y UTIL 2.

UTIL 1 (Utilidad 1)



WRITE (Escribir)

Escribe los ajustes del Patch, Interpretación o Grupo de percusión que haya modificado en la memoria user (p. 116).

COPY (Copiar)

Copia datos de un Patch, Interpretación o Grupo de percusión en el Patch actual, Interpretación o Grupo de percusión (p. 117).

INIT (Inicializar)

Reinicializa los parámetros del Patch actual, Interpretación y Grupo de percusión a los ajustes originales (p. 119).


XFER (Transferencia de datos)

Transmite los ajustes del Patch, Interpretación, Grupo de percusión o del Sistema a un aparato MIDI externo (p. 119).

PROTECT (Protección de Memoria User)

Esta función previene la reescritura accidental de la memoria user (p. 121).

UTIL 2 (Utilidad 2)



CARD (Tarjeta)

Aquí puede definir ajustes relacionados con las tarjetas de memoria (p. 121).

LOAD (Cargar)

Carga datos de la tarjeta de memoria en la memoria del XP-30 (p. 122).

SAVE (Guardar)


Guarda los datos en la tarjeta de memoria (p. 122).

FACTORY RESET (Reinicio Original)

Esta función reinicializa todos los ajustes guardados en el XP-30 como los ajustes por defecto de fábrica (p. 123).

Procedimiento básico en el Modo Utility/Card

* Para utilizar una tarjeta de memoria, primero desactive el aparato y luego inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta.



1. Pulse [UTIL/CARD] para que el indicador parpadee. El XP-30 pasará al modo Utility/Card.

UTIL 1:WRITE 2:COPY 3:INIT 4:XFER 5:PRO-1 TECT

- * El tipo de datos que se escribirán, copiarán o inicializarán depende del modo en que se encuentre cuando pulse [UTIL/ CARD].
- Pulse [▲] o [▼] para seleccionar el grupo (UTIL 1, UTIL
 que contenga la función que desea.
- **3.** Utilice [◄] o [►] para seleccionar la función que desee (el nombre de la función parpadeará) y pulse [ENTER]. Aparecerá la pantalla de la función que haya seleccionado.
- * También puede acceder a la pantalla de función que desee mediante las teclas numéricas o los botones de función para especificar el número de función.
- * Si ha seleccionado el grupo de función UTIL 2 "1: CARD," aparecerá la pantalla CARD. Aquí puede volver a seleccionar la función que desee.
- **4.** Ajuste los parámetros necesarios en cada pantalla de función.
- * Para cancelar la operación, pulse [EXIT].
- **5.** Pulse [ENTER] para ejecutar la función. Cuando haya completado la operación, la pantalla visualizará el mensaje "COMPLETED."
- **6.** Para volver a las pantallas UTIL 1 o UTIL 2, pulse [EXIT]. Para volver a la pantalla del modo anterior, pulse [UTIL/CARD] para que se apague el indicador.

Guardar datos de Sonido en la Memoria User (WRITE)

Si desactiva el aparato o si selecciona otro Patch, Interpretación o Grupo de percusión después de haber modificado los ajustes de un Patch, Interpretación o Grupo de percusión, se perderán los datos modificados. Si desea guardar los datos, guárdelos en la memoria user.

Protección de Escritura Interna

Dispone de un ajuste de **Protección de Escritura Interna** para evitar que los ajustes de la memoria user se borren accidentalmente. Cuando reescriba los ajustes de la memoria user, deberá desactivar la Protección. Si intenta escribir datos cuando la Protección está activada, aparecerá la siguiente pantalla.



Cambie de ON a OFF y pulse [ENTER] para desactivar la Protección de Escritura Interna. Pulse [ENTER] otra vez y los datos se escribirán en la memoria user. Cuando desactive la Protección, quedará desactivada hasta que se desactive el XP-30.

■ Escritura de Interpretaciones

Los ajustes de la Interpretación se escribirán en la memoria user. Pulse [UTIL/CARD] en el modo Interpretación, y realice la operación de Escritura.



Interpretación destino (grupo, número, nombre)

* Si mantiene pulsado [SHIFT] y pulsa [UTIL/CARD] puede desplazarse directamente a la pantalla PERFORM WRITE.

■ Escritura de un Patch

Los ajustes del Patch actual se escribirán en la memoria user. Pulse [UTIL/CARD] en el modo y luego realice la operación de Escritura.




Patch de destino (grupo, número, nombre)

* Si mantiene pulsado [SHIFT] y pulsa [UTIL/CARD] puede desplazarse directamente a la pantalla PATCH WRITE.

La Función Comparar

La función Comparar le permite reproducir el Patch que actualmente ocupa la destinación de escritura, de manera que puede asegurarse que lo sobreescribe. Para reproducir el Patch de la destinación de escritura, pulse [UNDO/COMPARE] para acceder a la pantalla PATCH COMPARE. En esta pantalla puede seleccionar el destino de escritura. Después de seleccionar el Patch destino de escritura, pulse [EXIT] para volver a la pantalla anterior.



Patch de destino (grupo, número, nombre)

* Por favor, tenga en cuenta que cuando utilice la función Comparar para reproducir un Patch, éste podría sonar diferente de cuando se reproduce de manera normal.

■ Escritura de Grupo de percusión

Los ajustes del Grupo de percusión actual se escribirán en la memoria user. Pulse [UTIL/CARD] en el modo Grupo de percusión y luego realice la operación de Escritura.



Ajuste de Ritmo destino (grupo, número, nombre)

* Si mantiene pulsado [SHIFT] y pulsa [UTIL/CARD] puede desplazarse directamente a la pantalla RHYTHM WRITE.

La Función Comparar

La función Comparar le permite reproducir el Grupo de percusión que actualmente ocupa la destinación de escritura, de manera que puede asegurarse que lo sobreescribe. Para reproducir el Grupo de percusión de la destinación de escritura, pulse [UNDO/COMPARE] para acceder a la pantalla RHYTHM COMPARE. En esta pantalla puede seleccionar el destino de escritura. Después de seleccionar el Grupo de percusión destino de escritura, pulse [EXIT] para volver a la pantalla anterior.



Ajuste de Ritmo destino (grupo, número, nombre)
* Por favor, tenga en cuenta que cuando utilice la función
Comparar para reproducir un Grupo de percusión, éste
podría sonar diferente de cuando se reproduce de manera
normal.

Copiar Ajustes de Fuentes de Sonido (COPY)

Esta función le permite copiar datos de cualquier Patch, Interpretación o Grupo de percusión en el Patch actual, Interpretación o Grupo de percusión. Con esta función la edición es más fácil.

■ Copia de una Interpretación

Para copiar los ajustes de una Interpretación, pulse [UTIL/CARD] en el modo Interpretación, luego realice la operación de Copia.

Copia de una Parte de la Interpretación

Se copiarán los ajustes de la Parte de una Interpretación en la Parte que especifique de la Interpretación actual.



- Para especificar como fuente de copia la Interpretación actual seleccionada, ajuste Source en TEMP.
- * Cuando se haya ejecutado la operación de Copia, se visualizará un "*" delante del nombre de la parte destino de la copia.

Copia de los Efectos de una Interpretación

Se copiarán los ajustes de efectos de una Interpretación o de un Patch en la Interpretación actual.



Pulse [▶] para pasar a la siguiente pantalla y luego seleccione los contenidos del efecto que desea copiar.



ALL: Ajustes de multiefectos, chorus y reverberación

EFX: Ajustes de multiefectos
CHORUS: Ajustes de Chorus
REVERB: Ajustes de Reverberació

REVERB: Ajustes de Reverberación

CHO&REV: Ajustes de Chorus y Reverberación

Copia del Nombre de una Interpretación

Se copiará el nombre de una Interpretación en la Interpretación actual.



■ Copia de un Patch

Si desea copiar los ajustes de un Patch en el Patch actual, pulse [UTIL/CARD] en el modo Patch y realice la operación de copia.

Copia del Tono de Patch

Se copiarán los ajustes de Tono del Patch en el Tono que haya especificado del Patch actual.



- * Para especificar como fuente de copia el Patch actual seleccionado, ajuste Source en TEMP.
- * Cuando se haya ejecutado la operación de Copia, se visualizará un "*" delante del tono destino de la copia.

Copia de los Efectos de un Patch

Los ajustes de efectos de un Patch se copiarán en el Patch actual.



Pulse [►] para pasar a la siguiente pantalla y luego seleccione los contenidos del efecto que desea copiar.



ALL: Ajustes de multiefectos, chorus y reverberación

EFX: Ajustes de multiefectos **CHORUS:** Ajustes de Chorus **REVERB:** Ajustes de Reverberación

CHO&REV: Ajustes de Chorus y Reverberación

Capítulo 4. Ajustes de Memoria (Modo Utility/Card)

La Función Comparar

Puede utilizar la función Comparar para las operaciones de Copia de Tono de Patch y Copia de Efectos de Patch. La función Comparar le permite reproducir el Patch que actualmente ocupa la fuente de copia. Para reproducir el Patch de la fuente de copia, pulse [UNDO/COMPARE] para acceder a la pantalla PATCH COMPARE. También se puede cambiar en esta pantalla el Patch de fuente de copia, pero no es posible seleccionar Patches de XP-A-E. Después de seleccionar el Patch fuente de copia, pulse [EXIT] para volver a la pantalla anterior.



Patch de la fuente de la copia (grupo, número, nombre)

- * La función Comparar no se puede utilizar con la Copia de Tono de patch si se ha seleccionado TEMP o XP-A-E como el patch de fuente de copia (Source).
- * No se puede utilizar la función Comparar con la Copia de Efectos de Patch si se ha seleccionado PERFORM como fuente de copia (Source).
- * Por favor, tenga en cuenta que cuando utilice la función Comparar para reproducir un Patch, éste podría sonar diferente de cuando se reproduce de manera normal.

Patch Name Copy

El nombre del Patch se copiará en el Patch actual.



■ Copia de un Grupo de percusión

Si desea copiar ajustes de un Grupo de percusión en el Grupo de percusión actual, pulse [UTIL/CARD] en el modo Grupo de percusión y realice la operación de Copia.

Copia de Tecla de Ritmo

Se copiarán los ajustes de tecla individuales de un Grupo de percusión en el Grupo de percusión actual.



- * Los parámetros Fuente de copia y Tecla de destino de copia también se pueden ajustar pulsando una tecla del teclado.
- * Cuando se haya ejecutado la operación de Copia, aparecerá un "*" enfrente de la tecla destino de copia.

La Función Comparar

Se puede utilizar la función Comparar durante la operación de Copia de Tecla de Ritmo.

La función Comparar le permite reproducir el Grupo de percusión que actualmente ocupa la fuente de copia. Para reproducir el Grupo de percusión de la fuente de copia, pulse [UNDO/COMPARE] para acceder a la pantalla RHYTHM COMPARE. También se puede cambiar en esta pantalla el Grupo de percusión de fuente de copia, pero no es posible seleccionar Patches de XP-A-E. Después de seleccionar el Grupo de percusión fuente de copia, pulse [EXIT] para volver a la pantalla anterior.



Ajuste de Ritmo de la fuente de la copia (grupo, número, nombre)

- * La función Comparar no está disponible si se selecciona el Grupo de percusión como el Grupo de percusión fuente de copia (Source).
- * Por favor, tenga en cuenta que cuando utilice la función Comparar para reproducir un Grupo de percusión, éste podría sonar diferente de cuando se reproduce de manera normal.

Rhythm Set Name Copy

El nombre del Grupo de percusión se copiará al Grupo de percusión actual.



Inicializar los Ajustes de Fuente de Sonido (INIT)

Esta función reinicializa los ajustes del Patch actual, Interpretación o Grupo de percusión en un valor estándar o en los ajustes originales.

* Sólo se iniciarán los datos actuales y los datos residentes en la memoria user no se reescribirán. Para reiniciar todos los ajustes a los ajustes por defecto de fábrica, ejecute Factory Reset (UTILITY/UTIL 2/FACTORY RESET).

Se pueden inicializar los datos de dos maneras diferentes dependiendo de la aplicación.

Modo (Modo Inicializar)

DEFAULT: Reinicializa los datos en valores estándar llamados "Initial data" (INIT PATCH, INIT PERFORM o INIT SET). Se selecciona este modo cuando se crean sonidos a partir de cero.

PRESET: Reinicializa los datos actuales de la memoria user en los ajustes originales.

* Si los datos actuales son un Ajuste de Patch, de Interpretación o de Ritmo en la memoria predefinida (PR-A-PR-C, E, GM), y la inicialización se realiza con un PRESET especificado, los datos se reinicializarán con el valor del número correspondiente de la memoria user.

■ Inicializar Interpretación

Para inicializar los ajustes de Interpretación, pulse [UTIL/CARD] en el modo Interpretación y ejecute la inicialización.

PERFORM | Mode [ENTER]
INIT | DEFAUL]

■ Inicializar Patch

Para inicializar los ajuste de un Patch, pulse [UTIL/CARD] en el modo Patch y ejecute la inicialización.

PATCH | Mode [ENTER]
INIT | DEFAUL]

■ Inicializar un Grupo de percusión

Para inicializar los ajustes de un Grupo de percusión, pulse [UTIL/CARD] en el modo Grupo de percusión y ejecute la inicialización.

También se puede utilizar la operación de Inicialización de Grupo de percusión para inicializar los ajustes de sólo un sonido de instrumento de percusión individual (tecla) que puede especificar. En este caso, desplace el cursor hasta Key (tecla) y seleccione el sonido de instrumento de percusión que desea inicializar. Puede especificar el sonido de instrumento de percusión desde el teclado o pulsando TONE SELECT [1]–[4].

RHYTHM KEY INIT	∥ Mode Key .#DEFAULT B 1	[ENTER]
RHYTHM INIT	† Mode ■ DEFAULT	[ENTER]

Ajustes de Sonido de Transmisión (XFER)

Esta función le permite transmitir ajustes de fuentes de sonido o de Sistema que se encuentran en la memoria del XP-30, guardados en una tarjeta de memoria de un aparato MIDI externo o en la memoria User.

■ Transmitir datos a un aparato MIDI externo

El proceso de transmitir datos de Patch, Interpretación o Grupo de percusión o Sistema a un aparato MIDI externo se llama **Volcado general**. Este proceso se utiliza cuando dos XP-30 con los mismos ajustes de Patch, Interpretación y/o Grupo de percusión se conectan para una interpretación o cuando se graban datos de Patch, Interpretación y/o Grupo de percusión en un aparato MIDI externo como una copia por supresión accidental de datos.



Cuando se transmitan los datos, aparecerá la siguiente pantalla.

- * Para cancelar la transmisión de datos, pulse [EXIT].
- * Si confía en utilizar los ajustes que estipulan el uso de las ondas y patches del XP-A/B/C después de haberlos enviado a otra unidad (XP-50/60/80; o JV-1010/1080/2080), primero necesita asegurarse que las pertinentes Tarjetas de Ampliación de Onda están instaladas.

Capítulo 4. Ajustes de Memoria (Modo Utility/Card)

Especifica los datos que se transmiten a través de las combinaciones que se muestran a continuación. Por ejemplo, si desea transmitir los Patches 001-020 del grupo USER, especifique "PATCH USER:001-020."

Tipo	Bloque		
ALL	USER		
	TEMP		
PERFORM	USER	01-32	
	TEMP	-PATCH	*1
		+PATCH	*2
	CTRL		
PATCH	USER	001-128	
	TEMP		
RHYTHM	USER	001-002	
	TEMP		
SYSTEM	USER		

^{*1} Interpretación actual

Tipo (Tipo de Datos)

Especifica el tipo de datos que se transmitirán.

ALL: Interpretación, Patch y Grupo de percusión

PERFORM: Interpretación

PATCH: Patch

RHYTHM: Grupo de percusión

SYSTEM: Sistema

Bloque (Bloque Fuente)

Especifica la fuente de datos que se transmitirá. **USER:** Transmite los datos de la memoria user. **TEMP:** Transmite los datos del área temporal.

CTRL: Transmite mensajes para la selección del banco de


Interpretación, cambio de programa de Interpretación y mensajes de Volumen y Panoramización que tengan el parámetro Rx activado (PERFORM/MIDI/MIDI).

Destino

Ajusta el destino de transmisión en MIDI.

■ Transmitir datos a la Memoria User

Puede transmitir ajustes de Patch, Interpretación o Grupo de percusión a la memoria user y ajustes del Sistema a la memoria del Sistema. Si carga datos de sonido de una tarjeta de memoria o de las Tarjetas de Ampliación de Onda, puede añadir muchos sonidos diferentes a su interpretación.



Especifica los datos que se transmitirán a través de las combinaciones que se muestran a continuación.

Por ejemplo, si desea transmitir sólo el Patch 001 del Grupo PR-A, especifique "PATCH PR-A:001-001"

* Si no hay suficiente espacio en el destino de transmisión para los datos especificados, se transmitirán todos los datos posibles empezando por el primer número del destino de transmisión especificado.

(Ejemplo)

Bloque PATCH PR-A:001—005

Destino User:127

Si se definen los ajustes indicados anteriormente y se ejecuta la transmisión, sólo se transmitirán los Patches 01 y 02 del grupo PR-A al grupo USER de los Patches 127 y 128.

Tipo	Bloque		
ALL	PR-A		
	PR-B		
PERFORM	USER	01–32	
	PR-A, B	01-32	
	CARD	**	*1
PATCH	USER	001-128	
	PR-A-C, GM, PR-E	001-128	
	XP-A, B	001-255	
	XP-C	001-256	
	XP-D, E	001-***	*2
	CARD	**	*1
RHYTHM	USER	001-002	
	PR-A-C, GM, PR-E	001-002	
	XP-A, C	001-008	
	XP-D, E	001-***	*2
	CARD	**	*1
SYSTEM	Card	**	*1

^{*1} Especificado mediante número de archivo

Tipo (Tipo de Datos)

Especifica el tipo de datos que se transmitirán.

ALL: Interpretación, Patch, y Grupo de percusión

PERFORM: Interpretación

PATCH: Patch

RHYTHM: Grupo de percusión

SYSTEM: Sistema (diferente al de la sección de

secuenciador)

^{*2} Interpretación actual y Patch o Grupo de percusión asignado a cada Parte de la Interpretación

^{*2} Depende de la Tarjeta de Ampliación de Onda instalada

Bloque (Bloque Fuente)

Especifica la fuente de los datos que se transmitirán.

USER: Se transmitirán datos de la memoria user. **PR-A-C, E:** Se transmitirán los datos predefinidos A/B/

C/E.

GM: Se transmitirán los datos GM.

XP-A–E: Se transmitirán los datos de una Tarjeta de

Ampliación de Onda.

* Sólo se pueden seleccionar XP-D, E si la correspondiente Tarjeta de Ampliación de Onda está instalada.

CARD: Se transmitirán datos de Interpretación/

Patch/Grupo de percusión/Sistema guardados en la tarjeta de memoria.



Destino

Ajusta el destino de transmisión para USER.

* Si ha ajustado el parámetro Tipo en PERFORM, PATCH, o RHYTHM, especifique el primer número del destino de la transmisión.

Impedir la operación de escritura de la Memoria User (PROTECT)

Esta función impide la reescritura de la memoria user para evitar que se pierdan accidentalmente datos de Patch, Interpretación, Grupo de percusión.



Interno (Protección de Escritura Interna)

El ajuste de la Protección de Escritura Interna impide la reescritura de la memoria user. Cuando este ajuste está activado (ON) no se pueden reescribir los datos. Cuando está desactivada (OFF), se pueden reescribir los datos. Cuando se desactiva el XP-30, este ajuste siempre se activa (ON), de manera que debe desactivarlo para reescribir los ajustes de la memoria user. También es posible desactivar este ajuste como parte del procedimiento de Escritura.

Exclusiva (Protección Exclusiva)

Los ajuste de la Protección Exclusiva impiden la reescritura de los ajustes de la memoria user por parte de los mensajes recibidos de un aparato MIDI externo. Si este ajuste está activado (ON), no se pueden reescribir los datos. Si está desactivado (OFF), se pueden reescribir los datos mediante un mensaje exclusivo de entrada, incluso si el ajuste de Protección de Escritura Interna está activado.

Ajustes relacionados con la Tarjeta de Memoria (CARD)

El XP-30 puede utilizar una tarjeta de memoria opcional (S2M-5 (2MByte) o S4M-5 (4MByte)).

Utilice esta tarjeta si desea guardar datos que no disponen de suficiente espacio en el grupo interno USER, o datos que haya creado y que se puedan utilizar en otro XP-30. Debe formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla.

* Si selecciona "1: CARD" en el grupo UTIL 2, aparecerá la siguiente pantalla CARD. Seleccione la función que desee ejecutar.

CARD 1:FORMAT 2:RENAME 3:DELETE 4:INFO

Antes de utilizar una Tarjeta de Memoria

- * Debe activar el JP-8080 antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria. Si se inserta una tarjeta con el aparato activado, se pueden destruir los datos o se puede dañar la tarjeta.
- * Asegúrese de insertar completamente la tarjeta en la ranura.
- * No toque los contactos de la tarjeta de memoria ni permita que se ensucien.
- * No extraiga nunca la tarjeta de memoria ni desactive el aparato mientras se realice una operación (formatear, escribir/leer datos) en la tarjeta de memoria. Si hace esto, destruirá los datos de la tarjeta de memoria o dejará la tarjeta inservible.
- * Si coloca la etiqueta de protección de escritura en el área de protección de escritura de la tarjeta de memoria, será imposible formatear la tarjeta o escribir datos en ella. Si desea formatear la tarjeta o escribir datos en ella, hágalo sin colocar la etiqueta. Para más detalles acerca de la etiqueta de protección de escritura, consulte las instrucciones incluidas en su tarjeta de memoria.


Si intenta formatear la tarjeta o escribir datos cuando la etiqueta de protección de escritura está colocada, aparecerá el siguiente mensaje.

Memory Card Write Protected

■ Formatear la Tarjeta de Memoria para el XP-30 (FORMAT)

Esta función inicializa (formatea) una tarjeta de memoria para que se puedan escribir datos del XP-30. Antes de utilizar en el XP-30 una nueva tarjeta o una tarjeta que haya usado en otro aparato, deberá formatearlas en el XP-30.

* Tenga en cuenta que si formatea una tarjeta, se perderán todos los datos guardados.



■ Cambiar el nombre de un Archivo (REMAME)

Esta función cambia el nombre de una archivo de la tarjeta de memoria.


- * Se puede asignar un nombre de archivo de hasta 8 caracteres.

 Para más detalles acerca de la asignación de nombres, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).
- * Las extensiones de los archivos no se pueden cambiar.



■ Borrar Archivos (DELETE)

Utilice esta función para borrar los archivos que no desee guardar en la tarjeta de memoria.



■ Comprobar los contenidos de la Tarjeta de Memoria (INFO)


Esta función muestra el número de archivos que contiene la tarjeta de memoria, el área libre del disco y el tamaño de cada archivo.



Cargar un archivo de la Tarjeta de Memoria en el XP-30 (LOAD)

Se cargarán en la memoria interna los datos de un archivo que contenga ajustes de Patch, Interpretación, Grupo de percusión y Sistema.

* Si carga un nuevo archivo reescribirá los datos que actualmente se encuentran en la memoria. Para guardar los datos existentes, guárdelos en la tarjeta de memoria antes de cargar los nuevos datos.



* Si desea cargar sólo una parte de datos de un archivo, consulte la sección "Transmitir datos a la Memoria User" (p. 120).

Guardar datos en la Tarjeta de Memoria (SAVE)

Los ajustes de Patch, Interpretación, Grupo de percusión y Sistema de la memoria interna se guardarán como un sólo archivo en la tarjeta de memoria, con el nombre que usted especifique.

SAVE [[SOUND_00].SVD [ENTER] [SHIFT]

- * Los archivos de datos contienen un conjunto entero de ajustes de parámetro para la fuente de sonido. No es posible guardar Patches individuales o Interpretaciones individuales en la tarjeta de memoria.
- * Se puede asignar un nombre de hasta ocho caracteres. Para más detalles acerca de la asignación de un nombre, consulte la sección "Asignación de un Nombre" (p. 46).

Recuperar los Ajustes por defecto de fábrica (FACTORY RESET)

Esta operación recupera todos los ajustes originales para los datos del XP-30.

* Si la memoria interna del XP-30 contiene datos importantes que usted ha creado, está operación provocará su pérdida. Si desea guardar los datos, debe guardarlos en una tarjeta de memoria opcional (p. 122) o en un secuenciador MIDI externo (p. 119).

FACTORY | [ENTER]

* Si la Protección de Escritura Interna está activada (ON), aparecerá la siguiente pantalla y no se ejecutará la operación de Factory Reset (Reajuste Original).

Cambie de ON a OFF y pulse [ENTER] para desactivar la Protección de Escritura Interna.


Se visualizará el mensaje "Are You Sure?", pulse [ENTER].

Capítulo 5. Uso del XP-30 como un Módulo de Sonido GM

El XP-30 incluye un **modo GM**—una manera práctica de reproducir o crear datos de composiciones GM (archivos de música para el módulo de sonido GM). Puede reproducir datos de composiciones GM comerciales e incluso modificar algunos ajustes de parámetros para aumentar la expresión musical.

Entrar en el Modo GM

Use el modo GM para colocar la fuente de sonido del XP-30 en el modo compatible de Sistema GM. Básicamente, el modo GM es parecido a un tipo especial de Interpretación en el cual se asigna un Grupo de percusión de Sistema GM a la Parte 10, y los Patches de Sistema GM se asignan a otras Partes. No obstante, no puede guardar ajustes del modo GM en la memoria user.



La pantalla GM PLAY muestra un Patch o un Grupo de percusión asignado a una Parte. Cada vez que entre en el modo GM, se asigna el Ajuste GM Drum a la Parte 10, y Piano 1 se asigna a otras Partes. También puede seleccionar otros Patches GM y Ajustes GM Drum para cada Parte para ajustarse a la Interpretación.

1. Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla GM PLAY.

Cuando pase el XP-30 al modo GM, la fuente de sonido se inicializa ella misma para los ajustes de Sistema GM.

- **2.** Para cambiar la Parte actual, pulse [◄] o [►].
- **3.** Para cambiar el Patch GM o el Grupo de percusión GM asignado a la Parte, siga el mismo procedimiento que cuando selecciona un Patch o un Grupo de percusión.

■ Inicializar la Fuente de Sonido para los Ajustes Básicos de Sistema GM

Para reproducir correctamente una composición GM, se debe inicializar primero la Fuente de sonido en los ajustes básicos de sistema GM. La Fuente de sonido del XP-30 se inicializa en las siguientes situaciones:

- Si se cambia el XP-30 al modo GM
- Si recibe un mensaje GM System On de un aparato MIDI externo
- Si se encuentra un mensaje GM System On en los datos de la canción que se reproduce

Con el aparato activado

- Si ejecuta la función GM Initialize (p. 128).
- * Puesto que los ajustes de efectos no están definidos en el Sistema GM, no se inicializarán como ajustes originales a no ser que se ejecute GM Initialize (DEFAULT) o Factory Reset.

Mensaje GM System On

El mensaje GM System On deja la unidad en un estado que se ajusta al Sistema GM e inicializa un módulo de sonido compatible con GM.

* Si el parámetro Rx GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) está en OFF, no se pueden recibir mensajes GM System On.

■ Reproducir una Composición GM

Si el XP-30 está en modo GM, reproduce las composiciones GM correctamente. Además, el XP-30 le proporciona muchas funciones no definidas en las especificaciones del Sistema GM y si utiliza estas funciones de extensión para crear música, su canción podría no sonar correctamente en otros módulos de sonido compatibles con GM.

- * El XP-30 no es compatible con el formato GS (formato estándar para fuentes de sonido multitimbrales recomendadas por Roland). Los archivos de música que llevan el logotipo GS (datos de música GS) podrían no sonar correctamente en el XP-30.
- * El principio de una composición GM normalmente contiene un mensaje GM System On. Así pues, si reproduce una composición GM empezando por el principio de la canción, el XP-30 se cambiará al modo GM. Pero si reproduce una composición GM empezando por el medio de la canción, el XP-30 podría no cambiarse al modo GM, y la composición GM podría no reproducirse correctamente. Para asegurarse, le recomendamos que ajuste manualmente el XP-30 al modo GM antes de reproducir una composición GM.

Enmudecer una Parte específica

Cuando cambia al modo GM, todas las Partes se ajustan para recibir mensajes MIDI. Para desactivar una Parte específica de manera que no suene, ajuste el Conmutador de Recepción en OFF para la Parte.

1. Asegúrese de que el indicador [EDIT] está apagado. Si está iluminado, pulse [EDIT] para apagarlo.

En este momento, los indicadores de los botones de función indicarán el status on/off de cada Parte. Si [1-8/9-16] está apagado, los indicadores de los botones de función indicarán el status de las Partes 1-8. Si [1-8/9-16] está iluminado, los indicadores de los botones de función indicarán el status de las Partes 9-16. Iluminado es activado y apagado es desactivado.

2. Pulse el botón de función para cambiar las Partes on/off.

Modificar los Ajustes del Modo GM

El modo GM también ofrece parámetros que puede modificar para cada Parte. Puede modificar ajustes como los efectos, la panoramización y el nivel para adaptar la reproducción de una composición GM a su gusto.

- * Cuando se inicializa el modo GM (p. 128), se perderán todos estos ajustes.
- **1.** Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse [PERFORM] para acceder a la pantalla GM PLAY.
- **2.** Pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador.
- **3.** Use los botones de función para seleccionar un grupo de pantalla.

El indicador de botón del grupo de pantalla seleccionado parpadeará.



- * En el modo GM, puede pulsar los botones de función [2/ 10(EFFECTS)], [4/12(PART)], y [8/16(INFO)].
- **4.** Use [▲] o [▼] para seleccionar una página de pantalla.
- **5.** Si ha seleccionado una pantalla de parámetro que se puede ajustar independientemente para cada Parte, se mostrará en pantalla. Para seleccionar una Parte diferente, pulse [EDIT] para desactivar temporalmente el indicador y utilice [1-8/9-16] y los botones de función para seleccionar una Parte.
- **6.** Use [◀] o [▶] para desplazar el cursor hasta el parámetro que desee modificar.
- **7.** Use el dial VALUE, [INC]/[DEC] o las teclas numéricas y modifique el valor del parámetro.
- * Si ha cometido un error en el ajuste del valor del parámetro o no le gustan los cambios, pulse [UNDO/COMPARE] para recuperar el valor anterior.
- **8.** Si desea desplazarse a otro grupo de pantalla, pulse [EDIT] para que se ilumine el indicador y utilice los botones de función.
- * También puede desplazarse a otro grupo de pantalla manteniendo pulsado [SHIFT] y utilizando [

 ¶] o [

]. Puesto que esto se puede realizar incluso cuando el indicador [EDIT] está apagado, es un sistema más rápido para realizar la operación ya que no tiene que pulsar el indicador [EDIT] cada vez.
- **9.** Repita los paso 3–8 para completar los ajustes del modo GM.
- **10.** Cuando finalice con los ajustes, pulse [EXIT] para volver a la pantalla GM PLAY.
- * También puede utilizar la pantalla Palette de la misma manera que cuando edita en el modo Interpretación (p. 65).

■ Realizar Ajustes de Efectos en el Modo GM (EFFECTS)

Las configuraciones de los parámetros de los efectos GM y de los efectos de Interpretación son casi los mismas. Para más detalles, consulte la sección "Ajustar los Efectos para una Interpretación (EFFECTS)" (p. 84).

Defina ajustes para los efectos Multiefectos/Chorus/ Reverberación que se utilizan en el modo GM.

* Si aparece una marca "x" a la derecha del nombre visualizado, significa que se ha desactivado el efecto para esa pantalla. Active el correspondiente efecto antes de realizar los ajustes (p. 62).

SALIDA

Define ajustes para especificar como tendrá salida cada Parte.

Asignación de Salida (Output Assign/Output Level)

Si el parámetro Output Assign (Asignación de Salida) está ajustado en MIX, la salida de cada Parte se enviará a los jacks OUTPUT sin pasar a través de Multiefectos. Si este parámetro se ajusta en EFX, la salida pasará a través de Multiefectos. Si se selecciona PATCH, se utilizarán los ajustes de asignación de salida del Patch GM asignado a la Parte.

El parámetro Output Level (Nivel de Salida) ajusta el volumen de cada Parte.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de chorus para cada Parte.

Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de reverberación para cada Parte.

GM EFX TYPE (Tipo EFX)

Especifica el tipo de Multiefectos que se utilizarán en el modo GM.

Type (Tipo EFX)

Selecciona el tipo de Multiefectos. Para más detalles, consulte la sección "Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)" (p. 93).

GM EFX PRM (Parámetros GM EFX)

Define los ajustes de parámetro para el tipo EFX seleccionado mediante el parámetro Tipo. Para más detalles, consulte la sección **"Tipos de Multiefectos (Parámetro EFX)"** (p. 93).

GM EFX OUT (Salida GM EFX)

Especifica la ruta de salida para las Partes cuya Asignación de Salida (Output Assign) esté ajustada en EFX.

* Los ajustes en esta pantalla no tienen ningún efecto en las Partes cuya Asignación de Salida está ajustada en MIX.

Mix Out (Nivel de Salida EFX)

Ajusta el balance de volumen del sonido directo y del sonido de Multiefectos.

Chorus (Nivel de Envío de Chorus)

Ajusta la cantidad de chorus aplicado al sonido que pasa a través de Multiefectos.

Reverb (Nivel de Envío de Reverberación)

Ajusta la cantidad de reverberación aplicada al sonido que pasa a través de Multiefectos.

CHORUS GM

Define ajustes para el efecto chorus utilizado en el modo GM.

* En el modo GM, se ignorarán los ajustes del efecto chorus para el Patch GM asignado a cada Parte (excepto para el parámetro de Level Send).

Rate (Frecuencia de Chorus)

Ajusta la velocidad de modulación para el sonido chorus.

Depth (Chorus Depth)

Ajusta la profundidad de modulación para el sonido chorus.

Delay (Pre Retardo Chorus)

Ajusta la cantidad de retardo de tiempo a partir del sonido original hasta que se oye el sonido de chorus. Con valores altos creará un sonido más espaciado.

Fbk (Nivel de Feedback de Chorus)

Ajusta la cantidad de sonido del chorus que se devolverá (fed back) a la entrada de chorus. Con valores altos obtendrá un efecto más intenso.


Level (Nivel de Chorus)

Ajusta el volumen del sonido de chorus.


Out (Asignación de Salida Chorus)

Selecciona la forma de conexión entre el Chorus y la Reverberación.


MIX: Se mezclan los sonidos de Chorus y Reverberación.



REV: Se aplica reverberación al sonido chorus A.



M+R: Mezcla el sonido chorus al que no se aplica reverberación y el sonido chorus al que se aplica reverberación.



REVERBERACIÓN GM

Define los ajustes de reverberación del modo GM.

* En el modo GM, se ignorarán los ajustes del efecto de reverberación para el Patch GM asignado a cada Parte (excepto para el parámetro Send Level (Nivel de Envío)).

Type (Reverberación/Tipo de Retardo)

Selecciona el tipo de efecto de Reverberación.

ROOM1: reverberación densa con caída corta

ROOM2: reverberación poco densa con caída corta

STAGE1: reverberación con una reverberación posterior mayor

STAGE2: reverberación con fuertes reflexiones iniciales

HALL1: reverberación con reverberación clara

reverberación con reverberación potente

DELAY: retardo convencional

PAN-DLY: retardo con eco de izquierda a derecha

Time (Tiempo de Retardo/Reverberación)

Ajusta el tiempo de reverberación. Si el parámetro Type está ajustado en DELAY o PAN-DLY, este parámetro ajustará el retardo de tiempo a partir del sonido original hasta que se oye el primer eco.

Fbk (Nivel de Feedback de Retardo)

Ajusta la cantidad de sonido retardo que se devuelve (fed back) al retardo. Los valores altos producen más retardo repetidos.

* Si ha seleccionado alguno de los tipos de Reverberación (ROOM1–HALL2), este parámetro no tiene ningún efecto.

HF Damp (Amortiguación HF Retardo/Reverberación)

Ajusta la frecuencia por encima de la cual se cortará el sonido de reverberación. Si se ajusta la frecuencia en una posición baja, se cortarán muchas frecuencia altas, y se creará una reverberación más suave y enmudecida. Si no desea que se corten las frecuencia altas, ajuste este parámetro en BYPASS.

Level (Nivel de Retardo/Reverberación)

Ajusta el volumen del sonido reverberado (o retardado).

Acerca de los efectos para los Módulos de Sonido Compatibles con GM

La mayoría de fuentes de sonido compatibles con GM proporcionan efectos como la reverberación y chorus, pero el uso de efectos no se incluye en las líneas directivas del Nivel 1 del Sistema GM. Esto significa que los datos de canción creados para el modo GM del XP-30 que utilizan Multiefectos/Reverberación/Chorus podrían no reproducirse correctamente en otras fuentes de sonido compatible con GM.

■ Ajustar una Parte (PART) PATCH

Selecciona el Patch GM asignado a cada Parte.

Number (Número de Patch GM)

Selecciona el número (001-128) del Patch GM.

* En modo GM, no es posible seleccionar los Patches USER o PRESET A/B/C/E.

AJUSTE

Define ajustes para el volumen, panoramización y afinación de cada Parte.

Volume (Volumen)

Ajusta el volumen de cada Parte.

Pan (Panoramización)

Ajusta la posición estéreo de cada Parte. L64 es el máximo a la izquierda, 0 es el centro y 63R es el máximo a la derecha.

* Si modifica los ajustes del parámetro Volume o del Parámetro Pan, quedarán reflejados en las siguientes pantallas de grupo INFO.

Coarse (Afinación Aproximada)

Ajusta la afinación de cada Parte en intervalos de semitono (octavas de -4-+4).

Fine (Afinación Precisa)

Define ajustes precisos en intervalos de 1-centésima en la afinación especificada por la Afinación Aproximada. (centésimas de -50-+50)

* 1 centésima es 1/100° de un semitono.

Confirmar la Información MIDI de cada Parte (INFO)

En esta pantalla puede comprobar el status de recepción de varios tipos de mensajes MIDI para cada Parte. Esta es una forma práctica de comprobar que la fuente de sonido responde correctamente a los mensajes del teclado o de los controladores MIDI externos. Para artículos diferentes de Voz, puede modificar los valores. Cuando lo haga, se transmitirá un mensaje MIDI que puede grabar en un secuenciador.

Mod (Información de Modulación) Breath (Información de Breath)

Foot (Información de Foot)

Vol (Información de Volumen)

Pan (Información de Panoramización)

Exp (Información de Expresión)

Hold (Información de Hold 1)

Bend (Información de Pitch Bend)

Aftertouch (Información de Aftertouch)

Voices (Información de Voz)

El número de voces utilizadas.

Funciones Prácticas en el Modo GM (GM Utility)

En el modo GM, puede copiar ajustes de efectos, inicializar el modo GM y transmitir los ajustes de modo GM, utilizando las funciones de Utility.

Procedimiento Básico

1. En el modo GM, pulse [UTIL/CARD] de manera que el indicador parpadee.

El XP-30 pasará al modo Utility/Card.

2. Pulse [A] o [V] para seleccionar el grupo UTIL 1.

UTIL#1:----|2:COPY|3:INIT|4:XFER|5:----

- * Las funciones del grupo UTIL 2 también se pueden ejecutar desde el modo GM. La operación es la misma que en otros modos.
- **3.** Pulse [◄] o [►] para seleccionar la función que desee (el nombre de la función parpadeará) y pulse [ENTER]. Aparecerá la pantalla de la función que ha seleccionado.
- * También puede acceder a la pantalla de función que desee mediante las teclas numéricas o los botones de función para especificar el número de la función.
- **4.** Ajuste los parámetros necesarios para cada pantalla de función.
- * Para cancelar la operación, pulse [EXIT].
- **5.** Pulse [ENTER] para ejecutar la función. Cuando se haya completado la función, la pantalla visualizará el mensaje "COMPLETED."
- **6.** Para volver a la pantalla UTIL 1 display, pulse [EXIT]. Para volver a la pantalla GM PLAY, pulse [UTIL/CARD] para que se apague el indicador.

■ Copiar Ajustes de Efectos (COPY)

Esta función copia ajustes de efectos de un Patch o una Interpretación al modo GM.



Pulse [▶] para desplazarse a la próxima pantalla, y luego seleccione los contenidos del efecto que desea copiar.



ALL: Ajustes de multiefectos, chorus y reverberación

EFX: Ajustes de multiefectos

CHORUS: Ajustes chorus

REVERB: Ajustes de reverberación

CHO&REV: Ajustes de chorus y reverberación

■ Inicializar el modo GM (INIT)



* Cuando GM Initialize inicializa sólo los datos del modo GM, los datos guardados en la memoria user no se inicializarán. Para inicializar todos los ajustes como ajustes por defecto de fábrica, utilice Factory Reset (UTILITY/UTIL 2/FACTORY RESET) (p. 27).

Hay dos métodos de inicialización.

GM-ON: Inicializa los ajustes del modo GM mediante un

mensaje System On.

DEFAULT: Inicializa los ajustes del modo GM incluidos los

ajustes de efectos como ajustes originales.

■ Transmitir los Ajustes del Modo GM (XFER)

No es posible guardar los ajustes del modo GM en la memoria user. Si desea guardar los ajustes del modo GM, puede transmitirlos como un mensaje MIDI a un aparato MIDI externo.

Prepare el aparato MIDI externo para grabar datos y pulse [ENTER].

Se transmitirán los siguientes ajustes del modo GM para cada Parte

- Número de programa del Patch GM
- Volumen (número de control 7)
- Panoramización (número de control 10)
- Nivel de envío de reverberación (número de control 91)
- Nivel de envío de chorus (número de control 93)
- Sensibilidad pitch bend
- Afinación precisa
- Afinación aproximada
- * Si no desea transmitir los ajustes de una Parte específica, desactive el Conmutador de Recepción para esa Parte (p. 124).

Capítulo 6. Aprovechar al Máximo el XP-30

Esta sección discute varias técnicas para utilizar de manera efectiva el XP-30 para aplicaciones específicas. Cuanto más utilice el XP-30, más rápido apreciará el potencial real de esta unidad.

Técnicas para usar Patches

■ Reforzar las características del Filtro

Si desea reforzar las características del filtro, ajuste el parámetro Type (PATCH/COMMON/STRUCT) a 2 y conecte en serie los TVF de los Tonos 1 y 2. Este ejemplo muestra cómo aumentar la efectividad del filtro para "PR-C:014 MKS-80 Brass."

- **1.** Seleccione PR-C:014 MKS-80 Brass en la pantalla Play Play (PATCH).
- **2.** Pulse [FILTER/ENV] para iluminar el indicador.
- **3.** Mueva los deslizadores CUTOFF y RESO mientras toca las notas y escuche los cambios de sonido.
- **4.** Ajuste el parámetro Type (PATCH/COMMON/STRUCT) a 2.
- **5.** Una vez más, mueva los deslizadores CUTOFF y RESO. y escuche los cambios de sonido.

Observe que la efectividad del filtro ha cambiado.

* Si le resulta difícil oír el resultado, pulse [EFFECTS ON/OFF] para desactivar cada unidad de efecto (Multiefectos, Chorus, Reverberación) (p. 62).

■ Obtener el sonido de una nota de Ritmo Alto al mismo tiempo que toca una nota de Ritmo Bajo

- **1.** Seleccione PR-A:087 Music Bells en la pantalla PATCH PLAY y escuche el sonido.
- **2.** Acceda a la pantalla TONE DELAY (PATCH/WAVE).
- **3.** Seleccione Tone 1.
- **4.** Ajuste el parámetro Mode 1 en PLAYMATE y el parámetro Time en 32.
- **5.** Toque el teclado del XP-30 a un tempo constante. Los Tonos 1 y 2 suenan alternativamente. El Tono 1 sonará en el punto de temporización exacto entre una nota que pulse y la siguiente. Pruebe varios ajustes, por ejemplo, utilice una onda diferente o modifique la afinación.
- * El Tono 1 no sonará si se pulsan dos teclas en un intervalo de 2 segundos o más.

■ Mantener una nota con Modulación Retenida

Generalmente, si pulsa el pedal Hold, la nota continuará sonando. No obstante, desaparecerán otros efectos. Para mantener otros efectos, siga el procedimiento indicado.

- **1.** Conecte un pedal opcional al jack HOLD PEDAL.
- **2.** Seleccione un Patch (PR-C:110 Crash Pad, etc.) al cual se aplicará un efecto cuando se mueva la palanca de modulación en la pantalla PATCH PLAY.
- **3.** Ajuste el parámetro (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) en HOLD1.
- **4.** Acceda a la pantalla PEAK & HOLD (PATCH/CONTROL) y ajuste el parámetro Ctrl 1 en HOLD.
- **5.** Pulse una nota y pulse el conmutador del pedal mientras mueve la palanca de modulación hacia adelante.
- **6.** Cuando se liberen la nota y la palanca de modulación, se mantendrán la nota y el efecto producido con la palanca de modulación.

■ Sincronizar el ciclo LFO con el Tempo del Sistema

- **1.** Seleccione PR-B:052 Blade Racer en la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM.
- **3.** Asegúrese de que cada parámetro EXTSync de Tono (PATCH/LFO/LFO 1, 2) está ajustado en CLOCK. Si no es así, reajústelo.
- **4.** Ajuste el parámetro Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) en INT.
- * Si el parámetro Clock Source está ajustado en MIDI, puede lograr la sincronización con el tempo de un aparato MIDI externo.
- **5.** Pruebe a tocar el teclado mientras cambia el parámetro System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) a varios valores.
- **6.** Ajuste la profundidad de modulación que desee con la pantalla LFO DEPTH1:2 (PATCH/LFO) de cada Tono.
- * Si ha seleccionado PR-B:047, 049, 051–056, 069, PR-C:034, 093, 097, 099, o 123, también es posible sincronizar el LFO al reloj tempo del sistema ajustando el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM. Inténtelo.

■ Modificar Multiefectos para igualar el Tempo de Sistema

- **1.** Seleccione PR-C:094 Albion en la pantalla PATCH PLAY.
- Ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK) en SYSTEM.
- **3.** Asegúrese de que el parámetro Type (PATCH/EFFECTS/PATCH EFX TYPE) está ajustado en STEP-FLANGER. Si no es así, reajústelo.
- **4.** Asegúrese de que el parámetro Step Rate (PATCH/ EFFECTS/PATCH EFX PRM) está ajustado como un valor de nota. Si no es así, reajústelo utilizando un valor de nota.
- **5.** Ajuste el parámetro Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) en INT.
- **6.** Intente tocar el teclado mientras cambia el parámetro System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) a varios valores.

Observará que el tempo de la modulación del Patch cambia acorde con el reloj tempo del sistema XP-30.

Puede modificar los valores del parámetro EFX acorde con el reloj tempo del sistema, si ha seleccionado los siguientes tipos para el parámetro EFX.

TipoParámetro EFX16: STEP-FLANGERparámetro Step Rate19: TRIPLE-TAP-DELAYparámetro Delay L-R20: QUADRUPLE-TAP-DELAYparámetro Delay 1-4

* Si ha seleccionado PR-B:057, 065, 068, PR-C:094, 096 y 098, también es posible sincronizar las variaciones del parámetro EFX del reloj de tempo del secuenciador ajustando el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM. Inténtelo.

■ Utilizar el Conmutador de Pedal para modificar la Velocidad Rotativa del Efecto Rotativo

- Acceda a la pantalla CONTROL PEDAL (SYSTEM/ CONTROL) y ajuste el parámetro Assign en CC04:FOOT-TYPE.
- 2. Seleccione PR-A:054 Rocker Spin en la pantalla PATCH

Este Patch utiliza ROTARY como tipo EFX.

- Acceda a la pantalla PATCH EFX CTRL (PATCH/ EFFECTS), luego ajuste el parámetro Speed enFOOT:+63.
- Conecte un conmutador de pedal opcional al jack CONTROL PEDAL.
- 5. Si desea acelerar el efecto rotativo, pulse el conmutador de pedal. Si libera el pedal, disminuirá la velocidad del efecto rotativo.

■ Tocar Frases en Bucle al Tempo del Sistema

El grupo XP-C de ampliación de onda interna contiene Patches derivados de formas de onda con indicación (frases en bucle) de tempo (BPM). Puede reproducir estas frases en bucle en sincronización con el tempo del sistema.

- **1.** Seleccione XP-C:001 Teknoperator en la pantalla PATCH PLAY.
- **2.** Ajuste el parámetro Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) en SYSTEM.
- **3.** Acceda a la pantalla WAVE (PATCH/WAVE).
- **4.** Cambie el Tono pulsando TONE SELECT [1]–[4] y busque el Tono que utiliza formas de onda con indicación BPM.

El nombre de la onda aparecerá entre paréntesis () bajo el Número de parámetro. Observará que para este ejemplo, el Patch Tone 1 utiliza una frase en bucle llamada 132:Detroit.

- **5.** Acceda a la pantalla TONE DELAY (PATCH/WAVE).
- 6. Ajuste el parámetro Mode del Tone 1 en TEMPO-SYNC.
- **7.** Ajuste el parámetro Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) en INT.
- **8.** Intente tocar el teclado mientras cambia el parámetro System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) a varios valores.

La velocidad de la frase en bucle cambiará acorde con el reloj tempo del sistema.

* La frase en bucle sonará con el tempo del sistema sin tener en cuenta la tecla que pulse. Se ignorarán los ajustes de afinación y FXM.

■ Utilizar el Deslizador para panoramizar Sonidos en tiempo real

Puede asignar diversas funciones al deslizador C1. En este ejemplo, la posición estéreo (posición de la panoramización) de un Patch cambiará al desplazar arriba y abajo los deslizadores C1.

- **1.** Acceda a la pantalla C1 ASSIGN (SYSTEM/CONTROL).
- **2.** Ajuste el parámetro en CC10:PANPOT.
- * Puede probar diferentes variaciones con otros ajustes del parámetro Assign.
- **3.** Seleccione un Patch en la pantalla PATCH PLAY.
- **4.** Pulse [CONTROLLER] para iluminar el indicador.
- **5.** Mueva el deslizador C1 mientras toca el teclado. Observará que el sonido se panoramiza a derecha e izquierda.
- * Si tiene dificultades para oír la posición estéreo del sonido, pulse [EFFECTS ON/OFF] para desactivar cada unidad de efecto (Multiefectos, Chorus, Reverberación) (p. 62).

Usar el XP-30 para tocar en directo

■ Cambiar Sonidos Múltiples en un Aparato MIDI Externo simultáneamente

Si selecciona una Interpretación diferente, normalmente se elegirán, en el aparato MIDI externo, el sonido correspondiente al número de Selección de Banco y el número de Programa de la Interpretación seleccionada. Cuando haya ajustado el número de Selección de Banco y el número de Programa para cada Parte para adaptarse al sonido que desee del aparato MIDI externo, puede seleccionar diversos sonidos en el aparato MIDI externo cambiando la Interpretación.

- **1.** Seleccione la Parte que se utilizará para controlar el aparato MIDI externo.
- Acceda a la pantalla BANK-SEL GROUP (SYSTEM/ MIDI).
- 3. Ajuste el parámetro Number para seleccionar el grupo de selección de banco apropiado para concordar con la selección de banco de su aparato MIDI externo, active el parámetro Switch para ese grupo y ajuste los parámetros LSB y MSB.
- **4.** Después de pasar a la pantalla MIDI (PERFORM/MIDI) para la parte que controlará el aparato MIDI externo, ajuste el parámetro Channel para que concuerde con el canal de recepción del aparato MIDI externo y active el parámetro Tx.
- 5. Seleccione la pantalla TRANSMIT (PERFORM/MIDI) y seleccione el parámetro Bank Select Group para el grupo de selección de banco que ha seleccionado en el paso 3.

- **6.** Acceda a la pantalla PATCH (PERFORM/PART) y ajuste el parámetro Number al mismo número que el número de Programa del sonido que desea reproducir del aparato MIDI externo.
- * Si el número de Programa del aparato MIDI externo lee I0–127, ajuste el parámetro P.C Number añadiendo 1 al valor del aparato MIDI externo.
- **7.** Guarde la Interpretación.
- **8.** Pruebe a cambiar de otra Interpretación a la Interpretación que acaba de guardar y compruebe si el sonido del aparato MIDI externo cambia como deseaba. Si no es así, compruebe los ajustes y el aparato MIDI externo.

■ Cambiar Sonidos con un Conmutador de Pedal


Puede cambiar Patch/Interpretación/Grupo de percusión de manera sucesiva mediante un conmutador de pedal.

- Conecte el conmutador del pedal al jack CONTROL PEDAL.
- Acceda a la pantalla CONTROL PEDAL (SYSTEM/ CONTROL) y ajuste el parámetro Assign en 98:PROG-UP.
- **3.** Acceda a la pantalla PLAY de una fuente de sonido.
- **4.** Cada vez que pulse el pedal, accederá al siguiente Patch, Interpretación o Grupo de percusión.

Utilizar aparatos MIDI externos

■ Utilizar el XP-30 para controlar los aparatos MIDI externos

1. Utilice un cable MIDI para conectar el conector MIDI OUT del XP-30 al conector MIDI IN del aparato MIDI externo.



2. Ajuste el canal de transmisión de XP-30 para concordar con el canal de recepción del aparato MIDI externo.

El canal de transmisión se determina mediante los siguientes parámetros.

- Modo Patch


Parámetro Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

- Modo Performance

Parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) Active el parámetro (PERFORM/MIDI/MIDI).

3. Si sólo desea reproducir la fuente de sonido del aparato MIDI externo, ajuste el parámetro Local (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)/(SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI) en OFF.


Si desea conectar dos o más aparatos MIDI externos, utilice el o conector MIDI THRU del aparato MIDI externo.



* Si conecta en "cadena-daisy" tres o más aparatos MIDI mediante IN → THRU → IN → THRU..., podría alterarse la señal y podrían producirse errores de datos. En estos casos, utilice la Caja MIDI Thru. Las Cajas MIDI Thru son aparatos que permiten el envío de un flujo individual de datos MIDI a un gran número de aparatos MIDI sin provocar errores de datos.

Reproducir la Fuente de Sonido del XP-30 a Desde un Aparato MIDI Externo

1. Utilice un cable MIDI para conectar el conector MIDI OUT del aparato MIDI externo al conector MIDI IN del XP-30.



2. Ajuste el canal de recepción del XP-30 para que concuerde con el canal de transmisión del aparato MIDI externo.

El canal de recepción viene determinado por los siguientes parámetros.

Modo Patch

Parámetro Rx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

- Modo Performance

Parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) Active el parámetro Rx (PERFORM/MIDI/MIDI).

■ Seleccionar Sonidos de XP-30 desde un aparato MIDI externo

Mediante la transmisión de mensajes de Selección de Banco (controlador número 0 y 32) y de mensajes de Cambio de Programa del aparato MIDI externo al XP-30, puede seleccionar Patches, Interpretaciones o Grupos de percusión. En otras palabras, si selecciona sonidos en un teclado MIDI externo, el mensaje MIDI correspondiente se transmitirá al XP-30, provocando que el XP-30 seleccione el Patch apropiado.

* Si el XP-30 sólo recibe mensajes de Cambio de Programa sin recibir ningún mensaje de Selección de Banco, seleccionará sonidos sólo del grupo de selección actual como PR-A o USER.

Seleccionar Patches

El XP-30 recibirá los mensajes MIDI transmitidos por el aparato MIDI externo para seleccionar los Patches, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Grupo	Número	Selec. de MSB	Banco LSB	Número de Programa
USER	1–128	80	0	1–128
PR-A	1-128	81	0	1–128
PR-B	1-128	81	1	1–128
PR-C	1-128	81	2	1–128
PR-D (GM)	1-128	81	3	1–128
PR-E	1-128	81	4	1–128
XP-A	1-128	84	0	1–128
XP-A	129-255	84	1	1–127
XP-B	1-128	84	2	1–128
XP-B	129-255	84	3	1–127
XP-C	1-128	84	4	1–128
XP-C	129-256	84	5	1–128
XP-D	1-128	84	6	1–128
XP-D	129-256	84	7	1–128
XP-E	1-128	84	8	1–128
XP-E	129-256	84	9	1–128

<Ejemplo>

Selección del Patch PR-B número 10 de un aparato MIDI externo

Transmisión de datos al XP-30 en el orden siguiente. (Valores decimales.)

Controlador número 0 (botón MSB de Bank Select), valor 81 Controlador número 32 (botón LSB Bank Select), valor 1 Programa número 10

Seleccionar Interpretaciones

El XP-30 recibirá los mensajes MIDI transmitidos por el aparato MIDI externo para seleccionar las Interpretaciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Grupo	Número		e Banco LSB	Número de Programa
USER	1–32	80	0	1–32
PR-A	1–32	81	0	1–32
PR-B	1-32	81	1	1–32

Para seleccionar una Interpretación, el canal MIDI del aparato de transmisión debe concordar con el parámetro de Canal de Control del XP-30 (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI). Para seleccionar el Patch o Grupo de percusión de una Parte, el canal de transmisión debe concordar con el canal de recepción de la Parte. No obstante, si el parámetro Canal de Control y el canal de recepción de una Parte tienen el mismo ajuste, el ajuste del parámetro Canal de Control tendrá prioridad de manera que los mensajes recibidos en este canal seleccionarán Interpretaciones.

Seleccionar Grupos de percusión

El XP-30 recibirá los mensajes MIDI transmitidos por el aparato MIDI externo para seleccionar los Grupos de percusión, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Grupo	Número	Selec. de MSB	Banco LSB	Número de Programo
USER	1, 2	80	0	1, 2
PR-A	1, 2	81	0	1, 2
PR-B	1, 2	81	1	1, 2
PR-C	1, 2	81	2	1, 2
PR-D (GM)	1, 2	81	3	1, 2
PR-E	1, 2	81	4	1, 2
XP-A	1-8	84	0	1–8
XP-C	1-8	84	1	1–8
XP-D	1-128	84	2	1-128
XP-D	129-256	84	3	1-128
XP-E	1-128	84	4	1–128
XP-E	129–256	84	5	1–128
D 1				1 12007.11

Para seleccionar Grupos de percusión, el canal MIDI del aparato de transmisión debe concordar con el canal de recepción de la Parte 10 de la Interpretación. Cuando se entrega el XP-30, la Parte 10 está ajustada en el canal MIDI 10.

Disfrutar de Música Informática

Se puede controlar el XP-30 mediante un ordenador con software musical. Esto le permite crear sus propias canciones y también seleccionar o editar sonidos desde la pantalla de su ordenador. Las funciones disponibles cuando se utiliza un ordenador varían mucho dependiendo del software que utilice, de manera que es importante que elija el software que se adapte mejor a sus necesidades.

■ Conectar con el Ordenador

Dos métodos de conexión

Hay dos maneras de conectar el XP-30 a su ordenador: mediante el conector Computer o mediante los conectores MIDI.

Para la conexión a través del conector Computer, utilice un cable de Ordenador para conectar el puerto de serie (conector RS-232C) de su ordenador al conector Computer del XP-30. Para la conexión a través de MIDI, necesitará un interface MIDI (como el Roland Super MPU64, etc.). Utilice cables MIDI para conectar los conectores MIDI del XP-30 a los conectores MIDI del interface MIDI, después de realizar la conexión a su ordenador.

Conecte el XP-30 a su ordenador mediante el método más apropiado para su ajuste.

Si realiza conexiones mediante MIDI, consulte la página (p. 135).

Conectar con el Conector Computer

- **1.** Desactive el XP-30, su ordenador y todos los aparatos periféricos.
- * Para evitar el mal funcionamiento y/o daños a los altavoces u otros aparatos, baje siempre el volumen y desactive todos los aparatos antes de realizar cualquier conexión.
- 2. Ajuste el conmutador COMPUTER situado en el panel posterior del XP-30 tal y como se muestra en la figura. Normalmente, ajuste el conmutador en PC-2 para PC, y en Mac para la serie de Apple Macintosh.



* Antes de cambiar los ajustes del conmutador Computer, debe desactivar primero el XP-30.

- * Este ajuste determina la velocidad de transmisión (frecuencia baud) entre el ordenador y el módulo de sonido MIDI (el XP-30); el ajuste utilizado por el ordenador debe concordar con el ajuste del XP-30. Aquí le explicamos como definir los ajustes del XP-30. Para definir los ajustes de su ordenador, necesitará definir ajustes en el software. Si utiliza Windows, los ajustes pueden ser diferentes de los mencionados, dependiendo de los ajustes de la unidad. Si es así, lea detenidamente el manual de la unidad.
- * La frecuencia baud del PC-1 es 31.25 (kbit/seg), y la frecuencia baud del PC-2 es 38.4 (kbit/seg).

En el paso 3, las conexiones serán ligeramente diferentes dependiendo del tipo de ordenador que utilice. Lea la sección (3a, 3b) apropiada.

3a. Si utiliza un PC, conecte el cable de ordenador al conector del puerto de serie (RS-232C) de la parte posterior del ordenador.


Cable de ordenador: RSC-15AT (se vende por separado) Es un cable de 9 patillas. Si necesita un cable de 25 patillas, consulte la sección "**Diagramas del Cableado de Ordenador**" (p. 208) y adquiera el cable apropiado.

3b. Si utiliza un ordenador Apple Macintosh, conecte el cable de ordenador al puerto módem o al puerto de impresora de su ordenador.

Cable de ordenador: RSC-15APL (se vende por separado)

Capítulo 6. Aprovechar al Máximo el XP-30

4. Conecte el otro extremo del cable de Ordenador al conector COMPUTER situado en la parte izquierda del XP-30.



* Para escuchar los sonidos del XP-30, también deberá conectar un cable de alimentación y cables de audio o auriculares. Si todavía no ha realizado las conexiones, por favor, consulte la sección "Conexiones" (p. 24). Si ha finalizado con las conexiones, consulte la sección "Activación" (p. 26).

Conectar con los Conectores MIDI

Si se conecta un interface MIDI (Roland Super MPU64, etc.) a su ordenador, o si se conecta un adaptador de interface MIDI, puede utilizar los conectores MIDI para realizar conexiones.


- * Para más detalles acerca de la instalación del interface MIDI, consulte el manual del usuario de su interface MIDI.
- 1. Desactive el XP-30, su ordenador y todos los aparatos periféricos.
- * Para evitar un mal funcionamiento y/o daños en los altavoces o en otros aparatos, baje el volumen y desactive todos los aparatos antes de realizar cualquier conexión.
- 2. Ajuste el conmutador COMPUTER del panel posterior del XP-30 en MIDI.




* Antes de cambiar los ajustes del conmutador Computer switch, primero debe desactivar el XP-30.

Capítulo 6. Aprovechar al Máximo el XP-30

- **3.** Utilice un cable MIDI (se vende por separado) para conectar el conector MIDI OUT del interface MIDI al conector MIDI IN del XP-30.
- **4.** Utilice un cable MIDI para conectar el conector MIDI IN del interface MIDI al conector MIDI OUT del XP-30.
- * Esta conexión es necesaria para utilizar la sección de controlador (sección de teclado) del XP-30.






■ Desconectar el teclado de la Fuente de Sonido interna (Local OFF)

El XP-30 contiene una sección de controlador (sección de teclado) y una sección de generación de sonido, empaquetados como una unidad individual. Esto significa que puede definir un ajuste (Local Control) que especifica si se transmitirán o no los datos de interpretación del teclado directamente a la fuente de sonido.

Cuando utilice el XP-30, normalmente lo ajustará en Local ON. No obstante, cuando utilice un generador de sonido para un sistema DTM (música informática), debería ajustar el parámetro Local (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI) en OFF de manera que el teclado quedará desconectado del generador de sonido interno.

Secuenciador



XP-30

Activar la Función Thru del Software de su Secuenciador

Para que los datos que envía el XP-30 al ordenador se transmitan de nuevo al XP-30, debe activar la **Función Thru** del programa de secuenciación. Cuando se activa la función del programa de secuenciación, los mensajes MIDI recibidos en MIDI IN se re-transmitirán sin cambio de MIDI OUT. Para más detalles acerca de si su programa de secuenciación tiene una función Thru y como ajustar la función Thru, consulte el manual del usuario de su programa de secuenciación.

- * Si su programa de secuenciación no dispone de una función Thru, ajuste el Local Control del XP-30 en ON.
- * Para alguno programas de secuenciación, los mensajes Exclusivos de Sistema no se transmiten mediante la función Thru. Si utiliza este tipo de software y desea grabar los mensajes Exclusivos de Sistema, ajuste el Local Control del XP-30 en ON.

Capítulo 6. Aprovechar al Máximo el XP-30	



"Session," "Orchestral" and "Techno Collection" onboard 2x EXPANSION

Apéndices

Solucionar problemas

Si esta unidad no funciona del modo que espera, primero compruebe los siguientes puntos. Si no puede resolver el problema con esta guía, consulte con su distribuidor o con la Estación de Servicio Roland más cercana (listado al final de este manual).

* Si aparece un mensaje durante una operación, consulte la sección "Mensajes de Error" (p. 142)

No puede activar el aparato

 ¿Ha conectado el cable de alimentación a una toma de corriente de forma correcta?

No se reproduce ningún sonido

- ¿Ha activado el resto de aparatos conectados a esta unidad?
- ¿El deslizador VOLUME está bajado al mínimo?
- ¿Son correctas las conexiones?

Cuando utilice sólo el XP-30, conecte cables de audio o auriculares (p. 24).

Si utiliza el XP-30 con un ordenador, utilice un cable de Ordenador o cables MIDI para conectarlo al ordenador (p. 134). También debe conectar cables de audio o auriculares (p. 24).

- ¿Puede oír algún sonido a través de los auriculares? Si puede oír algún sonido a través de los auriculares, podría suceder que el cable de audio que transmite el sonido a los otros aparatos estuviese roto o mal conectado, o que existe un problema con el mezclador/la amplificación/el sistema de altavoces.
- Si no oye ningún sonido cuando toca el teclado, compruebe si el Conmutador Local, un parámetro System está desactivado.

Ajuste el parámetro Local (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI, PERFORM MIDI, GM MIDI) en ON (p. 112).

 Si ha seleccionado una interpretación de tipo compuesta, ¿ha desactivado el conmutador Local de la parte?
 Ajuste el parámetro Local (PERFORM/MIDI/MIDI) en ON (p. 86).

- ¿Se han desactivado todos los tonos del patch?
 Pulse los botones TONE SWITCH [1]–[4] para que se iluminen los indicadores.
- Si ha seleccionado ajustes que utilizan una Onda XP-D o
 E, un Patch o Grupo de percusión, ¿ha instalado
 correctamente la Tarjeta de Ampliación de Onda
 especificada? (p. 16, 20)

 ¿Ha bajado el volumen mediante operaciones del pedal o mediante mensajes MIDI (mensajes de volumen o mensajes de expresión) recibidos desde un aparato MIDI externo?

Utilice la función Panic para subir el volumen (p. 60). Si se encuentra en el modo Interpretación, acceda a la pantalla INFO (PERFORM/INFO) para comprobar los parámetros de los ajustes del mensaje de Volumen (Vol) y del mensaje de Expresión (Exp) y defina los ajustes apropiados.

 ¿Está el conmutador COMPUTER de la parte posterior en la posición correcta?

Si utiliza el XP-30 mientras está conectado a un ordenador, defina los ajustes apropiados para el método de conexión, el tipo de ordenador y los ajustes para el controlador (p. 134).

 Desactive el XP-30 antes de cambiar la posición del conmutador COMPUTER.

La canción no se reproduce correctamente

- ¿Está tocando una canción de formato GS? El XP-30 es compatible con el Sistema General MIDI, pero no con el formato GS, de manera que una canción de formato GS no se reproducirá correctamente en el XP-30.
- ¿Si está reproduciendo una composición GM, ha ajustado la fuente de sonido en modo GM?
 Entre en el modo GM (p. 124).
- ¿Ha activado el conmutador Receive GM Exclusive?
 Ajuste el parámetro Rx.GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) en ON (p. 113).

Una parte específica no suena

- ¿Ha bajado el nivel de volumen de la parte?
 Ajuste el parámetro Level (PERFORM/PART/SETTING)
 para subir el volumen de la parte que no se oye (p. 87).
- ¿Está el instrumento ajustado para recibir mensajes MIDI?
 Ajuste el parámetro Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) en ON (p. 86).
- ¿Concuerda el canal de Recepción MIDI de la Parte con el canal de Transmisión MIDI del aparato MIDI conectado?
 Ajuste el parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) para especificar el canal de recepción MIDI (p. 86).

El aparato MIDI conectado no reproduce ningún sonido

¿Está el instrumento ajustado para recibir mensajes MIDI?
 En el modo Patch, defina el ajuste para el parámetro Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI) (p. 112).
 En el modo Interpretación, ajuste el parámetro Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) en ON (p. 86).

 ¿Coincide el canal de envío MIDI para el controlador del XP-30 con el canal de recepción MIDI para el instrumento MIDI conectado?

En el modo Patch, defina el ajuste para el parámetro Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI) (p. 112).

En el modo Interpretación, ajuste el canal de envío MIDI con el parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86).

Un área específica del teclado no suena

- ¿Ha ajustado un intervalo de restricción de notas? Si un intervalo específico de notas no suena, compruebe los ajustes de Intervalo de Teclas para el patch e interpretación en la pantalla KEY RANG (PATCH/COMMON) y la pantalla KEY RANG (PERFORM/COMMON). Si se han ajustado ambos intervalos, sólo sonarán las notas especificadas en ambos ajustes.

El sonido está distorsionado

- ¿Está aplicando algún efecto de distorsión de sonido? (p. 93)
- Si el sonido está distorsionado en algunos patches o partes específicas, baje el nivel de volumen de esos patches o partes (p. 81, 87).
- Si todos los sonidos están distorsionados, utilice el deslizador VOLUME para bajar el volumen.

La afinación es incorrecta

- ¿Es incorrecta la afinación del XP-30?
 Compruebe el parámetro Master (SYSTEM/TUNE/TUNE)
 (p. 113).
- ¿Ha cambiado la afinación mediante operaciones del pedal o mediante mensajes de cambio de afinación recibidos desde un aparato MIDI externo?

Utilice la función Panic para reajustar los valores por defecto de fábrica (p. 60).

Si se encuentra en el modo Interpretación, acceda a la pantalla INFO (PERFORM/INFO) para comprobar los ajustes del parámetro Pitch Bend Message (Bend) y defina los ajustes apropiados (p. 87).

 ¿Se han ajustado los parámetro Coarse Tune o Fine Tune para partes específicas?

Compruebe los parámetros Coarse y Fine (PERFORM/PART/SETTING) (p. 87).

No se aplican los efectos

 ¿Está desactivado el conmutador para Multiefectos, Chorus, o Reverberación?

Para comprobar estos ajustes, pulse [EFFECTS ON/OFF] (p. 62).

Los sonidos se interrumpen

- Si intenta tocar más de 64 voces a la vez, los sonidos se interrumpirán (p. 42).

Reduzca el número de Tonos que está utilizando (p. 50, 76). Incremente el ajuste Reserva de Voz para las partes que no desea que se pierdan (p. 87).

No se reciben los mensajes exclusivos

 ¿Coincide el número ID del aparato del mensaje exclusivo transmitido con el número ID del aparato de esta unidad?
 Compruebe el parámetro Device# (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) (p. 113).

Esta unidad no transmite datos MIDI

- Si desea transmitir los datos de esta unidad a través del conector Computer, ajuste el conmutador COMPUTER en PC-1, PC-2 o Mac, dependiendo del ordenador o software que utilice (p. 134).
- Cuando el conmutador COMPUTER de la parte posterior está ajustado en MIDI, esta unidad no transmitirá datos desde el conector COMPUTER. En este caso, no se transmitirán datos desde el conector MIDI OUT.

Si utiliza el software de Secuenciación, los Deslizadores u otros controles no afectan al Sonido

 Algún software de secuenciación no puede realizar el "soft-thru" con los mensajes exclusivos de sistema. Si utiliza este tipo de software secuenciador y desea grabar mensajes exclusivos de sistema, ajuste el parámetro Local del XP-30 en ON (p. 112).

Mensajes de Error

Si ocurre algún error en una operación, o si el XP-30 es incapaz de continuar procesando tal y como le ha indicado, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Realice la operación apropiada para el mensaje de error que aparezca en pantalla. Esta sección le proporciona los mensajes de error en orden alfabético.

Battery Low (Batería baja)

Situación: Se ha agotado la batería interna de reserva

donde se guardan los contenidos de la memoria

user.

Solución: Consulte con su distribuidor con o una estación

de servicio Roland cercana para reemplazar la

batería.

File Format Error (Error de formato de archivo)

Situación: El XP-30 no reconoce este archivo.

File I/O Error (Error I/O de archivo)

Situación: No es posible guardar/cargar el archivo.

Solución: Intente la operación de nuevo. Si aparece el

mensaje, el archivo ha sido dañado. Borre el

archivo dañado.

File Name Duplicated (Nombre de archivo ya existente)

Situación: Ya existe un nombre con el mismo nombre en la

tarjeta de memoria.

Solución: Utilice un nombre de archivo diferente.

File Name Format Error (Error de formato del nombre de archivo)

Situación: No se ha asignado un nombre de archivo.

Solución: Asigne un nombre de archivo.

File not Found (No se encuentra un archivo)

Situación: No se encuentra el archivo especificado.

Solución: Inserte la tarjeta de memoria que contiene el archivo

especificado e intente la operación de nuevo.

Memory Card Full (Tarjeta de Memoria llena)

Situación: El espacio de la tarjeta de memoria para guardar

datos es insuficiente.

Solución: Inserte una tarjeta de memoria diferente o borre

datos innecesarios e intente la operación de

nuevo.

Memory Card I/O Error (Error I/O de Tarjeta de Memoria)

Situación: Es posible que se haya dañado la tarjeta de

memoria.

Solución: Si se ha dañado la tarjeta de memoria, no la

utilice. Si vuelve a aparecer el mismo mensaje consulte con su distribuidor o con una estación

de servicio Roland.

Memory Card not Ready (Tarjeta de Memoria no lista)

Situación: No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en

la ranura MEMORY CARD.

Solución: Desactive el aparato e inserte la tarjeta.

Memory Card Write Protected (Tarjeta de Memoria protegida)

Situación: Puesto que la tarjeta de memoria lleva una

etiqueta, no se pueden guardar los datos en el

banco de la tarjeta.

Solución: Retire la etiqueta de protección de escritura de

la tarjeta de memoria.

MIDI Buffer Full (Buffer MIDI lleno)

Situación: Debido a un volumen excesivo de mensajes

MIDI recibidos, el XP-30 es incapaz de

procesarlos correctamente.

Solución: Reduzca la cantidad de mensajes MIDI que se

transmitirán.

MIDI Communication Error (Error de comunicación MIDI)

Situación: Ha habido un problema con las conexiones del

cable MIDI.

Solución: Compruebe que los cables MIDI no están rotos o

desconectados.

Receive Data Error (Error en la recepción de datos)

Situación: Se ha recibido un mensaje MIDI incorrectamente.

Solución: Si se repite este mensaje de error, significa que

existe un problema con los mensajes MIDI que

se transmiten al XP-30.

Unformatted Memory Card (Tarjeta de Memoria sin formatear)

Situación: No se puede utilizar esta tarjeta en el XP-30.Solución: Formatee la tarjeta de memoria en el XP-30.

User Memory Damaged (Memoria User dañada)

Situación: Se han perdido los datos de la memoria user.

Solución: Utilice la función Factor Reset (UTILITY/UTIL 2/FACTORY RESET) para inicializar la

memoria con los ajustes por defecto de fábrica.

User Memory Write Protected (Memoria User protegida)

Situación 1:El parámetro Internal (UTILITY/UTIL 1/ PROTECT/WRITE PROTECT) se encuentra en

ON.

Solución 1: Ajuste el parámetro Internal en OFF.

Situación 2:El parámetro Exclusive (UTILITY/UTIL 1/

PROTECT/WRITE PROTECT) se encuentra en

ON, y no se pueden recibir mensajes Exclusivos.

Solución 2: Ajuste el parámetro Exclusive en OFF.

Referencia Rápida de Procedimientos

El XP-30 dispone de un gran número de funciones. Esta sección le muestra los procedimientos para usar algunas de las funciones más utilizadas. Para las funciones que se usan con sólo ajustar el parámetro aplicable, sólo se lista "El nombre de Parámetro (mode/display group/display)".

* "[A] + [B]" indica que debe mantener pulsado [A] y [B].

■ Patch Mode (Modo Patch)

Seleccionar la Pantalla Patch Mode PLAY Display

Pulse [PATCH].

Seleccionar un Patch

Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o la teclas numéricas para seleccionar.

Utilizar las Teclas Numéricas para seleccionar el Grupo de Patch

Pulse [SHIFT] + las teclas numéricas.

Seleccionar Patches utilizando la función Digit Hold

- **1.** Pulse [SHIFT] + [ENTER] (active la función Digit Hold).
- **2.** Utilice las teclas numéricas para especificar el número de la posición uno.
- * Para desactivar la función Digit Hold, pulse [SHIFT] + [ENTER] una vez más.

Transponer el teclado mediante Octavas

Pulse [-OCT] o [+OCT].

Transponer el teclado en intervalos de Semitono

Activar/desactivar Transposición:pulse [TRANSPOSE]
Bajar el teclado: pulse [TRANSPOSE] + [-OCT]
Subir el teclado: pulse [TRANSPOSE] + [+OCT]

Modificar un Patch (procedimiento básico)

- **1.** Ilumine el indicador [EDIT].
- **2.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de pantalla.
- **3.** Utilice $[\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$
- **4.** Desactive el indicador [EDIT].
- **5.** Utilice TONE SELECT [1]–[4] (botones de función) para seleccionar el Tono.
- **6.** Utilice [**◄**]/[**▶**] para seleccionar un parámetro.

- **7.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para modificar el valor.
- * Si desea desplazarse a un grupo diferente de parámetro, active el indicador [EDIT].

Cambiar el Patch asignado a una Interpretación

- 1. Pulse [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Utilice $[\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright]$ para seleccionar una Parte.
- **3.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para seleccionar un Patch.

El resto es igual que para el procedimiento listado arriba.

Modificar los valores de dos o más Tonos simultáneamente

En una pantalla de ajuste de Tono, mantenga pulsado TONE SELECT [1]–[4] (botón de función) para un Tono y pulse el(los) botón(es) para los otros Tonos que desee editar.

Ajustar el volumen de un Patch

Parámetro Level (PATCH/COMMON/PATCH COMMON)

Ajustar la posición de Panoramización de un Patch

Parámetro Pan (PATCH/COMMON/PATCH COMMON)

■ Modo Interpretación

Seleccionar la pantalla PLAY del Modo Interpretación

Pulse [PERFORM].

Seleccionar una Parte para tocar desde el teclado (para las Interpretaciones de tipo individual)

Utilice [**◄**]/[**▶**].

Cambiar el Patch/Grupo de percusión de una Parte

- 1. Pulse [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Utilice $[\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright]$ para seleccionar una Parte.
- Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para seleccionar un Patch o Grupo de percusión.

Utilizar las Teclas Numéricas para seleccionar el grupo de Interpretación /Patch/Grupo de percusión

Pulse [SHIFT] + teclas numéricas.

Referencia Rápida de Procedimientos

Seleccionar Interpretaciones mediante la función Digit Hold

- **1.** Pulse [SHIFT] + [ENTER] (active la función Digit Hold).
- **2.** Utilice las teclas numéricas para especificar el número de la plaza uno.
- * Para desactivar la función Digit Hold, pulse de nuevo [SHIFT] + [ENTER].

Modificar una Interpretación (procedimiento básico)

- **1.** Haga que el indicador [EDIT] se ilumine.
- **2.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de pantalla.
- **3.** Utilice $[\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$
- **4.** Desactive el indicador [EDIT].
- **5.** Utilice [PART] (botón de función) para seleccionar Tono.
- **6.** Utilice [**◄**]/[**▶**] para seleccionar el parámetro.
- **7.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para modificar el valor.
- * Si desea desplazarse a un grupo diferente de parámetro, active el indicador [EDIT].

Ajustar el volumen de una Parte

- 1. Active el indicador [EDIT].
- **2.** Pulse [PART] (botón de función).
- **3.** Utilice $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown]$ para seleccionar la pantalla PART SETTING.
- **4.** Ajuste el parámetro Level.

Ajustar la posición de Panoramización de una Parte

- **1.** Active el indicador [EDIT].
- **2.** Pulse [PART] (botón de función).
- **3.** Utilice $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown]$ para seleccionar la pantalla PART SETTING.
- **4.** Ajuste el parámetro Pan.

Modificar un Grupo de percusión (procedimiento básico)

- 1. Pulse [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Utilice [**◄**]/[**▶**] para seleccionar la Parte 10.
- **3.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para seleccionar un Grupo de percusión.
- 4. Ilumine el indicador [EDIT].
- **5.** Utilice los botones de función para seleccionar el grupo de parámetro.

- **6.** Utilice [▲]/[▼] para seleccionar la página de pantalla.
- **7.** Utilice [**◄**]/[**▶**] para seleccionar un parámetro.
- **8.** Utilice el teclado para seleccionar un instrumento de ritmo.
- **9.** Utilice el dial VALUE, [INC]/[DEC], o las teclas numéricas para modificar el valor.

■ Ajustes de los Controladores

Cambiar el intervalo de la palanca Pitch Bend (para cada Patch)

Parámetro Bend Range (PATCH/CONTROL/KEY MODE&BENDER)

Seleccionar los Mensajes MIDI controlados por los Deslizadores C1–C4

Parámetro Assign (SYSTEM/CONTROL/C1-C4 ASSIGN)

Seleccionar los Mensajes MIDI controlados por CONTROL PEDAL

Parámetro Polarity (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL)

Invertir la polaridad de CONTROL PEDAL (si utiliza el pedal de otro fabricante con la polaridad invertida)

Parámetro Polarity (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL)

Controlar los parámetros Patch con un Deslizador o un Pedal

Puede especificar hasta tres fuentes de control (mensajes MIDI utilizados para controlar). No obstante, la fuente de control 1 está fijada en "modulación". Puede especificar hasta cuatro destinos de control (parámetros que se controlarán) para cada fuente de control.

- **1.** Especifique el mensaje MIDI que se controlará mediante cada controlador (C1–C4, CONTROL PEDAL) (véase más arriba).
- **2.** Seleccione la fuente de control.
 Parámetro Control 2/3 (PATCH/CONTROL/CONTROL SOURCE)
- **3.** Especifique el destino de control (el parámetro que se controlará).

Parámetro Destination (PATCH/CONTROL/CONTROL1-3)

* Si no necesita ajustar diferentes fuentes de control para cada Patch, ajuste los parámetros Control 2/3 (PPATCH/ CONTROL/CONTROL SOURCE) a "SYS-CTRL1" o "SYS-CTRL2," y ajuste los parámetros Control 1/2 (SYSTEM/ CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) a los mensajes MIDI que desee utilizar para controlar.

Ajustar la respuesta del teclado

Parámetro Sens (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD)

Ajustar el teclado para producir una velocidad fijada

Parámetro Vel (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD)

■ Guardar y cargar datos

* Cuando finalice con estos procedimientos, pulse [UTIL/CARD] para volver a la pantalla PLAY.

Formatear una Tarjeta de Memoria

- 1. Pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "1: CARD" en la pantalla UTIL 2.
- **3.** Seleccione "1: FORMAT."
- 4. Pulse [ENTER].

Guardar Ajustes de Patch

- 1. En el modo Patch, pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "1: WRITE" en la pantalla UTIL 1.
- **3.** Especifique el destino de escritura.
- 4. Pulse [ENTER].

Si aparece el mensaje "Internal Write Protect=ON", cámbielo a "OFF" y pulse [ENTER] dos veces.

* Si desea oír el sonido de un Patch en el destino de escritura seleccionado, pulse [UNDO/COMPARE]. Púlselo de nuevo para volver a la pantalla anterior.

Guardar Ajustes de Interpretación

- 1. En el modo Interpretación, pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "1: WRITE" en la pantalla UTIL 1.
- **3.** Especifique el destino de escritura.
- 4. Pulse [ENTER].

Si aparece el mensaje "Internal Write Protect=ON", cámbielo a "OFF" y pulse [ENTER] dos veces.

Guardar Ajustes de Grupo de percusión

- **1.** En el modo Grupo de percusión, pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "1: WRITE" en la pantalla UTIL 1.
- **3.** Especifique el destino de escritura.
- **4.** Pulse [ENTER].

Si aparece el mensaje "Internal Write Protect=ON", cámbielo a "OFF" y pulse [ENTER] dos veces.

Guardar Ajustes de Memoria User y Ajustes de Sistema como una Unidad en la Tarjeta de Memoria

- 1. Pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "3: SAVE" en la pantalla UTIL 2.
- **3.** Asigne un nombre de archivo.
- 4. Pulse [ENTER].

Borrar un Archivo de la Tarjeta de Memoria

- 1. Pulse [UTIL/CARD].
- **2.** Seleccione "1: CARD" en la pantalla UTIL 2.
- **3.** Seleccione "3: DELETE."
- **4.** Seleccione el archivo que desea borrar.
- **5.** Pulse [ENTER].

Comprobar el área libre de la Tarjeta de Memoria, etc.

- 1. Pulse [UTIL/CARD].
- 2. Seleccione "1: CARD" en la pantalla UTIL 2.
- **3.** Seleccione "4: INFO."

■ Controlar los aparatos MIDI externos

Cambiar el canal de transmisión para el Modo Patch

Parámetro Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

Cambiar el canal de transmisión para el Modo Interpretación (para cada Parte)

Parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI)

* Los movimientos del teclado y del controlador (mensajes MIDI) de la sección del controlador se transmiten de manera diferente dependiendo de si se ha seleccionado una Interpretación individual o compuesta. Si se ha seleccionado una Interpretación Individual, los mensajes MIDI se transmitirán en el canal MIDI de la Parte que se reproduce con el teclado. Si se ha seleccionado una Interpretación compuesta, los mensajes MIDI se transmitirán en el canal MIDI de las Partes que tengan el parámetro Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) activado.

Desactivar la transmisión de los mensajes de Cambio de Programa/ Selección de Banco (System)

Pantalla TRANSMIT MIDI (SYSTEM/MIDI)

Transmitir los mensajes Selección de Banco para el Patch asignado a una Parte específica cuando ha elegido una Interpretación

- Ajuste el parámetro Bank Select Group (PERFORM/ MIDI/TRANSMIT) al número de Bank Select Group que desee (BS1–BS7).
- **2.** Guarde la Interpretación.
- **3.** En la pantalla BANK SEL-GROUP (SYSTEM/MIDI/BANK SEL-GROUP), seleccione el Bank Select Group que especifico en el paso 1.
- **4.** Ajuste el parámetro Switch en ON y especifique el MSB y el LSB.

■ Controlar el XP-30 desde un aparato MIDI externo

Cambiar el Canal de Recepción donde se seleccionan las Interpretaciones

Parámetro Control Channel (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI)

Cambiar el Canal de Recepción de una Parte (Interpretación)

Parámetro Channel (PERFORM/MIDI/MIDI)

Cambiar el Canal de Recepción (Patch)

Parámetro Rx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

Desactivar la recepción de los mensajes MIDI de Cambio de Programa/Selección de Banco

Pantalla RECEIVE MIDI (SYSTEM/MIDI)

Activar/Desactivar la recepción de mensajes MIDI de Volumen/Hold1/ Cambio de Programa para cada Parte (Interpretación)

Pantalla Rx SWITCH (PERFORM/MIDI)

Activar/Desactivar la recepción de mensajes MIDI de Volumen/ Panoramización/Pitch Bend/Hold1/ Redamper para cada Tono (Patch)

Pantalla Rx SWITCH/DAMPER (PATCH/CONTROL)

Comprobar el status de recepción de mensajes MIDI (modo Interpretación)

INFO pantalla (PERFORM/INFO)

■ Otros

Utilizar la función Panic

Pulse [SHIFT] + [PANIC].

Ajustar la Afinación

Parámetro Master (SYSTEM/TUNE/TUNE)

Ajusta el Contraste de pantalla

Parámetro LCD Contrast (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP)

Restablecer a los Ajustes de fábrica la Interpretación/Patch/Grupo de percusión Temporales

- **1.** Seleccione una Interpretación, Patch, o Grupo de percusión.
- **2.** Pulse [UTIL/CARD].
- **3.** Seleccione "3: INIT" en la pantalla UTIL 1.
- **4.** Seleccione "PRESET".
- **5.** Pulse [ENTER].

Restablecer el XP-30 a los Ajustes de fábrica

- **1.** Seleccione una Interpretación, Patch o Grupo de percusión.
- **2.** Pulse [UTIL/CARD].
- **3.** Seleccione "4: FACTORY RESET" en la pantalla UTIL 2.
- **4.** Pulse [ENTER].

Lista de Parámetros

■ Parámetros Patch

* Los parámetros que se pueden ajustar independientemente para cada Tono están indicados mediante una "T".

Grupo COMMON (p. 68)

Pantalla	Parámetro		Valor	
PATCH NAME	_	Patch name	ASCII Characters (max. 12)	
PATCH CATEGORY	Category	Patch category	(*1)	
PATCH CLOCK	Source	Patch clock source	PATCH, SYSETEM	
	Tempo	Patch tempo	20–250	
PATCH COMMON	Level	Level	0–127	
	Pan	Pan	L64-0-63R	
	Analog Feel	Analog feel depth	0–127	
	Octave	Octave shift	-3-0-+3	
	Stretch	Stretch tune depth	OFF, 1, 2, 3	
	Priority	Voice priority	LAST, LOUDEST	
	VelRang	Velocity range switch	OFF, ON	
VELOCITY	Lower	Velocity range lower	1-Upper	Т
	Upper	Velocity range upper	Lower-127	Т
	Cross Fade	Velocity cross fade	0–127	Т
KEY RANG	Lower	Key range lower	C-1-Upper	Т
	Upper	Key range upper	Lower-G9	Т
STRUCT	Туре	Structure type	1–10	Т
	Booster	Booster gain	0, +6, +12, +18 dB	Т

^{*1:} NO ASSIGN, AC.PIANO, EL.PIANO, KEYBOARDS, BELL, MALLET, ORGAN, ACCORDION, HARMONICA, AC.GUITAR, EL.GUITAR, DIST.GUITAR, BASS, SYNTH BASS, STRINGS, ORCHESTRA, HIT&STAB, WIND, FLUTE, AC.BRASS, SYNTH BRASS, SAX, HARD LEAD, SOFT LEAD, TECHNO SYNTH, PULSATING, SYNTH FX, OTHER SYNTH, BRIGHT PAD, SOFT PAD, VOX, PLUCKED, ETHNIC, FRETTED, PERCUSSION, SOUND FX, BEAT&GROOVE, DRUMS, COMBINATION

Grupo EFFECTS (p. 71)

Pantalla	Parámetro		Valor	
OUTPUT	Output Assign	Output assign	MIX, EFX	Т
		Output level	0–127	Т
	Chorus	Chorus send level	0–127	Т
	Reverb	Reverb send level	0–127	Т
PATCH EFX TYPE	Туре	EFX type	(*1)	
PATCH EFX PRM	(*1)	Patch EFX parameter		
PATCH EFX OUT	Mix Out	EFX output level	0–127	
	Chorus	Chorus send level	0–127	
	Reverb	Reverb send level	0–127	
PATCH EFX CTRL	_	EFX control source1, 2	(*2)	
	_	EFX control depth1, 2	-63-+63	
PATCH CHORUS	Rate	Chorus rate	0–127	
	Depth	Chorus depth	0–127	
	Delay	Chorus pre delay	0–127	
	Fbk	Chorus feedback level	0–127	
	Level	Chorus level	0–127	
	Out	Chorus output assign	MIX, REV, M+R	
PATCH REVERB	Туре	Reverb/Delay type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY	
	Time	Reverb/Delay time	0–127	
	Fbk	Delay feedback level	0–127	
	HF Damp	Reverb/Delay HF damp	(*3)	
	Level	Reverb/Delay level	0–127	

^{*1:} Refer to EFX Parameters.

^{*2:} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

 $^{^{*}3:\ 200,\ 250,\ 315,\ 400,\ 500,\ 630,\ 800,\ 1000,\ 1250,\ 1600,\ 2000,\ 2500,\ 3150,\ 4000,\ 5000,\ 6300,\ 8000\} Hz,\ BYPASS$

Lista de Parámetros

Grupo CONTROL (p. 73)

Pantalla	Parámetro		Valor	
KEY MODE&BENDER	Assign	Key assign mode	POLY, SOLO	
	Legato	Solo legato switch	OFF, ON	
	Bend Range	Bend range down	-48-0 semitone	
		Bend range up	0-+12 semitone	
PORTAMENTO	Sw	Portamento switch	OFF, ON	
	Time	Portamento time	0–127	
	Mode	Portamento mode	NORMAL, LEGATO	
	Type	Portamento type	RATE, TIME	
	Start	Portamento start pitch	PITCH, NOTE	
RxSWITCH	Volume	Receive volume switch	OFF, ON	Ţ
	Pan	Receive pan control switch	OFF, CONT, KEY-ON	Ţ
	Pitch Bend	Receive pitch bend switch	OFF, ON	T
DAMPER	Hold-1 RxSwitch	Receive hold-1 switch	OFF, ON	Ţ
	Redamper	Redamper switch	OFF, ON	Ţ
PEAK & HOLD	EfxCtrl	EFX control peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
	Ctrl 1	Control1 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
	Ctrl 2	Control2 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
	Ctrl 3	Control3 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
CONTROL SOURCE	Control 2	Control source 2	(*1)	
	Control 3	Control source 3	(*1)	
CONTROL 1	Destination	Control destination 1-4	(*2)	T
	Depth	Control depth 1-4	-63-+63	Т
CONTROL 2	Destination	Control destination 1-4	(*2)	Ţ
	Depth	Control depth 1-4	-63-+63	Ţ
CONTROL 3	Destination	Control destination 1–4	(*2)	T
	Depth	Control depth 1-4	-63-+63	T

^{*1:} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH, LFO1, LFO2, VELOCITY, KEYFOLLOW, PLAYMATE

Grupo WAVE (p. 76)

Pantalla	Parámetro		Valor	
WAVE	Group	Wave group	INT-A, INT-B, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E	Т
	Number	Wave number	001–255	Т
	Gain	Wave gain	-6, 0, +6, +12 dB	Т
	Switch	Tone switch	OFF, ON	Т
FXM	Switch	Frequency cross modulation switch	OFF, ON	Т
	Color	Frequency cross modulation color	1–4	Т
	Depth	Frequency cross modulation depth	1–16	Т
TONE DELAY	Mode	Tone delay mode	(*1)	Т
	Time	Tone delay time	0-127/0-880/0-5000 (*2)	Т

^{*1:} NORMAL, HOLD, PLAYMATE, CLOCK-SYNC, KEY-OFF-N, KEY-OFF-D, TEMPO-SYNC

Grupo LFO (p. 78)

•	`			
Pantalla	Parámetro		Valor	
LFO1	Form	LFO form	TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS	Т
	Key Sync	LFO key Sync	OFF, ON	Т
	Rate	LFO rate	0–127, 0–880 (*1)	Т
	ExtSync	LFO external sync	OFF, CLOCK	Т
	Mode	LFO fade mode	ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT	Т
	Delay	LFO delay time	0–127	Т
	Fade	LFO fade time	0–127	Т
	Offset	LFO offset	-100, -50, 0, +50, +100	Т
LFO2	(*2)			Т
LFO DEPTH1:2	Pitch	Pitch LFO depth 1, 2	-63-+63	Т
	TVF	TVF LFO depth 1, 2	-63-+63	Т
	TVA	TVA LFO depth 1, 2	-63-+63	Т
	Pan	Pan LFO depth 1, 2	-63-+63	Т

^{*1:} When the LFO External Sync parameter is set to "CLOCK" this is set as a Note value.

^{*2:} OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, MIX, CHO, REV, PL1, PL2, FL1, FL2, AL1, AL2, pL1, pL2, L1R, L2R

^{*2:} When the Tone Delay Mode parameter is set to "CLOCK-SYNC" this is set as a Note value.

^{*2:} Same as LFO1.

Grupo PITCH (p. 79)

Pantalla	Parámetro		Valor	
PITCH	Coarse	Coarse tune	-48-+48 semitone	T
	Fine	Fine tune	-50-+50 cent	Т
	Random	Random pitch depth	0-1200 cent (*1)	Т
	Keyfollow	Pitch keyfollow	-100-+200 (*2)	Т
PCH ENVELOPE	Envelope Depth	Pitch envelope depth	-12-+12	Т
	Velocity Sens	Pitch envelope velocity sens	-100-+150	Т
PCH TIME ENV	V-T1	Pitch envelope time1 velocity sens	-100-+100 (*3)	Т
	V-T4	Pitch envelope time4 velocity sens	-100-+100 (*3)	Т
	Time Keyfollow	Pitch envelope time keyfollow	-100-+100 (*3)	Т
PCH ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Pitch envelope time 1–4	0–127	Т
	L1, L2, L3, L4	Pitch envelope level 1-4	-63-+63	Т

^{*1: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 12}

Grupo TVF (p. 80)

Pantalla	Parámetro		Valor	
FILTER	Туре	Filter type	OFF, LPF, BPF, HPF, PKG	Т
	Cut	Cutoff frequency	0–127	Т
	Res	Resonance	0–127	Т
	Keyfollow	Cutoff frequency keyfollow	-100-+200 (*1)	Т
	Env Depth	TVF envelope depth	-63-+63	Т
TVF VELOCITY	V-Sens	TVF envelope velocity sens	-100-+150	Т
	V-Curve	TVF envelope velocity curve	1–7	Т
	V-Resonance	Resonance velocity sens	-100-+150	Т
TVF TIME ENV	V-T1	TVF envelope time1 velocity sens	-100-+100 (*2)	Т
	V-T4	TVF envelope time4 velocity sens	-100-+100 (*2)	Т
	Time Keyfollow	TVF envelope time keyfollow	-100-+100 (*2)	Т
TVF ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	TVF envelope time 1-4	0–127	Т
	L1, L2, L3, L4	TVF envelope level 1–4	0–127	Т

^{*1:-100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200}

Grupo TVA (p. 81)

Pantalla	Parámetro		Valor	
TVA	Level	Level	0–127	Т
	Pan	Pan	L64-0-63R	Т
	V-Sens	TVA envelope velocity sens	-100+150	Т
	V-Curve	TVA envelope velocity curve	1–7	Т
BIAS	Bias	Bias level	-100-+100 (*1)	Т
	Point	Bias point	C-1-G9	Т
	Direction	Bias direction	LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL	Т
PAN MODULATE	Keyfollow	Pan keyfollow	-100-+100 (*1)	Т
	Random	Random pan depth	0–63	Т
	Alternate	Alternate pan depth	L63-0-63R	Т
TVA TIME ENV	V-T1	TVA envelope time1 velocity sens	-100-+100 (*1)	Т
	V-T4	TVA envelope time4 velocity sens	-100-+100 (*1)	Т
	Time Keyfollow	TVA envelope time keyfollow	-100-+100 (*1)	Т
TVA ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	TVA envelope time 1-4	0–127	Т
	L1, L2, L3	TVA envelope level 1–3	0–127	Т

^{*1: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

^{*2: -100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200}

^{*3: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

^{*2: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

Lista de Parámetros

■ Parámetros Performance

* Los parámetros que se pueden ajustar independientemente para cada Parte están indicados mediante una "P"

Grupo COMMON (p. 83)

- Pantalla	Parámetro		Valor	
PERFORM NAME	_	Performance name	ASCII Characters (max. 12)	
PERFORM CLOCK	Source	Performance clock source	PERFORM, SYSETEM	
	Tempo	Performance tempo	20–250	
PERFORM COMMON	Key Mode	Key mode	LAYER, SINGLE	
	Key Range	key range switch	OFF, ON	
KEY RANG	Lower	Key range lower	C-1-Upper	Р
	Upper	Key range upper	Lower-G9	Р
KEYBOARD	Octave Shift	Octave shift	-3-+3	Р

Grupo EFFECTS (p. 84)

•	▼ ■	~		
Pantalla	Parámetro		Valor	
OUTPUT	Output Assign	Output assign	MIX, EFX, PATCH	Р
		Output level	0–127	Р
	Chorus	Chorus send level	0–127	Р
	Reverb	Reverb send level	0–127	Р
PERFORM EFX TYPE	Type	EFX type	(*1)	
	Source	EFX source	PERFORM, 1-9, 11-16	
PERFORM EFX PRM	(*1)	Performance EFX parameters		
PERFORM EFX OUT	Mix Out	EFX output level	0–127	
	Chorus	Chorus send level	0–127	
	Reverb	Reverb send level	0–127	
PERFORM EFX CTRL		EFX control source 1	(*2)	
		EFX control depth 1	-63-+63	
		EFX control source 2	(*2)	
		EFX control depth 2	-63-+63	
PERFORM CHORUS	Rate	Chorus rate	0–127	
	Depth	Chorus depth	0–127	
	Delay	Chorus pre delay	0–127	
	Fbk	Chorus feedback level	0–127	
	Level	Chorus level	0–127	
	Out	Chorus output assign	MIX, REV, M+R	
PERFORM REVERB	Type	Reverb/Delay type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY	
	Time	Reverb/Delay time	0–127	
	Fbk	Delay feedback level	0–127	
	HF Damp	Reverb/Delay HF damp	(*3)	
	Level	Reverb/Delay level	0–127	

^{*1:} Refer to EFX parameters.

Grupo MIDI (p. 86)

Pantalla	Parámetro		Valor	
MIDI	Channel	MIDI channel	1–16	Р
	Rx	Receive switch	OFF, ON	Р
	Tx	Transmit switch	OFF, ON	P
	Local	Local switch	OFF, ON	Р
RxSWITCH	Volume	Receive volume switch	OFF, ON	Р
	Hold-1	Receive hold-1 switch	OFF, ON	Р
	Program Change	Receive program change switch	OFF, ON	Р
TRANSMIT	BankSelectGroup	Transmit bank select group	PATCH, BS1-BS7	Р
	Transmit Volume	Transmit volume	0–127, OFF	Р

^{*2:} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

^{*3: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

Grupo PART (p. 87)

Pantalla	Parámetro		Valor	
PATCH	Group	Patch group	USER, PR-A, PR-B, PR-C, GM, PR-E, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E	P
	Number	Patch number	001–256	Р
SETTING	Level	Level	0–127	Р
	Pan	Pan	L64-0-63R	Р
	Coarse	Coarse tune	-48-+48 semitone	Р
	Fine	Fine tune	-50-+50 cent	Р
RESERVE	Voice Reserve	Voice reserve	0–64	Р

Grupo INFORMATION (p. 87)

Pantalla	Parámetro		Valor	
INFO	Mod	Modulation information	0–127	Р
	Breath	Breath information	0–127	Р
	Foot	Foot information	0–127	Р
	Vol	Volume information	0–127	Р
	Pan	Pan information	L64-0-63R	Р
	Exp	Expression information	0–127	Р
	Hold	Hold1 information	0–127	Р
	Bend	Pitch bend information	-128-+127	Р
	Aft	Aftertouch information	0–127	Р
	Sys1	System control 1 information	0-127/-128-+127	Р
	Sys2	System control 2 information	0-127/-128-+127	Р
	Voices	Voice information	0–64	Р

■ Parámetros Rhythm Set

Grupo COMMON (p. 88)

Pantalla	Parámetro		Valor
RHYTHM NAME	_	Rhythm set name	ASCII Characters (max. 12)

Grupo EFFECTS (p. 88)

Pantalla	Parámetro		Valor
OUTPUT	Output Assign	Output assign	MIX, EFX
		Output level	0–127
	Chorus	Chorus send level	0–127
	Reverb	Reverb send level	0–127
PERFORM EFX TYPE	Type	EFX type	(*1)
	Source	EFX source	PERFORM, 1-9, 11-16
PERFORM EFX PRM	(*1)	Performance EFX parameters	
PERFORM EFX OUT	Mix Out	EFX output level	0–127
	Chorus	Chorus send level	0–127
	Reverb	Reverb send level	0–127
PERFORM EFX CTRL		EFX control source 1	(*2)
		EFX control depth 1	-63-+63
		EFX control source 2	(*2)
		EFX control depth 2	-63-+63
PERFORM CHORUS	Rate	Chorus rate	0–127
	Depth	Chorus depth	0–127
	Delay	Chorus pre delay	0–127
	Fbk	Chorus feedback level	0–127
	Level	Chorus level	0–127
	Out	Chorus output assign	MIX, REV, M+R
PERFORM REVERB	Type	Reverb/Delay type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY
	Time	Reverb/Delay time	0–127
	Fbk	Delay feedback level	0–127
	HF Damp	Reverb/Delay HF damp	(*3)
	Level	Reverb/Delay level	0–127
** 5 () 55			

^{*1:} Refer to EFX parameters.

 $^{^{*2:}\} OFF,\ SYS-CTRL1,\ SYS-CTRL2,\ MODULATION,\ BREATH,\ FOOT,\ VOLUME,\ PAN,\ EXPRESSION,\ PITCH\ BEND,\ AFTERTOUCH$

 $^{^{\}star}3:\ 200,\ 250,\ 315,\ 400,\ 500,\ 630,\ 800,\ 1000,\ 1250,\ 1600,\ 2000,\ 2500,\ 3150,\ 4000,\ 5000,\ 6300,\ 8000\ Hz,\ BYPASS$

Lista de Parámetros

Grupo CONTROL (p. 90)

Pantalla	Parámetro		Valor	
CONTROL	Bend Range	Bend range	0–12	
	Env Mode	Envelope mode	NO-SUS, SUSTAIN	
	Mute Group	Mute group	OFF, 1–31	
RxSWITCH	Volume	Receive volume switch	OFF, ON	
	Pan	Receive pan control switch	OFF, CONT, KEY-ON	
	Hold-1	Receive hold-1 switch	OFF, ON	

Grupo WAVE (p. 90)

Pantalla	Parámetro		Valor
WAVE	Group	Wave group	INT-A, INT-B, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E
	Number	Wave number	001–255
	Gain	Wave gain	-6, 0, +6, +12 dB
	Switch	Key switch	OFF, ON

Grupo PITCH (p. 91)

Pantalla	Parámetro		Valor	
PITCH	Coarse	Coarse tune	C-1–G9	_
	Fine	Fine tune	-50-+50 cent	
	Random	Random pitch depth	0-1200 cent (*1)	
	Env Depth	Pitch envelope depth	-12-+12	
PCH VELOCITY	Velocity Sens	Pitch envelope velocity sens	-100-+150	
	Velocity Time	Pitch envelope time velocity sens	-100-+100 (*2)	
PCH ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Pitch envelope time 1-4	0–127	
	L1, L2, L3, L4	Pitch envelope level 1–4	-63-+63	

Grupo TVF (p. 91)

Pantalla	Parámetro		Valor	
FILTER	Туре	Filter type	OFF, LPF, BPF, HPF, PKG	
	Cutoff	Cutoff frequency	0–127	
	Resonance	Resonance	0–127	
	Env Depth	TVF Envelope depth	-63-+63	
TVF VELOCITY	V-Sens	TVF envelope velocity sens	-100-+150	
	V-Time	TVF envelope time velocity sens	-100-+100 (*1)	
	V-Resonance	Resonance velocity sens	-100-+150	
TVF ENVELOPE	T1-4	TVF envelope time 1-4	0–127	
	L1-4	TVF envelope level 1-4	0–127	
*2: -100, -70, -50, -40	0, -30, -20, -10, 0, +1	0, +20, +30, +40, +50, +70, +100		

Grupo TVA (p. 92)

Pantalla	Parámetro		Valor	
TVA	Level	Level	0–127	
	Pan	Pan	L64-0-63R	
	Random	Random pan depth	0–63	
	Alternate	Alternate pan depth	L63-0-63R	
TVA VELOCITY	Velocity Sens	TVA envelope velocity sens	-100-+150	
	Velocity Time	TVA envelope time velocity sens	-100-+100 (*1)	
TVA ENVELOPE	T1-4	TVA envelope time 1-4	0–127	
	L1-3	TVA envelope level 1-3	0–127	
*1: -100, -70, -50, -40	0, -30, -20, -10, 0, +10	0, +20, +30, +40, +50, +70, +100		

^{*2: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

¹⁵²

■ Parámetros GM Mode

* Los parámetros que se pueden ajustar independientemente para cada Parte están indicados mediante una "P"

Grupo EFFECTS (p. 125)

Pantalla	Parámetro		Valor	
OUTPUT	Output Assign	Output assign	MIX, EFX	Р
		Output level	0–127	Ρ
	Chorus	Chorus send level	0–127	Ρ
	Reverb	Reverb send level	0–127	Ρ
GM EFX TYPE	Type	EFX type	(*1)	
GM EFX PRM	(*1)	GM EFX parameters		
GM EFX OUT	Mix Out	EFX output level	0–127	
	Chorus	Chorus send level	0–127	
	Reverb	Reverb send level	0–127	
GM CHORUS	Rate	Chorus rate	0–127	
	Depth	Chorus depth	0–127	
	Delay	Chorus pre delay time	0–127	
	Fbk	Chorus feedback level	0–127	
	Level	Chorus level	0–127	
	Out	Chorus output assign	MIX, REV, M+R	
GM REVERB	Type	Reverb/Delay type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY	
	Time	Reverb/Delay time	0–127	
	Fbk	Delay Feedback level	0–127	
	HF Damp	Reverb/Delay HF damp	(*2)	
	Level	Reverb/Delay level	0–127	
*1. Defer to EEV pa	ramotore			

^{*1:} Refer to EFX parameters.

Grupo PART (p. 127)

Pantalla	Parámetro		Valor	
PATCH	Number	GMPatch number	001–128	Р
SETTING	Volume	Volume	0–127	Р
	Pan	Pan	L64-0-63R	Р
	Coarse	Coarse tune	-48-+48 semitone	P
	Fine	Fine tune	-50-+50 cent	Р

Grupo INFORMATION (p. 127)

Pantalla	Parámetro		Valor	
INFO	Mod	Modulation information	0–127	Р
	Breath	Breath information	0–127	Р
	Foot	Foot information	0–127	Р
	Vol	Volume information	0–127	Р
	Pan	Pan information	L64-0-63R	Р
	Exp	Expression information	0–127	Р
	Hold	Hold1 information	0–127	Р
	Bend	Pitch bend information	-128-+127	Р
	Aftertouch	Aftertouch information	0–127	Р
	Voices	Voice information	0–64	Р

^{*2: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

■ Parámetros EFX

1: STEREO-EQ (p. 93)

Parámetro	·	Valor
LowFreq	Low frequency	200, 400 Hz
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Freq	High frequency	4000, 8000 Hz
Hi Gain	Hi gain	-15-+15 dB
P1 Freq	Peaking1 frequency	200-8000Hz (*1)
P1 Q	Peaking1 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
P1 Gain	Peaking1 gain	-15-+15 dB
P2 Freq	Peaking2 frequency	200-8000 Hz (*1)
P2 Q	Peaking2 Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
P2 Gain	Peaking2 gain	-15-+15 dB
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz

2: OVERDRIVE (p. 93)

Parámetro		Valor
Drive	Drive	0–127
Level	Output level	0–127
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
AmpType	Amp simulator type	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK
Pan	Output pan	L64-0-63R

3: DISTORTION (p. 93)

Parámetro		Valor	
Drive	Drive	0–127	
Level	Output level	0–127	
LowGain	Low gain	-15-+15 dB	
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB	
AmpType	Amp simulator type	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK	
Pan	Output pan	L64-0-63R	

4: PHASER (p. 94)

Parámetro		Valor
Manual	Manual	100-8000 Hz
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Res	Resonance	0–127
Mix	Mix level	0–127
Pan	Output pan	L64-0-63R
Level	Output level	0–127

5: SPECTRUM (p. 94)

Parámetro		Valor
Band 1	Band1 gain	-15-+15 dB
Band 2	Band2 gain	-15-+15 dB
Band 3	Band3 gain	-15-+15 dB
Band 4	Band4 gain	-15-+15 dB
Band 5	Band5 gain	-15-+15 dB
Band 6	Band6 gain	-15-+15 dB
Band 7	Band7 gain	-15-+15 dB
Band 8	Band8 gain	-15-+15 dB
Q	Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Pan	Output pan	L64-0-63R
Level	Output level	0–127

6: ENHANCER (p. 94)

Parámetro		Valor	
Sens	Sens	0–127	
Mix	Mix level	0–127	
Low Gain	Low gain	-15-+15 dB	
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB	
Level	Output level	0–127	

7: AUTO-WAH (p. 95)

Parámetro		Valor
Filter	Filter type	LPF, BPF
Sens	Sens	0–127
Manual	Manual	0–127
Peak	Peak	0–127
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Level	Output level	0–127

8: ROTARY (p. 95)

Parámetro		Valor
LowSlow	Low frequency slow rate	0.05-10.00 Hz
LowFast	Low frequency fast rate	0.05-10.00 Hz
LowAccl	Low frequency acceleration	0–15
Low Lvl	Low frequency level	0–127
Hi Slow	High frequency slow rate	0.05-10.00 Hz
Hi Fast	High frequency fast rate	0.05-10.00 Hz
Hi Accl	High frequency acceleration	0–15
Hi Lvl	High frequency level	0–127
Separation	Separation	0–127
Speed	Speed	SLOW, FAST
Level	Output level	0–127

9: COMPRESSOR (p. 96)

Parámetro		Valor
Attack	Attack	0–127
Sustain	Sustain	0–127
Post Gain	Post gain	0, +6, +12, +18
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Pan	Output pan	L64-0-63R
Level	Output level	0–127

10: LIMITER (p. 96)

Parameter		Valor
Thresh	Threshold level	0–127
Ratio	Compression ratio	1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1
Release	Release time	0–127
Gain	Post gain	0, +6, +12, +18
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Pan	Output pan	L64-0-63R
Level	Output level	0–127

11: HEXA-CHORUS (p. 96)

		•
Parámetro		Valor
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Dly Dev	Pre delay deviation	0–20
Dpt Dev	Depth deviation	-20-+20
Pan Dev	Pan deviation	0–20
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

12: TREMOLO-CHORUS (p. 97)

Parámetro		Valor
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms
ChoRate	Chorus rate	0.05-10.00 Hz
Cho Dpt	Chorus depth	0–127
Phase	Tremolo phase	0-180 degree
TrmRate	Tremolo rate	0.05-10.00 Hz
Trm Sep	Tremolo separation	0–127
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0-127

13: SPACE-D (p. 97)

Parámetro		Valor
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Phase	Phase	0-180 degree
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

14: STEREO-CHORUS (p. 97)

	V-	•
Parámetro		Valor
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Phase	Phase	0-180 degree
Filter Type	Filter type	OFF, LPF, HPF
Cutoff	Cutoff frequency	200-8000 Hz (*1)
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz

15: STEREO-FLANGER (p. 98)

	,	•	•
Parámetro			Valor
Pre Dly	Pre delay time		0.0-100.0 ms
Rate	Rate		0.05-10.00 Hz
Depth	Depth		0-127
Fbk	Feedback level		-98-+98%
Phase	Phase		0-180 degree
Filter Type	Filter type		OFF, LPF, HPF
Cutoff	Cutoff frequency		200-8000 Hz (*1)
LowGain	Low gain		-15-+15 dB
Hi Gain	High gain		-15-+15 dB
Balance	Effect balance		D100:0W-D0:100W
Level	Output level		0-127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz

16: STEP-FLANGER (p. 98)

Parámetro		Valor
Pre Dly	Pre delay time	0.0–100.0 ms
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz
Depth	Depth	0–127
Fbk	Feedback level	-98-+98%
Phase	Phase	0-180 degree
Step Rate	Step rate	0.10-20.00 Hz, note
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

17: STEREO-DELAY (p. 99)

Parámetro		Valor
Delay L	Delay time left	0.0-500.0 ms
Delay R	Delay time right	0.0-500.0 ms
Fbk	Feedback level	-98-+98%
Mode	Feedback mode	NORMAL, CROSS
Phase L	Feedback phase left	NORMAL, INVERT
Phase R	Feedback phase right	NORMAL, INVERT
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

18: MODULATION-DELAY (p. 99)

		· - ·	
*Parámetro		Valor	
Delay L	Delay time left	0.0-500.0 ms	
Delay R	Delay time right	0.0-500.0 ms	
Fbk	Feedback level	-98-+98%	
Mode	Feedback mode	NORMAL, CROSS	
Rate	Rate	0.05-10.00 Hz	
Depth	Depth	0–127	
Phase	Phase	0-180 degree	
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz,	
		BYPASS (*1)	
LowGain	Low gain	-15-+15 dB	
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB	
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W	
Level	Output level	0–127	
*1. 200 250	315 400 500 630 800 1000 1250	1600 2000 2500 3150	

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

19: TRIPLE-TAP-DELAY (p. 100)

Parámetro		Valor
Delay C	Delay time center	200-1000 ms, note
Delay L	Delay time left	200-1000 ms, note
Delay R	Delay time right	200-1000 ms, note
Fbk	Feedback level	-98-+98%
Level C	Center level	0–127
Level L	Left level	0–127
Level R	Right level	0–127
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

20: QUADRUPLE-TAP-DELAY (p. 101)

Parámetro		Valor
Delay 1	Delay time 1	200-1000 ms, note
Delay 2	Delay time 2	200-1000 ms, note
Delay 3	Delay time 3	200-1000 ms, note
Delay 4	Delay time 4	200-1000 ms, note
Level 1	Level 1	0–127
Level 2	Level 2	0–127
Level 3	Level 3	0–127
Level 4	Level 4	0–127
Fbk	Feedback level	-98-+98%
HF Damp	HF damp	200–8000 Hz,
D 1	E#	BYPASS (*1)
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

21: TIME-CONTROL-DELAY (p. 101)

		`
Parámetro		Valor
Delay	Delay time	200-1000 ms
Accel	Acceleration	0–15
Fbk	Feedback level	-98-+98%
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz, BYPASS (*1)
Pan	Output pan	L64-0-63R
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0-127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

22: 2 VOICE-PITCH-SHIFTER (p. 102)

Parámetro		Valor
CoarseA	Coarse pitch A	-24-+12 semitone
Fine A	Fine pitch A	-100-+100 cent
Pan A	Output pan A	L64-0-63R
PreDlyA	Pre delay time A	0.0-500.0 ms
CoarseB	Coarse pitch B	-24-+12 semitone
Fine B	Fine pitch B	-100-+100 cent
Pan B	Output pan B	L64-0-63R
PreDlyB	Pre delay time B	0.0-500.0 ms
Mode	Pitch shifter mode	1, 2, 3, 4, 5
Lvl Bal	Level balance	A100:0B-A0:100B
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

23: FBK-PITCH-SHIFTER (p. 102)

		**
Parámetro		Valor
Coarse	Coarse pitch	-24-+12 semitone
Fine	Fine pitch	-100-+100 cent
Fbk	Feedback level	-98-+98%
Pre Dly	Pre delay time	0.0-500.0 ms
Mode	Pitch shifter mode	1, 2, 3, 4, 5
Pan	Output pan	L64-0-63R
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

24: REVERB (p. 103)

Parámetro		Valor	
Туре	Reverb type	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2	
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms	
Time	Gate time	0–127	
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz, BYPASS (*1)	
LowGain	Low gain	-15-+15 dB	
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB	
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W	
Level	Output level	0–127	
*1: 200, 250	0, 315, 400, 500, 630, 800, 1000	, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150,	

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

25: GATE-REVERB (p. 103)

Parámetro		Valor
Туре	Gate-Reverb type	NORMAL, REVERSE, SWEEP1, SWEEP2
Pre Dly	Pre delay time	0.0-100.0 ms
Gate Time	Gate time	5–500 ms
LowGain	Low gain	-15-+15 dB
Hi Gain	High gain	-15-+15 dB
Balance	Effect balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

26: OVERDRIVE→CHORUS (p. 103)

Parámetro		Valor
OD Drive	Drive	0–127
OD Pan	Over drive pan	L64-0-63R
Cho Dly	Chorus pre delay time	0.0-100.0 ms
ChoRate	Chorus Rate	0.05-10.00 Hz
Chorus Depth	Chorus depth	0–127
Chorus Balance	Chorus balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0-127

27: OVERDRIVE→FLANGER (p. 104)

Parámetro		Valor
OD Drive	Drive	0–127
OD Pan	Over drive pan	L64-0-63R
Flg Dly	Flanger pre delay time	0.0-100.0 ms
FlgRate	Flanger rate	0.05-10.00 Hz
Flg Dpt	Flanger depth	0–127
Flg Fbk	Flanger feedback level	-98-+98%
Flanger Balance	Flanger balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

28: OVERDRIVE→DELAY (p. 104)

	\1	•
Parámetro		Valor
OD Drive	Drive	0–127
OD Pan	Over drive pan	L64-0-63R
DlyTime	Delay time	0.0-500.0 ms
Dly Fbk	Delay feedback level	-98-+98%
Delay HF Damp	Delay HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Delay balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127
*1: 200, 250, 315	5. 400. 500. 630. 800. 1000. 1250. 10	600, 2000, 2500, 3150,

^{1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

29: DISTORTION→CHORUS (p. 104)

The parameters are essentially the same as "26: OVERDRIVE?CHORUS," with the exception of the following two.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

30: DISTORTION→FLANGER (p. 105)

The parameters are essentially the same as "27: OVERDRIVE→FLANGER," with the exception of the following two.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

31: DISTORTION→DELAY (p. 105)

The parameters are essentially the same as "28: OVERDRIVE→DELAY," with the exception of the following two.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

32: ENHANCER→CHORUS (p. 105)

Parámetro		Valor
Enhancer Sens	Enhancer sens	0–127
Enhancer Mix	Enhancer mix level	0–127
Cho Dly	Chorus pre delay time	0.0-100.0 ms
ChoRate	Chorus rate	0.05-10.00 Hz
Chorus Depth	Chorus depth	0–127
Chorus Balance	Chorus balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0-127

33: ENHANCER→FLANGER (p. 105)

Parámetro		Valor
Enhancer Sens	Enhancer sens	0–127
Enhancer Mix	Enhancer mix level	0–127
Flg Dly	Flanger pre delay time	0.0-100.0 ms
FlgRate	Flanger rate	0.05-10.00 Hz
Flg Dpt	Flanger depth	0–127
Flg Fbk	Flanger feedback level	-98-+98%
Flanger Balance	Flanger balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

34: ENHANCER→DELAY (p. 106)

Parámetro		Valor
Enhancer Sens	Enhancer sens	0–127
Enhancer Mix	Enhancer mix level	0–127
Delay	Delay time	0.0-500.0 ms
Dly Fb	Delay feedback level	-98-+98%
Delay HF Damp	Delay HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Delay balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

35: CHORUS→DELAY (p. 106)

Parámetro		Valor
Cho Dly	Chorus pre delay time	0.0-100.0 ms
ChoRate	Chorus rate	0.05-10.00 Hz
Cho Dpt	Chorus depth	0-127
Cho Bal	Chorus balance	D100:0W-D0:100W
DlyTime	Delay time	0.0-500.0 ms
Dly Fbk	Delay Feedback level	-98-+98%
Delay HF Damp	Delay HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Delay balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

36: FLANGER→DELAY (p. 106)

Parámetro		Valor
Flg Dly	Flanger pre delay time	0.0-100.0 ms
FlgRate	Flanger rate	0.05-10.00 Hz
Flg Dpt	Flanger depth	0–127
Flg Fbk	Flanger feedback level	-98-+98%
Flg Bal	Flanger balance	D100:0W-D0:100W
DlyTime	Delay time	0.0-500.0 ms
Dly Fbk	Delay feedback level	-98-+98%
HF Damp	HF damp	200-8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Delay balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

37: CHORUS→FLANGER (p. 107)

Parámetro		Valor
Cho Dly	Chorus pre delay time	0.0-100.0 ms
ChoRate	Chorus rate	0.05-10.00 Hz
Cho Dpt	Chorus depth	0–127
Cho Bal	Chorus balance	D100:0W-D0:100W
Flg Dly	Flanger pre delay time	0.0-100.0 ms
FlgRate	Flanger rate	0.05-10.00 Hz
Flg Dpt	Flanger depth	0–127
Flg Fbk	Flanger feedback level	-98-+98%
Flanger Balance	Flanger balance	D100:0W-D0:100W
Level	Output level	0–127

38: CHORUS/DELAY (p. 107)

Refer to "35: CHORUS→DELAY."

39: FLANGER/DELAY (p. 107)

Refer to "36: FLANGER→DELAY."

40: CHORUS/FLANGER (p. 107)

Refer to "37: CHORUS→FLANGER."

■ Parámetros System

Grupo SETUP (p. 108)

Pantalla	talla Parámetro		Valor	
SYSTEM SETUP	LCD	LCD contrast	1–10	
	Power Up Mode	Power up mode	LAST-SET, DEFAULT	
	Patch Remain	Patch remain switch	OFF, ON	
	Clock Source	Clock source	INT, MIDI	
	System Tempo	System tempo	20–250	
	Category Select Mode	Category select mode	LAST-SET, DEFAULT	

Grupo ARPEGGIO (p. 108)

Pantalla	Parámetro		Valor	
ARPEGGIO	Style	Style	(*1)	
	Octave Range	Octave range	-3-+3	
	Motif	Motif	(*2)	
	Beat Pattern	Beat pattern	(*3)	
	Accent Rate	Accent rate	0–100%	
	Shuffle Rate	Shuffle rate	50–90%	
	Key Velocity	Key velocity	REAL, 1–127	
	Part	Arpeggio part	1–16	
	Tempo	Tempo	20–250	

^{*1: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32,} PORTAMENTO A, PORTAMENTO B, GLISSANDO, SEQUENCE A, SEQUENCE B, SEQUENCE C, SEQUENCE D, ECHO, SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS, RHYTHM GTR A, RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYTHM GTR D, RHYTHM GTR E, 3 FINGER GTR, STRUMMING GTR, KBD COMPING A, KBD COMPING B, KBD COMPING C, KBD COMPING D, KBD COMPING E, PERCUSSION, HARP, SHAMISEN, BOUND BALL, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA, MAMBO, LATIN PERCUSSION, SAMBA, TANGO, HOUSE, LIMITLESS

Grupo CONTROL (p. 110)

Pantalla	Parámetro		Valor
KEYBOARD	Transpose	Transpose switch	OFF, ON
		Transpose value	-5 (G)-+6 (F#)
	Sens	Keyboard sens	LIGHT, MEDIUM, HEAVY
	Vel	Keyboard velocity	REAL, 1–127
	Aft	Aftertouch sens	0–100
HOLD PEDAL	Output	Pedal output	OFF, INT, MIDI, BOTH
	Polarity	Pedal polarity	STANDARD, REVERSE
CONTROL PEDAL	Assign	Pedal assign	(*1)
	Output	Pedal output	OFF, INT, MIDI, BOTH
	Polarity	Pedal polarity	STANDARD, REVERSE
C1/2/3/4 ASSIGN	Assign	C1/C2/C3/C4 slider assign	(*2)
	Output	C1/C2/C3/C4 slider output	OFF, INT, MIDI, BOTH
SYS-CTRL ASSIGN	Control 1/2	System control assign 1/2	(*2)
CONTROL SOURCE	Hold	Hold control source	OFF, HOLD1, SOST, SOFT, HOLD2
	Peak	Peak control source	OFF, HOLD1, SOST, SOFT, HOLD2
	Volume	Volume control source	VOLUME, VOL&EXP
	Aftertouch	Aftertouch control source	CHANNEL, POLY, CH&POLY

^{*1:} CC00-95 (except for 6, 32-63), PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG-UP, PROG-DOWN, TAP-TEMPO, OCT-UP, OCT-DOWN

^{*2:} SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, TRIPLE UP, TRIPLE DOWN, TRIPLE UP&DOWN, TRIPLE RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, CHORD, BASS+CHORD1-5, BASS+UP1-8, BASS+RANDOM1-3, TOP+UP1-6, BASS+UP+TOP

^{*3: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1-3, 1/32 1-3,} PORTA-A 01-11, PORTA-B 01-15, SEQ-A 1-7, SEQ-B 1-5, SEQ-C 1-2, SEQ-D 1-8, ECHO 1-3, MUTE 01-16, STRUM 1-8, REGGAE1-2, REFRAIN 1-2, PERC1-4, WALKBS, HARP, BOUND, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA 1-4, MAMBO 1-2, CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO, SAMBA, TANGO 1-4, HOUSE 1-2

^{*2:} CC00-95 (except for 6, 32-63), PITCH BEND, AFTERTOUCH

Grupo MIDI (p. 112)

•	**			
Pantalla	Parámetro		Valor	
PERFORM MIDI	Control Channel	Performance control channel	1–16, OFF	
	Local	Local switch	OFF, ON	
	Remote	Remote keyboard switch	OFF, ON	
PATCH MIDI	Rx-Ch	Patch mode receive channel	1–16	
	Tx-Ch	Patch mode transmit channel	1-16, Rx-Ch, OFF	
	Local	Local switch	OFF, ON	
	Remote	Remote keyboard switch	OFF, ON	
GM MIDI	Local Switch	Local switch	OFF, ON	
RECEIVE MIDI	Program Change	Receive program change switch	OFF, ON	
	Bank Select	Receive bank select switch	OFF, ON	
TRANSMIT MIDI	Program	Transmit program change switch	OFF, ON	
	Bank Sel	Transmit bank select switch	OFF, ON	
	Active Sensing	Transmit active sensing switch	OFF, ON	
SYS-EXC MIDI	Device#	Exclusive device ID number	17–32	
	Rx.Exc	Receive exclusive switch	OFF, ON	
	Tx.Edit	Transmit edit data switch	OFF, ON	
	Rx.GM	Receive GM exclusive switch	OFF, ON	
BANK-SEL GROUP	Number	Bank select group number	1–7	
	Switch	Bank select transmit switch	OFF, ON	
	MSB	Bank select MSB	0–127	
	LSB	Bank select LSB	0–127	

Grupo PREVIEW (p. 113)

Pantalla	Parámetro		Value
PREVIEW MODE	Mode	Preview sound mode	SINGLE, CHORD, PHRASE
PREVIEW KEY	Note 1-4	Preview Note Set 1–4	C-1-G9
PREVIEW VELOCITY	Note 1-4	Preview velocity	0–127

Grupo TUNE (p. 113)

Pantalla	Parámetro		Valor	
TUNE	Master	Master tune	427.4–452.6 Hz	
	Key Shift	Key shift	-12-+12 semitone	
	Scale Tune	Scale tune switch	OFF, ON	
PATCH SCALE	C–B	Scale tune C–B	-64-+63 cent	
KEY SCALE	C-B	Scale tune C-B	-64-+63 cent	

Grupo PGM CHNG (p. 114)

Pantalla	Parámetro		Valor	Valor				
TRANSMIT P.C	Channel	Transmit MIDI channel	1–16					
	P.C#	Transmit program change	1–128					
	Bnk-MSB	Transmit bank select MSB	0–127					
	Bnk-LSB	Transmit bank select LSB	0–127					

Grupo INFO (p. 114)

Pantalla	Parámetro		Valor
INFO EXP	Expansion D	Expansion board name D	
	Expansion E	Expansion board name E	
BATTERY CHECK	Internal Battery	Battery check	LOW, OK

Lista de Formas de Onda

INT-A (Internal A)

No.	Nombre	No	. Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
001	Ac Piano1 A	05	2 Nylon Gtr A	103	Syn Gtr B	154	MC-202 Bs B	205	Cello A
002	Ac Piano1 B	05	B Nylon Gtr B	104	Syn Gtr C	155	MC-202 Bs C	206	Cello B
003	Ac Piano1 C	05	4 Nylon Gtr C	105	Harp 1A	156	Flute 1A	207	Cello C
004	Ac Piano2 pA	05	6-Str Gtr A	106	Harp 1B	157	Flute 1B	208	ST.Strings-R
005	Ac Piano2 pB	05	6 6-Str Gtr B	107	Harp 1C	158	Flute 1C	209	ST.Strings-L
006	Ac Piano2 pC	05	7 6-Str Gtr C	108	Banjo A	159	Blow Pipe	210	MonoStringsA
007	Ac Piano2 fA	* 05	Gtr Harm A	109	Banjo B	160	Bottle	211	MonoStringsC
800	Ac Piano2 fB	* 05	Gtr Harm B	110	Banjo C	161	Shakuhachi	212	Pizz
009	Ac Piano2 fC	* 06	O Gtr Harm C	111	Sitar A	162	Clarinet A	213	JP Strings1A
010	Piano Thump	* 06	I Comp Gtr A	112	Sitar B	163	Clarinet B	214	JP Strings1B
011	Piano Up TH	* 06	2 Comp Gtr B	113	Sitar C	164	Clarinet C	215	JP Strings1C
012	MKS-20 P3 A	06	3 Comp Gtr C	114	Dulcimer A	165	Oboe mf A	216	JP Strings2A
013	MKS-20 P3 B	06	4 Comp Gtr A+	115	Dulcimer B	166	Oboe mf B	217	JP Strings2B
014	MKS-20 P3 C	06	Mute Gtr 1	116	Dulcimer C	167	Oboe mf C	218	JP Strings2C
015	SA Rhodes 1A	06	Mute Gtr 2A	117	Shamisen A	168	Sop.Sax mf A	219	Soft Pad A
016	SA Rhodes 1B	06	Mute Gtr 2B	118	Shamisen B	169	Sop.Sax mf B	220	Soft Pad B
017	SA Rhodes 1C	06	Mute Gtr 2C	119	Shamisen C	170	Sop.Sax mf C	221	Soft Pad C
018	SA Rhodes 2A	06	Pop Strat A	120	Koto A	171	Alto Sax 1A	222	Fantasynth A
019	SA Rhodes 2B	07	Pop Strat B	121	Koto B	172	Alto Sax 1B	223	Fantasynth B
020	SA Rhodes 2C	07	•	122	Koto C	173	Alto Sax 1C	224	Fantasynth C
021	E.Piano 1A	07	•	123	Pick Bass A	174	Tenor Sax A	225	D-50 HeavenA
022	E.Piano 1B	07		124	Pick Bass B	175	Tenor Sax B	226	D-50 HeavenB
023	E.Piano 1C	07		125	Pick Bass C	176	Tenor Sax C	227	D-50 HeavenC
024	E.Piano 2A	07		126	Fingerd Bs A	177	Bari.Sax f A	228	Fine Wine
025	E.Piano 2B	07		127	Fingerd Bs B	178	Bari.Sax f B	229	D-50 Brass A
026	E.Piano 2C	07		128	Fingerd Bs C	179	Bari.Sax f C	230	D-50 Brass B
027	E.Piano 3A	07		129	E.Bass	180	Harmonica A	231	D-50 Brass C
028	E.Piano 3B	07		130	Fretless A	181	Harmonica B	232	D-50 BrassA+
029	E.Piano 3C	08		131	Fretless B	182	Harmonica C	233	DualSquare A
030	MK-80 EP A	08		132	Fretless C	183	Chanter	234	DualSquare C
031	MK-80 EP B	08		133	UprightBs 1	184	Tpt Sect. A	235	DualSquareA+
032	MK-80 EP C	08		134	UprightBs 2A	185	Tpt Sect. B	236	Pop Voice
033	D-50 EP A	08		135	UprightBs 2B	186	Tpt Sect. C	237	Syn Vox 1
034	D-50 EP B	08		136	UprightBs 2C	187	Trumpet 1A	238	Syn Vox 2
035	D-50 EP C	08		137	Slap Bass 1	188	Trumpet 1B	239	Voice Aahs A
036	Celesta	08		138	Slap & Pop	189	Trumpet 1C	240	Voice Aahs B
037	Music Box	08		139	Slap Bass 2	190	Trumpet 2A	241	Voice Aahs C
038	Clav 1A	08		140	Slap Bass 3	191	Trumpet 2B	242	Voice Oohs1A
039	Clav 1B	09		141	Jz.Bs Thumb	192	Trumpet 2C	243	Voice Oohs1B
040	Clav 1C	09		142	Jz.Bs Slap 1	193	HarmonMute1A	244	Voice Oohs1C
041	Organ 1	09:	•	143	Jz.Bs Slap 2	194	HarmonMute1B	245	Voice Oohs2A
042	Jazz Organ 1	09	•	144	Jz.Bs Slap 3	195	HarmonMute1C	246	Voice Oohs2B
043	Jazz Organ 2	09	•	145	Jz.Bs Pop	196	Trombone 1	247	Voice Oohs2C
044	Organ 2	09	•	146	Syn Bass A	197	French 1A	248	Voice Breath
045	Organ 3	09	•	147	Syn Bass C	198	French 1C	249	Male Ooh A
046	Organ 4	09	•	148	Mini Bs 1A	199	F.Horns A	250	Male Ooh B
047	Rock Organ	09		149	Mini Bs 1B	200	F.Horns B	251	Male Ooh C
048	Dist. Organ	09		150	Mini Bs 1C	201	F.Horns C	252	Org Vox A
049	Rot.Org Slw	10		151	Mini Bs 70	202	Violin A	253	Org Vox B
UTU	· ·				Mini Bs 2+	202	Violin B	254	Org Vox C
050	Rot.Org Fst	10		* 152	IVIINI BS 7+	70.3	VIOIID B		Ora vax c.

^{*:} Las Formas de Onda marcadas con "*" son formas de onda del tipo One-shot (sin sustain).

INT-B (Internal B)

No.	Nombre	No.	Nombre		No.	Nombre		No.	Nombre	
001	Kalimba	052	Feedbackwave		103	Cowbell 1	*	154	REV 606HH Op	*
002	Marimba Wave	053	Spectrum		104	Wood Block	*	155	REV Ride	
003	Log Drum	054	BreathNoise	*	105	Claves	*	156	REV Cup	
004	Vibes	055	Rattles		106	Bongo Hi	*	157	REV Crash 1	*
005	Bottle Hit	056	Ice Rain		107	Bongo Lo	*	158	REV China	*
006	Glockenspiel	057	Tin Wave		108	Cga Open Hi	*	159	REV DrySick	*
007	Tubular	058	Anklungs		109	Cga Open Lo	*	160	REV RealCLP	*
800	Steel Drums	059	Wind Chimes		110	Cga Mute Hi	*	161	REV FingSnap	*
009	Fanta Bell A	060	Orch. Hit	*	111	Cga Mute Lo	*	162	REV Cowbell	*
010	Fanta Bell B	061	Tekno Hit	*	112	Cga Slap	*	163	REV WoodBlck	*
011	Fanta Bell C	062	Back Hit	*	113	Timbale	*	164	REV Clve	*
012	FantaBell A+	063	Philly Hit	*	114	Cabasa Up	*	165	REV Conga	*
013	Org Bell	064	Scratch 1	*	115	Cabasa Down	*	166	REV Tamb	*
014	Agogo	065	Scratch 2		116	Cabasa Cut	*	167	REV Maracas	*
015	DIGI Bell 1	066	Scratch 3	*	117	Maracas	*	168	REV Guiro	*
016	DIGI Bell 1+	067	Natural SN1	*	118	Long Guiro	*	169	REV Cuica	*
017	DIGI Chime	068	Natural SN2	*	119	Tambourine	*	170	REV Metro	*
018	Wave Scan	069	Piccolo SN	*	120	Open Triangl		171	Loop 1	
019	Wire String	070	Ballad SN	*	121	Cuica	*	172	Loop 2	
020	2.2 Bellwave	071	SN Roll	*	122	Vibraslap		173	Loop 3	
021	2.2 Vibwave	072	808 SN	*	123	Timpani		174	Loop 4	
022	Spark VOX	073	Brush Slap	*	124	Applause		175	Loop 5	
023	MMM VOX	074	Brush Swish	*	125	REV Orch.Hit	*	176	Loop 6	
024	Lead Wave	075	Brush Roll		126	REV TeknoHit	*	177	Loop 7	
025	Synth Reed	076	Dry Stick	*	127	REV Back Hit	*	178	R8 Click	*
026	Synth Saw 1	077	Side Stick	*	128	REV PhillHit	*	179	Metronome 1	
027	Synth Saw 2	078	Lite Kick	*	129	REV Steel DR		180	Metronome 2	*
028	Syn Saw 2inv	079	Hybrid Kick1	*	130	REV Tin Wave		181	MC500 Beep 1	*
029	Synth Saw 3	080	Hybrid Kick2	*	131	REV NatrISN1	*	182	MC500 Beep 2	*
030	JP-8 Saw A	081	Old Kick	*	132	REV NatrlSN2	*	183	Low Saw	
031	JP-8 Saw B	082	Verb Kick	*	133	REV PiccloSN	*	184	Low Saw inv	
032	JP-8 Saw C	083	Round Kick	*	134	REV BalladSN	*	185	Low P5 Saw	
033	P5 Saw A	084	808 Kick		135	REV Side Stk	*	186	Low Pulse 1	
034	P5 Saw B	085	Verb Tom Hi	*	136	REV SN Roll	*	187	Low Pulse 2	
035	P5 Saw C	086	Verb Tom Lo	*	137	REV Brush 1	*	188	Low Square	
036	D-50 Saw A	087	Dry Tom Hi		138	REV Brush 2	*	189	Low Sine	
037	D-50 Saw B	088	Dry Tom Lo		139	REV Brush 3		190	Low Triangle	
038	D-50 Saw C	089	Cl HiHat 1	*	140	REV LiteKick	*	191	Low White NZ	
039	Synth Square	090	Cl HiHat 2	*	141	REV HybridK1	*	192	Low Pink NZ	
040	JP-8 SquareA	091	Op HiHat		142	REV HybridK2	*	193	DC	
041	JP-8 SquareB	092	Pedal HiHat	*	143	REV Old Kick	*			
042	JP-8 SquareC	093	606 HiHat CI	*	144	REV Timpani	*			
043	Synth Pulse1	094	606 HiHat Op		145	REV VerbTomH	*			
044	Synth Pulse2	095	808 Claps	*	146	REV VerbTomL	*			
045	Triangle	096	Hand Claps	*	147	REV DryTom H				
046	Sine	097	Finger Snaps	*	148	REV DryTom M				
047	Org Click *	098	Ride 1		149	REV CIHiHat1	*			
048	White Noise	099	Ride 2		150	REV CIHiHat2	*			
049	Pink Noise	100	Ride Bell 1		151	REV Op HiHat	*			
050	Metal Wind	101	Crash 1		152	REV Pedal HH	*			
051	Wind Agogo	102	China Cym		153	REV 606HH CI	*			

^{*:} Las Formas de Onda marcadas con "*" son formas de onda del tipo One-shot (sin sustain).

Lista de Formas de Onda

XP-A (WAVE EXPANSION A: Session)

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre	re		Nombre		No.	Nombre
001	StGrand L pA	043	NylonGt2 p A	085	JP Hollo A		127	Kick Ghost		169	REV TeknHit3
002	StGrand L pB	044	NylonGt2 p B	086	JP Hollo B		128	Snr&Tom MENU	*	170	REV Deep K 3
003	StGrand L pC	045	NylonGt2 p C	087	JP Hollo C		129	Loose Snr		171	REV TD7 Kick
004	StGrand R pA	046	NylonGt2 mfA	088	Hard 5ths A		130	Ring Snr		172	REV Dance K2
005	StGrand R pB	047	NylonGt2 mfB	089	Hard 5ths B		131	808 Snr 2		173	REV Dance K3
006	StGrand R pC	048	NylonGt2 mfC	090	Hard 5ths C		132	909 Snr 2		174	REV Mix Kick
007	StGrand L fA	049	NylonGt2 f A	091	Blaster A		133	909 Snr 3		175	REV K.Ghost
800	StGrand L fB	050	NylonGt2 f B	092	Blaster B		134	90's Snare		176	REV LooseSnr
009	StGrand L fC	051	NylonGt2 f C	093	Blaster C		135	Solo Snr		177	REV Ring Snr
010	StGrand R fA	052	P.Bass 3 A	094	Juno Rave A		136	Rap Snr		178	REV 808 Snr2
011	StGrand R fB	053	P.Bass 3 B	095	Juno Rave B		137	Talk Snr		179	REV 909 Snr2
012	StGrand R fC	054	P.Bass 3 C	096	Juno Rave C		138	Jingle Snr		180	REV 909 Snr3
013	OrcStrings A	055	Jazz Bass3 A	097	Wah Gtr MENU	*	139	House Snr		181	REV 90's Snr
014	OrcStrings B	056	Jazz Bass3 B	098	Wah Down 1		140	Snr Buzz		182	REV Solo Snr
015	OrcStrings C	057	Jazz Bass3 C	099	Wah Up 1		141	Tiny Snr 2		183	REV Rap Snr
016	Choir Aah A	058	Muted Bass A	100	Wah Down 2		142	Mute Snr		184	REV Talk Snr
017	Choir Aah B	059	Muted Bass B	101	Wah Up 2		143	909 Rim 2		185	REV JinglSnr
018	Choir Aah C	060	Muted Bass C	102	Gtr FX MENU	*	144	909 Tom 2		186	REV HouseSnr
019	Choir Mmh A	061	Blow Sax A	103	Gtr Feedback		145	Clp&Snp MENU	*	187	REV Snr Buzz
020	Choir Mmh B	062	Blow Sax B	104	Gtr Scrap		146	909 Claps 2		188	REV TinySnr2
021	Choir Mmh C	063	Blow Sax C	105	Gtr Slid Nz		147	HC2 Claps 1		189	REV Mute Snr
022	D.Solo Gtr A	064	T.Sax hrd A	106	Gtr Cut Nz		148	707 Claps		190	REV 909 Rim2
023	D.Solo Gtr B	065	T.Sax hrd B	107	Gtr Slap		149	HC2 Claps 2		191	REV 909 Tom2
024	D.Solo Gtr C	066	T.Sax hrd C	108	FX MENU	*	150	FingerSnaps2		192	REV 909 Clp2
025	D.MuteGt p A	067	Flute Vib A	109	Sm.Club		151	FingerSnap 3		193	REV HC2 Clp1
026	D.MuteGt p B	068	Flute Vib B	110	Sm.Club fw		152	Bongo3 MENU	*	194	REV 707 Clps
027	D.MuteGt p C	069	Flute Vib C	111	Sm.Club lp		153	Bongo3 Low		195	REV HC2 Clp2
028	D.MuteGt mpA	070	R&R Horns A	112	FX Bell 1		154	Bongo3 High		196	REV F.Snaps2
029	D.MuteGt mpB	071	R&R Horns B	113	FX Bell 1fw		155	Tambrin MENU	*	197	REV F.Snap 3
030	D.MuteGt mpC	072	R&R Horns C	114	FX Bell 2		156	Tamb.Short		198	REV Bongo3 L
031	D.MuteGt mfA	073	Solo Tpt. A	115	FX Bell 2fw		157	Tamb.Long		199	REV Bongo3 H
032	D.MuteGt mfB	074	Solo Tpt. B	116	Auhvox		158	CR78 Tamb.		200	REV Tamb.Sht
033	D.MuteGt mfC	075	Solo Tpt. C	117	Tekno Hit 2		159	Shaker MENU2	*	201	REV Tamb.Lng
034	Clean TC 1 A	076	F.AccordionA	118	Tekno Hit 3		160	626 Shaker		202	REV CR78Tamb
035	Clean TC 1 B	077	F.AccordionB	119	Tekno Loop		161	Shaker 3		203	REV 626Shakr
036	Clean TC 1 C	078	F.AccordionC	120	FX Bomb		162	Shaker 4		204	REV Shaker 3
037	Clean TC2 pA	079	Vibraphone A	121	Kick MENU	*	163	Shaker 5		205	REV Shaker 4
038	Clean TC2 pB	080	Vibraphone B	122	Deep Kick 3		164	REV Gt Scrap		206	REV Shaker 5
039	Clean TC2 pC	081	Vibraphone C	123	TD7 Kick		165	REV Gt SldNz			
040	Clean TC2 fA	082	VocalWave2 A	124	Dance Kick 2		166	REV Gt CutNz			
041	Clean TC2 fB	083	VocalWave2 B	125	Dance Kick 3		167	REV Gt Slap			
042	Clean TC2 fC	084	VocalWave2 C	126	Mix Kick		168	REV TeknHit2			

^{*:}Estas son Formas de Onda Menu. Se proporcionan muchas Formas de Onda diferentes, cada una asignada a una tecla diferente.

● XP-A Menu Waveforms

Las Formas de Onda Menú proporcionan múltiples Formas de Onda, cada una asignada a una tecla diferente.

97 Wah Gtr		h Ctr MENII	4	21	V:	k MENU	1.	145 Cli		p&Snp MENU	
_						-			•	•	
Key	No.	Nombre	Ke	y	No.	Nombre	Ke	y	No.	Nombre	
C 4	98	Wah Down 1	С	4	122	Deep Kick 3	С	4	146	909 Claps 2	
D 4	99	Wah Up 1	D	4	123	TD7 Kick	D	4	147	HC2 Claps 1	
E 4	100	Wah Down 2	Ε	4	124	Dance Kick 2	Е	4	148	707 Claps	
F 4	101	Wah Up 2	F	4	125	Dance Kick 3	F	4	149	HC2 Claps 2	
			G	4	126	Mix Kick	G	4	150	FingerSnaps2	
102	Gti	r FX MENU	Α	4	127	Kick Ghost	Α	4	151	FingerSnap 3	
Key	No.	Nombre	1:	28	Sn	r&Tom MENU	1	52	Bo	ngo3 MENU	
C 4	103	Gtr Feedback			-						
D 4	104	Gtr Scrap	Ke	•	No.	Nombre	Ke	_	No.	Nombre	
E 4	105	Gtr Slid Nz	С	4	129	Loose Snr	С	4	153	Bongo3 Low	
F 4	106	Gtr Cut Nz	D	4	130	Ring Snr	D	4	154	Bongo3 High	
G 4	107	Gtr Slap	Е	4	131	808 Snr 2					
			F	4	132	909 Snr 2	15	55	Tai	mbrin MENU	
108	FX	MENU	G	4	133	909 Snr 3		55		mbrin MENU	
108		MENU	G A	4	133 134	909 Snr 3 90's Snare	Ke	y	No.	Nombre	
Key	No.	Nombre	G A B	4 4	133 134 135	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr	Ke C	y 4	No. 156	Nombre Tamb.Short	
Key	No. 116	Nombre Auhvox	G A B C	4 4 4 5	133 134 135 136	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr	Ke C D	4 4	No. 156 157	Nombre Tamb.Short Tamb.Long	
Key C 4 D 4	No. 116 109	Nombre Auhvox Sm.Club	G A B C	4 4 4 5 5	133 134 135 136 137	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr	Ke C	y 4	No. 156	Nombre Tamb.Short	
Key C 4 D 4 E 4	No. 116 109 110	Nombre Auhvox Sm.Club Sm.Club fw	G A B C D	4 4 4 5 5 5	133 134 135 136 137 138	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr	Ke C D	4 4	No. 156 157	Nombre Tamb.Short Tamb.Long	
Key C 4 D 4 E 4 F 4	No. 116 109 110 111	Nombre Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp	G A B C D E	4 4 4 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr	Ke C D E	4 4	No. 156 157 158	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb.	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4	No. 116 109 110 111 112	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1	G A B C D E F G	4 4 4 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz	Ke C D E	4 4 4 4	No. 156 157 158	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb.	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4	No. 116 109 110 111 112 113	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw	G A B C D E F G A	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2	C D E	4 4 4 4 59	No. 156 157 158 Sh No.	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4	No. 116 109 110 111 112 113 114	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2	G A B C D E F G A B	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr	C D E	4 4 4 4 59	No. 156 157 158 Sh No.	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre 626 Shaker	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4 C 5	No. 116 109 110 111 112 113 114 115	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	C D E	4 4 4 4 59 24 4	No. 156 157 158 Sh No. 160 161	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre 626 Shaker Shaker 3	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5	No. 116 109 110 111 112 113 114 115 117	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2	G A B C D E F G A B	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr	Ke C D E 1! Ke C D	4 4 4 59 4 4 4	No. 156 157 158 Sh No. 160 161 162	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre 626 Shaker Shaker 3 Shaker 4	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5 E 5	No. 116 109 110 111 112 113 114 115 117 118	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2 Tekno Hit 3	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	C D E	4 4 4 4 59 24 4	No. 156 157 158 Sh No. 160 161	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre 626 Shaker Shaker 3	
Key C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5	No. 116 109 110 111 112 113 114 115 117	Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	Ke C D E 1! Ke C D	4 4 4 59 4 4 4	No. 156 157 158 Sh No. 160 161 162	Nombre Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nombre 626 Shaker Shaker 3 Shaker 4	

Lista de Formas de Onda

XP-B (WAVE EXPANSION B: Orchestral)

No.	Nombre								
001	VI Sect A	036	Vas Spicc C	071	Flugelhorn	106	EuroPiano fB	141	Castanets 2
002	VI Sect B	037	Vcs Spicc A	072	Cornet	107	EuroPiano fC	142	Slapstick
003	VI Sect C	038	Vcs Spicc B	073	HarmonMute2A	108	Harpsichord	143	Ratchet
004	Va Sect A	039	Vcs Spicc C	074	HarmonMute2B	109	Celesta A	144	Sleigh Bell
005	Va Sect B	040	Cbs Spicc A	075	HarmonMute2C	110	Celesta B	145	Tambourine
006	Va Sect C	041	Cbs Spicc B	076	Solo Tb A	111	Celesta C	146	Wind Chime 2
007	Vc Sect A	042	Cbs Spicc C	077	Solo Tb B	112	Harp A	147	REV Hit Maj
800	Vc Sect B	043	Multi Spicc	078	Solo Tb C	113	Harp B	148	REV Hit Min
009	Vc Sect C	044	VISolo Spicc	079	Bass Tb	114	Harp C	149	REV Hit Dim
010	Cb Sect	045	VcSolo Spicc	080	Tb Sect	115	Glockenspiel	150	REV Bell
011	Multi STR A	046	MultSI Spicc	081	Tuba	116	Xylophone	151	REV Timp 1
012	Multi STR B	047	STR Attack	082	BRS Ensemble	117	Bass Marimba	152	REV Timp 2
013	Multi STR C	048	Pizzicato 1	083	Brass ff	118	TubularBells	153	REV SNR 1
014	VI Sect Lp	049	Pizzicato 2	084	Full Orch.	119	Church Bells	154	REV SNR 2
015	Va Sect Lp	050	Piccolo	085	Orch Hit Maj	120	Timpani p	155	REV SNR 3
016	Vc Sect Lp	051	Oboe 1A	086	Orch Hit Min	121	Timpani f	156	REV BD 1
017	Cb Sect Lp	052	Oboe 1B	087	Orch Hit Dim	122	Timp Roll p	157	REV BD 2
018	Multi STR Lp	053	Oboe 1C	088	Choir A	123	Timp Roll f	158	REV BD 3
019	VI Solo A	054	Oboe 2A	089	Choir B	124	Concert SNR1	159	REV BD Roll
020	VI Solo B	055	Oboe 2B	090	Choir C	125	Concert SNR2	160	REV Crash
021	VI Solo C	056	Oboe 2C	091	F.Hrn Sc1 Lp	126	Concert SNR3	161	REV Cym Hit
022	Va Solo A	057	Eng.Horn A	092	F.Hrn Sc2 Lp	127	SNR Roll	162	REV Tam Tam
023	Va Solo B	058	Eng.Horn B	093	F.Hrn MuteLp	128	Concert BD 1	163	REV Gong
024	Va Solo C	059	Eng.Horn C	094	Tb Sect Lp	129	Concert BD 2	164	REV PercHit1
025	Vc Solo A	060	Clarinet	095	BRS Ens Lp	130	Concert BD 3	165	REV PercHit2
026	Vc Solo B	061	Bs Clarinet	096	ff Brass Lp	131	BD Roll	166	REV Casta 1
027	Vc Solo C	062	Multi Cla	097	Full Orch Lp	132	Crash Cymbal	167	REV Casta 2
028	Cb Solo	063	Bassoon	098	Breath Wind	133	Crash Cym Lp	168	REV S.Stick
029	Multi Solo 1	064	Multi Reed	099	Breath Atack	134	Cymbal Hit	169	REV Sleigh
030	Multi Solo 2	065	Tnr.Recorder	100	Breath Whisl	135	Tam Tam	170	REV Tamb
031	VIs Spicc A	066	F.Horn Solo	101	Breath Hrmon	136	Gong	171	SNR Set
032	VIs Spicc B	067	F.Horn Sect1	102	EuroPiano pA	137	Perc Hit 1	172	Perc Set 1
033	VIs Spicc C	068	F.Horn Sect2	103	EuroPiano pB	138	Perc Hit 2	173	Perc Set 2
034	Vas Spicc A	069	F.Horn Mute	104	EuroPiano pC	139	Triangle	174	Perc Set 3
035	Vas Spicc B	070	Trumpet 2	105	EuroPiano fA	140	Castanets 1		

XP-C (WAVE EXPANSION C: Techno Collection)

No.	Nombre	re <u>No.</u> N		Nombre		No.	Nombre		No.	Nombre		No.	Nombre	
001	PHRASE MENU	*	052	JUNO Bowing		103	Uuh Formant		154	TR606 PHH		205	TR707 Snr 2	
002	120:House 1	**	053	JUNO Synth		104	Dist Ooh Vox		155	TR707 PHH		206	CR78 Snare	
003	120:House 2	**	054	JX Synth		105	Talkbox		156	OHH MENU	*	207	Headz Snare	
004	120:House 3	**	055	Alpha Wave		106	VOCODER MENU	*	157	TR909 OHH 1		208	Deep Snare	
005	120:TeknoBNG	**	056	Killer		107	TOM MENU	*	158	TR909 OHH 2		209	Fat Snare	
006	144:Tekno BD	**	057	Detuned Saw		108	TR909 Tom		159	TR909 OHH 3		210	Antigua Snr	
007	144:TeknoHAT	**	058	Fat JP-6		109	TR909 DstTom		160	TR909 DstOHH		211	MC Snare	
800	160:Drum'nBs	**	059	Euro Dance		110	TR808 Tom		161	TR808 OHH		212	DJ Snare	
009	184:Gabba	**	060	Noisy 101		111	TR606 Tom		162	TR606 DstOHH		213	Macho Snare	
010	132:Detroit	**	061	Daft Wave		112	TR606 CmpTom		163	TR707 OHH		214	Clap Snare	
011	132:Agogo	**	062	Pizzy Techno		113	TR707 Tom		164	CR78 OHH		215	Rage Snare	
012	116:Elect'80	**	063	Organ Pizz		114	TR707 CmpTom		165	R8 OHH		216	Indus Snare	
013	120:Electro1	**	064	Garage Org		115	Deep Tom		166	Cym OHH		217	TekRok Snare	
014	138:Electro2	**	065	FM Club Org		116	Kick Tom		167	CYMBAL MENU	*	218	Jungle Snr 1	
015	TB Dst Saw		066	Org Chord		117	Natural Tom		168	TR606 Cym 1		219	Jungle Snr 2	
016	TB Dst Sqr 1		067	Dist TekGtr1		118	Can Tom		169	TR606 Cym 2		220	Jungle Snr 3	
017	TB Dst Sqr 2		068	Dist TekGtr2		119	PERCUSS MENU	*	170	TR606 DstCym		221	Jungle Snr 4	
018	TB Reso Sqr1		069	GTR FX MENU	*	120	TR808 Conga1		171	TR909 Ride		222	SideStiker	
019	TB Reso Sqr2		070	JP Siren		121	TR808 Conga2		172	TR909DstRide		223	Ragga Snr 2	
020	TB Reso Sqr3		071	Cold Dress		122	Surdo mute		173	TR707 Ride		224	Lo-Fi Snare	
021	TB Saw		072	HIT MENU 1	*	123	Surdo open		174	TR909 Crash		225	Jungle Snr 5	
022	TB Solid Saw		073	HIT MENU 2	*	124	TMB&SKR MENU	*	175	TR909DsCrash		226	Urban Snare	
023	TB Reso Saw		074	Beam HiQ		125	Tambourine 2		176	CLAP MENU	*	227	Sim Snare	
024	TB Square 1		075	Analog Bird		126	Rattle Tamb		177	TR909 Clap		228	Roll Snare	
025	TB Square 2		076	ElectronFall		127	TechnoShaker		178	TS Clap		229	KICK MENU 1	*
026	TB Square 3		077	Retro UFO		128	Dance Shaker		179	Clap Stop		230	KICK MENU 2	*
027	Octa Bass		078	Jungle Beep		129	COW&RIM MENU	*	180	TR707 Clap		231	TR909 Kick 1	
028	Rave Bass		079	PC-2 Machine		130	TR808Cowbell		181	HC2 Dry Clap		232	TR909 Kick 2	
029	FM Pluck Bs		080	Dr.Beat		131	TR707Cowbell		182	Scratch Clap		233	Plastic BD 1	
030	FM Slide Bs		081	Mental Perc		132	CR78 Cowbell		183	Comp Clap		234	Plastic BD 2	
031	Solid Bass		082	May Day Perc		133	TR727 Agogo		184	Claptail		235	TR808 Kick 1	
032	JUNO-60 Bass		083	PC-2 Spacers		134	TR909 Rim		185	SNR MENU 1	*	236	TR808 Kick 2	
033	SH-5 Bass		084	Techno Scene		135	TR808 Rim		186	SNR MENU 2	*	237	TR808 Kick 3	
034	Dirty Bass		085	Pure Psycho		136	TR808 RimLng		187	SNR MENU 3	*	238	TR606 Kick 1	
035	Sub Bass		086	TAO Hit		137	TR808 Claves		188	SNR MENU 4	*	239	TR606 Kick 2	
036	Jungle Bass		087	Thin Beef		138	CHH MENU 1	*	189	SNR MENU 5	*	240	TR707 Kick 1	
037	JP8000 Saw 1		880	Organ Hit 2		139	CHH MENU 2	*	190	TR909 Snr 1		241	TR707 Kick 2	
038	JP8000 Saw 2		089	INDUST. MENU	*	140	TR909 CHH 1		191	TR909 Snr 2		242	Culture Kick	
039	JP-6 Saw		090	PCM Press		141	TR909 CHH 2		192	TR909 Snr 3		243	Optic Kick	
040	Techno Saw		091	ElectricDunk		142	TR909 CHH 3		193	TR909 Snr 4		244	Lo-Fi BD	
041	SH-1 Square		092	Thrill		143	TR808 CHH 1		194	TR909 Snr 5		245	Wet Kick	
042	SH-1 Pulse		093	Drill Hit		144	TR808 CHH 2		195	TR909 Snr 6		246	Video Kick	
043	JP8000 PWM		094	MachineShout		145	TR606 CHH		196	TR909 Snr 7		247	JungleKick 1	
044	JP8000 FBK		095	Air Gun		146	TR707 CHH		197	TR808 Snr 1		248	Street Kick	
045	260 Sub OSC		096	Emergency		147	CR78 CHH		198	TR808 Snr 2		249	Turbo Kick	
046	Dist Synth		097	Buzzer		148	Pop CHH		199	TR808 Snr 3		250	JungleKick 2	
047	Dist Square		098	Tonality		149	Bristol CHH		200	TR808 Snr 4		251	Tekno Kick	
048	P5 Pipe		099	Aah Formant		150	PHH MENU	*	201	TR606 Snr 1		252	Sim Kick	
049	FM Garage		100	Eeh Formant		151	TR909 PHH 1		202	TR606 Snr 2		253	Amsterdam BD	
050	JUNO Pluck		101	lih Formant		152	TR909 PHH 2		203	TR606 Snr 3		254	TR909 Dst BD	
051	Funky Synth		102	Ooh Formant		153	TR808 PHH		204	TR707 Snr 1		255	Roll Kick	

^{*: :}Estas son Formas de Onda Menu. Se proporcionan muchas Formas de Onda diferentes, cada una asignada a una tecla diferente.

^{**:} Estas son formas de onda de frase en bucle. Los números (116-184) incluidos en el nombre de la onda representan el B.P.M (tempo) cuando se tocan en tecla C4. Estas formas de onda se pueden sincronizar con un aparato como un secuenciador.

Lista de Formas de Onda

● XP-C Menu Waveforms

El menú Formas de Onda proporciona múltiples Formas de Onda, cada una asignada a una tecla diferente.

*: Esta forma de onda se usa sólo en MENU WAVEFORM.

1	PH	RASE MENU	73	НП	HIT MENU 2		VC	CODER MENU		119	PE	RCUSS MENU	138	СН	H MENU 1
Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre		Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre
C 4	2	120:House 1	C 4	84	Techno Scene	C 4	ļ	VP "ei"	*	C 4	120	TR808 Conga1	C 4	140	TR909 CHH 1
C# 4	3	120:House 2	C# 1	85	Pure Psycho	C# 4	ļ	VP "ii"	*	C# 4		TR808 Conga3*	C# 4	141	TR909 CHH 2
D 4	4	120:House 3	D 4	86	TAO Hit	D 4	ļ.	VP "ai"	*	D 4	121	TR808 Conga2	D 4	142	TR909 CHH 3
D# 4	5	120:TeknoBNG	D# 4	87	Thin Beef	D# 4	ļ	VP "ou"	*	D# 4		Hi Bongo L.F *	D# 4	143	TR808 CHH 1
E 4	6	144:Tekno BD	E 4		Techno Tone '	' E 4	ļ	VP "ju"	*	E 4		Lo Bongo L.F *	E 4		TR808 CHH 3 *
F 4	7	144:TeknoHat	F 4	88	Organ Hit 2	F 4	ļ	VP "one"	*	F 4		Mute CGA L.F *	F 4	144	TR808 CHH 2
F# 4	8	160:Drum'nBs	F# 4		Scratch 4	' F# 4	ļ	VP "two"	*	F# 4		Hi Conga L.F *	F# 4		TR808 CHH 3 *
G 4	9	184:Gabba	G 4		Scratch PUSH '	' G 4	ļ	VP "three"	*	G 4		Lo Conga L.F *	G 4	145	TR606 CHH
G# 4	10	132:Detroit	G# 4		Scratch PULL '	' G# 4	ļ	VP "four"	*	G# 4	122	Surdo mute	G# 4		TR606 CHH 2 *
A 4	11	132:Agogo	A 4		Tape RWD	* A 4	ļ	VP "music"	*	A 4	123	Surdo open	A 4		TR606 CHH 3 *
A# 4	12	116:Elect'80	A# 4		Reel Stop '	` A# 4	ļ	VP "techno"	*	A# 4		H Timbal L.F *	A# 4	146	TR707 CHH
B 4	13	120:Electro1				В 4	ļ	VP "groove"	*	B 4		L Timbal L.F *	B 4	147	CR78 CHH
C 5	14	138:Electro2	89	INI	DUST MENU	C 5	;	VP "dance"	*	C 5		Tabla Comp *	C 5		DM CHH *
			09			C# 5	;	VP "funky"	*						
69	GT	R FX MENU	Key	No.	Nombre	_ D 5	5	VP "rhythm"	*	124	TM	IB&SKR MENU	139	CH	H MENU 2
			C 4		Indust Bomb '	D# 5	5	VP "machine"	*						
Key	No.	Nombre	C# 4		Door Comp '					Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre
C 4		GTR FX 1 *	D 4	90	PCM Press	107	тс	OM MENU		C 4	125	Tambourine 2	C 4	148	Pop CHH
C# 4		GTR FX 2 *	D# 4	91	ElectricDunk					C# 4	126	Battle Tamb	C# 4		Pop CHH 2 *
			E 4	92	Thrill	Key	No.	Nombre	_	D 4	127	TechnoShaker	D 4	149	Bristol CHH
72	нп	Γ MENU 1	F 4	93	Drill Hit	C 4		TR909 Tom		D# 4	128	Dance Shaker	D# 4		Lithe CHH *
			F# 4	94	MachineShout	C# 4		TR909 DstTom	1	E 4		TR808 Maracas*	E 4		R8 CHH *
Key	No.	Nombre	G 4	95	Air Gun	D 4		TR808 Tom		F 4		CR78 Guiro *			
C 4	74	Beam Hiq	G# 4		Swish '	D# 4		TR606 Tom					150	PH	H MENU
C# 4		Noise Click *	A 4	96	Emergency	E 4		TR606		129	CC	W&RIM MENU	Key	No.	Nombre
D 4	7-	Electro Prc *	A# 4	97	Buzzer		Tom	TD-0- T		Kov	No.	Nombre			
D# 4	75	Anaolog Bird	B 4		TB reso		113	TR707 Tom		Key		_	C 4	151	TR909 PHH 1
E 4	76	ElectronFall	C 5	98	Tonality		114	TR707		C 4	130	TR808Cowbell	C# 4	152	TR909 PHH 2
F 4	77	Retro UFO					Tom			C# 4	131	TR707Cowbell	D 4	153	TR808 PHH
F# 4	78	Jungle Beep					115	Deep Tom		D 4	132	CR78 Cowbell	D# 4		TR808 PHH 2 *
G 4	79	PC-2 Machine				G# 4		Kick Tom		D# 4	133	TR727 Agogo	E 4	154	TR606 PHH
G# 4		Dance Prc *				Α 4		Natural Tom		E 4	134	TR909 Rim	F 4		TR606 PHH 2 *
A 4	80	Dr.Beat				A# 4	118	Can Tom		F 4		TR909 Dst Rim*	F# 4	155	TR707 PHH
A# 4		CR78 Beat *								F# 4	135	TR808 Rim	G 4		HH Pedal *
B 4	81	Mental Perc								G 4	136	TR808 RimLng			
C 5	82	May Day Perc								G# 4		TR707 Rim *			
# 5	83	PC-2 Spacers								A 4		Ragga Rim *			
										A# 4	137	TR808 Claves			

156	OH	IH MENU	176	CL	AP MENU	186	SN	IR MENU 2	188	SN	IR MENU 4		229	KIC	CK MENU 1
Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre	Key	No.	Nombre	_	Key	No.	Nombre
C 4	157	TR909 OHH 1	C 4	177	TR909 Clap	C 4	201	TR606 Snr 1	C 4	218	Jungle Snr 1		C 4	231	TR909 Kick 1
C# 4	158	TR909 OHH 2	C# 4	178	TS Clap	C# 4	202	TR606 Snr 2	C# 4	219	Jungle Snr 2		C# 4	232	TR909 Kick 2
D 4		TR909 OHH 4 *	D 4		TR909 Clap 2 *	D 4		606 Snr Dst *	D 4	220	Jungle Snr 3		D 4		TR909 Kick 3 *
D# 4	159	TR909 OHH 3	D# 4	179	Clap Stop	D# 4	203	TR606 Snr 3	D# 4		Jungle Snr 6	*	D# 4	233	Plastic BD 1
E 4	160	TR909 DstOHH	E 4		808 Comp Clp *	E 4	204	TR707 Snr 1	E 4	221	Jungle Snr 4		E 4	234	Plastic BD 2
F 4		TR808 OHH 2 *	F 4	180	TR707 Clap	F 4		TR707 Snr 3 *	F 4		Jungle Snr 7	*	F 4		TR909 Kick 4 *
F# 4	161	TR808 OHH	F# 4	181	HC2 Dry Clap	F# 4	205	TR707 snr 2	F# 4	222	SideStickr		F# 4	235	TR808 Kick 1
G 4		TR808 OHH 3 *	G 4		DM Clap *	G 4	206	CR78 Snare	G 4		Cross Snr	*	G 4	236	TR808 Kick 2
G# 4	162	TR606 DstOHH	G# 4	182	Scratch Clap	G# 4		Clap Snare 2 *	G# 4		Jungle Rim	*	G# 4	237	TR808 Kick 3
A 4		TR707 HH *	A 4		Real Clap *	A 4		Jungle Snr 9 *	Α 4	223	Ragga Snr 2		A 4	238	TR606 Kick 1
A# 4	163	TR707 OHH	A# 4		Groove Clap *	A# 4		Rage Snare 2 *	A# 4	224	Lo-fi Snare		A# 4	239	TR606 Kick 2
B 4	164	CR78 OHH	B 4	183	Comp Clap	B 4		Clap Snare 3 *					B 4		606 Dst Kick *
C 5		DM OHH *	C 5	184	Claptail	C 5		Clap Snare 4 *	189	C1	ID MENULE		C 5	240	TR707 Kick 1
C# 5		Hop OHH *	C# 5		909 Clp Fuzz *				108	311	IR MENU 5		C# 5	241	TR707 Kick 1
D 5	165	R8 OHH				187	C N	IR MENU 3	Key	No.	Nombre	_	D 5	242	Culture Kick
D# 5	166	Cym OHH	185	C.	IR MENU 1	107			C 4		Jungle Snr 10	*			
				_		Key	No.	Nombre	C# 4		Jungle Snr 5		230	KIC	CK MENU 2
167	CY	MBAL MENU	Key	No.	Nombre	C 4	207	Headz Snare	D 4		Jungle Snr 8	*	230		CK MENU 2
167		MBAL MENU	Key	No. 190	Nombre TR909 Snr 1	C 4 C# 4	207 208	Headz Snare Deep Snare	D 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare		Key	KIO No.	Nombre
Key	No.	Nombre	Key C 4 C# 4	No. 190 191	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2	C 4 C# 4 D 4	207	Headz Snare Deep Snare Fat Snare	D 4 D# 4 E 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare	*	Key	No.	Nombre Hop Kick *
Key C 4	No. 168	Nombre TR606 Cym 1	Key C 4 C# 4 D 4	No. 190 191 192	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3	C 4 C# 4 D 4 D# 4	207 208 209	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare *	D 4 D# 4 E 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare	*	Key C 4 C# 4	No. 243	Nombre Hop Kick * Optic Kick
Key C 4 C# 4	No. 168 169	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4	No. 190 191 192 193	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	207 208 209 210	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr		Key C 4 C# 4 D 4	No. 243 244	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD
Key C 4 C# 4 D 4	No. 168 169 170	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	No. 190 191 192	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	207 208 209 210 211	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare	D 4 D# 4 E 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4	No. 243	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4	No. 168 169 170 171	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	207 208 209 210 211 212	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare DJ Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	No. 243 244 245	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick *
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	No. 168 169 170 171 172	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4	207 208 209 210 211	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	No. 243 244 245	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride	Key C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 F# 4 G 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	207 208 209 210 211 212	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare *	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 243 244 245 246 247	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst *	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr *	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4	No. 243 244 245 246 247 248	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz *	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 243 244 245 246 247 248 249	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst *	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr *	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4	No. 243 244 245 246 247 248 249 250	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	No. 190 191 192 193 194	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz *	C 4 4 D 4 D# 4 E 4 F# 4 G 4 G# 4 A# 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	No. 243 244 245 246 247 248 249	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4	No. 190 191 192 193 194 195 196	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz * TR808 Snr 5	C# 4 D# 4 E 4 F# 4 G# 4 A# 4 B 4	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	C 4 C# 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	No. 243 244 245 246 247 248 249 250	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4	No. 190 191 192 193 194 195 196	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz * TR808 Snr 5 * TR808 Snr 1	C# 4 D# 4 E 4 F# 4 G# 4 A# 4 B 4 C 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	C 4 C# 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	No. 243 244 245 246 247 248 249 250 251	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173 174	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5	No. 190 191 192 193 194 195 196	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 * TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz * TR808 Snr 5 * TR808 Snr 1 TR808 Snr 2	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	C 4 C# 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4	No. 243 244 245 246 247 248 249 250 251	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173 174	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	No. 190 191 192 193 194 195 196	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst * 909 Snr Fuzz * TR808 Snr 5 TR808 Snr 1 TR808 Snr 2 TR808 Snr 3	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5	No. 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick Dance Kick 2 *
Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	No. 168 169 170 171 172 173 174	Nombre TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Key C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A 4 C 5 C# 5 D 5	No. 190 191 192 193 194 195 196	Nombre TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz * TR808 Snr 5 * TR808 Snr 1 TR808 Snr 2 TR808 Snr 3 TR808 Snr 4	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D 4 D#4 E 4 F 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Key C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	Nombre Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick Dance Kick 2 * Amsterdam BD

Lista de Patches

JSER (Us		- •	No	Namo	Vo-	Toolo		A-A (Pres				Namo	Vo-	Tools
lo. Nombre signado	Voz	Tecla		Name nado	Voz	Tecla		Name nado	Voz	Tecla		Name nado	Voz	Tecla
01 Temple of X	P 4	POLY		Heirborne	4	POLY	<u>_</u>	64voicePiano	1	POLY		Dual Profs	3	POLY
02 Power Split	4	POLY	066	Trumpet	2	POLY	002	Bright Piano	1	POLY	066	Saw Mass	4	POLY
03 Symphoniqu	e2 4	POLY	067	Glistening	4	POLY	003	Classique	2	POLY	067	Poly Split	4	POLY
04 Robot Voice	4	POLY	068	Banded Jupe	1	POLY	004	Nice Piano	3	POLY		Poly Brass	3	POLY
05 St.Concert	4	POLY	069	Singing'Mini	1	SOLO	005	Piano Thang	3	POLY		Stackoid	4	POLY
06 ViennaStrgs		POLY	070	Chamber Ens2		POLY	006	Power Grand	3	POLY		Poly Rock	4	POLY
07 R&R Brass 08 Disto Stack	3 4	POLY POLY	071 072	DanceStack 5 SA Rhodes 4	4 4	POLY POLY	007 008	House Piano E.Grand	2 1	POLY POLY		D-50 Stack Fantasia JV	4 4	POLY POLY
09 Tone Wh.So		POLY	072	Breathy Brs	3	POLY		MIDled Grand	3	POLY		Jimmee Dee	4	POLY
10 Combing Slo		POLY	074	Atmos Harp	4	POLY	010	Piano Blend	3	POLY		Heavenals	4	POLY
11 SessionNyln		POLY	075	•	2	POLY	011	West Coast	4	POLY		Mallet Pad	4	POLY
12 Celestial 2	4	POLY	076	Flute	1	POLY	012	PianoStrings	4	POLY	076	Huff N Stuff	3	POLY
13 Poly Brs	4	POLY	077	Perc Hit 2 /	4	POLY	013	Bs/Pno+Brs	4	POLY	077	Puff 1080	2	POLY
14 DanceStack	1 3	POLY	078	Oldies Organ	2	POLY	014	Waterhodes	2	POLY	078	BellVox 1080	4	POLY
15 303 Ow Bas		SOLO	079	Dulcimer	2	POLY	015	S.A.E.P.	3	POLY		Fantasy Vox	4	POLY
16 Flying Waltz	4	POLY	080			POLY	016	SA Rhodes 1	4	POLY	080	Square Keys	2	POLY
17 Silky Way	2	POLY	081	•	4	POLY	017	SA Rhodes 2	2	POLY	081	Childlike	4	POLY
18 Simply June 19 Solo Vln 1 /	1 4	POLY POLY	082 083		3 4	POLY POLY	018 019	Stiky Rhodes Dig Rhodes	3 2	POLY POLY		Music Box Toy Box	3 2	POLY POLY
20 Super Tenor		POLY	084	•	1	POLY		Nylon EPiano	4	POLY		Wave Bells	4	POLY
21 Metal Solo	4	POLY	085		2	POLY	020	Nylon Rhodes	4	POLY		Tria Bells	4	POLY
22 Creator	3	POLY	086	•	4	POLY	022	Rhodes Mix	3	POLY	086	Beauty Bells	4	POLY
23 Amsterdame	r 2	POLY	087	Noiz Mania	4	POLY	023	PsychoRhodes	s 2	POLY	087	Music Bells	2	POLY
24 Techno Pizz	1	POLY	088	Slap Bass 2	1	SOLO	024	Tremo Rhodes	4	POLY	088	Pretty Bells	2	POLY
25 SA Rhodes	3 3	POLY	089	Amazing Echo	4	POLY	025	MK-80 Rhodes	3 1	POLY	089	Pulse Key	3	POLY
26 Dim Hit 1	4	POLY	090	Moving Glass	1	POLY	026	MK-80 Phaser	1	POLY	090	Wide Tubular	4	POLY
27 Pan Pipes	2	POLY	091	BluesHarp	1	POLY	027	Delicate EP	2	POLY	091	AmbienceVibe		POLY
28 JP-8 Str 1	2	POLY	092		4	POLY	028	Octa Rhodes1		POLY		Warm Vibes	2	POLY
29 Pretty Bells	2	POLY	093	DirtyOrgan 2	2	POLY	029	Octa Rhodes2		POLY		Dyna Marimba		POLY
30 Aurora 31 Breathy Hun	4 nz 2	POLY POLY	094 095	Dawn 2 Dusk Just Lovely	3 1	POLY POLY	030 031	JV Rhodes+ EP+Mod Pad	4 4	POLY POLY	094 095	Bass Marimba Nomad Perc	3	POLY POLY
32 Full Orch.2	4	POLY	096	SquareKeys 2	1	POLY		Mr.Mellow	4	POLY	096	Ethno Metals	4	POLY
33 Clean Tele	4	POLY	097	Natural Vins	2	POLY	033	Comp Clav	1	POLY	097	Islands MIt	4	POLY
34 Dunes	4	POLY	098	Arasian Morn	4	POLY	034	Klavinet	4	POLY	098	Steelin Keys	3	POLY
35 Cyber-Tranc	e 3	POLY	099	Euro-Dance 2	3	POLY	035	Winger Clav	4	POLY	099	Steel Drums	1	POLY
36 RiversOfTim	e 4	POLY	100	5th Pad	4	POLY	036	Phaze Clav 1	2	POLY	100	Voicey Pizz	3	POLY
37 F.Hrn Sect5/	3	POLY	101	Liquid Sky	4	POLY	037	Phaze Clav 2	1	POLY	101	Sitar	2	POLY
38 DreamVoice	s2 2	POLY	102	Sci-Fi Bells	3	POLY	038	Phuzz Clav	2	POLY	102	Drone Split	4	POLY
39 HeavenlyPa		POLY		Nomad Perc	3	POLY		Chorus Clav	1	POLY		Ethnopluck	4	POLY
40 Sop.Sax mf	2	POLY		Orn.Recorder	3	POLY		Claviduck	2	POLY		Jamisen	2	POLY
11 Sweep Clav		POLY		FXM Saw Lead		SOLO		Velo-Rez Clv	1	POLY		Dulcimer	2	POLY
42 Cold JX 43 Solo Vc 1 /	1 3	POLY POLY		Atlantis 2 Taj Mahal	4 1	POLY POLY		Clavicembalo Analog Clav1	4 1	POLY POLY		East Melody MandolinTrem	2 4	POLY POLY
43 Solo ve 1 / 14 RichStrings2		POLY		X-hale	4	POLY		Analog Clav1	1	POLY		Nylon Gtr	1	POLY
15 Techno Drea		POLY	109		4	POLY		Metal Clav	3	POLY		Gtr Strings	3	POLY
6 StateXLCho		SOLO		Altamira	2	POLY		Full Stops	2	POLY		Steel Away	3	POLY
17 Delicate EP	2	POLY	111		4	POLY	047	Ballad B	3	POLY		Heavenly Gtr	4	POLY
8 Bassic Need	s 2	SOLO	112	Solo F.Horn1	1	POLY	048	Mellow Bars	4	POLY		12str Gtr 1	2	POLY
19 Perky B	2	POLY	113	Celesta 1	1	POLY	049	AugerMentive	3	POLY	113	12str Gtr 2	3	POLY
0 SquareLead		POLY	114		2	POLY		Perky B	2	POLY		Jz Gtr Hall	1	POLY
1 Earth Blow	2	POLY	115		4	POLY		The Big Spin	3	POLY		LetterFrmPat	4	POL)
52 BassMarimb		POLY		Sugar Bell	4	POLY		Gospel Spin	3	POLY		Jazz Scat	3	POLY
Morning Lite		POLY		ChristmasFlt	2	POLY		Roller Spin	3	POLY		Lounge Gig	3	POLY
54 Raggatronic 55 Brass ff 1	4	POLY POLY		Strobe Mode	4 4	POLY POLY		Rocker Spin Tone Wh.Solo	3	POLY POLY		JC Strat Twin Strats	1	POLY POLY
56 Acc.de Paris	2	POLY		Cave TenorExprss2		POLY		Purple Spin	3 4	POLY		JV Strats	3 2	POLY
7 Oboe 1	2	POLY		Impact	4	POLY		60's LeadORG		POLY		Syn Strat	2	POLY
8 Velo Power	4	POLY		X-Tronic Jam	4	SOLO		Assalt Organ	3	POLY		Rotary Gtr	2	POLY
59 Vintage Call	4	POLY		WarmViolins2	4	POLY		D-50 Organ	2	POLY		Muted Gtr	1	POLY
60 Steel Away	3	POLY		Rain Forest	4	POLY		Cathedral	4	POLY		SwitchOnMute	2	POLY
61 Spectrum M	od 4	POLY	125	Brass Ens 4	3	POLY	061	Church Pipes	4	POLY	125	Power Trip	2	POLY
62 Raverborg	4	POLY	126	Perelandra	4	POLY	062	Poly Key	3	POLY	126	Crunch Split	4	POLY

Voz: número de voz

POLY

SOLO

SOLO

126 Crunch Split 4

127 Rezodrive 2

128 RockYurSocks 4

POLY

4 POLY

062 Poly Key 3 POLY

063 Poly Saws

064 Poly Pulse

062 Raverborg 4

063 Poly Saws 4 064 Adrenaline 4

POLY

POLY

POLY

126 Perelandra 4

127 Teknoperator 4

128 Crowds

POLY

POLY

POLY

PR-B (Preset B Group)

PR-C (Preset C Group)

FR	7-D (LIG2)	CI I	B GIOU	P)					-C (FIES	CI C	Grook	"			
No.	Nombre \	/oz	Tecla	No.	Nombre	Voz	Tecla	No.	Nombre	Voz	Tecla	No.	Nombre	Voz	Tecla
Asig	nado			Asig	nado			Asig	ınado			Asig	nado		
001	Dist Gtr 1	3	POLY	065	Analog Seq	2	POLY	001	Harmon Mute	1	POLY	065	Harmonicum	2	POLY
002	Dist Gtr 2	3	POLY	066	Impact Vox	4	POLY	002	Tp&Sax Sect	4	POLY	066	D-50 Heaven	2	POLY
003	R&R Chunk	4	POLY	067	TeknoSoloVox		POLY	003	Sax+Tp+Tb	3	POLY	067	Afro Horns	3	POLY
004	Phripphuzz	1	SOLO	068	X-Mod Man	2	POLY	004	Brass Sect	4	POLY	068	Pop Pad	4	POLY
005	Grungeroni	3	POLY	069		1	SOLO	005	Trombone	1	POLY	069	Dreamesque	4	POLY
006	Black Widow	4	POLY	070	4 Hits 4 You	4	POLY	006	Hybrid Bones	4	POLY	070	Square Pad	4	POLY
007	Velo-Wah Gtr	1	POLY	071	Impact	4	POLY	007	Noble Horns	4	POLY	071	JP-8 Hollow	4	POLY
800		2	POLY		Phase Hit	3	POLY	800	Massed Horns	3	POLY	072	JP-8Haunting	4	POLY
009	Pick Bass	1	SOLO		Tekno Hit 1	2	POLY	009	Horn Swell	4	POLY	073	Heirborne	4	POLY
010	Hip Bass	2	POLY		Tekno Hit 2	2	POLY	010	Brass It!	4	POLY	074	Hush Pad	4	POLY
011	Perc.Bass	3	SOLO		Tekno Hit 3	4	POLY	011	Brass Attack	3	POLY	075	Jet Pad 1	2	POLY
012	Homey Bass	2	SOLO	076	Reverse Hit	3	POLY	012	Archimede	3	POLY	076	Jet Pad 2	2	POLY
013	Finger Bass	1	SOLO	077	SquareLead 1	3	POLY	013	Rugby Horn	3	POLY	077	Phaze Pad	3	POLY
014	Nylon Bass	2	POLY	078	•		POLY		MKS-80 Brass		POLY	078	Phaze Str	4	POLY
015	Ac.Upright	1	SOLO	079	You and Luck		SOLO	015	True ANALOG		POLY	079	Jet Str Ens	2	POLY
016	Wet FretIs	1	SOLO	080	Belly Lead	4	POLY	016	Dark Vox	2	POLY	080	Pivotal Pad	4	POLY
017	FretIs Dry	2	POLY	081	WhistlinAtom	2	POLY	017	RandomVowels		POLY	081	3D Flanged	1	POLY
018	Slap Bass 1	2	POLY	082	•	2	SOLO	018	Angels Sing	2	POLY	082	Fantawine	4	POLY
019	Slap Bass 2	1	SOLO	083	MG Solo	4	SOLO	019	Pvox Oooze	3	POLY	083	Glassy Pad	3	POLY
020	Slap Bass 3	1	SOLO		FXM Saw Lead		SOLO	020	Longing	3	POLY	084	Moving Glass	1	POLY
021	Slap Bass 4	2	POLY		Sawteeth	3	SOLO	021	Arasian Morn	4	POLY	085	Glasswaves	3	POLY
022	4 Pole Bass	1	SOLO	086	Smoothe	2	SOLO	022	Beauty Vox	3	POLY	086	Shiny Pad	4	POLY
	Tick Bass	4	SOLO	087	MG Lead	2	SOLO	023	Mary-AnneVox		POLY	087	ShiftedGlass	2	POLY
024	House Bass	3	SOLO	088	MG Interval	4	SOLO	024	Belltree Vox	4	POLY	088	Chime Pad	3	POLY
025	Mondo Bass	3	SOLO	089	Pulse Lead 1	3	POLY	025	Vox Panner	2	POLY	089	Spin Pad	2	POLY
026	•	2	SOLO	090	Pulse Lead 2	4	SOLO	026	Spaced Voxx	4	POLY	090	Rotary Pad	4	POLY
027	Bass In Face	2	POLY	091	Little Devil	4	SOLO	027	Glass Voices	3	POLY	091	Dawn 2 Dusk	3	POLY
028	101 Bass	2	SOLO	092	Loud SynLead		SOLO	028	Tubular Vox	4	POLY	092	Aurora	4	POLY
029	Noiz Bass	2	SOLO		Analog Lead	2	SOLO	029	Velo Voxx	2	POLY	093	Strobe Mode	4	POLY
030	Super Jup Bs	2	POLY	094	5th Lead	2	SOLO	030	Wavox	3	POLY	094	Albion	2	POLY
031	Occitan Bass	3	POLY	095	Flute	2	POLY	031	Doos	1	POLY	095	Running Pad	4	POLY
032	Hugo Bass	4	SOLO		Piccolo	1	POLY		Synvox Comps		POLY	096	Stepped Pad	4	POLY
033	Multi Bass	2	POLY	097		4	POLY		Vocal Oohz	3	POLY	097	Random Pad	4	POLY
034	Moist Bass	2	SOLO	098	Air Lead	2	POLY	034	LFO Vox	1	POLY	098	SoundtrkDANC		POLY
035	BritelowBass	4	SOLO	099	Pan Pipes	2	POLY		St.Strings	2	POLY	099	Flying Waltz	4	POLY
036	Untamed Bass		SOLO	100	Airplaaane	4	POLY	036	Warm Strings	4	POLY	100	Vanishing	1	POLY
037	Rubber Bass	3	SOLO	101	Taj Mahal	1	POLY	037	Somber Str	4	POLY	101	5th Sweep	4	POLY
038	Stereoww Bs	3	SOLO		Raya Shaku	3	POLY		Marcato	2	POLY	102		4	POLY
039	Wonder Bass	3 2	SOLO POLY		Oboe mf	1 2	POLY POLY	039	Bright Str	2 4	POLY POLY	103	Big BPF	4	POLY
040 041	Deep Bass Super JX Bs	2	SOLO	104	Oboe Express	1	POLY	040 041	String Ens TremoloStrng	2	POLY	104 105	MG Sweep CeremonyTimp	4	POLY POLY
041	•		POLY		Clarinet mp ClariExpress	2	POLY		Chambers	3	POLY	105	Dyno Toms	4	POLY
	HI-Ring Bass	3	POLY	107		4	POLY		ViolinCello	4	POLY	107	Sands of Time	4	POLY
043	-	2	SOLO		ChamberWinds		POLY		Symphonique	4	POLY		Inertia	4	POLY
045	SinusoidRave	1	SOLO		ChamberWood		POLY		Film Octaves	4	POLY	100	Vektogram	4	POLY
046	Alternative	2	SOLO		Film Orch	4	POLY	046	Film Layers	4	POLY	110	Crash Pad	4	POLY
047		1	SOLO	111		2	POLY	047	•	4	POLY	111	Feedback VOX		POLY
048	Auto TB-303	3	SOLO		Alto Sax	3	POLY		Real Pizz	3	POLY		Cascade	1	POLY
049	Hihat Tekno	2	POLY		AltoLead Sax	3	POLY		Harp On It	3	POLY	113		2	POLY
050		3	SOLO		Tenor Sax	3	POLY		Harp	2	POLY		NextFrontier	2	POLY
051	Raggatronic	4	POLY		Baritone Sax	3	POLY		JP-8 Str 1	2	POLY		Pure Tibet	1	POLY
052	Blade Racer	4	POLY		Take A Tenor	4	POLY		JP-8 Str 2	3	POLY	116	Chime Wash	4	POLY
	S&H Pad	1	POLY		Sax Section	4	POLY		E-Motion Pad	4	POLY		Night Shade	4	POLY
054	Syncrosonix	3	POLY	118		4	POLY		JP-8 Str 3	4	POLY		Tortured	4	POLY
055	Fooled Again	1	POLY		Harmonica	2	POLY		Vintage Orch	4	POLY	119	Dissimilate	4	POLY
	Alive	3	POLY		Harmo Blues	2	POLY		JUNO Strings	3	POLY		Dunes	4	POLY
057	Velo Tekno 2	2	POLY	121	BluesHarp	1	POLY		Gigantalog	4	POLY	121	Ocean Floor	1	POLY
058	Rezoid	4	POLY		Hillbillys	4	POLY	058		3	POLY		Cyber Space	3	POLY
059		4	POLY		French Bags	4	POLY		Warmth	2	POLY	123		2	POLY
060	Blow Hit	4	POLY	124	-	1	SOLO		ORBit Pad	2	POLY		Variable Run	4	POLY
061	Hammer Bell	3	POLY		Voluntare	2	POLY	061	Deep Strings	2	POLY	125	Ice Hall	2	POLY
	Seq Mallet	2	POLY		2Trumpets	2	POLY		Pulsify	4	POLY	126			POLY
063	Intentions	3	POLY		Tpt Sect	4	POLY		Pulse Pad	4	POLY	127	Inverted	4	POLY
	Pick It	3	POLY		Mute TP mod	4	POLY		Greek Power	4	POLY		Terminate	3	POLY

PR-D (GM Group)

PR-E (Preset E Group)

PK	t-D (GM	Gr	oup)					PR	K-E (Pres	ет	E Group)			
	Nombre gnación	Voz	Tecla		Nombre Inación	Voz	Tecla		Nombre gnación	Voz	Tecla		Nombre \ nación	Voz	Tecla
001		2	POLY *1	065	Soprano Sax	1	POLY	001		3	POLY		Civilization	3	POLY
002	Piano 2	2	POLY *2	066	Alto Sax	1	POLY	002	Upright Pno	3	POLY	066	Mental Chord	4	SOLO
003	Piano 3	2	POLY	067	Tenor Sax	1	POLY *1	003	RD-1000	3	POLY	067	House Chord	4	SOLO
004	Honky-tonk	2	POLY	068	Baritone Sax	2	POLY	004	Player's EP	2	POLY	068	Sequalog	4	POLY
005	E.Piano 1	2	POLY	069	Oboe	1	POLY *2	005	D-50 Rhodes	4	POLY	069	Booster Bips	2	POLY
006	E.Piano 2	4	POLY	070	English Horn	1	POLY *2	006	Innocent EP	2	POLY	070	VintagePlunk	4	SOLO
007	Harpsichord	1	POLY *2	071	Bassoon	2	POLY *2	007	Echo Rhodes	4	POLY	071	Plik-Plok	2	POLY
800	Clav.	2	POLY	072	Clarinet	1	POLY	800	See-Thru EP	3	POLY	072	RingSequence		POLY
009	Celesta	1	POLY *2	073	Piccolo	1	POLY *2	009	FM BellPiano	3	POLY	073	, ,	4	POLY
010	Glockenspiel	2	POLY *2	074	Flute	1	POLY	010	Ring E.Piano	4	POLY	074	Keep :-)	2	POLY
011	Music Box	1	POLY POLY	075	Recorder	2 2	POLY *2	011	Soap Opera	1	POLY	075	Resojuice	2	SOLO POLY
012	•	1	POLY *2	076	Pan Flute	2	POLY POLY	012	Dirty Organ	3 2	POLY POLY	076 077	B'on d'moov! Dist TB-303	2	
013 014	Marimba	1 2	POLY *2	077 078	Bottle Blow Shakuhachi	1	POLY	013 014	Surf's Up!	3	POLY	078		4	SOLO POLY
014	Xylophone Tubular-bell	2	POLY *2	079	Whistle	1	POLY	014	Organesque pp Harmonium		POLY	078	Temple of JV Planet Asia	4	POLY
016	Santur	2	POLY	080	Ocarina	2	POLY	016	PieceOfCheez		POLY	080	Afterlife	3	POLY
017	Organ 1	1	POLY	081	Square Wave	2	POLY	017	Harpsy Clav	2	POLY	081	Trancing Pad	2	POLY
018	Organ 2	1	POLY		Saw Wave	2	POLY	018	Exotic Velo	4	POLY		Pulsatronic	3	POLY
019	Organ 3	2	POLY	083	Syn.Calliope	2	POLY	019	HolidayCheer	4	POLY	083	Cyber Dreams		POLY
020	Church Org.1	2	POLY	084	Chiffer Lead	2	POLY	020	Morning Lite	2	POLY	084	Warm Pipe	1	SOLO
021	Reed Organ	1	POLY	085	Charang	3	POLY	021	Prefab Chime	3	POLY	085	Pure Pipe	2	POLY
022	Accordion Fr	1	POLY *1	086	Solo Vox	2	POLY	022	Belfry Chime	3	POLY	086	SH-2000	2	SOLO
023	Harmonica	1	POLY	087	5th Saw Wave		POLY	023	Stacc.Heaven	4	POLY	087	X? Whistle	3	POLY
024	Bandoneon	2	POLY	088	Bass & Lead	2	POLY	024	2.2 Bell Pad	4	POLY	088	Jay Vee Solo	3	POLY
025	Nylon-str.Gt	1	POLY *1	089	Fantasia	3	POLY	025	Far East	4	POLY	089	Progresso Ld	4	SOLO
026	Steel-str.Gt	1	POLY	090	Warm Pad	2	POLY	026	Wire Pad	3	POLY	090	Adrenaline	4	POLY
027	Jazz Gt.	1	POLY	091	Polysynth	2	POLY	027	PhaseBlipper	2	POLY	091	Enlighten	4	POLY
028	Clean Gt.	1	POLY *1	092	Space Voice	2	POLY	028	Sweep Clav	3	POLY	092	Glass Blower	3	POLY
029	Muted Gt.	1	POLY	093	Bowed Glass	3	POLY	029	Glider	2	POLY	093	Earth Blow	2	POLY
030	Overdrive Gt	1	POLY	094	Metal Pad	2	POLY	030	Solo Steel	4	POLY	094	JX SqrCarpet	2	POLY
031	DistortionGt	1	POLY *1	095	Halo Pad	3	POLY	031	DesertCrystl	4	POLY	095	Dimensional	2	POLY
032	Gt.Harmonics	3	POLY	096	Sweep Pad	2	POLY	032	Clear Guitar	3	POLY	096	Jupiterings	2	POLY
033	Acoustic Bs.	3	POLY	097	Ice Rain	2	POLY	033	Solo Strat	3	POLY	097	Analog Drama	3	POLY
034	Fingered Bs.	1	POLY	098	Soundtrack	2	POLY	034	Feed Me!	4	POLY	098	Rich Dynapad	4	POLY
035	Picked Bs.	1	POLY *1	099	Crystal	2	POLY	035	Tube Smoke	2	POLY	099	Silky Way	2	POLY
036		1	POLY	100	Atmosphere	2	POLY	036	Creamy	2	POLY	100	Gluey Pad	3	POLY
037	Slap Bass 1	1	POLY	101	Brightness	3	POLY	037	Blusey OD	2	POLY	101	BandPass Mod		POLY
038	Slap Bass 2	2	POLY	102		2	POLY	038	Grindstone	2	POLY	102	Soundtraque	2	POLY
039	Synth Bass 1	1	POLY	103	Echo Drops	2	POLY	039	OD 5ths	3	POLY		Translucence	4	POLY
040	Synth Bass 2	1	POLY *2	104	Star Theme	2 1	POLY	040	East Europe Dulcitar	2 4	POLY	104	Darkshine	4	POLY
041		1	POLY *2	105		1	POLY	041	Atmos Harp	4	POLY	105	D'light	2	POLY
042	Viola Cello	2 2	POLY *2 POLY *2	106 107	•	2	POLY POLY		Pilgrimage	4	POLY POLY		December Sky Octapad	3	POLY POLY
043		2	POLY *2	107	Koto	1	POLY	043	202 Rude Bs	2	SOLO	108	JUNO Power!	4	POLY
045		1	POLY		Kalimba	1	POLY	045	2pole Bass	2	SOLO		Spectrum Mod		POLY
046	PizzicatoStr	1	POLY *2	110	Bag Pipe	3	POLY	046	4pole Bass	2	SOLO		Stringsheen	3	POLY
047	Harp	1	POLY *2	111	Fiddle	1	POLY	047	Phaser MC	2	POLY	111	=		POLY
048	•	2	POLY *2		Shanai	1	POLY	048	Miniphaser	2	POLY		Mod DirtyWav		POLY
049	Strings	2	POLY		Tinkle Bell	4	POLY	049	Acid TB	1	SOLO		Silicon Str	4	POLY
050	Slow Strings	1	POLY	114		1	POLY	050	Full Orchest	4	POLY	114		3	POLY
051		2	POLY		Steel Drums	1	POLY	051	Str + Winds	4	POLY		Rotodreams	3	POLY
052		2	POLY		Woodblock	1	POLY	052		2	POLY	116	Blue Notes	4	POLY
053	Choir Aahs	1	POLY *1	117	Taiko	4	POLY	053	Scat Flute	2	POLY	117	RiversOfTime	4	POLY
054	Voice Oohs	1	POLY	118	Melo. Tom 1	2	POLY	054	Sax Choir	4	POLY	118	Phobos	2	POLY
055	SynVox	1	POLY	119	Synth Drum	2	POLY	055	Ballad Trump	4	POLY	119	2080	4	POLY
056	OrchestraHit	2	POLY *2	120	Reverse Cym.	1	POLY *2	056	Sm.Brass Grp	4	POLY	120	Unearthly	4	POLY
057	Trumpet	1	POLY *1	121	Gt.FretNoise	1	POLY	057	Royale	4	POLY	121	Glistening	4	POLY
058	Trombone	2	POLY *2	122	Breath Noise	2	POLY	058	Brass Mutes	2	POLY	122	Sci-Fi Str	3	POLY
059	Tuba	2	POLY *2	123	Seashore	3	POLY	059	Breathy Brs	3	POLY	123	Shadows	4	POLY
060	MutedTrumpet	1	POLY *2	124	Bird	4	POLY	060	3 Osc Brass	3	POLY	124	Helium Queen	4	SOLO
061	French Horn	2	POLY *2	125	Telephone 1	1	POLY	061	P5 Polymod	2	POLY	125	Sci-Fi FX x4	1	POLY
062	Brass 1	1	POLY *2	126	Helicopter	2	POLY	062	Triumph Brs	3	POLY	126	Perky Noize	3	POLY
063	Synth Brass1	1	POLY		Applause	4	POLY	063	Techno Dream	3	POLY		Droplet	3	POLY
064	,	2	POLY	128	Gun Shot	2	POLY	064	Organizer	3	POLY	128	Rain Forest	4	POLY
*4.1	Ica andac VD A	1000	اممنہ												

^{*1:} Usa ondas XP-A (Session).

^{*2:} Usa ondas XP-B (Orchestral).

XP-A (WAVE EXPANSION A: Session)

No.	Nombre	Voz									
001	St.Concert	4	065	Fr.Accord 2	2	129	Quixelate	4	193	Build-Up Syn	3
002	9ft.Grand 1	4	066	Troubadour	3	130	Trangoa Wave	2	194	Atlantis 2	4
003	9ft.Grand 2	4	067	SessionNylon	3	131	Spiked Cheez	3	195	Perelandra	4
004	Euro Classic	2	068	Solo Nylon 1	3	132	Glassy Cheez	3	196	Plutonium	4
005	St.Pno & Str	4	069	Solo Nylon 2	2	133	Super 808Cow	4	197	Nautilus	2
006	Compress Pno	1	070	Nylon & Str	4	134	Arpeggiatoid	4	198	Metal Dreams	2
007	LA Session	4	071	Nylon & Flt	3	135	Euro Hit 1	4	199	Glass Clouds	4
800	Water Piano	4	072	Nylon Chord	3	136	Euro Hit 2	2	200	Harmonicloud	4
009	Vibra Rhodes	3	073	Stratar	2	137	Rave Slice	1	201	Shining Veil	3
010	Stack Rhodes	4	074	Clean Tele	4	138	Str Torture	2	202	Ethereal JX	2
011	ArcoEnsemble	2	075	Nashville	1	139	Juno Harpsi	3	203	Striking 5th	4
012	Vienna Strgs	3	076	Super Trem	4	140	Big Mess Pad	4	204	Meow 5ths	2
013	Str Adagio	2	077	SpaghettiGtr	2	141	Harpsichoir	4	205	Stepflanger	3
014	Oct Strings	3	078	Duanne'sTone	2	142	Echo Juno	3	206	Happy LFOs	4
015	Silky Filter	2	079	Big Hair Ld	2	143	Phazerave	2	207	Aero Insect	3
016	Soft Strings	2	080	Metal Solo	4	144	DanceStack 1	3	208	Beat Sweeper	2
017	SlowStr.Sect	2	081	Crunch Tone	1	145	DanceStack 2	4	209	Wormy Lead	3
018	GiantStrings	4	082	Overdriven	1	146	DanceStack 3	4	210	Atmo Lead	3
019	Str+Choir 1	4	083	Blues Tele	4	147	DanceStack 4	3	211	Caliolead	3
020	Str+Choir 2	4	084	Tube Double	2	148	DanceStack 5	4	212	Tweedles	2
021	Str+Choir 3	4	085	Neil's Rust	4	149	DanceStack 6	3	213	Raw PWM	2
022	Breathy Humz	2	086	Short Crunch	4	150	DanceStack 7	4	214	Voc Solo 5th	4
023	Dream Voices	2	087	X-Fade Metal	4	151	DanceStack 8	4	215	Dirty Lead	2
024	Mmmms	2	088	Velo Power	4	152	Eurotek Brs	4	216	Boostweeper1	2
025	Chorale	1	089	Phazy Chunk	4	153	Synergy Brs	4	217	Boostweeper2	2
026	Space Men	3	090	Reso Tele	1	154	PortaSynthex	3	218	B3 Filth	4
027	Choir Mm+Aah	4	091	Wah Wah BPM	4	155	Razor VCOs	4	219	Phazed Organ	3
028	Ivory Mist	4	092	Rock P.Bass1	1	156	Big PWM	2	220	VSw Vibrafon	3
029	PercussiVox	4	093	Rock P.Bass2	2	157	Flutey Stack	2	221	SA Vibe	1
030	Mysteriouso	3	094	Rock P.Bass3	4	158	Wobbly 5th	4	222	Rich Vibes	2
031	Phase Mmhs	3	095	Big Jazz Bs	3	159	Tekno Square	3	223	SpaceGamelan	4
032	AmbientStory	4	096	BriteJazz Bs	1	160	Trance VoXxX	4	224	Toy Vibe	3
033	Venus	3	097	Ch.Jazz Bs	2	161	Random Rave	3	225	Analog Bomb	2
034	SessionBrass	4	098	Mellow Jz Bs	2	162	Raver Circus	4	226	Seashore 2	4
035	Port.Tpts	2	099	Mute E.Bs	1	163	Resorave	2	227	Creation	4
036	R&R Brass	3	100	Octabahn Bs	4	164	Flangomatic	2	228	Cyberjunkie	4
037	Echo Brass	4	101	Slobbery Bs	2	165	O-Zu-Nu	4	229	Sci-Fi Bells	3
038	E.Coast Brs	4	102	Phase Worm	2	166	Sub Divided	1	230	Shine on	1
039	Bop Soli	2	103	Euro Rave Bs	2	167	Ancient Sqr	2	231	DEMO Piano1	4
040	Soft Saxes	4	104	Pumpin' Bs	3	168	Fat Flange	2	232	DEMO Piano2	4
041	Orchestral	4	105	Tech NoBase	2	169	Phaze NRG	1	233	DEMO PnoVox	3
042	Octalog Hrn	2	106	Bad Acid Bs	2	170	Phase Vox	3	234	DEMO Str 1	2
043	Tpt Soloist	1	107	CheepEcho Bs	3	171	Systekno	4	235	DEMO Str 2	2
044	Legato Tpt	2	108	Manic Bs	4	172	On the move!	2	236	DEMO Str 3	2
045	Dyno Trumpet	2	109	JP6 Sqr Key	2	173	XP'ration	2	237	DEMO SynPuls	2
046	Ethno-Trumps	2	110	Square drops	1	174	Big Ensemble	4	238	DEMO 5thPad	4
047	Super Tenor	3	111	Celestial	3	175	Lazerette	3	239	DEMO Choir	2
048	TenorExpress	2	112	Heavenly Eko	4	176	Fazed String	4	240	DEMO Brass	1
049	T.Sax f	1	113	JD-800 Nomad	3	177	Combing Slow	3	241	DEMO Tenor	3
050	Legato Flute	2	114	Vibrolater	4	178	Jet Stack	4	242	DEMO Tpt	1
051	Touch Flute	2	115	MartianChime	4	179	Phazeslopad	4	243	DEMO Flute	2
052	NewAge Flute	1	116	Big Wet Blip	4	180	Rize Mass	3	244	DEMO Nylon	4
053	Flute inMist	2	117	Amazing Echo	4	181	Portent	2	245	DEMO PhaseGt	4
054	Hybrid Flute	2	118	DelaySession	4	182	DCO Sweeper	3	246	DEMO DistGt1	4
055	Flute & Cla	3	119	Deletex	4	183	Sweep Rain	4	247	DEMO DistGt2	3
056	ChristmasFlt	2	120	Tarlia	3	184	Sweep Stack	3	248	DEMO Strat	3
057	Fifth Flute	2	121	Mahoroba	4	185	Big Vectors	4	249	DEMO SlapBs	2
058	Cosmic Flute	2	122	Eurotek Clav	2	186	Poly Swell	2	250	DEMO P.Bass	1
059	Acc.de Paris	2	123	Dope Resoclv	1	187	Alchemy	3	251	DEMO SynBs	2
060	Paris 50's	4	124	Tekno Juno	2	188	Soli-na	2	252	DEMO SynLead	4
061	Musette Ens	4	125	Buzzzzzzzzz	2	189	90s Str Mach	4	253	DEMO Insect	4
062	Montmartre	2	126	Slop-a-rama	2	190	Ultra Cheez	2	254	DEMO Buzzzzz	2
063	Sad Akordion	3	127	Isn't Pretty	3	191	Juno-60 Pad	3	255	DEMO Crowd	4
064	Fr.Accordion	1	128	Polywasp	1	192	Progressive	2			

Lista de Patches

XP-B (WAVE EXPANSION B: Orchestral)

1002 1003 Vins-Viss 1	. Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz
	1 Warm Violins	3	065	Solo Cb 1 /	3	129	F.Hrn Sect2/	2	193	ClasclPiano2	3
0.005	2 Slow Vlns 1	3	066	Solo Cb 2	2	130	F.Hrn Sect3	2	194	ClasclPiano3	2
0056 Arco Volinics 4 069 Chamber Ensoz 2 133 F.Hm. Sectif 2 1 197 Handley 0070 Muraton Visit 4 070 Vin-Vis Dible 2 1 35 F.Hm. Sectif 2 1 198 Harp 0070 Vine-Visia 2 071 Vin-Vic Dibl 2 1 336 F.Hm. Sectif 2 1 199 Harp 0070 Rosin Pad I 2 073 Via-Vic Dible 2 1 336 F.Hm. Sectif 2 1 199 Harp 0100 Dyy Mid-High 4 074 Pizzicato 1 3 Hon-HWood 2 202 Cole 0112 Sad Vin Sect 2 075 Moro Pizz 1 141 Wood Sect 3 204 Marco 0112 Sad Vin Sect 2 078 Hall Pizz 4 142 Wood Sect 3 206 Bass 015 Trick Kivolas 2 079 Tright Pizz	3 Vlns+Vlas 1	4	067	Marcato Cb 1	1	131	F.Hrn Sect4	4	195	ClasclPiano4	2
Marcato Vist	4 VI Sect mond	2	068	Chamber Ens1	1	132	F.Hrn Sect5/	3	196	Harpsichord1	2
Nine-Vulas 2	5 Arco Violins	4	069	Chamber Ens2	2	133	F.Hrn Sect6	2	197	Harpsichord2	3
008 Aghtato Vis1 4 072 Via-Vo Dbl2 2 136 Mute-Hm Sect 1 200 Cele 010 Rosin Pad 1 2 073 Via-Vo Dbl2 2 137 Horn-Wood 2 4 200 Cele 010 Dry Mid-High 4 074 Pizzicato 2 1 139 Horn-Wood 3 3 203 Gloc 0112 Sad Vin Sect 2 076 Mono Pizz 1 141 Wood Sect 1 3 204 Mari 013 Marcato Vas 2 077 Room Pizz 1 141 Wood Sect 2 4 205 Bas 010 Agrato Vises 2 078 Hall Pizz 4 142 Wood Sect 3 3 206 Bass 010 Va Small Sec 3 811 STR Marcator 1 2 144 2 Oboes 4 Cla 3 207 Vibe 017 Va Small Sec 3 831 Lower Marcator 1 146	6 Marcato VIs1	4	070	VIn+VIa Dble	2	134	F.Hrn Sect7	4	198	Harpsichord3	4
Description	7 Vlns+Vlas 2	2	071	VIn+Vc Dbl1	2	135	F.Hrn Sect8	2	199	Harpsichord4	3
Dry Mich-High	8 Agitato VIs1	4	072	Vla+Vc Dbl2	2	136	MuteHrn Sect	1	200	Celesta 1	1
11	9 Rosin Pad 1	2	073	Vla+Vc Dble	2	137	Horn+Wood 1	4	201	Celesta 2	2
012 Sad Vin Sect 2 076 Pizzicato 2 2 140 Wood Sect 1 3 204 Main 013 Marcato Vas 2 077 Room Pizz 1 141 Wood Sect 2 205 Bass 016 Tinick Violas 2 078 Hall Pizz 3 143 Wood Sect 3 3 206 Bass 016 Va Sect 1 1 080 Short Pizz 2 144 20boes 2 208 Xylo 017 Va Small Sec 3 081 STR Marcato 2 145 Oboes + Cla 2 209 Xylo 018 Agitato Vas1 4 082 Oct Marcato 4 146 Fit + Piccl 2 211 Gloe 020 Fast Cellos1 4 084 Big Marcl 4 148 Brass Cellost 2 211 Gloe 021 Vest Legato 1 1 085 STR Spiccato 3 149 Hi Woodwindsh 4 214 Chur 021 Vest Legato 1	0 Dry Mid-High	4	074	Pizzicato 1	3	138	Horn+Wood 2	4	202	Celesta 3	1
1013 Marcato Vas 2 0.77 Room Pizz 1 141 Wood Sect 2 4 205 Bass	 Natural VIns 	2	075	Mono Pizz	1	139	Horn+Wood 3	3	203	Glockenleste	2
114	2 Sad VIn Sect	2	076	Pizzicato 2	2	140	Wood Sect 1	3	204	Marimba	1
015 Thick Violas 2 0.79 Tight Pizz 3 143 Wood Sect 4 3 207 Vibe 016 Va Sect f 1 0.80 Short Pizz 2 144 2 Oboes 2 208 Xylo 017 Va Small Sec 3 0.81 STR Marcatol 2 145 Oboes - Cla 2 209 Xylo 018 Agitato Vast 4 0.82 Other Marcatol 4 146 Fit Picol 2 210 Xylo 019 Sad Violas 2 083 Lower Marcet 4 148 Beassoon-EHTm 3 212 Gloe 020 Fast Cellost 1 0.85 STR Spiccato 3 149 Hi Woodwinds 4 221 Gloe 021 Vcs Legato 1 1 0.85 STR Spiccato 3 149 Hi Woodwinds 4 213 Chur 021 Vcs Legato 1 1 0.85 Sal Ville Malia	3 Marcato Vas	2	077	Room Pizz	1	141	Wood Sect 2	4	205	BassMarimba1	2
016 Va Sect f 1 080 Short Pizz 2 144 2 Oboes 2 208 Xylo 017 Va Small Sac 3 081 STR Marcatol 2 145 Oboe+ Cla 2 209 Xylo 018 Agitato Vast 4 082 Oct Marcato 4 146 Fite Pice 2 210 Xylo 019 Sad Violas 2 083 Lower Marc!! 4 147 Flute + Cla 2 211 Gloc 020 Fast Cellost 1 085 STR Spiccato 3 149 Hi Woodwinds 4 213 Chur 022 Marcato Vcs1 3 086 Fast Attacks 4 150 Woodwindsplt 2 214 Chur 024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tub. 025 Small Cellos 1 089 Piccolo Fit 2 154 Tb + Tp 2 218 Big 027 Cb Sectt I	4 Arco Violas	2	078	Hall Pizz	4	142	Wood Sect 3	3	206	BassMarimba2	1
1017 Va Small Sec	5 Thick Violas	2	079	Tight Pizz	3	143	Wood Sect 4	3	207	Vibe	1
018 Agitato Vas1	6 Va Sect f	1	080	Short Pizz	2	144	2 Oboes	2	208	Xylophone 1	2
19	7 Va Small Sec	3	081	STR Marcato1	2	145	Oboe + Cla	2	209	Xylophone 2	3
020 Fast Cellos1 4 084 Big Marcl 4 148 Bassoon+EHrn 3 212 Gloc 021 Vcs Legato 1 1 085 STR Spiccato 3 149 Hi Woodwinds 4 213 Chur 022 Marcato Vcs1 3 086 Fast Attacks 4 150 WoodwindSplt 2 214 Chur 024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tub. 025 Small Cellos 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tub. 026 Sad CelloSec 2 099 Piccolo Flt 2 154 Tb + Tp 2 218 Big 1 027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wife Basses 1 093 Obce 1 2 156	8 Agitato Vas1	4	082	Oct Marcato	4	146	Flt + Piccl	2	210	Xylophone 3	1
021 Vcs Legato 1 1 085 STR Spiccato 3 149 Hi WoodwindSplt 2 214 Chur 022 Marcato Vcs1 3 086 Fast Attacks 4 150 WoodwindSplt 2 214 Chur 023 Small Vc Sec 2 087 Flute 1 151 Multi Reed 1 215 Chur 024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tub. 025 Small Cellos 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tub. 028 SclelloSec 2 099 Piccolo Fit 2 154 Tb + Tp 2 218 Big 1 027 Cb Sect If 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 095 Oboe 2 2 157	9 Sad Violas	2	083	Lower Marc!!	4	147	Flute + Cla	2	211	Glocken 1	1
022 Marcato Vcs1 3 086 Fast Attacks 4 150 WoodwindSplt 2 214 Chur 023 Small Vc Sec 2 087 Flute 1 151 Multi Reed 1 215 Chur 024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tub. 025 Small Cellose 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tub. 026 Sad CelloSec 2 090 Piccolo Fit 2 154 Tb + Tp 2 218 Big 027 Cb Sect If 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Mall 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3		4	084	Big Marc!	4		Bassoon+EHrn	3	212	Glocken 2	1
022 Marcato Vcs1 3 086 Fast Attacks 4 150 WoodwindSplt 2 214 Chur 023 Small Vc Sec 2 087 Flute 1 151 Multi Reed 1 215 Chur 024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tub. 025 Small Cellos 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tub. 026 Sad CelloSec 2 090 Piccolo FIt 2 154 Tb + Tp 2 218 Big T 027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Mall 029 Malisot Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff		1		•	3	149		4	213	ChurchBells1	3
23				=						ChurchBells2	4
024 Agitato Vcs1 4 088 Flute V-Sw 4 152 4Trombones 2 216 Tubu 025 Small Cellos 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tubu 026 Sad CelloSec 2 090 Piccolo Fit 2 154 Tb + Tp 2 218 Big 1 027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Obce 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Mall 029 Mide Basses 1 093 Obce 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Malle 030 Agitato Cbs1 4 094 Obce 3 2 159 Brass ff 2 3 222 Malle 031 Vest-Cbs 2 096 Obce 5 2 160 McArthur Brs							•			ChurchBells3	3
025 Small Cellos 1 089 Piccolo 1 153 Tb Sect 1 3 217 Tubu 026 Sad CelloSec 2 090 Piccolo FIt 2 154 Tb + Tp 2 218 Big T 027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Malle 029 Mild Basses 1 093 Oboe 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Malle 030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Malle 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3 4 224 Malle 032 Passes 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TubulaBells1</td><td>2</td></t<>										TubulaBells1	2
026 Sad CelloSec 2 090 Piccolo Fit 2 154 Tb + Tp 2 218 Big T 027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Mall 029 mf Basses 1 093 Oboe 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Mall 030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Mall 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3 4 223 Mall 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Mall 033 Euro Strings 4 097 English Hrm1 1 161 BassBoneSect	•									TubulaBells2	2
027 Cb Sect ff 4 091 Recorder 1 155 4Trumpets 4 219 Daw 028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Malle 029 mf Basses 1 093 Oboe 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Malle 030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Malle 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 158 Brass ff 3 4 223 Malle 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Malle 033 Euro Strings 4 097 English Hm1 1 161 Big Bones 4 224 Malle 034 Rich Strings 4 098 English Hm2 1 162 BassBoneSect										Big Tubulars	4
028 Wide Basses 2 092 Oboe 1 2 156 3 Trumpets 3 220 Malle O29 029 mf Basses 1 093 Oboe 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Malle O30 030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Malle O31 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 223 Malle O32 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Malle O34 034 Rich Strings 4 098 English Hm1 1 161 Big Bones 4 225 Malle O35 034 Nulti Strs 1 2 099 English Hm2 1 161 BassBoneSect 3 226 Malle O35 035 Multi Strs 1 2 099 English Hm3 1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Dawning</td><td>4</td></td<>										Dawning	4
029 mf Basses 1 093 Oboe 2 2 157 Brass ff 1 2 221 Malle 030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Malle 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3 4 223 Malle 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 223 Malle 033 Euro Strings 4 097 English Hrm1 1 161 Big Bones 4 225 Malle 034 Rich Strings 4 098 English Hrm2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hrm2 1 162 BassBoneSect 3 227 Choi 035 Milstor 3 102 Clarinet 1 166 Brass							•			MalletStack1	4
030 Agitato Cbs1 4 094 Oboe 3 2 158 Brass ff 2 3 222 Malle 031 Vcs+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3 4 223 Malle 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Malle 033 Euro Strings 4 097 English Hrn1 1 161 Big Bones 4 225 Malle 034 Rich Strings 4 098 English Hrn2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hrn3 1 163 Brass Sevell 3 227 Choi 035 Visvas/csCbs 4 100 Basson 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Basson 1 1 166 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>MalletStack2</td><td>3</td></t<>							•			MalletStack2	3
031 Vos+Cbs 2 095 Oboe 4 2 159 Brass ff 3 4 223 Malle 032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Malle 033 Euro Strings 4 097 English Hm1 1 161 Big Bones 4 225 Malle 034 Rich Strings 4 098 English Hm2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hm2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hm3 1 163 Brass Semell 1 3 227 Choid 036 VIsVasVcsCbs 4 100 Bassoon 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choid 037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Sens 1 3 230 Conce 04 Choid 037 Pull Strings 4 103 Clarinet 1 1										MalletStack3	4
032 2 Basses 2 096 Oboe 5 2 160 McArthur Brs 4 224 Malle 033 Euro Strings 4 097 English Hrn1 1 161 Big Bones 4 225 Malle 034 Rich Strings 4 098 English Hrn2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hrn3 1 162 BassSoneSect 3 226 Malle 036 VisVasvCsCbs 4 100 Bassoon 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Ens 1 3 230 Con 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Con 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet 2 166 B	•									MalletStack4	4
033 Euro Strings 4 097 English Hrm1 1 161 Big Bones 4 225 Mallad 034 Rich Strings 4 098 English Hrm2 1 162 BassBoneSect 3 226 Mallad 035 Multi Strs 1 2 099 English Hrm3 1 163 Brass Swell1 3 227 Choi 036 VIsVasVcsCbs 4 100 Bassoon 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Sect1/ 4 229 Snar 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Conc 039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Conc 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet 2 2										MalletStack5	4
034 Rich Strings 4 098 English Hm2 1 162 BassBoneSect 3 226 Malle 035 Multi Strs 1 2 099 English Hm3 1 163 Brass Swell1 3 227 Choi 036 VIsVasVcsCbs 4 100 Basson 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Basson 2 1 165 Brass Ens 1 4 229 Snar 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Conc 039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Conc 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet 2 2 168 Brass Ens 3 3 233 Conc 041 Small Strings 1 105 Bs Clarinet 2 2 <										MalletStack6	4
035 Multi Strs 1 2 099 English Hrm3 1 163 Brass Swell1 3 227 Choi 036 VIsVasVcsCbs 4 100 Bassoon 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Sect1/ 4 229 Snar 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Conc 039 Full Strings 4 103 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Conc 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet 2 2 168 Brass Ens 2 3 231 Conc 041 Small Strngs 1 105 Bs Clarinet 2 2 169 Brass Ens 3 3 232 Conc 041 Small Strngs 1 105 Trumpet 1 1 <t< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	-			•			•				
036 VIsVasVcsCbs 4 100 Bassoon 1 1 164 Full Brs 1 4 228 Choi 037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Sect1/ 4 229 Snar 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Cond 039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Cond 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet 2 2 168 Brass Ens 3 3 232 SNR 041 Small Strngs 1 105 Bs Clarinet 2 2 169 Brass Ens 4 3 233 Cond 041 Small Strngs 1 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 6 3 233 Cond 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170	•			•	-					MalletStack7	4
037 Bright Strs 4 101 Bassoon 2 1 165 Brass Sect1/ 4 229 Snard 038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Cond 039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Cond 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet1 2 168 Brass Ens 3 3 232 SNR 041 Small Strings 1 105 Bs Clarinet2 2 169 Brass Ens 4 3 233 Cond 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Cond 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD Image Brass Ens 7 3 236 Timp 044 Agitato STR1				•							3
038 Classicl Str 3 102 Clarinet 1 1 166 Brass Ens 1 3 230 Condomorphis 039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Condomorphis 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet1 2 168 Brass Ens 3 3 232 SNR 041 Small Strings 1 105 Bs Clarinet2 2 169 Brass Ens 6 3 233 Condomorphis 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Condomorphis 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD Oncondomorphis 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 235 BD Oncondomorphis 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 6 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></td<>											1
039 Full Strings 4 103 Clarinet 2 2 167 Brass Ens 2 3 231 Cond 040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet1 2 168 Brass Ens 3 3 232 SNR 041 Small Strings 1 105 Bs Clarinet2 2 169 Brass Ens 4 3 233 Cond 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Cond 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD 1044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 235 BD 1044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 235 BD 1044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3	•				-					Snare Drum	2
040 Med Str Sec 2 104 Bs Clarinet1 2 168 Brass Ens 3 3 232 SNR 041 Small Strngs 1 105 Bs Clarinet2 2 169 Brass Ens 4 3 233 Cond 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Cond 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD 1 044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 235 BD 1 044 Agitato STR1 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2<										ConcertSNR1/	4
041 Small Strngs 1 105 Bs Clarinet2 2 169 Brass Ens 4 3 233 Cond 2042 042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Cond 204 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD 10 044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 236 Timp 2045 045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 2045 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 2047 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 2048 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 24 049 <	-									ConcertSNR2/	3
042 Strings Arco 4 106 Trumpet 1 1 170 Brass Ens 5 3 234 Condown 043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD 044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 6 3 236 Timp 045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177										SNR Roll /	4
043 Vivace Strs 4 107 Trumpet 2 3 171 Brass Ens 6 3 235 BD I 044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 7 3 236 Timp 045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 2 1 177 <	ŭ									Concert BD1	3
044 Agitato STR1 4 108 Trumpet 3 2 172 Brass Ens 7 3 236 Timp 045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.2 4 241 Gong 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.3 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 3	J			•						Concert BD2/	3
045 LowSTR Attak 4 109 Flugelhorn 1 2 173 Brass Ens 8 3 237 Timp 046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.2 4 241 Gong 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.3 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 2 116 Solo Tb 4 / 2 180				•						BD Roll /	3
046 Bad Guy STR 3 110 Flugelhorn 2 1 174 Horn Strings 4 238 Timp 047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.2 4 241 Gong 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.3 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo Vln 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Winc 054 Agitato Vln1 2 <t< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Timpani 1 /</td><td>2</td></t<>	-			•						Timpani 1 /	2
047 Ominous 4 111 Cornet 1 1 175 Full Orch.1 2 239 Timp 048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.3 4 241 Gong 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.4 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo Vln 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Winc 054 Agitato Vln1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major S				J						Timpani 2 /	4
048 Lo Express 4 112 Cornet 2 2 176 Full Orch.2 4 240 Tam 049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.3 4 241 Gong 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.4 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo Vln 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Winc 054 Agitato Vln1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major Stab! 4 246 Winc 055 Solo Vla 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo Vla 2 2 <	•			•			•			Timpani 3	4
049 DramaStrings 4 113 Solo Tb 1 1 177 Full Orch.3 4 241 Gong Organisms 050 Solo Vln 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.4 4 242 Piatt 051 Solo Vln 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus Vln 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo Vln 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Wind 054 Agitato Vln1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major Stab! 4 246 Wind 055 Solo Vla 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo Vla 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Timpani 4 /</td> <td>3</td>										Timpani 4 /	3
050 Solo VIn 1 / 4 114 Solo Tb 2 1 178 Full Orch.4 4 242 Piatt 051 Solo VIn 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus VIn 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo VIn 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Winc 054 Agitato VIn1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major Stab! 4 246 Winc 055 Solo VIa 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo VIa 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast										Tam Tam	2
051 Solo VIn 2 2 115 Solo Tb 3 / 4 179 Maj Hit 1 4 243 Sleig 052 Chorus VIn 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo VIn 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Winc 054 Agitato VIn1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major Stab! 4 246 Winc 055 Solo VIa 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo VIa 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast	•									Gong	2
052 Chorus VIn 2 116 Solo Tb 4 / 2 180 Min Hit 1 4 244 Slap 053 Stereo VIn 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Wind 054 Agitato VIn1 2 118 Bs Tb 2 / 2 182 Major Stab! 4 246 Wind 055 Solo VIa 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo VIa 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast	Solo Vln 1 /		114	Solo Tb 2		178	Full Orch.4		242	Piatti!!	2
053 Stereo VIn 3 117 Bs Tb 1 1 181 Dim Hit 1 4 245 Wind 054 Agitato VIn1 2 118 Bs Tb 2 2 182 Major Stab! 4 246 Wind 055 Solo VIa 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo VIa 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast	1 Solo VIn 2	2	115	Solo Tb 3 /	4	179	Maj Hit 1	4	243	Sleigh Bells	1
054 Agitato VIn1 2 118 Bs Tb 2 2 182 Major Stab! 4 246 Winc 055 Solo VIa 1 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo VIa 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast		2	116	Solo Tb 4 /	2	180	Min Hit 1	4	244	Slapstick /	3
055 Solo Vla 1 / 3 119 Harmon Mute1 1 183 Maj Hit 2 4 247 Tam 056 Solo Vla 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast	3 Stereo VIn	3	117	Bs Tb 1	1	181	Dim Hit 1	4	245	Wind Chimes1	1
056 Solo Vla 2 2 120 Harmon Mute2 2 184 Min Hit 2 4 248 Cast	4 Agitato VIn1	2	118	Bs Tb 2 /	2	182	Major Stab!	4	246	Wind Chimes2	3
	5 Solo Vla 1 /	3	119	Harmon Mute1	1	183	Maj Hit 2	4	247	Tambourine /	2
	6 Solo Vla 2	2	120	Harmon Mute2	2	184	Min Hit 2	4	248	Castanets /	2
057 Chorus Viola 2 121 Tuba 1 2 185 Classical Gt 3 249 Rhyt	7 Chorus Viola	2	121	Tuba 1	2	185	Classical Gt	3	249	Rhythm Set	3
	8 Stereo Viola		122	Tuba 2		186	Harp 1	1	250	Perc Hit 1	4
•	9 Agitato Vla			Solo F.Horn1		187	Harp 2	2	251	Perc Hit 2 /	4
·	•						•			Perc Hit 3	3
·							•			Presenting!	4
·										Presto!	4
·							•			Christmas!!!	3
064 Marcato Vc 1 1 128 Fr.Horn sfz 2 192 ClasclPiano1 2							•				-

XP-C (WAVE EXPANSION C: Techno Collection)

No.	Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz	No.	Nombre	Voz
001	Teknoperator(132)) 4	065	Jericho Bass	2	129	Euforia	3	193	Chordmaj7/5-	4
002	Transmission(144)) 4	066	Slippy Bass	2	130	Labo-Feedbak	4	194	Planet EKNO	3
003	X-Tronic Jam(120)) 4	067	Rise Bass	2	131	Banded Jupe	1	195	Optimum Rave	4
004	Dirt Jungle(160)	2	068	Cyber Bass	2	132	Killer Pad	1	196	Arpege Me	2
005	DJ Spinnin(151)	4	069	SH-2000 Bass	2	133	Mystic Pad	4	197	VTransformer	4
006	Zipper Beat(151)	4	070	FM Bass	1	134	D-Mention	4	198	Analog Attax	4
007	Tribal House(151)	3	071	Razor Bass	2	135	X-hale	4	199	Maxi Fuzzy!	2
800	Obsession(144)	4	072	SquelchyBass	2	136	Sirena	4	200	Only by FXM	3
009	Sonic Empire(144)) 4	073	RaversBass	4	137	After's Pad	3	201	Hit & Run	4
010	Double Dutch(140)		074	Compu Bass	2	138	Warmer Pad	2	202	Photon Attak	4
011	E-tronicBoom(116)		075	Jump Bass	2	139	Phatt Pad	2	203	Predator	4
012	Chillout =->(116)	4	076	VocoBass	2	140	OB Sweep Pad	3	204	Village Hit	4
013	MecaTrip-Hop(90)) 4	077	Vocoder Menu	1	141	Murk Pad	4	205	Hardcore Hit	4
014	Hero Beat(90)	4	078	1.2.3.4. BPM	4	142	Dense Floor	4	206	Short Chord	4
015	Hit House(120)	4	079	TeknoMusic	3	143	SecretMelody	4	207	ShortCircuit	4
016	Voco Groove(122)	4	080	Retrocoder	2	144	Vaporish	4	208	SonofaPitch	4
017	Hell Fire(151)	4	081	u/i/e/o V/Sw	4	145	Vintage Revo	3	209	Flutish SQUR	4
018	Lo:BD Hi:HH(144)	2	082	Talk Box 1	3	146	Liquid Sky	4	210	FazzyCow 808	3
019	Detroit+Perc(132)	2	083	Talk Box 2	1	147	Exploration	3	211	Blurpy	3
020	Crossfader(120)	2	084	VT Vox	2	148	Drama Pad	4	212	Static Hit	3
021	Soft & Hard(120)	2	085	Artificial	4	149	Vapor Style	4	213	Hi Attack	3
022	Space Shake(130)) 4	086	BariVoise	1	150	JP-6 Stack	1	214	TonalTension	4
023	Under Ether(85)	2	087	After D!	4	151	Obilator	1	215	Jungle Stabs	2
024	Confusion(147)	4	088	ARPsychea	4	152	Glamour	3	216	Buzz Machine	2
025	Amsterdamer(184)) 2	089	Vintage Call	4	153	Medium Solo	3	217	Zapper	1
026	House that?(120)	4	090	HarmoChimer	2	154	Singing'Mini	1	218	Blip	1
027	Phrase Menu	1	091	Ring Bell	2	155	Analog Flute	1	219	Iron Hit	2
028	Cyber-Trance	3	092	260 & JUNO	3	156	SH-5 Bs/Lead	2	220	Headz Direct	1
029	Creator	3	093	260 MIDI	1	157	Classy Pulse	1	221	Scratchy Hit	2
030	Etherality	4	094	SquareKeys 2	1	158	Jupiter-6 Ld	2	222	Hit&IndsMenu	3
031	Unplugged	4	095	Pure Sine	1	159	Just Lovely	1	223	GTR FX Menu	1
032	Acid Melt	3	096	Ambient ORG	2	160	DJ Devil	1	224	GTR Power 1	1
033	Brain Waves	4	097	JX Planet	1	161	Simply June	1	225	GTR Power 2	1
034	1Shot Groove	1	098	Clavi-Club	2	162	Mr.Raw SAW	1	226	Snr Menu 1	3
035	FirstContact	2	099	Sweep Clav 2	3	163	Crispy Lead	4	227	Snr Menu 2	2
036	Ambient S/H	4	100	SquareTek	2	164	Dirty Lead 2	3	228	Kick Menu	2
037	Deep Machine	2	101	Retro Party	3	165	Disto Stack	4	229	Hi Hat Menu	4
038	Big Blue	2	102	Rave Nature	2	166	Velo Cheese	3	230	Perc Menu	4
039	TeeBee V/Sw	4	103	Alias Square	2	167	Noiz Mania	4	231	Tom&Cym Menu	2
040	303 Agressor	2	104	Dirty Stack	1	168	Power Mutes	2	232	Metal Dream	4
041	TB or not TB	3	105	Phenomena	4	169	V-Beep	1	233	System D	4
042	HiLo303ModSw	2	106	Music Hi	1	170	Freaky Fry	1	234	Mayday Ring	2
043	2Square Bass	2	107	Euro-Dance 1	3	171	SQ Formule	1	235	Industrial	4
044	303 HollowBS	2	108	Euro-Dance 2	3	172	DirtyOrgan 2	2	236	Tranceporter	3
045	303 Bass	2	109	Dance Stack	4	173	Oldies Organ	2	237	Acid Copter	1
046	TB Saw Bass	1	110	Raver Blade	4	174	Edgy Organ	4	238	Roll Over	4
047	303 Ow Bass	1	111	White Gloves	1	175	Juno Organ	2	239	Gimme aBreak	4
048	TB Square 1	2	112	Touchdown	4	176	Space Org X	3	240	RadicalAbuse	2
049	TB Square 2	2	113	Rave Station	2	177	Cabin Organ	2	241	Echodrome	1
050	TB Square 3	2	114	Time Warp	3	178	Dream Organ	3	242	Trance Chime	2
051	Solid Bass 1	2	115	Thin Rave	4	179	Club Organ	2	243	Altamira	2
052	Solid Bass 2	1	116	Igor Circus	3	180	Perc. Organ	2	244	Locko Motif	1
053	FM Tube Bass	3	117	Alpha Zone	4	181	Organ Stabs	2	245	SpaceFactory	2
054	Drum'n'Bass	3	118	Stars March	4	182	Techno Pizz	1	246	Get Busy	4
055	Sub Bass	1	119	JP Velo-Saw	2	183	Captain Pizz	4	247	Ayers Rock	4
056	Dirty Bass	2	120	Rich Teeth	4	184	Pizzatek	2	248	Altern Saw	1
057	Gate Me Buzz	1	121	After Saw	4	185	Sleepless	4	249	JP-6 Sync	1
058	Comprex Bass	1	122	Saw Cocktail	3	186	Mega 5th 2	2	250	Cold JX	1
059	Bass Invader	2	123	Poly Message	2	187	Chord maj7th	4	251	Fancy Pad	1
060	Ovdrive Bass	1	124	Xpressive	4	188	Chord min7th	4	252	Tune Breath	2
061	Housy Bella	4	125	Earblower	3	189	5thDimension	4	253	OrchestraGTR	2
062	Bassic Needs	2	126	Cutting Edge	4	190	StateXLChord	4	254	Gtr Sweep	2
063	Raver Bass 1	2	127	Stalactica	4	191	Sixth Sense	4	255	Trilly	2
064	Raver Bass 2	2	128	LA Heaven	4	192	Garage Chord	4	256	Good Bye Spk	4
* Los n	úmeros entre parént	esis desn	ués de nombre	del Patch renres	entan el R P	M (tempo) o	ruando se toca a ter	cla C4			

^{*} Los números entre paréntesis después de nombre del Patch representan el B.P.M. (tempo) cuando se toca a tecla C4.

^{*} Observe que se ha ajustado Release Time en un valor largo para algunos de los patches. Como resultado, si el ajuste de su generador de sonido está ajustado en "Patch Remain" en "ON," la parte que se suelta de un patch que sonaba podría seguir oyéndose después de pasar a otro Patch.

■ TABLA DE CONVERSIÓN B.P.M.

Si cambia la afinación, puede cambiar el B.P.M. (tempo).

El B.P.M. que se utiliza durante el muestreo del original (Original B.P.M.) está reproducido mediante la tecla C4 cuando la "c.t." (Afinación Aproximada) y la "f.t." (Afinación Precisa) se encuentran en "0."

Si desea obtener el doble de tempo que el B.P.M.original, toque la tecla C5 key (octava tecla uno de arriba), o ajuste la "c.t." (Afinación Aproximada) en +12 y toque la tecla C4.

Para mas especificaciones, consulte la Tabla de Conversión B.P.M. separada.

Cómo leer la Tabla

Conversión B.P.M. cuando crea Patches

El B.P.M. Original es el B.P.M. que se obtiene cuando se toca la Forma de Onda mediante la tecla C4 (cuando la Afinación Aproximada y Precisa se encuentran en "0").

(Marcados con en la tabla.)

Por ejemplo, para tocar un B.P.M. 116 Waveform a B.P.M. 120:

dst	ke	ЭУ	c.t	f.t
116	С	4	00	00
	:	:	:	
120	C#	4	+01	-41

Método 1: Busque el parámetro "f.t." (Afinación Precisa) en la tabla y verá que el ajuste para "f.t." debería ser -41 y que debería tocar la tecla C#4.

Método 2: Busque los parámetros "c.t."(Afinación Aproximada) y "f.t." (Afinación Precisa) en la tabla y verá que el ajuste para "c.t." debería ser +1, y que para "f.t." debería ser -41, y que se debería tocar la tecla C4.

Así pues, como puede ver en el ejemplo de arriba, los ajustes que debe realizar cambian según si desea tocar con la misma tecla o no.

Conversión B.P.M. cuando crea Grupos de percusión

Dado que la Afinación Original para el Grupo de percusión es C4, debe ajusta la "c.t." (Afinación Aproximada) para el intervalo de C-1 a G9.

Para tocar una Forma de Onda de Frase en Bucle en el B.P.M. Original, ajuste la "c.t." (Afinación Aproximada) en C4, y la "f.t." (Afinación Precisa) en "0."

Para cambiar el B.P.M. para una Forma de Onda de Frase en Bucle en un Grupo de percusión, busque "key" y "f.t." (Afinación Precisa) en la tabla y defina los ajustes necesarios.

dst	key	c.t	f.t	dst	key	c.t	f.t
41 42	F# 2 F# 2	-18 -18	-01 +41	141 142	D# 4 E 4	+03 +04	+38 -50
43		-17	-18	143	E 4	+04	-38
44 45	G# 2	-17 -16	+22 -39	144 145	E 4 E 4	+04 +04	-26 -14
46	G# 2	-16	-01	146	E 4	+04	-02
47 48	G# 2 G# 2 A 2	-16 -15	+36 -28	147 148	E 4 E 4	+04 +04	+10 +22
48 49 50	A 2	-15	+08	149 150	E 4 E 4	+04 +04	+33
51	GGA A A A A A B B B C C C C C C C C C C C	-16 -15 -15 -15 -14	+36 -28 +08 +43 -23 +11	151	F 4	+05	-43 -32 -21 -09 +02
51 52 53 54 55	A# 2 A# 2	-14	+44	152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162	F 4 F 4	+05 +05	-32 -21
54	B 2	-14 -13 -13 -13 -12	-24 +08	154	F 4	+05	-09
56	B 2	-13	+39	156	F 4 F 4	+05 +05	+13
57 58 59 60 61 62	C 3 C 3	-12 -12	-30 00	157 158	F 4 F 4 F 4 F 4	+05 +05	+13 +24 +35
59	C 3	-12 -12 -11 -11 -11	00 +30 -41 -13	159	F 4 F# 4	+05 +06	
61	C# 3	-11	-13	161	F# 4	+06	-32
62 63	C# 3 C# 3	-11 -11	+15	163	F# 4	+06 +06	-43 -32 -22 -11
64 65	D 3	-11 -10 -10	-30 -03	164 165	F# 4 F# 4	+06 +06	-01 +10
66	D 3	-10	+24	164 165 166 167	F# 4	+06	+20 +31
67 68	22333333333333333333333333333333333333	-10 -09	+50 -25	าธธ	F# 4 F# 4	+06 +06	+41
69	D# 3	-09 -09	+01	169 170 171 172 173	G 4 G 4	+07 +07	-49 -38 -28 -18 -08
71	E 3	-08	-50	171	G 4	+07	-28
72 73	E 3	-08 -08 -08	-26 -02	172 173	G 4 G 4	+07 +07	-18 -08
74 75	E 3	-08	+22 +45	174 175	G 4 G 4	+07 +07	+02
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	F 3	-08 -07	+24 +50 -25 +01 +26 -50 -26 -02 +22 +45 -32 -09	176	G 4	+07	+12
77 78	D# 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	-07 -07 -07	+13	174 175 176 177 178 179	G 4 G 4	+07 +07 +08	+32 +41
78 79 80	F 3 F# 3	-07 -06	+35	179 180	G# 4 G# 4	+08 +08	-49 -39
81	F# 3	-06 -06	-43 -22	181	G# 4	+08	+41 -49 -39 -30 -20
82 83	F# 3 F# 3	-06 -06	-01 +20	182 183	G# 4 G# 4	+08 +08	-11
84 85	F# 3	-06 -06 -05	+20 +41 -38	184 185	G# 4 G# 4	+08 +08	-01 +08
86	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	-05	-18	186	G# 4	+08	+17 +27 +36
87 88	G 3	-05 -05 -05 -05 -04 -04 -04	+02 +22	187 188	G# 4 G# 4	+08 +08	+36
89 90	G 3 G# 3	-05 -04	+41 -39 -20 -01	189 190 191	G# 4 A 4	+08 +09	+45 -46
91 92	G# 3	-04	-20	191 192	A 4 A 4 A 4	+09	-46 -37 -28 -19 -10
93	G# 3	-04	+17 +36 -46 -28 -10	193	A 4	+09	-19
94 95	G# 3 G# 3 A 3	-04 -03	+36 -46	193 194 195	A 4 A 4 A 4 A 4 A 4	+09 +09	-10 -01
96 97	A 3 Δ 3	-03	-28 -10	196 197	A 4 A 4	+09 +09	+08 +17
98	A 3	-03	+08	198	A 4	+09	+26
99 100	A 3	-03 -03	+26 +43	199 200	A 4 A 4	+09 +09	+34 +43
101 102	A# 3 A# 3	-02 -02	-40 -23	201 202	A# 4 A# 4	+10 +10	-48 -40
103 104 105	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	-04 -04 -03 -03 -03 -03 -02 -02 -02 -02	-40 -23 -06 +11 +28	203	A 4 A 4 A# 4 A# 4 A# 4 A# 4	+10 +10	-40 -31 -23 -14
105	A# 3	-02	+28	204 205	A# 4	+10	-14
106 107	A# 3 A# 3 B 3	-02 -01	+44 -40	206 207	A# 4 A# 4	+10 +10	-06 +03
108 109	B 3 B 3	-01 -01	-24 -08	208 209	A# 4 A# 4	+10 +10	+11 +19
110	В 3	-01	+08	210	A# 4	+10	+28
111 112	B 3	-01 -01	+24 +39	211 212	A# 4 A# 4	+10 +10	+36 +44
113 114	C 4	00 00	-45 -30	213 214	B 4 B 4	+11 +11	-48 -40
115	C 4 C 4	00	-15	215 216	B 4 B 4	+11 +11	-40 -32 -24
116 117 118	C 4	00 00 00	00 +15 +30	217	B 4	+11	-16
118 119	C 4 C 4	00 00	+44	218	B 4 B 4	+11 +11	-08
120	C# 4 C# 4	00 +01 +01	-41 -27	219 220 221	B 4 B 4	+11	00 +08
122	C# 4	+01	-13	222	B 4	+11	+16 +24
123 124	C# 4 C# 4	+01 +01	+01 +15	223 224	B 4 B 4	+11 +11	+32
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	+01 +01 +02 +02	. 20	223 224 225 226 227	B 4	+11 +12	+47
127	D 4	+02	+43 -43 -30	227	C 5	+12	-38
128 129	D 4 D 4	+02 +02	-30 -16	228	C 5	+12 +12	-45 -38 -30 -23 -15
129 130 131 132 133	D 4	+02	-16 -03 +11	229 230 231	C 5	+12	-07
132	D 4	+02	+11	232	C 5	+12	00
12/	D 4	+02 +02	+37 +50	233 234	C 5	+12 +12	+07 +15
135 136	D# 4 D# 4	+03	-37	235 236	C 5	+12	+22
135 136 137 138 139	D# 4	+03	-25 -12	237	45555555555555555555555555555555555555	+12	+22 +30 +37 +44
138 139	D# 4 D# 4	+03 +03	+01 +13	238 239	C# 5	+12 +13	-49
140	D# 4	+03	+26	240	C# 5	+13	-41

Original B.P.M.

116

Original B.P.M. 120	Original B.P.M. 132	Original B.P.M. 138
dist key c.t f.t dist key c.t f.t 41 F 2 -19 +41 141 D# 4 +03 -21 42 F# 2 -18 +23 143 D# 4 +03 -09 43 F# 2 -18 +23 143 D# 4 +03 +04 44 G 2 -17 -37 144 D# 4 +03 +16 45 G 2 -17 +02 145 D# 4 +03 +16 46 G 2 -17 +40 146 D# 4 +03 +40 47 G# 2 -16 -23 147 E 4 +04 -49 48 G# 2 -16 +14 148 E 4 +04 -37 49 G# 2 -16 +14 148 E 4 +04 -37 49 G# 2 -16 +49 151 E 4 +04 -42 50 A 2 -15 +19 151 E 4 +04 -42 51 A 2 -15 +19 151 E 4 +04 +02 53 A# 2 -14 +18 154 E 4 +04 +32 55 A# 2 -14 +18 154 E 4 +04 +32 55 A# 2 -14 +18 154 E 4 +04 +32 55 A# 2 -14 +18 154 E 4 +04 +32 57 B 2 -13 +11 157 F 4 +05 -36 58 B 2 -13 +11 157 F 4 +05 -24 59 C 3 -12 +29 161 F 4 +05 +20 61 C 3 -11 -16 166 F 4 +05 +20 62 C# 3 -11 -16 166 F 4 +05 +20 63 C# 3 -11 -16 166 F 4 +06 +30 64 C# 3 -11 -16 166 F 4 +06 +30 65 D 3 -10 -39 166 F 4 +06 +30 66 D 3 -10 -39 166 F 4 +06 +30 67 D 3 -09 -30 171 F 4 +06 +30 68 D 3 -10 -17 168 F 4 +06 +30 70 D 3 -09 -30 171 F 4 +06 +33 71 D 3 -09 -30 171 F 4 +06 +33 72 D 3 -09 -40 172 F 4 +06 +33 73 D 3 -09 -40 172 F 4 +06 +33 74 E 3 -08 +32 177 G 4 +07 -77 75 3 -08 -30 -74 178 G 4 +07 -77 76 E 3 -08 +32 177 G 4 +07 -77 77 E 3 -08 -30 -74 178 G 4 +07 -77 78 3 -07 -40 178 G 4 +07 -77 79 F 3 -07 -40 178 G 4 +07 -77 79 F 3 -07 -40 178 G 4 +07 -		dst

Original B.	.P.M. 144	Original B.P.M	. 160	Original B.P.M.	184
dst key c.t f.t 41 D 2 -22 +25 42 D# 2 -21 +33 43 D# 2 -21 +47 45 E 2 -20 +24 47 F 2 -19 -38 48 F 2 -19 +34 50 F# 2 -18 +37 53 G 2 -17 +02 55 G 2 -17 +34 56 G 2 -17 +34 56 G# 2 -16 -04 4 2 -15 +34 56 G# 2 -15 +45 56 G#	dst key c.t f.t 141 C 4 00 -36 142 C 4 00 -24 143 C 4 00 -12 144 C 4 00 +24 145 C 4 00 +36 148 C 4 00 +36 149 C#4 +01 -41 150 150 C#4 +01 -16 153 C#4 +01 +15 156 C#4 +01 +27 156 C#4 +01 +27 156 C#4 +01 +30 39 159	dst key c.t f.t ds 41 C 2 2 -24 +43 144 42 C # 2 -23 -16 144 43 C # 2 -23 +25 144 43 C # 2 -22 -35 144 44 D # 2 -22 +04 144 146 D 2 -22 +04 144 46 D # 2 -21 +16 144 144 147 D# 2 -21 +16 144 49 E 2 -20 -49 145 149 E 2 -20 -49 156 51 E 2 -20 -49 146 157 155 52 F 2 -19 -46 157 156 53 F 2 -19 -46 157 155 54 F 2 -19 +20 155 55 F# 2 -18 +13 155 56 F# 2 -18 +43 156 57 F# 2 -18 +43 156 68 F# 2 -18 +43 156 69 G 2 -17 +27 156 60 G 2 -17 +31 166 61 G 3 -12 -14 166 65 G 2 -17 +31 <td>2 A# 3 -02 -19 2 A# 3 -02 -19 3 A# 3 -02 -19 4 A# 3 -02 +18 6 A# 3 -02 +18 7 B B 3 -01 -47 7 B B 3 -01 -23 8 B 3 -01 -12 8 B 3 -01 +11 8 B 3 -01 +23 8 B 8 3 -01 +23</td> <td>dst key c.t f.t dst 41 A# 1 -26 +01 141 42 A# 1 -26 +03 144 43 B 1 -25 +23 144 45 C 2 -24 40 146 47 C 2 -24 40 146 47 C 2 -23 -09 149 50 C# 2 -23 -409 149 50 D# 2 -21 +415 150 51 D# 2 -21 +09 157 58 E 2 -20 -91</td> <td>key c.t f.t G 3 -05 +39 G 3 -04 -49 G 3 -04 -24 G 3 -04 -24 G 3 -04 -24 G 3 -04 +13 G 3 -04 +23 G 4 -44 +23 G 3 -04 +46 A 3 -03 -13 A 3 -03 -13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 4 3 -02 -10 A 3 -03 +13 A 4 3 -02 -10 A 4</td>	2 A# 3 -02 -19 2 A# 3 -02 -19 3 A# 3 -02 -19 4 A# 3 -02 +18 6 A# 3 -02 +18 7 B B 3 -01 -47 7 B B 3 -01 -23 8 B 3 -01 -12 8 B 3 -01 +11 8 B 3 -01 +23 8 B 8 3 -01 +23	dst key c.t f.t dst 41 A# 1 -26 +01 141 42 A# 1 -26 +03 144 43 B 1 -25 +23 144 45 C 2 -24 40 146 47 C 2 -24 40 146 47 C 2 -23 -09 149 50 C# 2 -23 -409 149 50 D# 2 -21 +415 150 51 D# 2 -21 +09 157 58 E 2 -20 -91	key c.t f.t G 3 -05 +39 G 3 -04 -49 G 3 -04 -24 G 3 -04 -24 G 3 -04 -24 G 3 -04 +13 G 3 -04 +23 G 4 -44 +23 G 3 -04 +46 A 3 -03 -13 A 3 -03 -13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 3 -03 +13 A 4 3 -02 -10 A 3 -03 +13 A 4 3 -02 -10 A 4

	USER (User)	002	PR-A (Preset A	Group)	PR-B (Preset	B Group)
Note No.	001 HouseDrumSet 1	JazzDrumSet1	PopDrumSet 1	PopDrumSet 2	PowerDrumSet	002 RaveDrumSet
35	Scratch 1	Hybrid Kick2	Verb Kick	Hybrid Kick1	Verb Kick	808 Kick
-	808 SN	Hybrid Kick2	Hybrid Kick1	Round Kick	Round Kick	Round Kick
2 36	Dry Stick	Side Stick	Side Stick	Dry Stick	Dry Stick	Side Stick
38	808 SN	Ballad SN	Natural SN2	Piccolo SN	Piccolo SN	808 SN
39	808 Claps	Brush Slap	808 Claps	Hand Claps	808 Claps	808 Claps
40	808 SN	Brush Swish	SN Roll	Piccolo SN	Natural SN2	808 SN
-	808 Kick	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	808 Kick
41 42	606 HiHat CI	CI HiHat 1	CI HiHat 1	Cl HiHat 1	CI HiHat 1	606 HiHat Cl
	808 SN	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Tekno Hit
43	606 HiHat Cl	Pedal HiHat	CI HiHat 2	Cl HiHat 2	Pedal HiHat	606 HiHat Cl
45	808 Kick	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Lo	808 Kick
46	606 HiHat Op	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	606 HiHat Op
47	808 SN	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Lo	Tekno Hit
- 1-	808 Kick	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	808 Kick
3 48 49	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
50	808 SN	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Tekno Hit
51	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1	Voice Breath
52	REV Crash 1	China Cym	China Cym	China Cym	China Cym	MC500 Beep 1
	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	MC500 Beep 2
53 54	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	R8 Click
	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Pizz
55 56	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	DIGI Bell 1
57	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Rattles
58	Vibraslap	Vibraslap	Cowbell 1	Cowbell 1	Vibraslap	Ride Bell 1
59	Ride 2	Ride 2	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride 1	REV Tamb
	Bongo Hi	Bongo Hi	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Bongo Hi	2.2 Vibwave
4 60 61	Bongo Lo	Bongo Lo	Cga Mute Lo	Cga Mute Lo	Bongo Lo	Low Pink NZ
62	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Slap	Cga Slap	Cga Mute Hi	Kalimba
63	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Metal Wind
64	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Lead Wave
-	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Tin Wave
65	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Agogo
	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Lite Kick
67	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
69	Cabasa Cut	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Lite Kick
70	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Agogo
71	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad A	Cabasa Down	Soft Pad A	Gtr Harm A
	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad B	Cabasa Cut	Soft Pad B	Gtr Harm A
5 72 	┙. 。.	Long Guiro	Long Guiro	808 Kick	Long Guiro	Piano Thump
74	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	808 SN	Long Guiro	Natural SN1
75	Claves	Claves	Claves	DIGI Bell 1	Claves	Hand Claps
76	Wood Block	Wood Block	Wood Block	808 SN	Wood Block	Natural SN1
	Wood Block	Wood Block	Wood Block	808 Kick	Wood Block	808 SN
77 78	Cuica	Cuica	Cuica	Spectrum	Cuica	PowerChord B
79	Cuica	Cuica	Cuica	808 Kick	Cuica	Hybrid Kick2
80	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Spectrum	Open Triangl	PowerChord B
81	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	808 Kick	Open Triangl	Gt.FretNoise
82	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Spectrum	Maracas	Banjo B
83	Tambourine	Spectrum	Spectrum	808 Kick	Ice Rain	Slap Bass 1
0 0 4	Old Kick	Wind Chimes	Wind Chimes	808 Kick	Wind Chimes	Oboe mf A
6 84 85	Scratch 1	Wood Block	Wood Block	Feedbackwave	Claves	Shakuhachi
86	Piccolo SN	Cga Slap	Cga Slap	808 Kick	808 SN	Pizz
87	Scratch 3	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Feedbackwave	Verb Tom Hi	Syn Vox 1
88	White Noise	Lite Kick	Lite Kick	Pop Voice	Piccolo SN	Voice Aahs A
	Synth Saw 1	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Pop Voice	Scratch 3	Voice Oohs2A
89	Synth Pulse1	Old Kick	Old Kick	Wind Agogo	Tin Wave	Pop Voice
	Back Hit	808 Kick	Pop Voice	Pop Voice	Spectrum	Male Ooh A
91	Tekno Hit	Natural SN1	Wind Agogo	Wind Agogo	REV Steel DR	Voice Breath
93	Orch. Hit	Natural SN2	Op HiHat	Op HiHat	REV Tin Wave	Org Vox C
93	Philly Hit	SN Roll	Anklungs	Anklungs	REV PiccloSN	Vox Noise
95	REV Back Hit	Natural SN2	Op HiHat	Op HiHat	REV Prociosiv	Vox Noise Vox Noise
	MC500 Beep 1	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Applause
7 96	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click
97	MC500 Beep 2	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 2
98						

	PR-C (Preset		PR-D (GM G	• •	PR-E (Preset E Group)		
Note No	001 JazzDrumSet2	002 OrchDrumSet	001 GM Drum Set	002 BrushDrumSet	001 PowerDrmSet2	002 PowerRaveSe	
Note No. 35							
33	Round Kick	Old Kick	Verb Kick	Hybrid Kick2	Verb Kick	Verb Kick	
36	Old Kick	Round Kick	Hybrid Kick1	Hybrid Kick1	Round Kick	Round Kick	
37	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Dry Stick	Dry Stick	
38	Ballad SN	Ballad SN	Ballad SN	Brush Swish	Piccolo SN	Piccolo SN	
40 39	Hand Claps	808 Claps	808 Claps	Brush Slap	808 Claps	808 Claps	
40	SN Roll	SN Roll	Piccolo SN	Brush Roll	SN Roll	Natural SN2	
41	Verb Tom Lo	Timpani	Verb Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	
42	CI HiHat 2	Timpani	CI HiHat 1	CI HiHat 1	CI HiHat 1	CI HiHat 1	
43	Dry Tom Lo	Timpani	Verb Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	
44	Pedal HiHat	Timpani	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	
45	Verb Tom Lo	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	
46	Op HiHat	Timpani	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	
47	Dry Tom Lo	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	
48	Verb Tom Hi	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	
40	Crash 1	Timpani	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	
50	Dry Tom Hi	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	
51	Ride 2	Timpani	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1	
52	China Cym	Timpani	China Cym	China Cym	China Cym	China Cym	
	Ride Bell 1	Timpani	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	
53 54	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	
	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	
55	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	
57	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	
58 59	Vibraslap	Ride 1	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	
55	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1	
60	Bongo Hi	Bongo Hi	Bongo Hi	Cga Mute Hi	Bongo Hi	Bongo Hi	
61	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Cga Mute Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	
62	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Slap	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	
63	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	
64	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	
0.5	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	
65 66	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	
67	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	
68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	
69	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Agogo	
70	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	
71	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	606 HiHat CI	
	Brush Swish	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	606 HiHat Cl	
72	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	606 HiHat Op	
73	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	
74	_	-	-	=	-	•	
75 76	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	
70	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	
77	Metronome 2	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	
78	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Pizz	
79	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Syn Vox 1	
80	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Voice Aahs A	
81	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Voice Oohs2A	
82	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Maracas	Male Ooh A	
83	Spectrum	Spectrum	Spectrum	Spectrum	Ice Rain	Ice Rain	
84	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	808 SN	
85	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Claves	808 SN	
86	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	808 SN	808 SN	
87	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Hi	Hand Claps	
88	Lite Kick	Applause	Lite Kick	Lite Kick	Piccolo SN	Voice Breath	
	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Scratch 3	Scratch 3	
89	Old Kick	CI HiHat 1	Old Kick	Old Kick	Tin Wave	Tin Wave	
90	Natural SN2	Round Kick	808 Kick	808 Kick	Spectrum	Crash 1	
91		Pedal HiHat					
92	Natural SN1		Natural SN1	Natural SN1	REV Steel DR	Ride Bell 1	
93	Brush Swish	Natural SN2	Natural SN2	Natural SN2	REV Tin Wave	REV Tin Wave	
94 95	Brush Roll	Op HiHat	808 SN	SN Roll	REV PiccloSN	DIGI Bell 1	
<i>3</i> 0	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	REV Crash 1	Metal Wind	
96	Metronome 2	Brush Swish	Brush Swish	Metronome 2	Metronome 2	Applause	
97	R8 Click	Brush Roll	Brush Roll	R8 Click	R8 Click	R8 Click	
98		SN Roll	SN Roll	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	

XP-A (WAVE EXPANSION A: Session)

		001	002	003	004	005	006	007	800
	Note No.	SessionSet 1	SessionSet 2	SessionSet 3	SessionSet 4	SessionSet 5	SessionSet 6	SessionSet 7	Demo Drum
	35	Deep Kick 3	Mix Kick	Deep Kick 3	Dance Kick 2	Kick Ghost	Dance Kick 3	Deep Kick 3	Old Kick
Ca	36	Mix Kick	Deep Kick 3	TD7 Kick	Dance Kick 3	Dance Kick 3	Dance Kick 2	Mix Kick	Hybrid Kick1
02	37	Side Stick	Side Stick	Side Stick	909 Rim 2	909 Rim 2	Mute Snr	Side Stick	Side Stick
	38	Solo Snr	Loose Snr	Rap Snr	909 Snr 2	909 Snr 3	Jingle Snr	Solo Snr	Loose Snr
	39	HC2 Claps 1	HC2 Claps 1	707 Claps	909 Claps 2	HC2 Claps 2	HC2 Claps 2	707 Claps	Tambrin MENU
	40	90's Snare	Ring Snr	House Snr	808 Snr 2	Talk Snr	Tiny Snr 2	Ring Snr	Natural SN2
	41	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	Verb Tom Lo
	42	CI HiHat 1	Cl HiHat 1	Cl HiHat 1	606 HiHat CI	606 HiHat CI	606 HiHat CI	606 HiHat CI	Cl HiHat 1
	43	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo
	44	CI HiHat 2	Cl HiHat 2	CI HiHat 2	606 HiHat Op	606 HiHat Op	606 HiHat Op	606 HiHat CI	Pedal HiHat
	45	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	Verb Tom Hi
	46	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	606 HiHat Op	606 HiHat Op	606 HiHat Op	606 HiHat Op	Op HiHat
	71	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi
C3	48	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	909 Tom 2	Verb Tom Hi
		Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
	50	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi
	51 52	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 1
	-	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1	China Cym Ride Bell 1
	53	Tamb.Long	Tamb.Long	Tamb.Long	CR78 Tamb.	CR78 Tamb.	CR78 Tamb.	CR78 Tamb.	Tamb.Long
	54	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
	55 56	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1
	57	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
	58	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Vibraslap
	59	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride 2
C4	60	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo3 High	Bongo Hi
C4	61	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo3 Low	Bongo Lo
	62	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Mute Hi
	63	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi
	64	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo
	65	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale
	66	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale
	67	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
	68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
	69 70	Shaker 4 Shaker 5	Shaker 4	Shaker 4	Shaker 4	626 Shaker	626 Shaker	626 Shaker	Cabasa Up
	71	Soft Pad A	Shaker 5 Soft Pad A	Shaker 5 Soft Pad A	Shaker 5 Soft Pad A	Shaker 4 Soft Pad A	Shaker 4 Soft Pad A	Shaker 4 Soft Pad A	Maracas Soft Pad A
		Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B
C5	72	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro
	<u>73</u> 74	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro
	75	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves
	76	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block
		Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block
	77 78	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Shaker 3
	79	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica	Cuica
	80	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	606 HiHat CI
	81	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl
	82	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	606 HiHat Op
	83	Auhvox	Auhvox	REV Gt Scrap	Auhvox	Auhvox	Auhvox	REV Shaker 5	Ride 2
C6	84	Tekno Hit 3	Gtr Feedback	REV Gt SldNz	Tekno Hit 3	Tekno Hit 3	Tekno Hit 3	REV Shaker 4	Dance Kick 2
	85	Tekno Hit 3	Gtr Scrap	REV Gt CutNz	Tekno Hit 3	Tekno Hit 3	Tekno Hit 3	REV Shaker 3	Dance Kick 2
	86	Tekno Hit 2	Gtr Slid Nz	REV Gt Slap	Tekno Hit 2	Tekno Hit 2	Tekno Hit 2	REV 626Shakr	House Snr
	87	Tekno Hit 2	Gtr Cut Nz	REV TeknHit2	Tekno Hit 2	Tekno Hit 2	Tekno Hit 2	REV CR78Tamb	Tiny Snr 2
	88	FX Bell 2fw	Gtr Slap	REV TeknHit3	FX Bell 2fw	REV Dance K3	Tekno Loop	REV Tamb.Lng	Tiny Snr 2
	89	FX Bell 1fw	Wah Up. 1	REV Dance K3	FX Bell 1fw	REV TeknHit3	REV TeknHit3	REV Tamb.Sht	Hybrid Kick2
		FX Bomb Sm.Club fw	Wah Up 1 Wah Down 2	REV 909 Snr2 REV 909 Snr3	FX Bomb Sm.Club fw	REV TeknHit3 REV TeknHit2	REV TeknHit3 REV TeknHit2	REV Bongo3 H	Old Kick Dance Kick 2
	91	HC2 Claps 2	Wah Up 2	REV 909 Snr3 REV Rap Snr	HC2 Claps 2	REV TeknHit2	REV TeknHit2	REV Bongo3 L REV F.Snap 3	Loose Snr
	92 93	Gtr Scrap	Sm.Club	REV Talk Snr	FingerSnaps2	REV 808 Snr2	Blaster A	REV F.Snaps2	Natural SN2
	94	707 Claps	Sm.Club fw	REV JinglSnr	707 Claps	REV 909 Snr2	Juno Rave A	REV HC2 Clp2	Tiny Snr 2
	95	Gtr Slid Nz	FX Bell 1fw	REV HouseSnr	626 Shaker	REV 909 Snr3	Hard 5ths A	REV 707 Clps	Wind Chimes
_		Gtr Cut Nz	FX Bell 2fw	REV Mute Snr	Tamb.Short	REV HC2 Clp1	CR78 Tamb.	REV HC2 Clp1	Dry Tom Lo
C7	96	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	Piccolo SN
	97 98	Gtr Slap	REV Snr Buzz	REV 909 Rim2	Tamb.Long	REV 707 Clps	FingerSnap 3	REV 909 Clp2	Dry Tom Lo
		·			Ŭ	•	- '	•	-

XP-C (WAVE EXPANSION C: Techno Collection)

	Note No.	001 TR-909 SET	002 TR-808 SET	003 TR-606 SET	004 Techno SET	005 House SET	006	007 Gabba SET	008
	35				-		Jungle SET		Indust. SET
	35	Plastic BD 1	TR808 Kick 1	KICK MENU 1	Plastic BD 1	TR909 Kick 1	Tekno Kick	Amsterdam BD	INDUST. MENU
C2	36	TR909 Kick 1	TR808 Kick 1	TR606 Kick 1	TR909 Kick 1	Tekno Kick	JungleKick 2	TR909 Dst BD	INDUST. MENU
	37	TR909 Rim	TR808 Rim	TR808 Rim	TR909 Rim	TR909 Rim	Lo-Fi Snare	TR808 RimLng	Thrill
	38	TR909 Snr 5	TR808 Snr 1	TR606 Snr 2	TR909 Snr 5	DJ Snare	Urban Snare	SNR MENU 1	PCM Press
	40 39	TR909 Clap	Clap Stop	HC2 Dry Clap	CLAP MENU	TR909 Clap	SNR MENU 5	Comp Clap	Air Gun
	10	TR909 Snr 1 TR909 DstTom	TR808 Snr 3 TR808 Tom	TR606 Snr 1 TR606 Tom	TR909 Snr 6 TR909 Tom	TR909 Snr 5 TR707 Tom	Jungle Snr 4 TR606 CmpTom	SNR MENU 1 TR909 DstTom	PCM Press TekRok Snare
	41 42	TR909 CHH 3	TR808 CHH 1	TR606 CHH	TR909 CHH 1	TR909 CHH 1	CHH MENU 2	TR909 PHH 1	TR909 CHH 3
		TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
	43	TR909 OHH 3	TR808 CHH 2	PHH MENU	TR909 PHH 2	TR909 PHH 1	Rattle Tamb	TR909 PHH 2	TR909 PHH 1
	45	TR909 DstTom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
	46	TR909 OHH 3	OHH MENU	TR606 DstOHH	OHH MENU	OHH MENU	TR909 DstOHH	TR909 DstOHH	TR909 DstOHH
	47	TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
00	40	TR909 DstTom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
C3	48	TR909 Crash	TR606 Cym 1	TR606 Cym 2	TR909 Crash	TR909 Crash	R8 OHH	TR909 Crash	Indus Snare
	50	TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
	51	TR909 Ride	TR606 Cym 1	TR909 Ride	TR707 Ride	TR909 Ride	TR707 Ride	TR707 Ride	TR909 Ride
	52	TR909 Crash	TR909 Crash	TR606 Cym 1	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909DsCrash	Drill Hit
	50	TR909 Ride	TR909 Ride	TR707 Ride	China Cym	Rattle Tamb	China Cym	China Cym	ElectricDunk
	53 54	Tambourine 2	Tambourine 2	Tambourine	Tambourine 2	Tambourine 2	Tambourine 2	CR78 CHH	PCM Press
	55	TR909DsCrash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR606 Cym 1	Crash 1	TR606 Cym 1
		TR808Cowbell	TR808Cowbell	TR808Cowbell	TR707Cowbell	TR707Cowbell	Cowbell 1	TR808Cowbell	PC-2 Machine
	57	TR606 Cym 1	TR606 Cym 1	TR909 Crash	TR606 Cym 1	Crash 1	TR909 Crash	TR909DsCrash	TR909 Crash
	58	PC-2 Machine	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	TR808Cowbell	TR808Cowbell	MachineShout	MachineShout	Crash 1
	59	TR707 Ride	TR707 Ride	TR707 Ride	TR606 Cym 1	TR606 Cym 1	TR606 DstOHH	TR606 Cym 2	TR606 DstCym
C4	60	Mental Perc	Mental Perc	Mental Perc	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	61	Dr.Beat	Dr.Beat	Dr.Beat	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	62	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	64	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	04	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	65	Timbale	Timbale	Timbale	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	66	PC-2 Spacers	PC-2 Spacers	PC-2 Spacers	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	67	TR727 Agogo	TR727 Agogo	TR727 Agogo	HIT MENU 1	HIT MENU 1	Surdo open	TR727 Agogo	Analog Bird
	68 69	TR727 Agogo TMB&SKR MENU	TR727 Agogo Cabasa Up	TR727 Agogo Cabasa Up	HIT MENU 1 TechnoShaker	HIT MENU 1 Cabasa Up	Surdo mute TechnoShaker	TR727 Agogo TechnoShaker	Analog Bird TechnoShaker
	70	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	Dance Shaker	TechnoShaker	Dance Shaker	Dance Shaker	Dance Shaker
	71	Plastic BD 2	TR808 Kick 3	Plastic BD 1	TR909 Kick 2	Wet Kick	KICK MENU 1	TR909 Dst BD	TR909 Dst BD
		TR909 Kick 2	TR808 Kick 2	Culture Kick	Plastic BD 2	Plastic BD 2	JungleKick 1	KICK MENU 2	Turbo Kick
C5		TR808 Rim	TR808 RimLng	TR808 Rim	COW&RIM MENU	TR808 Rim	SideStiker	SideStiker	Drill Hit
	<u>73</u> 74	TR909 Snr 1	TR808 Snr 2	CR78 Snare	TR909 Snr 3	SNR MENU 2	MC Snare	Jungle Snr 4	SNR MENU 3
	75	CLAP MENU	Clap Stop	TS Clap	TR909 Clap	CLAP MENU	Comp Clap	CLAP MENU	INDUST. MENU
	76	TR909 Snr 6	TR808 Snr 4	TR606 Snr 3	TR909 Snr 4	SNR MENU 1	Ragga Snr 2	TR909 Snr 5	Rage Snare
		TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
	77 78	TR909 CHH 3	TR808 CHH 2	CR78 CHH	TR909 CHH 3	TR707 CHH	TR909 CHH 3	TR909 CHH 3	HIT MENU 1
	79	TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
	80	TR909 PHH 2	PHH MENU	TR606 PHH	TR909 PHH 1	TR707 PHH	Tambourine 2	TR909 PHH 1	Beam HiQ
	81	TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
	82	TR909 OHH 1	OHH MENU	CR78 OHH	TR909 OHH 3	OHH MENU	Cym OHH	TR909 OHH 1	TR909 DstOHH
	83	Beam HiQ	Beam HiQ	Beam HiQ	Air Gun	Beam HiQ	Beam HiQ	Beam HiQ	Beam HiQ
C6	84	HIT MENU 1	HIT MENU 1	HIT MENU 1	VOCODER MENU	GTR FX MENU	HIT MENU 1	Air Gun	VOCODER MENU
	85	May Day Perc	May Day Perc	May Day Perc	Beam HiQ	Org Chord	Thin Beef	ElectricDunk	TR606 Cym 1
	86	Techno Scene	Techno Scene	Techno Scene	VOCODER MENU	GTR FX MENU	Analog Bird	Thin Beef	VOCODER MENU
	88	Air Gun	Air Gun	Air Gun	May Day Perc	Noisy 101	HIT MENU 2	Drill Hit	CLAP MENU
	00	Tekno Hit	Tekno Hit	Tekno Hit	VOCODER MENU	Claptail	Scratch Clap	TAO Hit	VOCODER MENU
	89	Organ Hit 2	White Noise	Organ Hit 2	VOCODER MENU	VOCODER MENU	Emergency TR808Cowbell	Daft Wave Thrill	VOCODER MENU
	90	Analog Bird Retro UFO	ElectricDunk TR808 PHH	Analog Bird Retro UFO	Techno Scene VOCODER MENU	VOCODER MENU VOCODER MENU	Talkbox	Emergency	Roll Kick Organ Hit 2
	91	ElectronFall	SNR MENU 2	ElectronFall		VOCODER MENU	Jungle Beep	Dist TekGtr1	Roll Snare
	92 93	JP8000 FBK	JP8000 FBK	JP8000 FBK	Analog Bird VOCODER MENU	120:House 1	TR808 Kick 1	Dist Synth	TR909 DstOHH
	93	SNR MENU 2	VOCODER MENU	SNR MENU 2	144:TeknoHAT	120:House 1	Roll Snare	120:House 1	Roll Kick
	95	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	144:Tekno BD	120:House 3	Roll Kick	120:House 3	TR909DsCrash
		KICK MENU 2	KICK MENU 2	KICK MENU 2	120:TeknoBNG	120:TeknoBNG	160:Drum'nBs	184:Gabba	CLAP MENU
C7	96	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1
	98 97	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1
		J	200p 2	200p L		200p 2			

Lista de Interpretaciones

USE	R (User Grou	ıp)	PR-	A (Preset A	Group)	PR-I	B (Preset B C	Proup)
No.	Nombre	Modo Tecla	No.	Nombre	Modo Tecla	No.	Name	Modo Tecla
01	EasternSplit	LAYER	01	House Set	SINGLE	01	Africa	SINGLE
02	Opening Orch	LAYER	02	Analectro	SINGLE	02	World Ethnic	SINGLE
03	Feedback EP	LAYER	03	Anatronic	SINGLE	03	Asian Ethnic	SINGLE
04	Humming Vox	LAYER	04	Tekno Pop 1	SINGLE	04	Asian Band	SINGLE
05	Tekno Loop 1	LAYER	05	Tekno Pop 2	SINGLE	05	60's Set	SINGLE
06	Fr.Horn Sect	LAYER	06	Hard Core	SINGLE	06	Blues Band	SINGLE
07	SpaceCarrier	LAYER	07	Hi Energy	SINGLE	07	Country Band	SINGLE
08	Orchestral	LAYER	08	Pop Dance	SINGLE	08	Folk Set	SINGLE
09	Nebular Vox	LAYER	09	Acid Set	SINGLE	09	Reggae Band	SINGLE
10	Terminator	LAYER	10	Ambient Set	SINGLE	10	FunkWah Band	SINGLE
11	Flying Jazz	LAYER	11	Electro Pop	SINGLE	11	Funkin'Phaze	SINGLE
12	Sweeper	LAYER	12	Pop Set 1	SINGLE	12	Zydeco Band	SINGLE
13	Rave Split	LAYER	13	Pop Set 2	SINGLE	13	New Orleans	SINGLE
14	Multi Sax	LAYER	14	Pop Set 3	SINGLE	14	Dixieland	SINGLE
15	Cosmic Dawn	LAYER	15	Pop Set 4	SINGLE	15	Big Band Set	SINGLE
16	Bass / Lead	LAYER	16	L.A. Ballad	SINGLE	16	Cont.Jazz 1	SINGLE
17	S&H / Pad	LAYER	17	Hip Hop Set	SINGLE	17	Cont.Jazz 2	SINGLE
18	AcPiano+Pad	LAYER	18	Funk Rock	SINGLE	18	Ac.Jazz Set	SINGLE
19	Kicks Attack	LAYER	19	Funk Fusion	SINGLE	19	Gospel Set	SINGLE
20	Step Brass	LAYER	20	Heavy Metal	SINGLE	20	All Strings	SINGLE
21	Drone / Pipe	LAYER	21	Heavy Kids	LAYER	21	All Brass	SINGLE
22	Chime Dreams	LAYER	22	Latin Set	SINGLE	22	All Piano 1	SINGLE
23	Tekno Loop 2	LAYER	23	BrazilianSet	SINGLE	23	All Piano 2	SINGLE
24	Big Band	LAYER	24	New Age 1	SINGLE	24	All Keyboard	SINGLE
25	Labyrinth	LAYER	25	New Age 2	SINGLE	25	All Organ	SINGLE
26	White Hole	LAYER	26	Orchestra	SINGLE	26	All Winds	SINGLE
27	Cyber Sweep	LAYER	27	Concerto	SINGLE	27	All Bells	LAYER
28	Tekno Asia	LAYER	28	Film Score 1	SINGLE	28	Mlt & Perc	SINGLE
29	1080 Fantasy	LAYER	29	Film Score 2	SINGLE	29	All Seq	SINGLE
30	Pop Ballad	LAYER	30	Symphonic	SINGLE	30	All Bass	SINGLE
31	Rhythmatic	LAYER	31	Chamber Set	SINGLE	31	All Pad	SINGLE
32	Power JV	LAYER	32	Baroque Set	SINGLE	32	All FX	SINGLE

Lista de Estilos Arpeggio

Estilo	Motivo	Patrón de Ritmo	Frecuencia de Acento	Frecuencia de Arrastre
1/4	all	1/ 4	0-100%	50-90%
1/6	all	1/6	0-100%	50-90%
1/8	all	1/8	0-100%	50-90%
1/12	all	1/12	0-100%	50-90%
1/16	all	1/16 1–3	0-100%	50-90%
1/32	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6		0–100%	50–90%
PORTAMENTO A	all	PORTA-A 01–11	0–100%	50–90%
PORTAMENTO B	all	PORTA-B 01–15	0–100%	50–90%
GLISSANDO	GLISSANDO	1/16 1–3, 1/32 1–3	0–100%	50–90%
SEQUENCE A	all	SEQ-A 1–7	0–100%	50–90%
SEQUENCE B	all	SEQ-B 1–5	0–100%	50-90%
SEQUENCE C	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	SEQ-C 1–2 ,	0–100%	50–90%
SEQUENCE D	all	SEQ-D 1-8	0-100%	50-90%
ECHO	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER	ECHO 1–3 ,	0–100%	50–90%
SYNTH BASS	BASS+UP 2	SEQ-A 1, SEQ-C 1	0-100%	50-90%
SLAP BASS A	BASS+UP 5, TOP+UP 5	MUTE 02, 03	0-100%	50-90%
SLAP BASS B	BASS+UP 5, TOP+UP 5	MUTE 02, 03	0-100%	50-90%
WALK BASS	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	WALKBS, REFRAIN 1	0–100%	50–90%
RHYTHM GTR A	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	MUTE 01,04 ,	0–100%	50–90%
RHYTHM GTR B	CHORD	MUTE 07, 13, 14	0-100%	50-90%
RHYTHM GTR C	CHORD	MUTE 08, 12, 15	0-100%	50-90%
RHYTHM GTR D	CHORD	MUTE 09, 10, 11, 16	0-100%	50-90%
RHYTHM GTR E	SINGLE UP, SINGLE DOWN	STRUM 1-6	0-100%	50-90%
3 FINGER GTR	BASS+UP+TOP	SEQ-A 7	0-100%	50-90%
STRUMMING GTR	SINGLE UP, SINGLE DOWN	STRUM 7, 8	0-100%	50-90%
KBD COMPING A	CHORD	MUTE 12, REFRAIN 2	0-100%	50-90%
KBD COMPING B	BASS+CHORD 4, BASS+CHORD 5	MUTE 05, 06	0-100%	50-90%
KBD COMPING C	BASS+CHORD 2, BASS+UP 2, BASS+RANDOM 2, TOP+UP 2	1/ 6, 1/12	0-100%	50-90%
KBD COMPING D	BASS+CHORD 2, BASS+UP 2, BASS+RANDOM 2, TOP+UP 2	1/16 1–3	0-100%	50-90%
KBD COMPING E	CHORD, BASS+CHORD 1	REGGAE1-2	0-100%	50-90%
PERCUSSION	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	PERC1-4	0–100%	50–90%
HARP	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, GLISSAND) HARP	0-100%	50-90%
SHAMISEN	TOP+UP 4-6	SEQ-A 2	0-100%	50-90%
BOUND BALL	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	BOUND ,	0–100%	50–90%
RANDOM	SINGLE RANDOM, DUAL RANDOM, BASS+RANDOM 1-3	1/ 4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1–3, 1/32 1–3, RANDOM	0–100%	50–90%
BOSSA NOVA	all	BOSSA NOVA	0-100%	50-90%
SALSA	all	SALSA 1-4	0-100%	50-90%
MAMBO	all	MAMBO 1-2	0–100%	50-90%
LATIN PERCUSSION	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO,	O 0–100%	50–90%
SAMBA	all	SAMBA	0-100%	50-90%
TANGO	all	TANGO 1–4	0-100%	50-90%
HOUSE	all	HOUSE 1-2	0-100%	50-90%
LIMITLESS	all	all	0–100%	50–90%

all: No hay restricciones en el valor que se puede ajustar

Model: XP-30 (64 Voice Expandable Synthesizer)

Version: 1.00 Date: Jan. 18 1999

Recepción de datos (sección de fuentes del sonido)

■ Channel Voice Messages

Note Off

 status
 2nd byte
 3rd byte

 8nH
 kkH
 vvH

 9nH
 kkH
 00H

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=note number:
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Note Off velocity:
 00H - 7FH (0 - 127)

- Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.
- * Not received by the Rhythm Part (Part 10) when the Env Mode parameter (RHYTHM/ CONTROL/CONTROL) is NO-SUS.

Note On

 status
 2nd byte
 3rd byte

 9nH
 kkH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=note number:
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Note On velocity:
 01H - 7FH (1 - 127)

* Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is

Polyphonic Aftertouch

 status
 2nd byte
 3rd byte

 AnH
 kkH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=note number:
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Aftertouch:
 00H - 7FH (0 - 127)

- * This message is received if the Aftertouch parameter (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) is POLY or CH&POLY.
- * Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF
- Not received in GM mode.

Control Change

- * If the corresponding Controller number is selected for the Control 2 or Control 3 parameter (PATCH/CONTROL/CONTROL SOURCE), the corresponding effect will occur.
- * If a Controller number that corresponds to the Control 1 parameter or Control 2 parameter (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) is selected, the specified effect will apply if Control 2 parameter or Control 3 parameter (PATCH/CONTROL/CONTROL SOURCE) is set to SYS-CTRL1 or SYS-CTRL2.
- * Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) or the Control Change Receive Switch is OFF.

OBank Select (Controller number 0,32)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 00H
 mmH

 BnH
 20H
 IIH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

mm,ll=Bank number: 00 00H - 7F 7FH (bank.1 - bank.16384)

- Not received when the Program Change parameter or Bank Select parameter (SYSTEM/ MIDI/RECEIVE MIDI) is OFF.
- * Not received in GM mode.

* The Patches corresponding to each Bank Select are as follows.

Bank Se MSB	elect LSB	Program No	Group	Patch No.
80 81 81 81 81 84 84 84 84 84	0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5	0 - 127 0 - 126 0 - 127 0 - 126 0 - 127 0 - 127	User PR-A PR-B PR-C GM PR-E XP-A (Session) XP-A XP-B (Orchestral) XP-B XP-C (Techno Collection) XP-C	1 - 128 1 - 128 129 - 255 1 - 128 129 - 255 1 - 128 129 - 255
84 84 84	6 7 8 9	0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127	XP-D XP-D XP-E XP-E	$ \begin{array}{r} 1 - 128 \\ 129 - 256 \\ 1 - 128 \\ 129 - 256 \end{array} $

* The Performance corresponding to each Bank Select are as follows.

Bank Se	elect LSB	Program No	Group	Performance No.
80	0	0 - 31	User	1 - 32
81	0	0 - 31	PR-A	1 - 32
81	1	0 - 31	PR-B	1 - 32

* The Rhythm set corresponding to each Bank Select are as follows.

Bank Se MSB	elect LSB	Program No	Group)	Rhythm	set	No.
80	0	0 - 1	User			1	- 2
81	0	0 - 1	PR-A			1	- 2
81	1	0 - 1	PR-B			1	- 2
81	2	0 - 1	PR-C			1	- 2
81	3	0 - 1	GM			1	- 2
81	4	0 - 1	PR-E			1	- 2
84	0	0 - 7	XP-A	(Session)		1	- 8
84	4	0 - 7	XP-C	(Techno Collection)		1	- 8
84	6	0 - 127	XP-D	•		1 -	128
84	7	0 - 127	XP-D		12	29 -	256
84	8	0 - 127	XP-E			1 -	128
84	9	0 - 127	XP-E		12	29 -	256

OModulation (Controller number 1)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 01H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Modulation depth:
 00H - 7FH (0 - 127)

OBreath Type (Controller number 2)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 02H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

OFoot Type (Controller number 4)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 04H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

OPortamento Time (Controller number 5)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 05H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Portamento Time:
 00H - 7FH (0 - 127)

 $^*\quad \text{The Time parameter (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO) will change.}$

OData Entry (Controller number 6, 38)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 06H
 mmH

 BnH
 26H
 IIH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 mm,II= the value of the parameter specified by RPN/NRPN mm=MSB, II=LSB

OVolume (Controller number 7)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 07H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Volume:
 00H - 7FH (0 - 127)

OBalance (Controller number 8)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 08H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Balance:
 00H - 7FH (0 - 127)

OPanpot (Controller number 10)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 0AH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=Panpot: 00H - 40H - 7FH (left - center - right)

* Adjust the stereo location over 128 steps, where 0 is far left, 64 is center, and 127 is far right. However this is not received when the Pan parameter (PATCH/CONTROL/ RxSWITCH) is OFF.

OExpression (Controller number 11)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 0BH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Expression:
 00H - 7FH (0 - 127)

- * If the Volume parameter (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) is set to VOL&EXP, the volume of the Part corresponding to the MIDI channel of the received message will be adjusted. However this is not received if the Volume parameter (PATCH/CONTROL/RxSWITCH) is OFF.
- * In GM mode, the volume can always be controlled.

OHold 1 (Controller number 64)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 40H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

* Not received when the Hold-1 RxSwitch parameter (PATCH/CONTROL/DAMPER) is

OPortamento (Controller number 65)

 $\begin{tabular}{lll} {\bf status} & {\bf 2nd byte} \\ {\bf BnH} & {\bf 41H} & {\bf vvH} \\ {\bf n=MIDI \ channel \ number:} & {\bf 0H-FH \ (ch.1-ch.16)} \\ \end{tabular}$

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

* The Sw parameter (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO) will change.

OSostenuto (Controller number 66)

 $\begin{tabular}{lll} ${\rm status}$ & $2{\rm nd}$ byte \\ ${\rm BnH}$ & $42{\rm H}$ & $vv{\rm H}$ \\ ${\rm n=MIDI}$ channel number: & $0{\rm H}$ - FH (ch.1 - ch.16) \\ \end{tabular}$

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

OSoft (Controller number 67)

 $\begin{tabular}{lll} ${\rm status}$ & $2{\rm nd}$ byte \\ ${\rm BnH}$ & $43{\rm H}$ & $vv{\rm H}$ \\ ${\rm n=MIDI}$ channel number: & $0{\rm H}$ - FH (ch.1 - ch.16) \\ \end{tabular}$

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

OHold 2 (Controller number 69)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 45H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

* A hold movement isn't done.

OSound Controller 2 (Controller number 71)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 47H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The Res parameter (PATCH/TVF/FILTER) will change relatively.

OSound Controller 3 (Controller number 72)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 48H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=control value: 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The T2–4 parameter (PATCH/TVF/TVF ENVELOPE), The T2–4 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) will change relatively.

OSound Controller 4 (Controller number 73)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 49H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=control value: 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The T1 parameter (PATCH/TVF/TVF ENVELOPE), The T1 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) will change relatively.

OSound Controller 5 (Controller number 74)

 status
 2nd byte

 BnH
 4AH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)

* The Cut parameter (PATCH/TVF/FILTER) will change relatively.

OGeneral Purpose Controller 5 (Controller number 80)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 50H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The L1-3 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) of Tone 1 will change relatively.

OGeneral Purpose Controller 6 (Controller number 81)

* The L1–3 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) of Tone 2 will change relatively.

OGeneral Purpose Controller 7 (Controller number 82)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 52H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The L1–3 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) of Tone 3 will change relatively.

OGeneral Purpose Controller 8 (Controller number 83)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 53H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

* The L1-3 parameter (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) of Tone 4 will change relatively.

OPortamento Control (Controller number 84)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 54H
 kkH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=source note number:
 00H - FFH (0 - 127)

- * A Note On message received immediately after a Portamento control will be sounded with the pitch changing smoothly from the source note number. If a voice is already sounding at the same note number as the source note number, that voice will change pitch to the pitch of the newly received Note On, and continue sounding (i.e., will be played legato).
- * The speed of the pitch change caused by Portamento is determined by the Time parameter (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO) value.

OEffect 1 (Reverb Send Level) (Controller number 91)

2nd byte 3rd byte 5BH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) 00H - 7FH (0 - 127) vv=Reverb Send Level:

Not received in Patch mode.

OEffect 3 (Chorus Send Level) (Controller number 93)

2nd byte 3rd byte status BnH 5DH vvH 0H - FH (ch.1 - ch.16) n=MIDI channel number: vv=Chorus Send Level: 00H - 7FH (0 - 127)

Not received in Patch mode.

ORPN MSB/LSB (Controller number 100, 101)

2nd byte 3rd byte status BnH 65H mmH BnH 64H ШH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) mm=MSB of the parameter number specified by RPN ll=LSB of the parameter number specified by RPN

<<< RPN >>>

Control Changes include RPN (Registered Parameter Numbers), which are extended parameters whose function is defined in the MIDI specification.

When using RPNs, first the RPN (Controller numbers 100 and 101; they can be sent in any order) is transmitted to specify the parameter you wish to control. Then, Data Entry messages (Controller numbers 6 and 38) are used to set the value of the specified parameter. Once a RPN parameter has been specified, all further Data Entry messages on that channel are considered to apply to that specified parameter. In order to prevent accidents, when the desired setting has been made for the parameter, it is recommended that RPN be set to Null.

This device receives the following RPNs.

Data entry

MSB LSB MSB LSB Notes 00H 00H mmH -

Pitch Bend Sensitivity

mm: 00H - 0CH (0 - 12 semitones) ll: ignored (processed as 00H)

Up to 1 octave can be specified in semitone steps. *The Bend Range parameter (PATCH/ CONTROL/KEY MODE & BENDER) will

also be changed. *Not received by the Rhythm Part (Part 10).

00H 01H mmH llH Master Fine Tuning

mm, ll: 20 00H - 40 00H - 60 00H

(-8192 x 50 / 8192 - 0 - +8192 x 50 / 8192 cent)

*In Patch mode, the Master parameter (SYSTEM/TUNE/TUNE) will change.

*In Performance mode, the Fine parameter (PERFORM/PART/SETTING) of each Part will change. When received on the Control channel, the Master parameter (SYSTEM/

TUNE/TUNE) will change.

00H 02H mmH -Master Coarse Tuning

mm: 10H - 40H - 70H (-48 - 0 - +48 semitones)

ll: ignored (processed as 00H) *Not received in Patch mode.

*In Performance mode, the Coarse parameter (PERFORM/PART/SETTING) of each Part

7FH 7FH RPN null

RPN and NRPN will be set as "unspecified." Once this setting has been made, subsequent

Data Entry messages will be ignored. (It is not necessary to transmit Data Entry for RPN Null settings.

Parameter values that were previously set will

not change. mm, ll: ignored

Program Change

status 2nd byte CnH ppH

n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) 00H - 7FH (prog.1 - prog.128) pp=Program number:

- Not received when the Program Change parameter (SYSTEM/MIDI/RECEIVE MIDI) is
- When received on the Control channel, the Performance will change.
- Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is

Channel Aftertouch

2nd byte vvH

0H - FH (ch.1 - ch.16) n=MIDI channel number: 00H - 7FH (0 - 127) vv=Channel Aftertouch:

Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is

Pitch Bend Change

2nd byte 3rd byte llH mmH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-8192 - 0 - +8191) mm.ll=Pitch Bend value:

* Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is

■ Channel Mode Messages

All Sound Off (Controller number 120)

status 2nd byte 3rd byte BnH 78H 00H n=MIDI channel: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

- When this message is received, all notes currently sounding on the corresponding channel will be turned off.
- Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is

Reset All Controllers (Controller number 121)

3rd byte status 2nd byte n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

- Not received in Performance mode when the Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is
- When this message is received, the following controllers will be set to their reset values.

<u>Controller</u> Reset value Pitch Bend Change [+-]0 (center) Polyphonic Key Pressure 0 (off) Channel Pressure 0 (off) Modulation 0 (off) Breath type 0 (minimum) 127 (maximum) Expression However the controller will be at minimum.

Hold 1 0 (off) Sostenuto 0 (off) Soft 0 (off) Hold 2 0 (off)

RPN Unset. Previously set data will not change. NRPN Unset. Previously set data will not change.

System General purpose controller 10 (minimum)

System General purpose controller 20 (minimum)

All Note Off (Controller number 123)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 7BH
 00H

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

- * When All Note Off is received, all currently sounding notes of the corresponding channel will be turned off. However if Hold 1 or Sostenuto are on, the sound will be held until these are turned off.
- * Not received in Performance mode if Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.

Omni Off (Controller number 124)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 7CH
 00H

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

- * The same processing as when All Note Off is received will be done.
- * Not received in Performance mode if Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.

• Omni On (Controller number 125)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 7DH
 00H

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

- * The same processing as when All Note Off is received will be done. The instrument will not be set to OMNI ON.
- * Not received in Performance mode if Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.

Mono (Controller number 126)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 7EH
 mmH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 mm=Mono number:
 00H - 10H (0 - 16)

- * The same processing as when All Note Off is received will be done, and the Assign parameter (PATCH/CONTROL/KEY MODE & BENDER) will be set to SOLO.
- * Not received in Performance mode if Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.

Poly (Controller number 127)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 7FH
 00H

 n=MIDI channel number:0H - FH (ch.1 - ch.16)
 0H

- * The same processing as when All Note Off is received will be done, and the Assign parameter (PATCH/CONTROL/KEY MODE & BENDER) will be set to POLY.
- * Not received in Performance mode if Rx parameter (PERFORM/MIDI/MIDI) is OFF.

■ System Realtime Messages

Timing Clock

status F8H

* This message will be received if the Clock Source parameter (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) is MIDI (p. 129).

Active Sensing

status

* When an Active Sensing message is received, the unit will begin monitoring the interval at which MIDI messages are received. During monitoring, if more than 420 ms passes without a message being received, the same processing will be done as when All Sound Off, All Note Off, and Reset All Controllers messages are received. Then monitoring will be halted.

■ System Exclusive Messages

statusdata bytestatusF0HiiH, ddH,, eeHF7H

F0H: System Exclusive message status

ii = ID number: This is the ID number (manufacturer ID) that specifies the

manufacturer whose exclusive message this is. Roland's manufacturer ID is 41H.ID numbers 7EH and 7FH are defined in an expansion of the MIDI standard as Universal Non-realtime messages (7EH) and

Universal Realtime Messages (7FH).

dd,..., ee = data: 00H - 7FH (0 - 127) F7H: EOX (End Of Exclusive)

Of the System Exclusive messages received by this device, the Universal Non-realtime messages and the Universal Realtime messages and the Data Request (RQ1) messages and the Data Set (DT1) messages will be set automatically.

Universal Non-realtime System Exclusive Messages

Oldentity Request Message

When this message is received, Identity Reply message (p. 189) will be transmitted.

<u>status</u>	<u>data byte</u>	status
F0H	7EH, dev, 06H, 01H	F7H
<u>Byte</u>	<u>Remarks</u>	
F0H	Exclusive status	
7EH	ID number	(Universal Non-realtime message)
dev	device ID	(dev: 10H - 1FH)
06H	sub ID#1	(General Information)
01H	sub ID#2	(Identity Request)
F7H	EOX	(End Of Exclusive)

^{*} The "dev" is own device number or 7FH (Broadcast).

data byte

OGM System On

"GM System On" is a command message that resets the internal settings of the instrument to the GM initial state (General MIDI System - Level 1). A GM instrument that receives this message will automatically enter a state in which it can correctly perform a GM score.

F0H	7EH, 7FH, 09H, 01H	F7H
Byte	Remarks	
F0H	Exclusive status	
7EH	ID number	(Universal Non-realtime message)
7FH	device ID	(Broadcast)
09H	sub ID#1	(General MIDI Message)
01H	sub ID#2	(General MIDI On)
F7H	EOX	(End Of Exclusive)

^{*} Not received when the Rx.GM parameter (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) is OFF.

○GM System Off

When this messages is received, this instrument will return to the performance mode.

<u>status</u>	data byte	status
F0H	7EH, 7FH, 09H, 02H	F7H
Byte	Remarks	
F0H	Exclusive status	
7EH	ID number	(Universal Non-realtime message)
7FH	device ID	(Broadcast)
09H	sub ID#1	(General MIDI Message)
02H	sub ID#2	(General MIDI Off)
F7H	EOX	(End Of Exclusive)

^{*} Not received when the Rx.GM parameter (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) is OFF.

Universal Realtime System Exclusive messages

OMaster Volume

status	data byte		status
F0H	7FH, 7FH, 04H, 01H	I, llH, mmH	F7H
<u>Byte</u>	<u>Remarks</u>		
F0H	Exclusive status		
7FH	ID number	(Universal Realtime	message)
7FH	device ID	(Broadcast)	
04H	sub ID#1	(Device Control Mes	ssage)
01H	sub ID#2	(Master Volume)	
llH	LSB of Master Volu	me	
mmH	MSB of Master Volu	ime	
F7H	EOX	(End Of Exclusive)	
* TCD (3.5 . TT	1 (TIT T) :	1 0077	

^{*} LSB of Master Volume (IIH) is processed as 00H.

Data Transmission

This instrument can use exclusive messages to exchange many varieties of internal settings with other devices.

The model ID of the exclusive messages used by this instrument is 6AH.

OData Request 1 RQ1

This message requests the other device to transmit data. The address and size indicate the type and amount of data that is requested.

When a Data Request message is received, if the device is in a state in which it is able to transmit data, and if the address and size are appropriate, the requested data is transmitted as a Data Set 1 (DT1) message. If the conditions are not met, nothing is transmitted.

status data byte F0H 41H, dev, 6AH, 11H, aa ccH, ddH, ssH, ttH, uuf	
Byte Remarks	
F0H Exclusive status	
41H ID number (Re	toland)
dev device ID (de	ev: 10H - 1FH)
6AH model ID (X	(P-30)
11H command ID (Re	RQ1)
aaH address MSB	
bbH address	
ccH address	
ddH address LSB	
ssH size MSB	
ttH size	
uuH size	
vvH size LSB	
sum checksum	
F7H EOX (Ea	and Of Exclusive)

- * The size of data that can be transmitted at one time is fixed for each type of data. and data requests must be made with a fixed starting address and size. Refer to the address and size given in "Mapa de direcciones de los parámetros" (p. 190).
- * For the checksum, refer to (p. 204).
- * This message is not received if the Rx.Exc parameter (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) is OFF
- * This message is not received in GM mode.

OData Set 1 DT1

This message transmits the actual data, and is used when you wish to set the data of the receiving device.

<u>status</u>	<u>data byte</u>		<u>status</u>
F0H	41H, dev, 6AH, 12H		F7H
	ccH, ddH, eeH, ff	H, sum	
<u>Byte</u>	Remarks		
•			
F0H	Exclusive status		
41H	ID number	(Roland)	
dev	device ID	(dev: 10H - 1FH)	
6AH	model ID	(XP-30)	
12H	command ID	(DT1)	
aaH	address MSB		
bbH	address		
ccH	address		
ddH	address LSB		
eeH	data:	The actual data to b	e transmitted. Multi-byte
		data is transmitted	in the order of the address.
:	:		
ffH	data		
sum	checksum		
F7H	EOX	(End Of Exclusive)	

- * The amount of data that is transmitted at one time is fixed for the type of data, and only data of the fixed starting address and size will be transmitted. Refer to the address and size given in "Mapa de direcciones de los parámetros" (p. 190).
- * Data whose size is greater than 128 bytes should be divided into packets of 128 bytes or less and transmitted. Successive "Data Set 1" messages should have at least 20 ms of time interval between them.
- * For the checksum, refer to (p. 204).
- * This message is not received if Rx.Exc parameter (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) is OFF
- This message is not received in GM mode.

This device is able to receive GS Exclusive messages only for Scale Tune settings.

OData Set 1 DT1

This message transmits the actual data, and is used when you wish to set the data of the receiving device.

<u>status</u> F0H	data byte 41H, dev, 42H, 12H ccH, ddH, eeH, s		<u>status</u> F7H
<u>Byte</u>	Remarks		
F0H	Exclusive status		
41H	ID number	(Roland)	
dev	device ID	(dev: 10H - 1FH)	
42H	model ID	(GS)	
12H	command ID	(DT1)	
aaH	address MSB		
bbH	address middle byt	e	
ccH	address LSB		
ddH	data:	The actual data to b	e transmitted. Multi-byte
		data is transmitted	in the address order.
:	:		
eeH	data		
sum	checksum		
F7H	EOX	(End Of Exclusive)	

- * This message is not received when the Rx.Exc parameter (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) is OFF.
- * This message is not received in GM mode.

2. Transmisión de datos (sección de fuentes del sonido)

■ Channel Voice Messages

Note Off

 status
 2nd byte
 3rd byte

 8nH
 kkH
 vvH

 n=MIDI channel:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=Note Number:
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Note Off Velocity:
 00H - 7FH (0 - 127)

Note On

 status
 2nd byte
 3rd byte

 9nH
 kkH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 kk=note number:
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Note On velocity:
 01H - 7FH (1 - 127)

Control Change

* By selecting a controller number that corresponds to the setting of the Assign parameter (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL) or each Assign parameter of C1-4 Slider (SYSTEM/CONTROL/ASSIGN), you can transmit any desired control change.

OBank Select (Controller number 0,32)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 00H
 mmH

 BnH
 20H
 IIH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

mm,ll=Bank number: 00 00H - 7F 7FH (bank.1 - bank.16384)

- * This message is not transmitted if Program parameter (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) or Bank Sel parameter (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) is OFF.
- * For the Bank Select that corresponds to each Patch, refer to section 1.
- * $\,$ This message is not transmitted in GM mode

OModulation (Controller number 1)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 01H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Modulation Depth:
 00H - 7FH (0 - 127)

OBreath type (Controller number 2)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 02H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

OFoot Type (Controller number 4)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 04H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

OPortamento Time (Controller number 5)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 05H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Portamento Time:
 00H - 7FH (0 - 127)

OVolume (Controller number 7)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 07H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Volume:
 00H - 7FH (0 - 127)

OBalance (Controller number 8)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 08H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Balance:
 00H - 7FH (0 - 127)

OPanpot (Controller number 10)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 0AH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=panpot: 00H - 40H - 7FH (left - center - right)

OExpression (Controller number 11)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 0BH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=Expression:
 00H - 7FH (0 - 127)

OHold 1 (Controller number 64)

 status
 2nd byte

 BnH
 40H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

OPortamento (Controller number 65)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 41H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

OSostenuto (Controller number 66)

 $\begin{tabular}{lll} $status$ & $2nd$ byte \\ BnH & $42H$ & vvH \\ $n=MIDI$ channel number: & $0H-FH$ (ch.1-ch.16) \\ \end{tabular}$

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

OSoft (Controller number 67)

 $\begin{array}{cccc} \underline{status} & \underline{2nd} \ \underline{byte} \\ BnH & 43H & vvH \\ n=MIDI \ channel \ number: & 0H - FH \ (ch.1 - ch.16) \\ \end{array}$

vv=control value: 00H - 7FH (0 - 127) 0-63=OFF, 64-127=ON

O Hold 2 (Controller number 69)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 45H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 7FH (0 - 127)

OSound Controller 2 (Controller number 71)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 47H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

OSound Controller 3 (Controller number 72)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 48H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

OSound Controller 4 (Controller number 73)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 49H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

OSound Controller 5 (Controller number 74)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 4AH
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-64 - 0 - +63)

OGeneral Purpose Controller 5 (Controller number 80)

 status
 2nd byte
 3rd byte

 BnH
 50H
 vvH

 n=MIDI channel number:
 0H - FH (ch.1 - ch.16)

 vv=control value:
 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

OGeneral Purpose Controller 6 (Controller number 81)

2nd byte 3rd byte BnH 51H vvH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126) vv=control value:

OGeneral Purpose Controller 7 (Controller number 82)

status 2nd byte 3rd byte 52H BnH vvH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) vv=control value:

00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126)

OGeneral Purpose Controller 8 (Controller number 83)

status 2nd byte 3rd byte BnH 53H vvHn=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) 00H - 40H - 7FH (-128 - 0 - +126) vv=control value:

OPortamento Control (Controller number 84)

2nd byte 3rd byte status BnH 54H kkH 0H - FH (ch 1 - ch 16) n=MIDI channel number: 00H - 7FH (0 - 127) kk=source note number:

OEffect 1 (Reverb Send Level) (Controller number 91)

2nd byte 3rd byte BnH 5BH vvH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16) 00H - 7FH (0 - 127) vv=Reverb Send Level:

OEffect 3 (Chorus Send Level) (Controller number 93)

status 2nd byte 3rd byte 5DH vvH 0H - FH (ch.1 - ch.16) n=MIDI channel: 00H - 7FH (0 - 127) vv=Chorus Send Level:

ORPN MSB/LSB (Controller number 100,101)

status 2nd byte 3rd byte BnH 65H mmH BnH 64H llH 0H - FH (ch.1 - ch.16) n=MIDI channel number: mm=MSB of the parameter number specified by RPN ll=LSB of the parameter number specified by RPN

This device transmits the following RPNs.

RPN Data entry

MSB LSB MSB LSB Notes

00H 00H mmH -Pitch Bend Sensitivity

mm: 00H - 0CH (0 - 12 semitones)

Master Fine Tuning 00H 01H mmH llH

mm, ll : 20 00H - 40 00H - 60 00H

(-8192 x 50 / 8192 - 0 - +8192 x 50 / 8192 cent)

00H 02H mmH -Master Coarse Tuning

mm: 10H - 40H - 70H (-48 - 0 - +48 semitones)

11 · 00H

Program Change

2nd byte status CnH ррН

n=MIDI channel: 0H - FH (ch.1 - ch.16) pp=Program number: 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)

This message is not transmitted when the Program parameter (SYSTEM/MIDI/ TRANSMIT MIDI) is OFF.

Channel Aftertouch

2nd byte status DnH vvH

n=MIDI channel: 0H - FH (ch.1 - ch.16) 00H - 7FH (1 - 128) vv=Channel Aftertouch:

Pitch Bend Change

2nd byte status 3rd byte EnH IIH mmH n=MIDI channel number: 0H - FH (ch.1 - ch.16)

mm,ll=Pitch Bend value: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-8192 - 0 - +8191)

■ System Realtime Messages

Active Sensing

status FEH

status

- * Transmitted at intervals of approximately 250ms.
- * Not transmitted if the Active Sensing parameter (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) is

■ System Exclusive Messages

data byte

There is a kind of the Universal Non-realtime messages and the Data Set (DT1) messages in the System Exclusive messages transmitted by this device.

Universal Non-realtime System Exclusive Messages

Oldentity Reply Message

When Identity Request message (p. 186) is received, this message will be transmitted.

status

F0H	7EH, dev, 06H, 02H, 04H, 00H, 00H, 01H,		F7H
<u>Byte</u>	Remarks		
F0H	Exclusive status		
7EH	ID number	(Universal Non-realt	ime message)
dev	device ID	(dev: 10H - 1FH)	
06H	sub ID#1	(General Information	n)
02H	sub ID#2	(Identity Reply)	
41H	ID number	(Roland)	
6AH 00H	Device family code		
04H 00H	Device family numb	er code	

00H 01H 00H 00H Software revision level EOX (End Of Exclusive)

Data Transmission

OData Set1 DT1

status F0H	data byte 41H, dev, 6AH, 12H ccH, ddH, eeH, ff		status F7H
<u>Byte</u>	Remarks		
F0H	Exclusive status		
41H	ID number	(Roland)	
dev	device ID	(dev: 10H - 1FH)	
6AH	model ID	(XP-30)	
12H	command ID	(DT1)	
aaH	address MSB		
bbH	address		
ccH	address		
ddH	address LSB		
eeH	data:	The actual data to be	e transmitted. Multi-byte
		data is transmitted i	n the address order.
:	:		
ffH	data		
sum	checksum		
F7H	EOX	(End Of Exclusive)	

- The amount of data transmitted at one time is fixed for the type of data, and the data will be transmitted with the fixed starting address and size. Refer to the address and size given in "Mapa de direcciones de los parámetros" (p. 190).
- Large amounts of data must be divided into packets of 128 bytes or less, and transmitted at intervals of approximately 20 ms.
- For the checksum, refer to (p. 204).

3. Mapa de direcciones de los parámetros

1. XP-30 (Model ID=6AH)

- * For addresses marked by a #, the data must be divided into 2 parts for transmission. For example, data with the hexadecimal value ABH would be divided into 0AH and 0BH, and transmitted in that order.
- * Parameter values enclosed in < > are for the JV-1010 / JV-1080 / JV-2080 / XP-50 / XP-60 / XP-80, and will be ignored if received by the XP-30.

Start Address	Description	
00 00 00 00	System	1-1
01 00 00 00 02 00 00 00 02 01 00 00	Temporary Performance Performance Mode Temporary Patch(part 1) Performance Mode Temporary Patch(part 2)	1-2 1-3
02 08 00 00 02 09 00 00 02 0A 00 00	Performance Mode Temporary Patch(part 9) Temporary Rhythm Setup Performance Mode Temporary Patch(part 11)	1-4 1-3
02 0F 00 00 03 00 00 00	Performance Mode Temporary Patch(part 16) Patch Mode Temporary Patch	1-3
10 00 00 00 10 01 00 00	User Performance USER:01 User Performance USER:02	1-2
10 1F 00 00 10 40 00 00 10 41 00 00	User Performance USER:32 User Rhythm Setup USER:1 User Rhythm Setup USER:2	1-4
11 00 00 00 11 01 00 00	User Patch USER:001 User Patch USER:002	1-3
11 7F 00 00	User Patch USER:128	

• 1-1.System

Offset Address	Description	
00 00 10 00 11 00	System Common Part 1 Scale Tune Part 2 Scale Tune	1-1-1 1-1-2
1F 00 20 00	Part 16 Scale Tune Patch Mode Scale Tune	1-1-2

• 1-1-1.System Common

+			
Offset Address	Size	Description	Data (Value)
# 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0000 00aa 0aaa 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 00bbb 0aaa aaaa 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 00aa 0000 0aaa 0000 0aaa 0000 00aa	Sound Mode Performance Number Patch Group Type Patch Group ID Patch Number Master Tune Scale Tune Switch EFX Switch Chorus Switch Patch Remain Clock Source TAP Control Source Hold Control Source Volume Control Source Aftertouch Source	0 - 2 *1 0 - 127 *2 0 - 2 *3 0 - 127 0 - 255 (001 - 256) 0 - 126 *4 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 2 *8
00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10	0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a	Receive Bank Select Receive Control Change Receive Modulation Receive Volume Receive Hold-1 Receive Pitch Bend	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 (<off,on>)</off,on>
00 1F 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Preview Note Set 1 Preview Velocity Set 1 Preview Note Set 2 Preview Velocity Set 2 Preview Note Set 3 Preview Velocity Set 3 Preview Note Set 4	0 - 127 (C-1 - G9)
00 28 00 29 00 2A	0000 000a	Transmit Program Change Transmit Bank Select Patch Transmit Channel	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 17 *13
00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 30 00 31 00 32	0000 aaaa 0000 0aaa 0aaa aaaa 0000 00aa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Transpose Switch Transpose Value Octave Shift Keyboard Velocity Keyboard Sens Aftertouch Sens Pedal(1) Assign Pedal(1) Output Mode	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 11 (-5 - +6) 0 - 6 (-3 - +3) 0 - 127 *14 0 - 2 *15 0 - 100 1 - 104 *16 0 - 3 *18

00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 3A 00 3B	0000 00aa 0aaa aaaa 0000 00aa 0000 00aa	Pedal2 Assign Pedal2 Output Mode Pedal2 Polarity C1 Assign C1 Output Mode C2 Assign C2 Output Mode Hold Pedal Output Mode	0 - 1
00 3D 00 3E 00 3F 00 40 00 41 00 42 00 43 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 4A 00 45 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 45 00 45	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa	Bank Select Group1 MSB Bank Select Group1 LSB Bank Select Group2 Switch Bank Select Group2 MSB Bank Select Group2 MSB Bank Select Group3 MSB Bank Select Group3 MSB Bank Select Group3 MSB Bank Select Group4 Switch Bank Select Group4 Switch Bank Select Group4 MSB Bank Select Group4 MSB Bank Select Group5 MSB Bank Select Group5 MSB Bank Select Group5 MSB Bank Select Group5 LSB Bank Select Group6 Switch Bank Select Group6 Switch Bank Select Group6 Switch Bank Select Group6 MSB Bank Select Group6 MSB Bank Select Group6 MSB Bank Select Group7 MSB Bank Select Group7 MSB	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 127 0 - 127 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 27 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 127 0 - 1 (OFF,ON)
00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57	0000 00aa	Pedal3 Output Mode Pedal3 Polarity Pedal4 Assign	1 - 104 *17 0 - 3 *19 0 - 1 *21 1 - 104 *17 0 - 3 *19 0 - 1 *21
00 58 00 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F	00aa aaaa 0aaa aaaa	Arpeggio Motif Arpeggio Beat Pattern Arpeggio Accent Rate Arpeggio Shuffle Rate Arpeggio Keyboard Velocity Arpeggio Octave Range	0 - 42 (1 - 43) 0 - 37 (1 - 38) 0 - 114 (1 - 115) 0 - 100 50 - 90 0 - 127 *14 0 - 6 (-3 - +3) 0 - 15 *22
# 00 60	0000 aaaa 0000 bbbb	System Tempo	20 - 250
00 62 00 63 00 64 00 65	0000 00aa 0aaa aaaa	C3 Assign C3 Output Mode C4 Assign C4 Output Mode	1 - 97 *9 0 - 3 *18 1 - 97 *9 0 - 3 *18
Total size	00 00 00 66	5	

- *1 PERFORMANCE, PATCH, GM
- *2 USER:01-USER:32, <CARD:01-CARD:32>, PR-A:01-PR-A:32, PR-B:01-PR-B:32
- *3 USER&PRESET, <PCM>, EXP
- 427.4-452.6
- *5 <OFF, HOLD-1, SOSTENUTO, SOFT, HOLD-2>
- *6 OFF, HOLD-1, SOSTENUTO, SOFT, HOLD-2
- VOLUME, VOLUME&EXPRESSION
- *8 CHANNEL, POLY, CH&POLY
- CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH
- *10 <PANEL, PANEL&MIDI>
- *11 SINGLE, CHORD, PHRASE
- *12 OFF, 1–127
- *13 1–16, RX-CH, OFF
- *14 REAL, 1-127
- *15 LIGHT, MEDIUM, HEAVY
- *16 CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG-UP, PROG-DOWN, <START/STOP>, <PUNCH-IN/OUT>, TAP-TEMPO, OCTAVE-UP, OCTAVE-DOWN
- *17 <CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG-UP, PROG-DOWN, <START/STOP>, <PUNCH-IN/OUT>, TAP-TEMPO, OCTAVE-UP, OCTAVE-DOWN>
- *18 OFF, INT, MIDI, INT&MIDI
- *19 <OFF, INT, MIDI, INT&MIDI> *20 STANDARD, REVERSE
- *21 <STANDARD, REVERSE>
- *22 PART1-PART16

• 1-1-2.Scale Tune

Offset Address	Size Description	Data (Value)
00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09	Oaaa aaaa Scale Tune for C# Oaaa aaaa Scale Tune for D# Oaaa aaaa Scale Tune for D# Oaaa aaaa Scale Tune for E Oaaa aaaa Scale Tune for F# Oaaa aaaa Scale Tune for F# Oaaa aaaa Scale Tune for G# Oaaa aaaa Scale Tune for G# Oaaa aaaa Scale Tune for A#	0 - 127 (-64 - +63 0 - 127 (-64 - +63
00 0A 00 0B		

• 1-2.Performance

+	Offset Address	Description	
	00 00 10 00 11 00	Performance Common Performance Part 1 Performance Part 2	1-2-1 1-2-2
	1F 00	Performance Part 16	

• 1-2-1.Performance Common

t			
Offset Address	Size	Description	Data (Value)
00 00	Oaaa aaaa	Performance Name 1	32 - 127
00 01	0aaa aaaa	Performance Name 2	32 - 127
00 02	0aaa aaaa	Performance Name 3	32 - 127
00 03	0aaa aaaa	Performance Name 4	32 - 127
00 04	0aaa aaaa	Performance Name 5	32 - 127
00 05	Oaaa aaaa	Performance Name 6	32 - 127
00 06	0aaa aaaa	Performance Name 7	32 - 127
00 07	Oaaa aaaa	Performance Name 8	32 - 127
00 08	Oaaa aaaa	Performance Name 9	32 - 127
00 09 00 0A	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Performance Name 10 Performance Name 11	32 - 127 32 - 127
00 0B	0aaa aaaa	Performance Name 12	32 - 127
00 OC		EFX Source	0 - 15 *1
00 0D	00aa aaaa	EFX Type	0 - 39 (1 - 40) 0 - 127
00 OE	Oaaa aaaa	EFX Parameter 1	0 - 127
00 OF	0aaa aaaa	EFX Parameter 2	0 - 127
00 10	Oaaa aaaa	EFX Parameter 3	0 - 127 0 - 127
00 11	Oaaa aaaa	EFX Parameter 4	
00 12 00 13	0aaa aaaa 0aaa aaaa	EFX Parameter 5 EFX Parameter 6	0 - 127 0 - 127
00 13	Oaaa aaaa	EFX Parameter 6	0 - 127
00 14	Oaaa aaaa	EFX Parameter 8	0 - 127
00 16	Oaaa aaaa	EFX Parameter 9	0 - 127
00 17	Oaaa aaaa	EFX Parameter 10	0 - 127
00 18	Oaaa aaaa	EFX Parameter 11	0 - 127
00 19	Oaaa aaaa	EFX Parameter 12	0 - 127
00 1A	0000 00aa	EFX Output Assign	0 - 2 *2
00 1B	0aaa aaaa	EFX Mix Out Send Level	0 - 127
00 1C	0aaa aaaa	EFX Chorus Send Level	0 - 127
00 1D	0aaa aaaa	EFX Reverb Send Level	0 - 127
00 1E	0000 aaaa	EFX Control Source 1	0 - 10 *3
00 1F	Oaaa aaaa	EFX Control Depth 1	0 - 126 (-63 - +63)
00 20	0000 aaaa	EFX Control Source 2	0 - 10 *3
00 21	Oaaa aaaa	EFX Control Depth 2	0 - 126 (-63 - +63)
00 22 00 23	Oaaa aaaa	Chorus Level	0 - 127 0 - 127
00 23	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Chorus Rate Chorus Depth	0 - 127
00 25	Oaaa aaaa	Chorus Pre-Delay	0 - 127
00 26	Oaaa aaaa	Chorus Feedback	0 - 127
00 27	0000 00aa	Chorus Output	0 - 2 *4
00 28	0000 0aaa	Reverb Type	0 - 7 *5
00 29	0aaa aaaa	Reverb Level	0 - 127
00 2A	0aaa aaaa	Reverb Time	0 - 127
00 2B	000a aaaa	Reverb HF Damp	0 - 17 *6
00 2C	Oaaa aaaa	Delay Feedback	0 - 127
# 00 2D	0000 aaaa	Performance Tempo	20 - 250
00 2F	0000 bbbb 0000 000a	Keyboard Range Switch	0 - 1 (OFF,ON)
00 30		Voice Reserve 1	0 - 64
00 31	Oaaa aaaa	Voice Reserve 2	0 - 64
00 32	0aaa aaaa	Voice Reserve 3	0 - 64
00 33	0aaa aaaa	Voice Reserve 4	0 - 64
00 34	Oaaa aaaa	Voice Reserve 5	0 - 64
00 35	0aaa aaaa	Voice Reserve 6	0 - 64
00 36	Oaaa aaaa	Voice Reserve 7	0 - 64
00 37 00 38	Oaaa aaaa	Voice Reserve 8	0 - 64 0 - 64
00 38 00 39	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Voice Reserve 9 Voice Reserve 10	0 - 64
00 39 00 3A	Oaaa aaaa	Voice Reserve 11	0 - 64
00 3A 00 3B	Oaaa aaaa	Voice Reserve 12	0 - 64
00 3E	Oaaa aaaa	Voice Reserve 13	0 - 64
00 3D	Oaaa aaaa	Voice Reserve 14	0 - 64
00 3E	Oaaa aaaa	Voice Reserve 15	0 - 64
00 3F	Oaaa aaaa	Voice Reserve 16	0 - 64
00 40	0000 000a	Keyboard Mode	0 - 1 *7
00 41	0000 000a	Clock Source	0 - 1 *8
		2	

^{*1} PERFORM, 1–9, 11–16

^{*2} MIX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

 $^{^{*3}\}quad \text{OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH}$

^{*4} MIX, REV, MIX+REV

^{*5} ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY

 $^{^{\}star}6 \hspace{0.5cm} 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, BYPASS$

^{*7} LAYER, SINGLE

^{*8} PERFORMANCE, SYSTEM

• 1-2-2.Performance Part

Offset Address	Size	Description	Data (Value)	
00 00			0 - 1 (OFF,C 0 - 15 (1 - 1	
# 00 0: 00 0:	0aaa aaaa 0000 bbbb 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 0aaa aaaa 0000 000a 0000 000a 0000 000a	Patch Group ID Patch Number Part Level Part Fan Part Coarse Tune Part Fine Tune Output Assign Mix/EFX Send Level Chorus Send Level Reverb Send Level Receive Program Change Switch Receive Wolume Switch Receive Hold-1 Switch Keyboard Range Lower	0 - 2 *1 0 - 127 0 - 255 0 - 127 0 - 127 0 - 127 (L64 - 648	63R) +48) +50)
00 1: 00 1: 00 1: 00 1: # 00 1:	0000 000a 0000 000a 0000 0aaa	Local Switch Transmit Switch Transmit Bank Select Group	0 - 6 (-3 - 0 - 1 (OFF, C 0 - 1 (OFF, C 0 - 7 *5 0 - 128 (0 - 127,	N) N)
Total size	00 00 00	19		

- *1 USER&PRESET, <PCM>, EXP
- *2 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>, PATCH
- *3 C-1–Upper *4 Lower–G9
- *5 PATCH, GROUP1–GROUP7

● 1-3.Patch

Offset Address	Description	
00 00 10 00 12 00 14 00 16 00	Patch Common Patch Tone 1 Patch Tone 2 Patch Tone 3 Patch Tone 4	1-3-1 1-3-2

• 1-3-1.Patch Common

Offset Address	Size	Description	Data (Value)
00 00		Patch Name 1	32 - 127
00 00	Oaaa aaaa	Patch Name 2	32 - 127
00 01	Oaaa aaaa	Patch Name 3	32 - 127
00 02			32 - 127 32 - 127
	Oaaa aaaa	Patch Name 4	
00 04	Oaaa aaaa	Patch Name 5	32 - 127
00 05	0aaa aaaa	Patch Name 6	32 - 127
00 06	0aaa aaaa	Patch Name 7	32 - 127
00 07	0aaa aaaa	Patch Name 8	32 - 127
00 08	Oaaa aaaa	Patch Name 9	32 - 127
00 09	Oaaa aaaa	Patch Name 10	32 - 127
00 OA	Oaaa aaaa	Patch Name 11	32 - 127
00 OB	0aaa aaaa	Patch Name 12	32 - 127
00 OC	00aa aaaa	EFX Type	0 - 39 (1 - 40)
00 OD	Oaaa aaaa	EFX Parameter 1	0 - 127
00 OE	Oaaa aaaa	EFX Parameter 2	0 - 127
00 OF	Oaaa aaaa	EFX Parameter 3	0 - 127
00 10	Oaaa aaaa	EFX Parameter 4	0 - 127
00 11	Oaaa aaaa	EFX Parameter 5	0 - 127
00 12	Oaaa aaaa	EFX Parameter 6	0 - 127
00 13	Oaaa aaaa	EFX Parameter 7	0 - 127
00 14	Oaaa aaaa	EFX Parameter 8	0 - 127
00 15	Oaaa aaaa	EFX Parameter 9	0 - 127
00 16	Oaaa aaaa	EFX Parameter 10	0 - 127
00 17	Oaaa aaaa	EFX Parameter 11	0 - 127
00 17	Oaaa aaaa	EFX Parameter 12	0 - 127
00 10	0000 00aa	EFX Output Assign	0 - 12 / *1
00 19	Oaaa aaaa	EFX Mix Out Send Level	0 - 127
00 1R	Oaaa aaaa	EFX Chorus Send Level	0 - 127
00 1B	Oaaa aaaa	EFX Reverb Send Level	0 - 127
00 IC		EFX Reverb Send Level	0 - 127
00 1D 00 1E	0000 aaaa		
00 1E 00 1F	Oaaa aaaa	ELV COULTOI Debiu i	0 - 126 (-63 - +6 0 - 10
	0000 aaaa	EFX Control Depth 1 EFX Control Source 2 EFX Control Depth 2	0 - 10
00 20	Oaaa aaaa	Era control Depth 2	0 - 126 (-63 - +6
00 21	Oaaa aaaa	CHOIUS LEVEL	0 - 127
00 22	0aaa aaaa	Chorus Rate	0 - 127
00 23	0aaa aaaa	Chorus Depth	0 - 127
00 24	Oaaa aaaa	Chorus Pre-Delay	0 - 127
00 25	Oaaa aaaa	Chorus Feedback	0 - 127
00 26	0000 00aa	Chorus Output	0 - 2 *3
00 27	0000 0aaa	Reverb Type	0 - 7 *4
00 28	Oaaa aaaa	Reverb Level	0 - 127
00 29	Oaaa aaaa	Reverb Time	0 - 127
00 2A	000a aaaa	Reverb HF Damp	0 - 17 *5
00 2B	Oaaa aaaa	Delay Feedback	0 - 127

	+	<u> </u>	
# 00 2C	0000 aaaa	Patch Tempo	20 - 250
00 2E	0000 DDDD	Patch Level	0 - 127
00 ZE	Oaaa aaaa	Patch Level	0 - 127 0 - 127 (L64 - 63R)
00 21	Oaaa aaaa	Analog Feel	0 - 127 (L64 - 63R) 0 - 127
00 30	0000 aaaa	Bend Range Up	0 - 127
00 31	0000 dada	Bend Range Up Bend Range Down	0 - 12
00 32	0000 000a		
		Key Assign Mode	0 - 1 (POLY, SOLO)
00 34	0000 000a	Solo Legato	0 - 1 (OFF,ON)
00 35	0000 000a	Portamento Switch	0 - 1 (OFF,ON)
00 36	0000 000a	Portamento Mode	0 - 1 *6
00 37	0000 000a	Portamento Type	0 - 1 (RATE, TIME)
00 38	0000 000a	Portamento Start	0 - 1 *7
00 39	Oaaa aaaa	Portamento Time	0 - 127
00 3A	0000 aaaa	Patch Control Source 2	0 - 15 *8
00 3B	0000 aaaa	Patch Control Source 3	0 - 15 *8
00 3C	0000 00aa	EFX Control Hold/Peak	0 - 2 *9
00 3D	0000 00aa	Control 1 Hold/Peak	0 - 2 *9
00 3E	0000 00aa	Control 2 Hold/Peak	0 - 2 *9
00 3F	0000 00aa	Control 3 Hold/Peak	0 - 2 *9
00 40	0000 000a	Velocity Range Switch	0 - 1 (OFF,ON)
00 41	0000 0aaa	Octave Shift	0 - 6 (-3 - +3)
00 42	0000 00aa	Stretch Tune Depth	0 - 3 (OFF,1 - 3)
00 43	0000 000a	Voice Priority	0 - 1 *10
00 44	0000 aaaa	Structure Type 1&2	0 - 9 (1 - 10)
00 45	0000 00aa	Booster 1&2	0 - 3 *11
00 46	0000 aaaa	Structure Type 3&4	0 - 9 (1 - 10)
00 47	0000 00aa	Booster 3&4	0 - 3 *11
00 48	0000 000a	Clock Source	0 - 1 *12
00 49	0aaa aaaa	Patch Category	0 - 127 *13
Total size	00 00 00 42	A	

- *1 MIX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>
- $^{*2}\quad \text{OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH}$
- *3 MIX, REV, MIX+REV
- *4 ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY
- *5 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, BYPASS
- *6 NORMAL, LEGATO
- *7 PITCH, NOTE
- *8 OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH, LFO1, LFO2, VELOCITY, KEYFOLLOW, PLAYMATE
- *9 OFF, HOLD, PEAK
- *10 LAST, LOUDEST
- *11 0, +6, +12, +18
- *12 PATCH, SYSTEM
- *13 NO ASSIGN, AC.PIANO, EL.PIANO, KEYBOARDS, BELL, MALLET, ORGAN, ACCORDION, HARMONICA, AC.GUITAR, EL.GUITAR, DIST.GUITAR, BASS, SYNTH BASS, STRINGS, ORCHESTRA, HIT&STAB, WIND, FLUTE, AC.BRASS, SYNTH BRASS, SAX, HARD LEAD, SOFT LEAD, TECHNO SYNTH, PULSATING, SYNTH FX, OTHER SYNTH, BRIGHT PAD, SOFT PAD, VOX, PLUCKED, ETHNIC, FRETTED, PERCUSSION, SOUND FX, BEAT&GROOVE, DRUMS, COMBINATION (0–38)

• 1-3-2.Patch Tone

Offset Addres	s Size	Description	Data (Value)
# 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00	1 0000 00aa 2 0aaa aaaa 3 0000 aaaa 0000 bbbb 5 0000 00aa 6 0000 000a 8 0000 aaaa 9 0000 0aaa	Wave Group Type Wave Group ID Wave Number Wave Gain FXM Switch FXM Color FXM Depth Tone Delay Mode	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 2 *1 0 - 127 0 - 254 (001 - 255) 0 - 3 *2 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 3 (1 - 4) 0 - 15 (1 - 16) 0 - 7 *3 0 - 127
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C	Keyboard Range Lower Keyboard Range Upper Redamper Control Switch Volume Control Switch Hold-1 Control Switch Pitch Bend Control Switch Pitch Bend Control Switch Pan Control Switch Pan Control Switch Controller 1 Destination 1 Controller 1 Destination 2 Controller 1 Destination 3 Controller 1 Depth 3 Controller 1 Depth 3 Controller 1 Depth 4 Controller 1 Depth 4 Controller 2 Destination 4 Controller 2 Depth 4 Controller 2 Depth 1 Controller 2 Depth 1 Controller 2 Depth 2 Controller 2 Depth 3 Controller 2 Depth 3 Controller 2 Depth 3 Controller 2 Depth 3 Controller 2 Depth 4 Controller 2 Depth 4 Controller 3 Depth 4 Controller 3 Depth 1 Controller 3 Depth 1 Controller 3 Depth 1	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 2 *8 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63)
00 2 00 2	B 000a aaaa C 0aaa aaaa	Controller 3 Destination 4 Controller 3 Depth 4	0 - 18 *9 0 - 126 (-63 - +63)

00 2D 00 2E	0000 0aaa 0000 000a	LFO1 Waveform LFO1 Key Sync	0 - 7 0 - 1	*10 (OFF,ON)
00 2F	Oaaa aaaa	LF01 Rate	0 - 127	+11
00 30 00 31	0000 0aaa 0aaa aaaa	LF01 Offset LF01 Delay Time	0 - 4 0 - 127	*11
00 32	0000 00aa	LF01 Fade Mode	0 - 3	*12
00 33	Oaaa aaaa	LFO1 Fade Time	0 - 127	
00 34 00 35	0000 00aa 0000 0aaa	LFO1 External Sync LFO2 Waveform	0 - 2 0 - 7	*13 *10
00 36	0000 0ddd 0000 000a	LFO2 Key Sync	0 - 1	(OFF,ON)
00 37	Oaaa aaaa	LFO2 Rate	0 - 127	
00 38 00 39	0000 0aaa 0aaa aaaa	LFO2 Offset LFO2 Delay Time	0 - 4 0 - 127	*11
00 3A	0000 00aa	LFO2 Fade Mode	0 - 127	*12
00 3B	Oaaa aaaa	LFO2 Fade Time	0 - 127	
00 3C	0000 00aa 	LFO2 External Sync	0 - 2	*13
00 3D 00 3E		Coarse Tune Fine Tune	0 - 96	(-48 - +48) (-50 - +50)
00 3E	0aaa aaaa 000a aaaa	Random Pitch Depth	0 - 30	*14
00 40	0000 aaaa	Pitch Keyfollow	0 - 15	*15
00 41 00 42	000a aaaa		0 - 24	(-12 - +12) *16
00 42	0aaa aaaa 0000 aaaa		0 - 125 0 - 14	*17
00 44	0000 aaaa	Pitch Envelope Velocity Time4	0 - 14	*17
00 45	0000 aaaa		0 - 14	*17
00 46 00 47		Pitch Envelope Time 1 Pitch Envelope Time 2	0 - 127 0 - 127	
00 48	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Time 3	0 - 127	
00 49	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Time 2 Pitch Envelope Time 3 Pitch Envelope Time 4 Pitch Envelope Level 1 Pitch Envelope Level 2 Pitch Envelope Level 3 Pitch Envelope Level 4 Pitch LFOl Depth	0 - 127	. 62
00 4A 00 4B	vaaa aaaa Oaaa aaaa	Pitch Envelope Level 1	0 - 126	(-63 - +63)
00 4B	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Level 3	0 - 126	(-63 - +63)
00 4D	0aaa aaaa	Pitch Envelope Level 4	0 - 126	(-63 - +63)
00 4E 00 4F	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Pitch LF01 Depth Pitch LF02 Depth	0 - 126 0 - 126	(-63 - +63) (-63 - +63)
-	·i			*18
00 50 00 51	Oaaa aaaa	Filter Type Cutoff Frequency	0 - 4 0 - 127	
00 52	0000 aaaa	Cutoff Keyfollow	0 - 15	*15
00 53 00 54	Oaaa aaaa	Resonance	0 - 127	*16
00 55	Oaaa aaaa	Resonance Velocity Sens Filter Envelope Depth	0 - 125 0 - 126	(-63 - +63)
00 56	0000 0aaa	Filter Envelope Velocity Curve	0 - 6	(1 - 7)
00 57 00 58	Oaaa aaaa	Filter Envelope Velocity Sens Filter Envelope Velocity Time1	0 - 125	*16 *17
00 58		Filter Envelope Velocity Time1		*17
00 5A	0000 aaaa	Filter Envelope Time Kevfollow		*17
00 5B	Oaaa aaaa	Filter Envelope Time 1 Filter Envelope Time 2 Filter Envelope Time 3 Filter Envelope Time 4 Filter Envelope Time 4	0 - 127	
00 5C 00 5D	Oaaa aaaa	Filter Envelope Time 2	0 - 127 0 - 127	
00 5E	0aaa aaaa	Filter Envelope Time 4	0 - 127	
00 5F	Oaaa aaaa	Filter Envelope Level 1	0 - 127	
00 60 00 61	Oaaa aaaa	Filter Envelope Level 2	0 - 127 0 - 127	
00 62	Oaaa aaaa	Filter Envelope Time 4 Filter Envelope Level 1 Filter Envelope Level 2 Filter Envelope Level 3 Filter Envelope Level 4 Filter LFOl Depth	0 - 127	
00 63 00 64	Oaaa aaaa	Filter LF01 Depth Filter LF02 Depth		(-63 - +63) (-63 - +63)
-	·i		0 - 127	
00 65 00 66	0aaa aaaa 0000 00aa	Tone Level Bias Direction	0 - 127	*19
00 67	0aaa aaaa	Bias Position	0 - 127	(C-1 - G9)
00 68 00 69	0000 aaaa 0000 0aaa	Bias Level	0 - 14 0 - 6	*17 (1 - 7)
00 6A	Oaaa aaaa	Level Envelope Velocity Curve Level Envelope Velocity Sens	0 - 0	*16
00 6B	0000 aaaa	Level Envelope Velocity Time1	0 - 14	*17
00 6C 00 6D		Level Envelope Velocity Time4	0 - 14	*17 *17
00 6E		Level Envelope Time Keyfollow Level Envelope Time 1	0 - 14	. 11
00 6F	0000 0000	Lovel Envelope Time 2	0 - 127	
00 70 00 71	Oaaa aaaa	Level Envelope Time 3 Level Envelope Time 4	0 - 127	
00 71		Level Envelope Time 4 Level Envelope Level 1	0 - 127 0 - 127	
00 73	0aaa aaaa	Level Envelope Level 2	0 - 127	
00 74	Oaaa aaaa	Level Envelope Level 3	0 - 127	/ 62 1631
00 75 00 76	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Level LFO1 Depth Level LFO2 Depth		(-63 - +63) (-63 - +63)
00 77	0aaa aaaa	Tone Pan	0 - 127	(L64 - 63R)
00 78	0000 aaaa	Pan Keyfollow	0 - 14	*17
00 79 00 7A	00aa aaaa 0aaa aaaa	Random Pan Depth Alternate Pan Depth	0 - 63 1 - 127	(L63 - 63R)
00 7B 00 7C	0aaa aaaa	Pan LFO1 Depth Pan LFO2 Depth	0 - 126	(L63 - 63R) (L63 - 63R)
-	 i			
00 7D 00 7E	0000 00aa 0aaa aaaa	Output Assign Mix/EFX Send Level	0 - 3 0 - 127	*20
00 7F	0aaa aaaa	Chorus Send Level	0 - 127	
01 00	Uaaa aaaa 	Reverb Send Level	0 - 127	
Total size	00 00 01 01	1		

- *1 INT, <PCM>, EXP
- *2 -6, 0, +6, +12
- *3 NORMAL, HOLD, PLAYMATE, CLOCK-SYNC, <TAP-SYNC>, KEY-OFF-N, KEY-OFF-D, TEMPO-SYNC
- *4 1–Upper
- *5 Lower–127
- *6 C-1–Upper
- *7 Lower–G9
- *8 OFF, CONTINUOUS, KEY-ON
- $^*9 \hspace{0.5cm} \mathsf{OFF}, \mathsf{PCH}, \mathsf{CUT}, \mathsf{RES}, \mathsf{LEV}, \mathsf{PAN}, \mathsf{MIX}, \mathsf{CHO}, \mathsf{REV}, \mathsf{PL1}, \mathsf{PL2}, \mathsf{FL1}, \mathsf{FL2}, \mathsf{AL1}, \mathsf{AL2}, \mathsf{pL1}, \mathsf{pL2}, \mathsf{L1R}, \mathsf{L2R}, \mathsf{L2R},$
- *10 TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS
- *11 -100, -50, 0, +50, +100
- *12 KEY-ON-IN, KEY-ON-OUT, KEY-OFF-IN, KEY-OFF-OUT
- *13 OFF, CLOCK, <TAP>
- $^{*}14 \quad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 12000, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 12000, 12000, 12000, 12000, 12000, 120000, 120000, 120000, 1200000, 120000, 120000, 120000, 120000, 1200000, 1200000, 12000000, 1$
- *15 -100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200

- *16 -100-+150
- *17 -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100
- *18 OFF, LPF, BPF, HPF, PKG
- *19 LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL
- *20 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

• 1-4.Rhythm Setup

Offset Address	Description	
00 00 23 00 24 00	Rhythm Common Rhythm Note for Key# 35 Rhythm Note for Key# 36	1-4-1 1-4-2
62 00	Rhythm Note for Key# 98	

• 1-4-1.Rhythm Common

Offset Address	Size D	Description	Data (Value)
00 00	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 1	32 - 127
00 01	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 2	32 - 127
00 02	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 3	32 - 127
00 03	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 4	32 - 127
00 04	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 5	32 - 127
00 05		Rhythm Name 6	32 - 127
00 06	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 7	32 - 127
00 07	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 8	32 - 127
00 08	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 9	32 - 127
00 09	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 10	32 - 127
00 OA		Rhythm Name 11	32 - 127
00 OB	Oaaa aaaa F	Rhythm Name 12	32 - 127
Total size	00 00 00 0C		

● 1-4-2.Rhythm Note

Ad	dress	Size	Description	Data (Value)
			·	
	00 00	0000 000a	Tone Switch	0 - 1 (OFF,ON)
	00 01	0000 00aa	Wave Group Type	0 - 2 *1
	00 02	Oaaa aaaa	Wave Group ID	0 - 127
#	00 03	0000 aaaa	Wave Number	0 - 254
	00 05	0000 bbbb	Trans Cala	(001 - 255)
	00 05 00 06	0000 00aa 0000 aaaa	Wave Gain	0 - 3 *2 0 - 12
	00 06		Bend Range	
	00 07	000a aaaa 0000 000a	Mute Group Envelope Mode	0 - 31 (OFF,1 - 31 0 - 1 *3
	00 08	0000 000a		
	00 03 00 0A	0000 000a	Volume Control Switch Hold-1 Control Switch	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 (OFF,ON)
	00 OR	0000 000a		0 - 2 *4
		+		
	00 OC	Oaaa aaaa	Coarse Tune	0 - 127 (C-1 - G9)
	00 0D	0aaa aaaa	Fine Tune	0 - 100 (-50 - +50
	00 OE	000a aaaa	Random Pitch Depth	0 - 30 *5
	00 OF 00 10	000a aaaa	Pitch Envelope Depth	0 - 24 (-12 - +12 0 - 125 *6
		Oaaa aaaa	Pitch Envelope Velocity Sens	
	00 11 00 12	0000 aaaa 0aaa aaaa	Pitch Envelope Velocity Time Pitch Envelope Time 1	0 - 14 *7 0 - 127
	00 12	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Time 1 Pitch Envelope Time 2	0 - 127
	00 13	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 14	Oaaa aaaa	l	
	00 16	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Level 1	0 - 127
	00 17	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Level 2	0 - 126 (-63 - +63
	00 17	Oaaa aaaa	Pitch Envelope Level 3	0 - 126 (-63 - +63
	00 19	0aaa aaaa	Pitch Envelope Level 4	0 - 127 0 - 126 (-63 - +63 0 - 126 (-63 - +63 0 - 126 (-63 - +63 0 - 126 (-63 - +63
	00 1A	+	+	0 - 4 *8
	00 1B	Oaaa aaaa	Cutoff Frequency	0 - 127
	00 1C	Oaaa aaaa	Resonance	0 - 127
	00 1D	Oaaa aaaa	Resonance Velocity Sens	0 - 125 *6
	00 1E	Oaaa aaaa		0 - 126 (-63 - +63
	00 1F	Oaaa aaaa		
	00 20	0000 aaaa		
	00 21	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 22	Oaaa aaaa	Filter Envelope Time 2	0 - 127
	00 23	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 24	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 25	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 26	Oaaa aaaa	Filter Envelope Level 2	0 - 127
	00 27	0aaa aaaa	Filter Envelope Level 3	0 - 127
	00 28	0aaa aaaa	Filter Envelope Level 4	0 - 127
	00 29	0aaa aaaa	Tone Level	0 - 127
	00 2A	Oaaa aaaa	Level Envelope Velocity Sens Level Envelope Velocity Time	0 - 125 *6
	00 2B	0000 aaaa		
	00 2C	Oaaa aaaa	Level Envelope Time 1	0 - 127
	00 2D	Oaaa aaaa	Level Envelope Time 2	0 - 127
	00 2E	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 2F	Oaaa aaaa		0 - 127
	00 30	Oaaa aaaa	Level Envelope Level 1	0 - 127
	00 31	Oaaa aaaa	Level Envelope Level 2	0 - 127
	00 32	Oaaa aaaa	Level_Envelope Level 3	0 - 127
	00 33	Oaaa aaaa	Tone Pan	0 - 127 (L64 - 63F
	00 34 00 35	00aa aaaa 0aaa aaaa	Random Pan Depth Alternate Pan Depth	0 - 63 1 - 127 (L63 - 63F
				
	00 36	0000 00aa	Output Assign	0 - 3 *9
	00 37	Oaaa aaaa	Mix/EFX Send Level	0 - 127
	00 38 00 39	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Chorus Send Level Reverb Send Level	0 - 127 0 - 127

- *1 INT, <PCM>, EXP
- *2 -6, 0, +6, +12
- *3 NO-SUS, SUSTAIN
- *4 OFF, CONTINUOUS, KEY-ON
- $^{\star}5 \\ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200$
- *7 -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100

 *8 OFF, LPF, BPF, HPF, PKG

 *9 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

■ Address Block Map

The following is an outline of the address map for Exclusive messages.

Address(H)	Block Sub Blo	ck	Reference			
00 00 00 00	+ System common +	+ +	 		 	1-1-1
	+ Scale tune	† · · · · · · · · · ·	+ Part 1	+		+
	÷	÷. : .	i :	÷ 		i
	:	: .	+ Part 16	+		
	:		+	+ + 		
01 00 00 00	:	+	+	+ +		+
	Temporary performance		Common	 +		1-2-1
	:	+. : .	Part 1	† 		1-2-2
	:	: .	:	Ť Į		+
	:	· ·	Part 16	-		
02 00 00 00	+ Performance mode	† · · · · · · · · · ·	+ Part 1	+·	Common	++ 1-3-1
	temporary patch	+	 :	†·	+	++
	:	: .	Part 9	† : •	Tone 1	1-3-2 ++
	:	: ·	T	• •	: + Tone 4	
02 09 00 00	: +	: +	+	+	+	+
	Temporary rhythm setup		Common	 +		+
	÷	+. : .	Note# 35	†·····		1-4-2
	:	: .	:	†]		+
	:		Note# 98	Ť		
02 0A 00 00	+ Performance mode	‡	+	÷	+	++ <u> </u>
	temporary patch	 +	; ;	†. 		†† †+
	:	: .	+ Part 16	† : •	Tone 1 +	1-3-2
	:	: .· :	+	* :	: + Tone 4	
03 00 00 00	:	: +	+	+	+	+
	Patch mode temporary patch		Common	+		+
	+	÷. : .	Tone 1	+		1-3-2
	:	: .	 :	+ !		+
	:	: .	Tone 4	1		
10 00 00 00	t	.	USER:01	†	Common	++
	performance	 +		†. ·		÷+
	:	: .	USER:32	† : •	Part 1 	1-2-2 ++
	:	: .· :	+	+ :	: 	
10 40 00 00	: +	: +	+	+	+	+ ++
	User rhythm setup		USER:1	 +. ·	Common	1-4-1
	:	÷	USER:2	† · ·	Note# 35	1-4-2
	:	:	т	•	; :	++ +
	:	: :			Note# 98	į
11 00 00 00	+ User	+ · · · · · · · ·	+ USER:001	+	Common	++ 1-3-1
	patch +	ļ +	; :	†·	t	÷+
	:	: .	USER:128	† : •	Tone 1 	1-3-2
	:	: .·	+	+ .	Tone 4	
	:	:		٠.	Tone 4	+

4. GS (Model ID = 42H)

Start address			Description	
40 10 00 40 11 00 40 12 00 40 13 00 40 14 00 40 15 00 40 16 00 40 17 00 40 18 00 40 19 00 40 18 00 40 10 00 40	Scale Tune : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Part10 Part1 Part2 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 Part9 Part11 Part11 Part112 Part13 Part14 Part15 Part16		2-1

• 2-1.Scale Tune

Offset Address	[Description	
40	Oaaa aaaa	Scale Tune for C	0 - 127 (-64 - +63)
41	Oaaa aaaa	Scale Tune for C#	0 - 127 (-64 - +63)
42	Oaaa aaaa	Scale Tune for D	0 - 127 (-64 - +63)
43	Oaaa aaaa	Scale Tune for D#	0 - 127 (-64 - +63)
44	Oaaa aaaa	Scale Tune for E	0 - 127 (-64 - +63)
45	Oaaa aaaa	Scale Tune for F	0 - 127 (-64 - +63)
46	Oaaa aaaa	Scale Tune for F#	0 - 127 (-64 - +63)
47	Oaaa aaaa	Scale Tune for G	0 - 127 (-64 - +63)
48	Oaaa aaaa	Scale Tune for G#	0 - 127 (-64 - +63)
49	0aaa aaaa	Scale Tune for A	0 - 127 (-64 - +63)
4A	0aaa aaaa	Scale Tune for A#	0 - 127 (-64 - +63)
4B	Oaaa aaaa	Scale Tune for B	0 - 127 (-64 - +63)
Total Size	00 00 0C		

^{*} In order for a GS Exclusive message to be correctly received by the XP-30, the starting address of the message must be the Start address of each Part (the address of Scale Tune C, i.e., offset 40).

5. Supplementary Material

■ Correspondence of the EFX Algorithm and Exclusive Address (EFX Parameter 1–12)

EFX	Parameter	Value
• Тур	e01:STEREO-EQ	
prm1 prm2 prm3 prm4 prm5 prm6 prm7 prm8 prm9 prm10 prm11	Low: Freq. Low: Gain High: Freq. High: Gain Midl: Freq. Midl: Q Midl: Gain Mid2: Freq. Mid2: Gain Level	0 - 1 0 - 30 0 - 1 0 - 30 0 - 16 0 - 4 0 - 30 0 - 16 0 - 4 0 - 30 0 - 16 0 - 17

● Type02:OVERDRIVE

● Type03:DISTORTION

prm1	Drive	0 - 127
prm2	Pan	0 - 127
prm3	Amp Type	0 - 3
prm4	EQ: Low	0 - 30
prm5	EQ: High	0 - 30
prm6	Level	0 - 127

● Type04:PHASER

prm1	Manual	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Resonance	0 - 127
prm5	Mix	0 - 127
prm6	Pan	0 - 127
prm7	Level	0 - 127

● Type05:SPECTRUM

prm1 prm2	Band1 Band2	0 - 30 0 - 30
prm3	Band3	0 - 30
prm4	Band4	0 - 30
prm5	Band5	0 - 30
prm6	Band6	0 - 30
prm7	Band7	0 - 30
prm8	Band8	0 - 30
prm9	width	0 - 4
prm10	Pan	0 - 127
prm11	Level	0 - 127

● Type06:ENHANCER

prm1	Sens	0 - 127
prm2	Mix	0 - 127
prm3	EQ: Low	0 - 30
prm4	EQ: High	0 - 30
prm5	Level	0 - 127

● Type07:AUTO-WAH

prm1	Mode	0 - 1
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Sens	0 - 127
prm5	Manual	0 - 127
prm6	Peak	0 - 127
prm7	Level	0 - 127

■ Type08:ROTARY

	+	t
prm1	High Rate Slow	0 - 125
prm2	Low Rate Slow	0 - 125
prm3	High Rate Fast	0 - 125
prm4	Low Rate Fast	0 - 125
prm5	Speed	0 - 1
prm6	High Acceleration	0 - 15
prm7	Low Acceleration	0 - 15
prm8	High Level	0 - 127
prm9	Low Level	0 - 127
prm10	Separation	0 - 127
prm11	Level	0 - 127

● Type09:COMPRESSOR

	+	
prm1	Sustain	0 - 127
prm2	Attack	0 - 127
prm3	Pan	0 - 127
prm4	Post Gain	0 - 3
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Level	0 - 127

● Type10:LIMITER

● Type11:HEXA-CHORUS

	+	-
prm1	Pre Delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Pre Delay Deviation	0 - 20
prm5	Depth Deviation	0 - 40
prm6	Pan Deviation	0 - 20
prm7	Balance	0 - 100
prm8	T.evel	0 - 127

● Type12:TREMOLO-CHORUS

prm1	Pre delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Tremolo: Rate	0 - 125
prm5	Tremolo: Separation	0 - 127
prm6	Tremolo: Phase	0 - 90
prm7	Balance	0 - 100
nrm8	T.evel	0 - 127

■ Type13:SPACE-D

	+	
prm1	Pre delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Phase	0 - 90
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127

● Type14:STEREO-CHORUS

prm1	Pre Filter	0 - 2
prm2	Split Point	0 - 16
prm3	Pre Delay	0 - 125
prm4	Rate	0 - 125
prm5	Depth	0 - 127
prm6	Phase	0 - 90
prm7	EQ: Low	0 - 30
prm8	EQ: High	0 - 30
prm9	Balance	0 - 100
prm10	T.ovol	0 - 127

● Type15:STEREO-FLANGER

_	L	_
prm1 prm2 prm3 prm4 prm5 prm6 prm7	Pre Filter Split Point Pre Delay Rate Depth Phase Feedback	0 - 2 0 - 16 0 - 125 0 - 125 0 - 127 0 - 90 0 - 98
prm8 prm9 prm10 prm11	EQ: Low EQ: High Balance Level	0 - 30 0 - 30 0 - 100 0 - 127

● Type16:STEP-FLANGER

prm1 prm2 prm3	Pre Delay Rate Depth	0 - 125 0 - 125 0 - 127
prm4	Feedback	0 - 127
prm5	Step Rate	0 - 125
prm6	Phase	0 - 90
prm7	EQ: Low	0 - 30
prm8	EQ: High	0 - 30
prm9	Balance	0 - 100
prm10	Level	0 - 127

● Type17:STEREO-DELAY

	+	+
prm1	Feedback Route	0 - 1
prm2	Delay Left	0 - 126
prm3	Delay Right	0 - 126
prm4	Phase Left	0 - 1
prm5	Phase Right	0 - 1
prm6	Feedback	0 - 98
prm7	HF Damp	0 - 17
prm8	EQ: Low	0 - 30
prm9	EQ: High	0 - 30
prm10	Balance	0 - 100
prm11	Level	0 - 127
-	•	•

● Type18:MODULATION-DELAY

	L
Feedback Route	0 - 1
Delay Left	0 - 126
Delay Right	0 - 126
Feedback	0 - 98
HF Damp	0 - 17
Rate	0 - 125
Depth	0 - 127
Phase	0 - 90
EQ: Low	0 - 30
EQ: High	0 - 30
Balance	0 - 100
Level	0 - 127
	Delay Left Delay Right Feedback HF Damp Rate Depth Phase EQ: Low EQ: High Balance

● Type19:TRIPLE-TAP-DELAY

0 - 125
0 - 125
0 - 125
0 - 98
0 - 17
0 - 127
0 - 127
0 - 127
0 - 30
0 - 30
0 - 100
0 - 127

● Type20:QUADRUPLE-TAP-DELAY

<u> </u>	L
Delay1	0 - 125
Delay2	0 - 125
Delay3	0 - 125
Delay4	0 - 125
Level1	0 - 127
Level2	0 - 127
Level3	0 - 127
Level4	0 - 127
Feedback	0 - 98
HF Damp	0 - 17
Balance	0 - 100
Level	0 - 127
	Delay2 Delay3 Delay4 Level1 Level2 Level3 Level4 Feedback HF Damp Balance

● Type21:TIME-CONTROL-DELAY

	<u> </u>	-
prm1	Delay	0 - 120
prm2	Feedback	0 - 98
prm3	Acceleration	0 - 15
prm4	HF Damp	0 - 17
prm5	Pan	0 - 127
prm6	EQ: Low	0 - 30
prm7	EQ: High	0 - 30
prm8	Balance	0 - 100
prm9	Level	0 - 127

● Type22:2VOICE-PITCH-SHIFTER

_	L .	L
prm1	Mode	0 - 4
prm2	Coarse1	0 - 36
prm3	Coarse2	0 - 36
prm4	Fine1	0 - 100
prm5	Fine2	0 - 100
prm6	Delay1	0 - 126
prm7	Delay2	0 - 126
prm8	Pan1	0 - 127
prm9	Pan2	0 - 127
prm10	Level Balance	0 - 100
prm11	Balance	0 - 100
prm12	Level	0 - 127

● Type23:FBK-PITCH-SHIFTER

	b	<u> </u>
prm1	Mode	0 - 4
prm2	Coarse	0 - 36
prm3	Fine	0 - 100
prm4	Delay	0 - 126
prm5	Feedback	0 - 98
prm6	Pan	0 - 127
prm7	EQ: Low	0 - 30
prm8	EQ: High	0 - 30
prm9	Balance	0 - 100
prm10	Level	0 - 127

Type24:REVERB

	<u> </u>	_+
prm1	Type	0 - 5
prm2	Pre Delay	0 - 125
prm3	Time	0 - 127
prm4	HF Damp	0 - 17
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127

● Type25:GATE-REVERB

	t-	
prm1	Туре	0 - 3
prm2	Pre Delay	0 - 125
prm3	Time	0 - 99
prm4	EQ: Low	0 - 30
prm5	EQ: High	0 - 30
prm6	Balance	0 - 100
prm7	Level	0 - 127

● Type26:OVERDRIVE→CHORUS

	+	+
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm4	Chorus Rate	0 - 125
prm5	Chorus Depth	0 - 127
prm6	Chorus Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

■ Type27:OVERDRIVE→FLANGER (serial)

		L
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
prm8	Total Level	0 - 127

■ Type28:OVERDRIVE→DELAY (serial)

+		
prm1 prm2 prm3 prm4 prm5 prm6 prm7	OD Drive OD Pan Delay Time Delay Feedback Delay HF Damp Delay Balance Total Level	0 - 127 0 - 127 0 - 126 0 - 98 0 - 17 0 - 100 0 - 127

■ Type29:DISTORTION→CHORUS (serial)

	+	+
prm1	Distortion Drive	0 - 127
prm2	Distortion Pan	0 - 127
prm3	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm4	Chorus Rate	0 - 125
prm5	Chorus Depth	0 - 127
prm6	Chorus Balance	0 - 100
nrm7	motal Torrol	0 127

● Type30:DISTORTION→FLANGER (serial)

	<u> </u>	
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
nrmo	motal rowal	0 127

■ Type31:DISTORTION→DELAY (serial)

	+	<u> </u>
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Delay Time	0 - 126
prm4	Delay Feedback	0 - 98
prm5	Delay HF Damp	0 - 17
prm6	Delay Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

■ Type32:ENHANCER→CHORUS (serial)

	·	<u> </u>
prm1	Enhancer Sens	0 - 127
prm2	Enhancer Mix	0 - 127
prm3	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm4	Chorus Rate	0 - 125
prm5	Chorus Depth	0 - 127
prm6	Chorus Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

■ Type33:ENHANCER→FLANGER (serial)

	+ <i>-</i>	·
prm1	Enhancer Sens	0 - 127
prm2	Enhancer Mix	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
prm8	Total Level	0 - 127

■ Type34:ENHANCER→DELAY (serial)

prm1	Enhancer Sens	0 - 127
prm2	Enhancer Mix	0 - 127
prm3	Delay Time	0 - 126
prm4	Delay Feedback	0 - 98
prm5	Delay HF Damp	0 - 17
prm6	Delay Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

■ Type35:CHORUS→DELAY (serial)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Delay Time	0 - 126
prm6	Delay Feedback	0 - 98
prm7	Delay HF Damp	0 - 17
prm8	Delay Balance	0 - 100
prm9	Total Level	0 - 127

■ Type36:FLANGER→DELAY (serial)

prm1	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm2	Flanger Rate	0 - 125
prm3	Flanger Depth	0 - 127
prm4	Flanger Feedback	0 - 98
prm5	Flanger Balance	0 - 100
prm6	Delay Time	0 - 126
prm7	Delay Feedback	0 - 98
prm8	Delay HF Damp	0 - 17
prm9	Delay Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

■ Type37:CHORUS→FLANGER (serial)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm6	Flanger Rate	0 - 125
prm7	Flanger Depth	0 - 127
prm8	Flanger Feedback	0 - 98
prm9	Flanger Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

● Type38:CHORUS/DELAY (parallel)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Delay Time	0 - 126
prm6	Delay Feedback	0 - 98
prm7	Delay HF Damp	0 - 17
prm8	Delay Balance	0 - 100
nrm9	Total Level	0 - 127

Type39:FLANGER/DELAY (parallel)

prm1	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm2	Flanger Rate	0 - 125
prm3	Flanger Depth	0 - 127
prm4	Flanger Feedback	0 - 98
prm5	Flanger Balance	0 - 100
prm6	Delay Time	0 - 126
prm7	Delay Feedback	0 - 98
prm8	Delay HF Damp	0 - 17
prm9	Delay Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

● Type40:CHORUS/FLANGER (parallel)

_	L .	L
prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm6	Flanger Rate	0 - 125
prm7	Flanger Depth	0 - 127
prm8	Flanger Feedback	0 - 98
prm9	Flanger Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

■ List of the Arpeggio Parameter

Arpeggio Style

value	parameter	value	parameter	value	parameter
0	1/ 4	15	RHYTHM GTR A	30	BOUND BOLL
1	1/ 6	16	RHYTHM GTR B	31	RANDOM
2	1/ 8	17	RHYTHM GTR C	32	LIMITLESS
3	1/12	18	RHYTHM GTR D	33	PORTAMENTO A
4	1/16	19	RHYTHM GTR E	34	PORTAMENTO B
5	1/32	20	3 FINGER GTR	35	SEQUENCE D
6	GLISSANDO	21	STRUMMING GTR	36	BOSSA NOVA
7	SEQUENCE A	22	KBD COMPING A	37	SALSA
8	SEQUENCE B	23	KBD COMPING B	38	MAMBO
9	SEQUENCE C	24	KBD COMPING C	39	LATIN PERCUSSION
10	ECHO	25	KBD COMPING D	40	SAMBA
11	SYNTH BASS	26	KBD COMPING E	41	TANGO
12	SLAP BASS A	27	PERCUSSION	42	HOUSE
13	SLAP BASS B	28	HARP		
14	WALK BASS	29	SHAMISEN		

Arpeggio Motif

value	parameter	value	parameter	value	parameter
0	SINGLE UP	13	BASS+CHORD 3	26	BASS+RANDOM 3
1 1	SINGLE DOWN	14	BASS+CHORD 4	27	TOP+UP 1
2	SINGLE UP&DOWN	15	BASS+CHORD 5	28	TOP+UP 2
3	SINGLE RANDOM	16	BASS+UP 1	29	TOP+UP 3
4	DUAL UP	17	BASS+UP 2	30	TOP+UP 4
5	DUAL DOWN	18	BASS+UP 3	31	TOP+UP 5
6	DUAL UP&DOWN	19	BASS+UP 4	32	TOP+UP 6
7	DUAL RANDOM	20	BASS+UP 5	33	BASS+UP+TOP
8	NOTE ORDER	21	BASS+UP 6	34	TRIPLE UP
9	GLISSANDO	22	BASS+UP 7	35	TRIPLE DOWN
10	CHORD	23	BASS+UP 8	36	TRIPLE UP&DOWN
11	BASS+CHORD 1	24	BASS+RANDOM 1	37	TRIPLE RANDOM
12	BASS+CHORD 2	25	BASS+RANDOM 2		

Arpeggio Beat Pattern

+	parameter	+	parameter	+	parameter
value	parameter	vaiue	baramerer	value	parameter
0	1/ 4	40	MUTE 15	80	PORTA-B 09
1	1/ 6	41	MUTE 16	81	PORTA-B 10
2	1/ 8	42	STRUM 1	82	PORTA-B 11
3	1/12	43	STRUM 2	83	PORTA-B 12
4	1/16 1	44	STRUM 3	84	PORTA-B 13
5	1/16 2	45	STRUM 4	85	PORTA-B 14
6	1/16 3	46	STRUM 5	86	PORTA-B 15
7	1/32 1	47	STRUM 6	87	SEQ-B 5
8	1/32 2	48	STRUM 7	88	SEQ-D 1
9	1/32 3	49	STRUM 8	89	SEQ-D 2
10	SEQ-A 1	50	REGGAE1	90	SEQ-D 3
11	SEQ-A 2	51	REFRAIN1	91	SEQ-D 4
12	SEQ-A 3	52	REFRAIN2	92	SEQ-D 5
13	SEQ-A 4	53	PERC1	93	SEQ-D 6
14	SEQ-A 5	54	PERC2	94	SEQ-D 7
15	SEQ-A 6	55	PERC3	95	SEQ-D 8
16	SEQ-A 7	56	PERC4	96	REGGAE2
17	SEQ-B 1	57	WALKBS	97	BOSSA NOVA
18	SEQ-B 2	58	HARP	98	SALSA 1
19	SEQ-B 3	59	BOUND	99	SALSA 2
20	SEQ-B 4	60	RANDOM	100	SALSA 3
21	SEQ-C 1	61	PORTA-A 01	101	SALSA 4
22	SEQ-C 2	62	PORTA-A 02	102	MAMBO 1
23	ECHO 1	63	PORTA-A 03	103	MAMBO 2
24	ECHO 2	64	PORTA-A 04	104	CLAVE
25	ECHO 3	65	PORTA-A 05	105	REV CLA
26	MUTE 01	66	PORTA-A 06	106	GUIRO
27	MUTE 02	67	PORTA-A 07	107	AGOGO
28	MUTE 03	68	PORTA-A 08	108	SAMBA
29	MUTE 04	69	PORTA-A 09	109	TANGO 1
30	MUTE 05	70	PORTA-A 10	110	TANGO 2
31	MUTE 06	71	PORTA-A 11	111	TANGO 3
32	MUTE 07	72	PORTA-B 01	112	TANGO 4
33	MUTE 08	73	PORTA-B 02	113	HOUSE 1
34	MUTE 09	74	PORTA-B 03	114	HOUSE 2
35	MUTE 10	75	PORTA-B 04		
36	MUTE 11	76	PORTA-B 05		
37	MUTE 12	77	PORTA-B 06		
38	MUTE 13	78	PORTA-B 07		
39	MUTE 14	79	PORTA-B 08		

■ Decimal/Hexadecimal Table (hexadecimal values are indicated by a following "H")

MIDI uses 7-bit hexadecimal values to indicate data values and the address and size of exclusive messages. The following table shows the correspondence between decimal and hexadecimal numbers.

+	tt	+	t	+	tt	+	tt
D .	Н Т	D .	Н ј	D	Н [D .	Н [
0	00H	32	20H	64	40H	96	60H
1	01H	33	21H	65	41H	97	61H
2	02H	34	22H	66	42H	98	62H
3	03H	35	23H	67	43H	99	63H
4	04H	36	24H	68	44H	100	64H
5	05H	37	25H	69	45H	101	65H
6	06H	38	26H	70	46H	102	66H
7	07H	39	27H	71	47H	103	67H
8	08H	40	28H	72	48H	104	68H
9	09H	41	29H	73	49H	105	69H
10	0AH	42	2AH	74	4AH	106	6AH
11	OBH	43	2BH	75	4BH	107	6BH
12	0CH	44	2CH	76	4CH	108	6CH
13	0 DH	45	2DH	77	4DH	109	6DH
14	0EH	46	2EH	78	4EH	110	6EH
15	0FH	47	2FH	79	4FH	111	6FH
16	10H	48	30H	80	50H	112	70H
17	11H	49	31H	81	51H	113	71H
18	12H	50	32H	82	52H	114	72H
19	13H	51	33H	83	53H	115	73H
20	14H	52	34H	84	54H	116	74H
21	15H	53	35H	85	55H	117	75H
22	16H	54	36H	86	56H	118	76H
23	17H	55	37H	87	57H	119	77H
24	18H	56	38H	88	58H	120	78H
25	19H	57	39H	89	59H	121	79H
26	1AH	58	3AH	90	5AH	122	7AH
27	1BH	59	3BH	91	5BH	123	7BH
28	1CH	60	3CH	92	5CH	124	7CH
29	1DH	61	3DH	93	5DH	125	7DH
30	1EH	62	3EH	94	5EH	126	7EH
31	1FH	63	3FH	95	5FH	127	7FH
+	++	+	t	-+	tt	+	tt

D: decimal H: hexadecimal

- * Decimal expressions such as used for MIDI channel, Bank Select, and Program Change will be the value 1 greater than the decimal value given in the above table.
- * Since each MIDI byte carries 7 significant data bits, each byte can express a maximum of 128 different values. Data for which higher resolution is required must be transmitted using two or more bytes. For example a value indicated as a two-byte value of aa bbH would have a value of aa x 128 + bb.
- * For a signed number (+/-), 00H = -64, 40H = +/-0, and 7FH = +63. I.e., the decimal equivalent will be 64 less than the decimal value given in the above table. For a two-byte signed number, $00\ 00H = -8192$, $40\ 00H = +/-0$, and $7F\ 7FH = +8191$. For example the decimal expression of aa bbH would be aa bbH $40\ 00H = (aa\ x\ 128 + bb 64\ x\ 128$.
- * Hexadecimal notation in two 4-bit units is used for data indicated as "nibbled". The nibbled two-byte value of $0a\ 0b\ H$ would be a $x\ 16+b$.

<Example 1> What is the decimal equivalent of 5AH?

From the above table, 5AH = 90.

<Example 2> What is the decimal equivalent of the 7-bit hexadecimal values 12 34H?

From the above table, 12H = 18 and 34H = 52

Thus, $18 \times 128 + 52 = 2356$

<Example 3> What is the decimal equivalent of the nibbled expression 0A 03 09 0DH?

From the above table, 0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13

Thus, the result is $((10 \times 16 + 3) \times 16 + 9) \times 16 + 13 = 41885$

<Example 4> What is the nibbled equivalent of the decimal number 1258?

16) 1258 16) 78...10 16) 4...14

From the above table, 0=00H, 4=04H, 14=0EH, 10=0AH Thus the result is 00 04 0E 0AH

■ Examples of Actual MIDI Messages

<Example 1> 92 3E 5F

9n is the Note On status and `n' is the MIDI channel number. Since 2H=2, 3EH=62, and 5FH=95, this is a Note On message of MIDI CH=3, note number 62 (note name D4) and velocity 95.

<Example 2> CE 49

CnH is the Program Change status and `n' is the MIDI channel number. Since EH = 14, and 49H = 73, this is a Program Change message of MIDI CH = 15, Program number 74 (in the GS sound map, Flute).

<Example 3> EA 00 28

EnH is the Pitch Bend Change status and `n' is the MIDI channel number. The 2nd byte (00H=0) is the LSB of the Pitch Bend value, and the 3rd byte (28H=40) is the MSB. However since the Pitch Bend is a signed number with 0 at 40~00H (= 64~x 128+0=8192), the Pitch Bend value in this case is

 $28\ 00\text{H} - 40\ 00\text{H} = 40\ x\ 128 + 0 - (64\ x\ 128 + 0) = 5120 - 8192 = -3072$

If we assume that the Pitch Bend Sensitivity is set to two semitones, the pitch will change only -200 cents for a Pitch Bend value of -8192 (00 00H). Thus, this message is specifying a Pitch Bend of -200 x (-3072) / (-8192) = -75 cents on MIDI CH = 11.

<Example 4> B3 64 00 65 00 06 0C 26 00 64 7F 65 7F

BnH is the Control Change status, and `n' is the MIDI channel number. In Control Change messages, the 2nd byte is the controller number, and the 3rd byte is the parameter value. MIDI allows what is known as "running status," when if messages of the the same status follow each other, it is permitted to omit the second and following status bytes. In the message above, running status is being used, meaning that the message has the following content.

B3 64 00	MIDI CH = 4, RPN parameter number LSB: 00H
(B3) 65 00	MIDI CH = 4, RPN parameter number MSB: 00H
(B3) 06 0C	MIDI CH = 4, parameter value MSB: 0CH
(B3) 26 00	MIDI CH = 4, parameter value LSB: 00H
(B3) 64 7F	MIDI CH = 4, RPN parameter number LSB: 7FH
(B3) 65 7F	MIDI CH = 4, RPN parameter number MSB: 7FH

Thus, this message transmits a parameter value of 0C 00H to RPN parameter number 00 00H on MIDI CH = 4, and then sets the RPN parameter number to 7F 7FH.

The function assigned to RPN parameter number 00 00H is Pitch Bend Sensitivity, and the MSB of the parameter value indicates semitone steps. Since the MSB of this parameter value is 0CH = 12, the maximum width of pitch bend is being set to [+-]12 semitones (1 octave) (GS sound sources ignore the LSB of Pitch Bend Sensitivity, but it is best to transmit the LSB (parameter value 0) as well, so that the message can be correctly received by any device.

Once the parameter number has been set for RPN or NRPN, all subsequent Data Entry messages on that channel will be effective. Thus, it is recommended that after you have made the change you want, you set the parameter number to 7F 7FH (an "unset" or "null" setting). The final (B3) 64 7F (B3) 65 7F is for this purpose.

It is not a good idea to store many events within the data of a song (e.g., a Standard MIDI File song) using running status as shown in <Example 4>. When the song is paused, fast-forwarded or rewound, the sequencer may not be able to transmit the proper status, causing the sound source to misinterpret the data. It is best to attach the proper status byte to all events.

It is also important to transmit RPN or NRPN parameter number settings and parameter values in the correct order. In some sequencers, data events recorded in the same clock (or a nearby clock) can sometimes be transmitted in an order other than the order in which they were recorded. It is best to record such events at an appropriate interval (1 tick at TPQN=96, or 5 ticks at TPQN=480).

 * $\,$ TPQN: Ticks Per Quarter Note (i.e., the time resolution of the sequencer)

■ Examples of Exclusive Messages and Calculating the Checksum

Roland exclusive messages (RQ1, DT1) are transmitted with a checksum at the end of the data (before F7) to check that the data was received correctly. The value of the checksum is determined by the address and data (or size) of the exclusive message.

How to Calculate the Checksum (hexadecimal values are indicated by a "H")

The checksum consists of a value whose lower 7 bits are 0 when the address, size and checksum itself are added.

The following formula shows how to calculate the checksum when the exclusive message to be transmitted has an address of aa bb cc ddH, and data or size of ee ffH.

```
aa + bb + cc + dd + ee + ff = total

total / 128 = quotient ... remainder

128 - remainder = checksum
```

<Example 1> Setting the Performance Common REVERB TYPE to DELAY (DT1)

The "Parameter address map" indicates that the starting address of the Temporary Performance is 01 00 00 00H, that the Performance Common offset address is 00 00H, and that the REVERB TYPE address is 00 28H. Thus, the address is:

```
01 00 00 00H
+) 00 00H
00 28H
01 00 00 28H
```

Since DELAY is parameter value 06H,

F0	41	10	6A	12	01 00 00 28	06	??	F
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	address	data	checksum	(
. ,) Exclusive status (2) ID num				, ,	(3) De	vice ID (17)	
(4) Model ID (XP-30)			(5) Command ID (DT1)			(6) EC	X	

Next we calculate the checksum.

```
\begin{array}{l} 01H+00H+00H+28H+06H=1+0+0+40+6=47 \; (sum) \\ 47 \; (total) \; / \; 128=0 \; (quotient) \ldots 47 \; (remainder) \\ checksum=128-47 \; (quotient)=81=51H \end{array}
```

This means that the message transmitted will be F0 41 10 6A 12 01 00 00 28 06 51 F7.

<Example 2> Retrieving data for USER:03 Performance Part 3 (RQ1)

The "Parameter Address Map" indicates that the starting address of USER:03 is $10\,02\,00\,00$ H, and that the offset address of Performance Part 3 is $12\,00$ H. Thus, the address is:

```
+) 10 02 00 00H
+) 12 00H
10 02 12 00H
```

Since the size of the Performance Part is 00 00 00 19H,

F0	41	10	6A	11	10 02 12 00	00 00 00 19	??	F7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	address	size	checksum	(6)
(1) Exc	lusive s	tatus	(2) IE) numbe	r (Roland)	(3) Device ID	(17)	
(4) Model ID (XP-30) (5) Command ID (RQ1)			(6) EOX					

Next we calculate the checksum.

```
10H + 02H + 12H + 00H + 00H + 00H + 00H + 19H =
16 + 2 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 25 = 61 \text{ (sum)}
161 \text{ (total)} / 128 = 0 \text{ (product) } \dots 61 \text{ (remainder)}
128 - 61 \text{ (remainder)} = 67 = 43H
```

Thus, a message of F0 41 10 6A 11 10 02 12 00 00 00 00 19 43 F7 would be transmitted.

<Example 3> Retrieving data for Temporary Performance (RQ1)

* When a data transfer is executed in Utility mode, data that is accessed will be the same as that which is transmitted when the Type parameter is set to PERFORM and the Source parameter is set to TEMP: -PATCH

The "Parameter Address Map" gives the following start addresses for Temporary Performance data.

01 00 00 00H	Temporary Performance Common
01 00 10 00H	Temporary Performance Part 1
:	
01 00 1F 00H	Temporary Performance Part 16

Since Performance Part has a size of 00 00 00 19H, we add that size to the start address of the Temporary Performance Part 16, resulting in:

```
+) 01 00 1F 00H
+) 00 00 00 19H
01 00 1F 19H
```

Thus, the Size for the retrieved data will be:

-) 01 00		00H						
F0 (1)	41 (2)	10 (3)	6A (4)	11 (5)	01 00 00 00 address	00 00 1F 19 size	?? checksum	F7 (6)
. ,	clusive st del ID (λ		. ,		er (Roland) d ID (RQ1)	(3) Device ID (6) EOX	(17)	

Calculating the checksum as shown in <Example 2>, we get a message of F0 41 10 6A 11 01 00 00 00 00 01 F1 947 F7 to be transmitted.

<Example 4> Retrieving the Temporary Performance data together with all Temporary Part and Rhythm Set data (RQ1)

* When a data transfer is executed in Utility mode, the data that is accessed will be the same as that which is transmitted when the Type parameter is set to PERFORM and the Source parameter is set to TEMP: +PATCH

The "Parameter Address Map" gives the following start addresses for Temporary Performance, Performance Mode Temporary Patch and Performance Mode Temporary Rhythm.

,		
01 00 00 00)H	Temporary Performance
02 00 00 00)H I	Performance Mode Temporary Patch(part 1)
:		
02 08 00 00)H I	Performance Mode Temporary Patch(part 9)
02 09 00 00)H	Temporary Rhythm Setup
02 0A 00 0	0H I	Performance Mode Temporary Patch(part 11)
:		
02 0F 00 00	OH I	Performance Mode Temporary Patch(part 16)

The Patch offset addresses are as follows.

00 00H	Patch Common
10 00H	Patch Tone 1
:	
16 00H	Patch Tone 4

Since Patch Tone has a size of 00 00 01 01H, we add this size to the start address of Performance Mode Temporary Patch (Part 16) Tone 4, to get:

```
02 OF 00 00H
16 00H
+) 00 00 01 01H
02 OF 17 01H
```

Thus, the size of the retrieved data will be:

-)	01	00	00	01H 00H 01H						
F0 (1)		41 (2)		10 (3)	6A (4)	11 (5)	01 00 00 00 address	01 0F 17 01 size	?? checksum	F7 (6)
(1) Exclusive status (4) Model ID (XP-30)					. ,		r (Roland) I ID (RQ1)	(3) Device ID (6) EOX	(17)	

Calculating the checksum as shown in <Example 2>, we get a message of F0 41 10 6A 11 01 00 00 00 01 0F 17 01 57 F7 to be transmitted.

Scale Tune Function (Model ID: 42H (GS), address: 40 1x 40H)

Scale Tune is a function that makes fine adjustments to the pitch of each note C-B. Settings are made for one octave, and applied to the notes of all octaves. By making Scale Tune settings you can use tunings and temperaments other than the standard Equal Temperament. Here we give three types of settings as examples.

OEqual Temperament

This temperament divides the octave into 12 equal steps, and is the temperament most frequently used today, especially in western music. Initially, the Scale Tune function of this instrument is set to Equal Temperament.

OJust Intonation (tonic of C)

The primary triads sound more beautiful in just intonation than in equal temperament. However, this applies only in one key, and chords will be discordant if you play in a different key. The settings here are for a tonic of C.

OArabian-type Scale

The Scale Tune function allow you to use various tunings of ethnic music. Here is one of the Arabian scales.

Setting Examples

<u>Note</u>	Equal Temp.	Just (in C)	Arabian-type Scale
C	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
Eb	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
Bb	0	+14	-10
В	0	-12	-49

The values in the above table are in units of 1 cent. Convert these values to hexadecimal, and transmit them as exclusive data. For example to set the Scale Tune of Part 1 to an Arabian-type scale, transmit the following data.

F0 41 10 42 12 40 11 40 3A 6D 3E 34 0D 38 6B 3C 6F 40 36 0F 76 F7

■ ASCII Code Table

On the XP-30, the following ASCII code set is used for processing data such as the Patch Name and the Performance Name.

+	Н	+ Char	+	tt н	+ Char	+	+	
÷		·	-	ŀ			<u> </u>	·
32	20H	SP	64	40H	@	96	60H	,
33	21H	1 1	65	41H	A	97	61H	a
34	22H		66	42H	В	98	62H	b
35	23H	#	67	43H	C	99	63H	С
36	24H	\$ %	68	44H	D	100	64H	d
37	25H		69	45H	E	101	65H	e f
38	26H	& │	70	46H	F	102	66H	f
39	27H	`	71	47H	G	103	67H	g
40	28H	(72	48H	H	104	68H	h
41	29H)	73	49H	I	105	69H	h i j
42	2AH	*	74	4AH	J	106	6AH	l j
43	2BH	+	75	4BH	K	107	6BH	k
44	2CH	,	76	4CH	L	108	6CH	1
45	2DH	-	77	4DH	M	109	6DH	m
46	2EH		78	4EH	N	110	6EH	n
47	2FH	/	79	4FH	0	111	6FH	0
48	30H	0	80	50H	P	112	70H	р
49	31H	1	81	51H	Q	113	71H	q
50	32H	2	82	52H	R	114	72H	r
51	33H	3	83	53H	s	115	73H	s
52	34H	4	84	54H	T	116	74H	t
53	35H	5	85	55H	U	117	75H	u
54	36H	6	86	56H	v	118	76H	v
55	37H	7	87	57H	W	119	77H	w
56	38H	8	88	58H	X	120	78H	x
57	39H	9	89	59H	Y	121	79H	У
58	3AH	:	90	5AH	Z	122	7AH	z
59	3BH	;	91	5BH] [123	7BH	 {
60	3CH	<	92	5CH	1	124	7CH	ĺĺ
61	3DH	=	93	5DH	1 1	125	7DH	}
62	3EH	>	94	5EH	1 .		·	
63	3FH	?	95	5FH	I _			

D: decimal H: hexadecimal

Note: SP indicates "space".

^{*} Scale tune messages for any parts are recognized in the patch mode.

Versi n : 1.00

Modelo XP-30

Diagrama de Aplicación MIDI

WOUCIO A	. 00	Biagrama ac		VC19111 : 1.00
	Función	Transmitido	Reconocido	Observaciones
Basic Channel	Default Changed	X X	1—16 1—16	
Mode	Default Messages Altered	X X *******	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1)	* 2
Note Number :	True Voice	0	0—127 0—127	
Velocity	Note On Note Off	0 0	0	
After Touch	Key's Channel's	X O	0 *1 0 *1	
Pitch Bend	ı	0	O *1	
Control Change	0, 32 1 2 4 5 6, 38 7 8 10 11 64 65 66 67 69 71 72 73 74 80 81 82 83 84 91 1—5, 7—31, 64—95 1—5, 7—31, 64—95 98, 99 100, 101	*1 *1 *1 *1	O *1	Bank select Modulation Breath type Foot type Portamento time Data entry Volume Balance Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Hold 2 Sound Controller 2 Sound Controller 3 Sound Controller 3 Sound Controller 4 Sound Controller 4 Sound Controller 5 General Purpose Controller 7 General Purpose Controller 7 General Purpose Controller 7 General Purpose Controller 8 Portamento control General purpose effects 1 General purpose effects 1 General purpose effects 3 CC1 (General purpose controller 1 CC2 (General purpose controller 2 NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	: True Number	O *1	O *1 0—127	Program No. 1—128
System Ex	clusive	0	0 *1	
System Common	: Song Position : Song Select : Tune Request	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	X X	O *1	
Aux Messages	: All Sound Off : Reset All Controllers : Local On/Off : All Notes Off : Active Sensing : System Reset	X X X X O X	O (120, 126, 127) O X O (123—127) O X	
Notes		* 1 O X is selectable. * 2 Recognized as M=1 e * 3 Can be changed setti		
Ando 1 · OMN	LON DOLV M	Modo 2 · OMNII ONI MONO		O · Sí

Modo 1 : OMNI ON, POLY Modo 3 : OMNI OFF, POLY Modo 2 : OMNI ON, MONO Modo 4 : OMNI OFF, MONO O : Sí X : No

Especificaciones

XP-30: 64 Voice Expandable Synthesizer (Conforme al Sistema General MIDI)

Teclado

61 teclas (con aftertouch de canal, velocidad)

Número de Partes

16 (Parte 10 es una Parte de Ritmo)

Polifonía Máxima

64 voces

Efectos

EFX: 40 ajustes

Reverberación: 1 ajuste (8 tipos)

Chorus: 1 ajuste

Memoria Preset

Patches: 1406 (640 iguales al JV-2080 + 766 de "Session," "Orchestral" y "Techno Collection")

Interpretaciones: 64

Grupos de percusión: 26 (10 iguales a JV-2080 + 16 de "Session" y "Techno Collection")

Memoria User

Patches: 128

Interpretaciones: 32 Grupos de percusión: 2

Tarjetas de Ampliación de Onda (se venden por separado)

2 Tarjetas máximo (D, E)

* Cada Tarjeta de Ampliación de Onda incluye Patches/Grupos de percusión que utilizan las ondas de la tarjeta.

Arpeggiator

43 Estilos

Pantalla

40 caracteres, 2 líneas (backlit LCD)

Conectores

Jacks de Salida (L (MONO), R)
Jack Auriculares
Conectores MIDI (IN, OUT, THRU)
Conector Computer (Mac, PC-1, PC-2, MIDI)
Jack de Pedal Hold
Jack de Pedal de Control
Ranura de Tarjeta de Memoria

Alimentador de Corriente

AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V

Consumo de Corriente

10 W (AC 117 V), 10 W (AC 230 V), 10 W (AC 240 V)

Dimensiones

1011 (W) x 289 (D) x 88 (H) mm 39-13/16 (W) x 11-7/16 (D) x 3-1/2 (H) pulgadas

Peso

 $7.8\ kg.\ /\ 17\ lbs\ 4$ oz (excepto el cable de alimentación de corriente)

Accesorios


Manual del Usuario
Cable de Corriente (No se incluye en el XP-30 diseñado para un alimentador de corriente de 117 V)
CD-ROM (SoundDiver JV/XP)

Opciones

Tarjetas de Ampliación de Onda: serie SR-JV80 SmartMedia: S2M-5 (2M bytes), S4M-5 (4M bytes)

^{*}En interés de mejoras en el producto, la aparición y/o las especificaciones de esta unidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diagramas del Cableado de Ordenador



Índice

Símbolos	Destinación 1-4	
[+OCT]12	Destino	,
-OCT]12	[DIGIT HOLD]	
Numéricos	DISTORTION	
1-8/9-16]	DISTORTIONÆCHORUS	104
2VOICE-PITCH-SHIFTER102	DISTORTIONÆDELAY	105
A	DISTORTIONÆFLANGER	105
•	E	
Afinación aproximada	[EDIT]	13
Afinación precisa	[EFFECTS ON/OFF]	
ARPEGGIO]12	EFX control peak/hold	
Asignación de salida	ENHANCER	
(Output assign/Output level)125	ENHANCERÆCHORUS	
Asignación de Salida Chorus	ENHANCERÆDELAY	
AUTO-WAH95	ENHANCERÆFLANGER	
В	[ENTER]	
Bend range73, 90	Escribir	
Bloque Fuente120, 121	Escritura de Grupo de percusión	
Booster gain71		
	Escritura de Interpretaciones	
Cableado de Ordenador208	Escritura de un Patch	
Cargar115	Estilo	
CATEGORY]13	Estilos Arpeggio	
Chorus	[EXIT]	
Chorus depth72, 126	[EXP A]	
Chorus feedback level	[EXP B]	
Chorus level	[EXP C]	
Chorus output assign	[EXP D]	
Chorus pre delay	[EXP E]	13
Chorus rate	F	
CHORUS/DELAY	Factory reset	123
·	FBK-PITCH-SHIFTER	102
CHORUS/FLANGER	[FILTER/ENV]	12
CHORUSÆDELAY	FLANGER/DELAY	107
CHORUSÆFLANGER107	FLANGERÆDELAY	106
Color FXM76	Format	122
COMPRESSOR96	Frecuencia de Chorus	126
Conector COMPUTER	Fuente de Sonido	
Conmutador COMPUTER134, 135	G	
Control 1 peak/hold75	GATE-REVERB	103
Control 2 peak/hold75	[GM]	
Control 3 peak/hold75		
Controladores40	Grupos de percusiónGuardar	
CONTROLLER]12		115, 116
Copia de los Efectos de un Patch117	H	
Copia de los Efectos de una Interpretación117	HEXA-CHORUS	96
Copia de Tecla de Ritmo118	I	
Copia de un Grupo de percusión118	[INC]	13, 45
Copia de un Patch117	Información de Aftertouch	127
Copia de una interpretación117	Información de Breath	127
Copia de una Parte de la Interpretación117	Información de Expresión	
Copia del Nombre de una Interpretación117	Información de Foot	
Copia del Tono de Patch117	Información de Hold 1	
Copiar115, 117, 128	Información de Modulación	
)	Información de Panoramización	
DEC] 12.45	Información de Pitch bend	
[DEC]	Información de Volumen	
Delay feedback level	Información de Voz	
[DEMO]	Inicializar	
Demo play28	1111Clatizat	110, 119, 128

Índice

Inicializar Interpretación	119	Protección de Memoria User	115
Inicializar Patch		0	
Inicializar un Grupo de percusión	119	QUADRUPLE-TAP-DELAY	101
Initial data		R	
K		Receive switch	86
Key assign mode	73	Reinicio Original	
Key mode		REVERB	
I		Reverb	
L EVELL	10		
[LEVEL]LIMITER		Reverb/Delay HF damp	
		Reverb/Delay level	
Local OFF		Reverb/Delay time	
Looped	64	Reverberación/Tipo de Retardo	
M		[RHYTHM]	
Mensaje GM system on		Rhythm set name copy	
Modo GM		ROTARY	95
Modo Inicializar		S	
Modo Utility/Card	115	Sensibilidad de Velocidad del Tiempo	
Modulation		de la Envolvente de la Afinación	91
MODULATION-DELAY	99	Sensibilidad de Velocidad del Tiempo	
Motif	109	de la Envolvente del TVA	
N		Session	31
Nivel	68, 92	[SHIFT]	13
Nivel de Envío de Chorus		[SOLO]	12
Nivel de Envío de Reverberación		Solo	35
Nivel de Retardo/Reverberación	·	Solo legato switch	73
Nivel de Salida EFX		SPACE-D	
Nombre del Grupo de percusión		SPECTRUM	94
Número de Patch GM	127	STEP-FLANGER	98
0		STEREO-CHORUS	97
One-shot	6.1	STEREO-DELAY	99
Orchestral		STEREO-FLANGER	
OVERDRIVEÆDELAY		[SYSTEM]	
OVERDRIVEÆFLANGER		T	
P	104	Tarjeta	115
_	4.0	Tarjeta de Memoria	
[PALETTE EDIT]		Techno Collection	
Pan (Panoramización)		Temperamento Igual	
[PANIC]		Tempo	
Pantalla GM PLAY		Tiempo de Retardo/Reverberación	
Parámetros EFX		TIME-CONTROL-DELAY	
Parámetros GM mode		Tipo de Datos	
Parámetros Patch		Tipo EFX	
Parámetros Performance		Transferencia de datos	
Parámetros Rhythm set		Transmisión	
Parámetros System		Transmitir	
[PART]			
[PATCH]	12	[TRANSPOSE] TREMOLO-CHORUS	
Patch 30,		TRIPLE-TAP-DELAY	
Patch name copy	118		100
Patch tempo	68	U	
[PERFORM]		[UNDO/COMPARE]	
PHASER		[UTIL/CARD]	12, 115
[PHRASE PREVIEW]	12	V	
Pitch bend		Velocidad de preescucha	
[PORTAMENTO]	12	Volcado General	
Portamento		Volumen	127
Pre Retardo Chorus	126		
Protección de Escritura Interna	116		

Apparatus containing Lithium batteries

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig h ndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
Lev r det brugte batteri tilbage til leverand¿ren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.

Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruks joner.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
Discard used batteries according to the manufacturer s instructions.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anv nd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anv nt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Paristo voi r j ht , jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. H vit k ytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



This product complies with the requirements of European Directives EMC 89/336/EEC and LVD 73/23/EEC.

-For the USA

For EU Countries

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du Canada.

Información

Si necesita servicios de reparación, contacte con su Centro de Servicio Roland más cercano o con el distribuidor autorizado Roland de su país.

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Florida 656 2nd Floor Office Number 206A Buenos Aires ARGENTINA, CP1005 TEL: (54-1) 394-6057

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office)

5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office)

Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.I Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: (507) 270-2200

U. S. A.

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

CHINA

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra, off Dr. Edwin Moses Road, Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIA

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 Jl. Gajah Mada No.3—5, Jakarta 10130 INDONESIA TEL: (021) 6335416

KOREA

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil I. Puvat Avenu Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company 150 Sims Drive. Singapore 387381 TEL: 784-1669

CRISTOFORI MUSIC PTE

Blk 3014. Bedok Industrial Park E. #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,

TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon Music Distributor (Tan Dinh Music) 306 Hai Ba Trung, District 1 Ho chi minh City VIETNAM TEL: (8) 829-9372

BAHRAIN

Moon Stores Bab Al Bahrain Road, P.O.Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd.

8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 682366

JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 4641200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002

LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62, DOHA QATAR

SAUDI ARABIA

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway P.O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

SYRIA

Technical Light & Sound Center

Khaled Ibn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

U.A.E

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor DUBAI

U.A.E. P.O. Box 8050DUBAI, U.A.E TEL: (04) 360715

EGYPT

Al Fanny Trading Office P.O.Box2904 El Horrieh Heliopolos, Cairo, TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

SOUTH AFRICA That Other Music Shop

(PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 epublic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont 7700 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA

E. Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/ **LUXEMBOURG**

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 500

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd. **Kontor Norge** Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo TEL: 273 0074

POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. RUA SANTA CATARINA 131 - 4000 Porto -PORTUGAL TEL: (02) 208 44 56

RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

SPAIN

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, SPAIN TEL: (93) 308 1000

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERI AND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 700139

30 de Agosto de 1998